

Gebruiksaanwijzing

XF





Over deze gebruiksaanwijzing:

In hoofdstuk 1 worden diverse begrippen uitgelegd die te maken (kunnen) hebben met uw mobiele telefoon.

Hoofdstuk 2 geeft algemene veiligheidsaanwijzingen van deze telefoon.

Hoofdstuk 3 geeft een omschrijving van uw telefoon, de verschillende knoppen en de bureaulader.

Hoofdstuk 4 beschrijft het installeren voor het eerste gebruik van de telefoon.

Het bedienen en instellen van de verschillende functies wordt beschreven in de hoofdstukken 5 tot en met 14.

Mogelijke storingen met hun oorzaken en mogelijke oplossingen worden beschreven in hoofdstuk 14.

De specificaties staan in hoofdstuk 17 beschreven.

# 1 BEGRIPPEN

## **Provider:**

'Provider' is een andere benaming voor 'Telefoonmaatschappij'. Op de papieren geleverd bij de SIM-kaart en/of op de SIM-kaart zelf staat via welke provider u belt.

## **SIM-kaart:**

Een SIM-kaart ('Subscriber Identity Module') is een klein kaartje met daarin een chip. In deze chip is het telefoonnummer geprogrammeerd en ook kunt u hier telefoonnummers en SMS-berichten opslaan zodat u deze informatie meeneemt als u de SIM-kaart in een andere telefoon stopt.

SIM-kaarten kunnen bij de telefoon geleverd worden of kunt u los kopen. SIM-kaarten zijn provider gebonden.

## **SIMLOCKVRIJ:**

SIM-LOCK-VRIJ houdt in dat de telefoon niet is gebonden aan SIM-kaarten van een bepaalde provider, maar dat u vrij bent in uw keuze van telefoonmaatschappij.

## **PIN-code / PUK-code:**

Elke SIM-kaart kan beveiligd worden met een PIN-code. Met deze PIN-code kunt u voorkomen dat onbevoegden met uw telefoon gaan bellen. Op de documenten die bij de SIM-kaart geleverd zijn staat de PIN-code vermeld wanneer deze al door de provider geactiveerd is.

U kunt deze PIN-code wijzigen. Wanneer u tot drie maal toe een foutieve PIN-code heeft ingetoetst wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U dient nu de PUK-code van de SIM-kaart in te toetsen om de kaart weer vrij te geven. De PUK-code staat ook vermeld in de documenten die bij de SIM-kaart geleverd zijn.

### **Pre-paid of abonnement:**

Pre-paid of abonnement heeft te maken met hoe u de telefoonrekening betaalt. In het kort: bij pre-paid betaalt u vooraf, bij abonnementen betaalt u achteraf.

Deze betalingsvorm is gekoppeld aan uw SIM-kaart. Raadpleeg de helpdesk van uw provider met betrekking tot de mogelijkheden.

### **VoiceMail:**

VoiceMail is een beantwoorder-functie die door uw provider aangeboden wordt. Hiermee kunnen bellers een bericht voor u achterlaten als u zelf de oproep niet kunt of wilt beantwoorden. Raadpleeg de helpdesk van uw provider met betrekking tot de mogelijkheden.

### **Bluetooth:**

Bluetooth is een open standaard voor draadloze verbindingen tussen apparaten op korte afstand. Hiermee kunnen bijvoorbeeld bestanden worden uitgewisseld tussen twee telefoons of kan de telefoon worden uitgerust met een draadloze headset.

**Carkit:**

Met een carkit kunt u telefoongesprekken in de auto voeren waarbij u de handen vrij houdt om te chaufferen. Ook zijn er carkits beschikbaar die via Bluetooth werken. Raadpleeg de leverancier van deze telefoon over de mogelijkheden. U kunt uiteraard in de auto ook een headset aansluiten.

**Headset:**

Een headset is een oortelefoontje met aan een beugel of in het snoer een microfoontje. Hiermee kunt u telefoneren zonder de telefoon aan uw oor te houden.

**WAP:**

WAP (Wireless Application Protocol) is een manier om internet via de mobiele telefoon te gebruiken. Dit gebeurt meestal via GPRS (General Packet Radio Service).

Met WAP 2.0 kunnen ook webpagina's met foto's, muziek en filmpjes bekeken worden.

## **2 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN**

### **2.1 Belangrijk:**

Het niet naleven van deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel of beschadiging van het toestel. Lees de gebruiksaanwijzing, in het bijzonder de veiligheidsaanwijzingen, zorgvuldig door voordat u het toestel in gebruik neemt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor verder gebruik. Als u het toestel aan derden doorgeeft, geef dan ook deze gebruiksaanwijzing mee.

Plaats eerst een SIM-kaart (niet meegeleverd) in de telefoon, zie hoofdstuk 4. Zonder deze SIM-kaart is het niet mogelijk de telefoon in te stellen of in gebruik te nemen.

### **2.2 Waarschuwingen:**

De volgende waarschuwingen moeten in acht worden genomen om mogelijk letsel van de gebruiker of derden te voorkomen.



- In verschillende landen kunnen uiteenlopende voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons gelden (bijv. tijdens het autorijden, in ziekenhuizen, bij pompstations of in vliegtuigen). Neem de wetgeving voor het gebruik van de mobiele telefoon in acht die geldt in uw land. Schakel het toestel uit als het gebruik ervan niet is toegestaan of als er gevaarlijke situaties of storingen kunnen ontstaan.
- Gebruik het toestel alleen volgens zijn bestemming en alleen op plaatsen waar u zonder gevaar kunt telefoneren.
- Gebruik alleen de originele adapter en batterij van de fabrikant. Bij een ongeschikte of verkeerd geplaatste batterij bestaat er explosiegevaar.
- De batterij mag niet worden geopend en niet worden blootgesteld aan open vuur.
- Medische apparaten kunnen in hun werking worden beïnvloed. Fabrikanten van pacemakers adviseren een minimale afstand van 20 cm tussen de toestellen als de mobiele telefoon is ingeschakeld. Draag de telefoon niet

in uw binnenzak.

- Indien u het vermoeden hebt dat er een storing is ontstaan tussen de telefoon en een medisch apparaat, raadpleeg dan eerst een arts voordat u de mobiele telefoon verder gebruikt.
- Zorg ervoor dat kleine kinderen niet met de verpakkingfolie spelen (gevaar voor verstikking). Het toestel en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten die kunnen worden ingeslikt. Er moet bijzonder goed worden opgelet als het toestel in de buurt van kleine kinderen of zieke en hulpeloze personen wordt gebruikt. Houd het toestel buiten het bereik van deze personen. Laat het toestel nooit onbeheerd als het aan het stroomnet is aangesloten.
- Uw mobiele telefoon is geschikt voor hoortoestellen. Als u bij sommige hoortoestellen echter een bromgeluid hoort,  wend u dan tot uw vakwinkel voor hoortoestellen.

- Stel het toestel niet bloot aan extreme hitte (sterke, directe zonnestralen) of koude (aanhoudende vorst).
- De telefoon mag alleen worden geopend om de batterij of de SIM-kaart te wisselen. Het is niet toegestaan om het toestel te wijzigen. Dit leidt tot verval van de gebruiksvergunning en garantie.
- Het toestel kan in de buurt van televisietoestellen, radio's en andere elektronische apparaten storingen veroorzaken.

### **2.3 Leveringsomvang:**

- Mobiele telefoon, XF
- Batterij
- Voedingsadapter
- USB laadkabel
- Headset
- Gebruikershandleiding

### **2.4 Aanwijzingen voor het afvoeren:**

- Verpakkingen kunnen worden hergebruikt of worden teruggeleid naar de grondstofkringloop. Gooi verpakkings-

materiaal dat u niet meer nodig heeft op voorgeschreven wijze weg. Als u bij het uitpakken transportschade constateert, neemt u dan meteen contact op met de handelaar.

- Dit toestel mag niet samen met het huishoudelijke afval worden afgevoerd! Iedere gebruiker is verplicht alle elektrische of elektronische apparaten bij een verzamelpunt in zijn stad of in een winkel af te geven, zodat deze op een milieuvriendelijke wijze kunnen worden afgevoerd, onafhankelijk of deze schadelijke stoffen bevat.
- Neem de batterij uit, voordat u het toestel afvoert (zie hiervoor paragraaf 4.4). Gooi verbruikte batterijen niet bij het huishoudelijke afval, maar lever deze in als klein chemisch afval of breng ze naar een verzamelpunt voor batterijen in een vakwinkel. Neem voor de afvoer contact op met de gemeentelijke overheidsdiensten of uw handelaar.

## 3 FUNCTIEBESCHRIJVING

### 3.1 Telefoon:





1. Display (zie paragraaf 3.3)
2. Gespreksluidspreker
3. Microfoon




4. Luidspreker belsignaal / handenvrij
5. Zaklamp
6. Oplaadaansluiting voor de voedingsadapter en headset (Micro USB)
7. Bevestiging voor polsbandje (excl.)

## 3.2 Druktoetsen:


Linker en rechter softtoets:

-  Deze voeren de functie uit die boven deze toets in het display wordt weergegeven.
- 

Verbindingstoets:

-  Om telefoonoproepen aan te nemen of nummers te gaan kiezen.  
Vanuit rust: Opent de gespreksgeschiedenis

Aan/uit/einde-toets:

-  Om telefoongesprekken te beëindigen.  
Vanuit rust: Uitschakelen telefoon (toets 3 seconden ingedrukt houden), nogmaals 3 seconden indrukken om de telefoon in te schakelen.  
Tijdens inkomende oproep: De oproep weigeren.  
Tijdens programmeren en bedienen: Stop alle acties en keer terug naar de ruststand van de telefoon.

### Navigatie-toets:



Om tijdens het programmeren en instellen door de instellingen te bladeren. Vanuit rust: Als toegekende toets gebruiken om snel een bepaald menu te openen. Dit kunt u bij telefooninstellingen inprogrammeren.

### Toets \* (sterretje):



Tijdens gesprek: Toets 'sterretje' voor telediensten.

### Toets # (hekje):



Tijdens gesprek: Toets 'hekje' voor telediensten.

In rust (na 2 sec. vasthouden): Alle geluiden in- of uitschakelen.

Bij opstellen van SMS berichten: Wisseltoets tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers.

### Toetsenbord:

Voor het invoeren van het nummer, de naam of een SMS bericht.

### 3.3 Displaysymbolen:



Indicatie van de signaalsterkte.



Indicatie dat uw telefoon op dit moment een data-verbinding maakt met het netwerk.



Indicatie dat de wekker actief is



Indicatie dat een headset is aangesloten



Batterij indicatie.



Indicatie dat toetsen geblokkeerd zijn.



Indicatie dat melodie bij oproep is ingeschakeld.



Indicatie dat trillen bij oproep is ingeschakeld.



Indicatie dat melodie en trillen bij oproep is ingeschakeld.





Indicatie dat eerst trillen, daarna pas melodie bij oproep is ingeschakeld



Indicatie dat een gesprek actief is / in de wacht staat.



U heeft een nieuw SMS-bericht ontvangen.



Er is een nieuw MMS-bericht beschikbaar om te downloaden van het netwerk / MMS-bericht wordt gedownload.



Verschijnt wanneer is ingesteld dat alle oproepen worden doorgeschakeld.



De Bluetooth functie is ingeschakeld.



U heeft gemiste, nog niet uitgelezen, oproepen.



Stille modus actief

## 4 INSTALLEREN

### 4.1 SIM kaart en accu:

1. Zorg dat de telefoon is uitgeschakeld  
(3 seconden op de Aan/uit/einde-toets drukken, indien deze aan staat)



3 sec.


2. Druk op de drukknop op de onderzijde van de telefoon en trek de batterijklep vanaf de onderkant naar achteren en los van de telefoon.




3. Als een batterij al geplaatst is; Trek de batterij vanaf de onderkant een klein stuk omhoog, zodat de batterij los komt. U kunt nu de batterij naar achteren, uit de telefoon schuiven.



4. Plaats de SIM-kaart met de goudkleurige contacten naar onderen gericht,

 - Boven

 - Onder

ONDER het metalen brugje; let hierbij op de plaats van het afgeschuinde hoekje.

*Let op: Vaak wordt de SIM-kaart geleverd als een 'credit card', voor plaatsing dient u de kleinere kaart uit deze credit-card te drukken.*



4. Plaats de accu terug, let erop dat de tekst naar boven gericht is, en de kant met goudkleurige contacten eerst naar binnen gaan.
5. Plaats de achterwand terug op de telefoon.

## **4.2 Accu opladen:**

Attentie! Gebruik alleen de meegeleverde accu en voedingsadapter. Het gebruiken van andere modellen kan schade aan de telefoon veroorzaken die niet wordt gedekt door de garantievoorwaarden. Nooit de telefoon opladen als de achterwand van de telefoon is afgenomen.

Steek het adapterstekkertje direct aan de rechterzijde in de telefoon. Doe de adapter nu in een 230 Volt stopcontact; een animatie van een batterij die geladen wordt, verschijnt tijdens het laden in het venster en de accu wordt opgeladen.

Zodra op het scherm wordt aangegeven dat de accu volledig opgeladen is (de animatie rechtsboven stopt, een volle batterij wordt weergegeven), kunt u de adapter uit het stopcontact nemen en loskoppelen van de telefoon. Naar keuze kunt u de accu opladen als de telefoon is ingeschakeld of als deze is uitgeschakeld.

Het opladen van een lege accu neemt ongeveer 4 uur in beslag.

### **4.3 Bedrijfsduur accu:**

Een goede volgeladen accu biedt een standbytijd tot 130 uur of een gesprekstijd tot 3 uur. Neemt deze tijd beduidend af, dan is de accu aan vervanging toe.

De bedrijfsduur is afhankelijk van de provider (bent u ver verwijderd van een zendmast, dan kost dat meer zendvermogen) en van het gebruik en instelling van de telefoon (volume van de bel, trilfunctie al of niet ingeschakeld, hoe lang is de displayverlichting aan, etc.)

### **4.4 Accu vervangen:**

Indien uw accu aan vervanging toe is, schakel dan de telefoon uit, en verwijder de achterwand.

De accu kunt u uit de telefoon nemen door bijvoorbeeld met uw nagel de accu uit de telefoon te lichten.

Voer de oude accu op een milieuvriendelijke wijze af door deze in te leveren bij een verzamelpunt voor klein Chemisch Afval (KCA).

Nieuwe accu's zijn als serviceonderdeel leverbaar via het Profoon servicenummer +31(0)736411355.

#### **4.5 SIM-kaart:**

Om deze telefoon te kunnen gebruiken, dient een SIM-kaart te worden geplaatst (niet meegeleverd). Zonder deze SIM-kaart zullen de meeste functies van deze telefoon niet werken of worden instellingen niet opgeslagen. Deze handleiding gaat ervan uit dat u de SIM-kaart al geplaatst heeft.

#### **4.6 Headset:**

Aan de rechterzijde van de telefoon zit de aansluiting voor de headset (micro-USB). Zodra u hier de bijgeleverde headset aansluit, worden de microfoon en de luidspreker van de telefoon uitgeschakeld.

#### **4.7 Netwerk zoeken:**

Zodra u de telefoon heeft ingeschakeld gaat deze naar het netwerk van uw provider zoeken. Zodra deze gevonden is wordt in het display de tijd en datum en de naam van uw provider getoond. Links boven in het display wordt aangegeven hoe sterk het signaal is dat de telefoon ontvangt.

## **5 WERKING**

### **5.1 Toestel inschakelen/uitschakelen:**

#### Inschakelen:

Houdt 3 seconden de Aan/Uit/Einde-toets ingedrukt om de telefoon in te schakelen. Als er om gevraagd wordt, dient u de PIN-code van uw SIM-kaart in te voeren en op softtoets [Ok] te drukken.

#### Uitschakelen:

Houdt 3 seconden de Aan/Uit/Einde-toets ingedrukt om de telefoon uit te schakelen.

### **5.2 Nummer kiezen:**

Voer via het toetsenbord het telefoonnummer in dat u wilt kiezen.

Met de rechter softtoets [Wis] kunt u een foutieve invoer wissen.

Druk op de verbindingstoets om dit nummer te kiezen.

### **5.3 Uit geheugen kiezen:**

Druk vanuit de ruststand op de rechter softtoets [Namen].

Selecteer het gewenste geheugen met de navigatietoets.

Druk op de verbindingstoets om dit nummer te kiezen.

#### **5.4 Oproep aannemen:**

Druk op de verbindingstoets om een inkomende oproep aan te nemen.

*U kunt in Gebruikersprofielen ook instellen een oproep aan te nemen door een willekeurige toets in te drukken.*

Druk op softtoets [Afwijzen] om de oproep af te breken zonder aan te nemen.

Druk op softtoets [Opties] om de oproep te beantwoorden of netwerk-afhankelijke functies uit te voeren (indien ondersteund door uw netwerk)

#### **5.5 Kiezen uit de bellerslijst:**

Druk vanuit de ruststand van de telefoon op de verbindingstoets. Zoek het gewenste nummer met de navigatietoets.

Druk op de verbindingstoets om dit nummer te kiezen.



## 5.6 Ontvangstvolume:

Druk op de navigatietoets op omhoog / omlaag om tijdens het gesprek het geluid in te stellen; het ingestelde niveau wordt op het scherm weergegeven.

## 5.7 Functies tijdens telefoneren:

Tijdens een telefoongesprek heeft u met de softtoetsen de beschikking over de volgende functies :

Rechter toets: Handenvrij:

Druk tijdens het gesprek op de rechter softtoets [H-vrij] om het gesprek via de luidspreker te horen, zodat u kunt bellen zonder het toestel aan het oor te houden. Druk nogmaals op deze toets om Handenvrij af te sluiten.

Linker toets: Opties:

Wachtstand / Gesprek terugnemen:

Kies deze optie tijdens het gesprek om het gesprek in de wachtstand te zetten. Via hetzelfde menu kunt u het gesprek ook weer hervatten.

### Nieuw gesprek:

Kies deze optie tijdens het gesprek om een ander gesprek te starten (wisselgesprek).

### Telefoonboek:

Opent het telefoonboek tijdens het gesprek.

### SMS:

Opent het SMS-menu tijdens het gesprek.

### Onderdrukking:

Schakel hiermee uw microfoon uit, zodat degene met wie een gesprek wordt gevoerd niets hoort. U ziet hier de huidige status, gebruik de softtoets [Aan] of [Uit] om de status te wijzigen.

### DTMF:

Schakel hiermee DTMF aan of uit. DTMF betekent dat een toon wordt gestuurd bij ieder cijfer dat u indrukt, en wordt vaak gebruikt bij tele-diensten. Deze functie staat standaard aan.

### Verbinding verbreken:

Met de aan/uit/einde-toets kunt u op ieder moment het gesprek beëindigen en terugkeren naar het hoofdscherm.

### **5.8 Menu openen:**

Door op de softtoets [Menu] te drukken terwijl de telefoon in de ruststand staat, opent u het menu. Met de omhoog en omlaagtoetsen kunt u een menu kiezen, met de softtoets [OK] kunt u het geselecteerde menu openen. De verschillende menu's en functies hierin worden in hoofdstuk 6 t/m 14 beschreven.

## 6 KLOKFUNCTIES

In dit menu kunt u de tijd en datum van de telefoon instellen, agenda-taken instellen, een wekker instellen of een stopwatch gebruiken:

### 6.1 Klokfuncties Menustructuur:

Klokfuncties	Wekker	Toon	Datum Gesprek Verjaardag
	Taken	Toevoegen	
			Bewerken Verwijderen Wis verstreken Alles verwijderen Spring naar datum Stuur vKalender Opslaan als bestand
	Tijd en datum	Tijdzone instellen Tijd en datum instellen Indeling instellen Bijw. met tijdz.	
	Stopwatch	Typische stopwatch	Splittijden Rondetijden Verslag bekijken
		n-wegs stopwatch	

## **6.2 Wekker:**

Met deze functie kunt u tot 5 verschillende wektijden instellen.

U kunt iedere wekker apart aan of uitzetten, bepalen of het alarm eenmalig, dagelijks of op specifieke dagen moet afgaan en het meldingstype bepalen (trillen aan, uit of enkel trillen, zonder geluid).

## **6.3 Taken:**

Hier kunt u taken instellen zoals afspraken of verjaardagen. Deze worden ook getoond in de kalender.

Bij de eerste keer starten is de takenlijst leeg. U kunt de eerste taak toevoegen met de softtoets [Toevoegen].

U kunt nu de datum toevoegen met het toetsenbord - met de navigatietoets kunt u naar links en rechts om te wisselen tussen dag, maand of jaar.

Door op de navigatietoets op omhoog en om-

laag te drukken kunt u tussen velden wisselen naar Tijd, Onderwerp, Wekker (aan of uit), herhaling (eenmalig, dagelijks, wekelijks, maandelijks, jaarlijks), prioriteit die getoond wordt bij de taak, details (getoonde tekst als de taak getoond wordt) en de status van de taak.

Na het inprogrammeren van de eerste taak, heeft u via [Opties] de volgende mogelijkheden:

Toon: Bekijk de geselecteerde taak.

Toevoegen: Voeg een nieuwe taak toe aan de lijst.

Bewerken: Pas de geselecteerde taak aan.

Verwijder: Om de geselecteerde taak te verwijderen.

Wis verstreken: Om alle taken waarvan de datum en tijd verstreken is te verwijderen.

Alles verwijderen: Om alle taken te verwijderen

Spring naar datum: Om met het toetsenbord aan te geven welke datum getoond moet worden.

Stuur vKalender: Om uw kalender met taken door te sturen naar een andere telefoon via bluetooth, als tekstbericht (SMS) of als een MMS.

Opslaan als bestand: Om een lijst met al uw taken op te slaan als tekstbestand.

#### **6.4 Tijd en datum:**

Stel hier de huidige tijd en datum in, bepaal of deze moet worden weergegeven als de telefoon in rust is en bepaal of de tijd gewijzigd moet worden wanneer een andere tijdszone ingesteld wordt.

#### **6.5 Stopwatch:**

Met deze functie heeft u verschillende Stopwatch functies, naast een standaard stopwatch voor splittijden en rondetijden (inclusief de mogelijkheid de tijden op te slaan), is er ook een 4-wegs stopwatch aanwezig, waarbij u tussen vier stopwatch-tellers kunt schakelen door op de verschillende richtingen van de navigatie-toets te drukken.

## 7 GELUIDSPROFIELEN

Via de profielen kunt u, door deze om te schakelen afhankelijk van de situatie, het belvolume, trilstand, bel - en attentietonen aanpassen. Er staan reeds diverse profielen voor veelgebruikte situaties gereed (Algemeen, Vergadering, Outdoor, Indoor, Headset en Bluetooth).

### 7.1 Geluidsprofielen Menustructuur:

Geluids- _profielen_	Algemeen	Aan Aanpassen_	Tooninstel_	Oproep
	Vergadering			Wekker
	Buitenshuis			Bericht
	Binnenshuis			Toetsen
	Hoofdtel.		Volume	Beltoon
	Bluetooth_		Meldings- type	Toetstoon
			Beltype	
			Extra toon	Waarschuwing
				Fout
				Wachttoon
				Verbinden
			Antwoord- Stand	Met iedere toets

U kunt via [Tooninstellingen] de geluiden bepalen die gebruikt worden bij een oproep, de wekker, toetsen of een SMS/MMS-bericht. Bij volume bepaalt u de geluidssterkte van de tonen, terwijl u bij Meldings- en beltype de manier van rinkelen en de trilstand kan instellen. Met de optie [Antwoordstand] kunt u instellen dat u met iedere toets een oproep aanneemt.



## 8 GEREEDSCHAPPEN

Hier vind u diverse handige functies, waaronder een rekenmachine, bluetooth/functies, kalender, zaklamp, eenheidconversie en valutaconversie.

### 8.1 Gereedschappen menustructuur:

Gereedschappen	Zaklamp Bluetooth	Status Zichtbaarheid Mijn apparaat	Verbinden / Losmaken Instellen als standaard geluidsapparaat Dienstlijst Hernoemen Wissen Wis alles
		Audioapparaat opvragen Naam veranderen Geavanceerd	Audiopad Opslag Deeltoestemming Adres
	Kalender	Toon Toon alles Taak toevoegen Taak wissen Naar datum springen Week / Maandweergave	
	Reken/ machine	Eenheids- conversie	Gewicht

	Valuta- conversie	Lengte	Km<->mile M<->yard M<->foot Cm<->inch
--	----------------------	--------	--

## 8.2 Zaklamp:

Met deze optie kunt u de zaklamp aan de bovenkant van de telefoon in- en uitschakelen.

## 8.3 Bluetooth

Met Bluetooth kunt u draadloos andere apparaten die ook Bluetooth ondersteunen aansluiten. Denk hierbij aan een carkit, een headset of een andere telefoon. Ook zijn er in verschillende landen diverse monumenten en musea waarbij gebruik wordt gemaakt van Bluetooth om berichten of gesproken tekst te sturen met extra informatie voor toeristen.

Om Bluetooth te kunnen gebruiken, dient u deze functie eerst aan te zetten (status). Hierdoor zal het apparaat openstaan voor alle beschikbare Bluetooth verbindingen. Voor een verbinding van buitenaf zal altijd uw bevestiging worden gevraagd.

Let er op dat het actief maken van de Bluetooth functie de stand-by tijd van de batterij aanzienlijk verkort.

Ieder apparaat waarmee verbinding wordt gemaakt, moet eerst worden aangemeld. Dit wordt vaak 'Pairen' genoemd. Vaak moet een wachtwoord ter identificatie worden gegeven, die gelijk moet zijn tussen de twee apparaten.

#### **8.4 Kalender:**

Met deze functie geeft u een kalender weer, waarop u ook ingeprogrammeerde taken kunt inzien. U kunt door de weken bladeren met omhoog en omlaag op de navigatietoets, met links en rechts kunt u door de dagen bladeren. Via de softtoets [Opties] kunt u meer gegevens inzien en toevoegen:

Toon: Bekijk de geselecteerde dag en eventuele ingeprogrammeerde taken.

Toon alles: Bekijk alle ingeprogrammeerde taken. (Zie ook hoofdstuk 6.3)

Taak toevoegen: Programmeer een nieuwe taak in de kalender.

Taak wissen: Wis een taak die bij de geselecteerde dag is ingeprogrammeerd.

Naar datum springen: Om met het toetsenbord aan te geven welke datum getoond moet worden.

Week/Maandweergave: Om te wisselen tussen een kalender met weekoverzicht of maandoverzicht.

## **8.5 Rekenmachine:**

Met deze functie kunt u gebruik maken van een rekenmachine. Gebruik het toetsenbord om een getal in te voeren, en gebruik de omhoog/omlaag toets om te kiezen tussen aftrekken, optellen, delen of vermenigvuldigen. Met # kunt u een decimaal neerzetten, druk op de softtoets [OK] voor de uitkomst.

## **8.6 Eenheidsconversie:**

Hiermee rekent u gewichten en afmetingen om.

Kies gewichten of afmetingen en gebruik links en recht op de navigatietoets om te kiezen van en naar welke eenheid u wilt converteren. Kies met de omlaag -en omhoog-toets de eenheid waar u van wilt converteren en voer dit getal in met het toetsenbord. Druk daarna op de soft-toets OK om te converteren.

## **8.7 Valutaconversie:**

Hiermee rekent u geldsoorten om.

Eerst wordt er gevraagd om de wisselratio, hierna kunt u bij 'binnenlands' of 'buitenlands' het om te rekenen bedrag invoeren en op soft-toets OK drukken om te converteren.

## 9 TELEFOONBOEK

U kunt namen en telefoonnummers opslaan in het interne geheugen van de telefoon of op uw SIM kaart. De grootte van het telefoonboekgeheugen van de telefoon is 500 namen met nummer. De capaciteit van uw kaart is afhankelijk van de SIM kaart zelf.

### 9.1 Telefoonboek menustructuur:

<u>Telefoonboek</u>	<u>Toevoegen</u>		
	<u>Contacten</u>	Toon SMS Schrijven MMS Schrijven Kiezen Bewerken Verwijderen Kopiëer Verplaats Contact sturen Voeg toe in zwarte lijst <u>Contactgroep</u>	
		<u>Telefoonboekinstellingen</u>	Voorkeursopslag Snelkiezen Mijn nummer Vcard versie Extra nummer Geheugen toestand Contacten kopieren Contacten verplaatsen Alle contacten wissen.

## **9.2 Nieuw contact:**

Met de optie [Contact toevoegen] kunt u een nieuw contact aanmaken. Kies eerst een opslaglocatie (SIM of Telefoon). Met het toetsenbord kan hierna het nummer en een naam worden ingevoerd.

Bij het invoeren van de naam kunt u met toets # wisselen tussen grote letters, kleine letters of cijfers. Onder toets \* kunt u speciale karakters en leestekens uit een lijst selecteren en voor een spatie drukt u toets 0.

Bij opslag op de telefoon is het ook mogelijk een geluidsbestand als beltoon of een vooraf gemaakte groepsnaam aan het contact te koppelen.

## **9.3 SMS / MMS versturen:**

Met deze opties opent u direct het scherm voor nieuw SMS/MMS bericht. Het gekozen contact zal als ontvanger ingesteld staan.

## **9.4 Kopiëer / Verplaats:**

Met deze opties kunt u een contact van het telefoongeheugen naar het SIM geheugen kopiëren of verplaatsen, of andersom.

## **9.5 Contact sturen:**

Met deze optie kunt u de gegevens bij het gekozen contact direct in een SMS of MMS plaatsen, of versturen via Bluetooth. Dit gebeurt door een vCard. Let op dat de ontvanger deze vCard moet kunnen ondersteunen en dezelfde versie moet hebben.

## **9.6 Voeg toe in zwarte lijst:**

Met deze optie kunt u inkomende oproepen van dit contact blokkeren. U kunt de nummers van deze bloklIJst verwijderen door dit in de oproepinstellingen aan te passen (zie hoofdstuk 11.5)

## **9.7 Contactgroep:**

Met deze optie kunt u contacten opdelen in groepen - hierdoor kunt u gemakkelijker onderscheid maken tussen vrienden, familie of werk. Ook kunt u per groep een afbeelding of beltoon instellen.



## **9.8 Telefoonboekinstellingen:**

Voorkeursopslag: Hier bepaalt u of nummers die u opslaat vanaf een bericht of de oproepgeschiedenis automatisch in het SIM of Telefoongeheugen moet worden bewaard.

Snelkiezen: Hier kunnen snelkiesnummers ingesteld worden voor de toetsen 2-9. Als deze functie is ingeschakeld, zal dit direct opgebeld worden wanneer de toets langer dan drie seconden ingedrukt wordt.

Mijn nummer / Extra nummer: Hier kunt u extra nummers instellen - zoals uw eigen nummer - als geheugensteun.

Vcard versie: Hier kunt u de versie van vCards weergeven, zodat u compatibiliteit met andere telefoons voor doorsturen kunt bepalen.

Geheugentoestand: Hier ziet u hoeveel geheugen er gebruikt wordt en over is.

Contacten kopiëren / verplaatsen: Met deze optie kunt u alle contacten kopiëren of verplaatsen naar de Telefoon/SIM-kaart.

# 10 SMS

SMS betekent Short Message Service (Korte Berichten Dienst). De telefoon heeft een intern geheugen voor 100 standaard SMS berichten.

## 10.1 SMS Menustructuur:

SMS	Bericht _schrijven	Verzenden naar Invoermethode Sjabloon invoegen Geavanceerd Opslaan in concepten	
	Postvak IN	Antwoorden Zender opbellen Doorsturen Verwijderen Alles verwijderen Geavanceerd	Gebruik nummer Gebruik URL Gebruik USSD
	Concepten Postvak UIT	Zenden Bewerken Doorsturen Verwijderen Alles verwijderen Geavanceerd	
	Schrijf MMS	Aan Cc Bcc Onderwerp Inhoud bewerken	Tekst toevoegen Afbeelding toevoegen Geluid toevoegen Bijlage toevoegen

		Dia voor toevoegen Dia achter toevoegen Voorbeschuwing Diatijd	
	Klaar	Alleen verzenden Opslaan en verzenden Opslaan in concepten Verzendopties Afsluiten	
Postvak IN Postvak UIT Concepten	Toon Antwoorden Doorsturen Zenden Bewerk Verwijderen Alles verwijderen Eigenschappen Details gebruiken		
MMS-instellingen	Profielen	Inschakelen Bewerken	Profielnaam MMSC-adres Verbindingsprofiel Verbindingstype Naam Wachtwoord
	Algemene instellingen	Verwijderen Samenstellen	Creatiestand Fotoafmetingen Beste paginatijd Handtekening plaatsen Handtekening

		Verzenden	Geldigheidsperiode Verslag Leesverslag Prioriteit Diatijd Levertijd
		Ophalen	Eigen netwerk Roaming Leesverslag Verslag
		Filter	Anoniem Advertentie
		Geheugen- toestand	
CB-Bericht	Ontvangstmodus Bericht lezen Talen		
	Kanaalinstellingen	Kies Toevoegen Bewerken Wissen	
Sjablonen	Gebruik Bewerken Wissen		
SMS-instellingen	Profiel instellingen	Profielnaam SMSC adres Geldigheids- periode Berichttype	
	Voicemailserver		
	Algemene instellingen	Verslag Antwoordpad Verzonden ops	
	Geheugen- toestand Voorkeursopslag Voorkeurs- verbinding		

## 10.2 SMS bericht schrijven

Stel een bericht op met het toetsenbord.

Bij het invoeren van het bericht kunt u met toets # wisselen tussen grote letters, kleine letters, grote beginletters of cijfers; onder toets \* kunt u speciale karakters en leestekens vinden en voor een spatie drukt u toets '0'. Gebruik de navigatietoets om de cursor te verplaatsen om bijvoorbeeld correcties aan te brengen of tekst in te voegen. Gebruik softtoets [Wis] om karakters te wissen.

Het aantal tekens in een SMS wordt rechtsboven weergegeven. U kunt een lang SMS bericht sturen bestaande uit maximaal drie SMS-berichten. Als een lang tekstbericht wordt verstuurd, kunnen er kosten voor meerdere SMS-berichten in rekening worden gebracht.

Gebruik de softtoets [Opties] om uw bericht te verzenden, de invoer te wijzigen, een sjabloon te gebruiken of het bericht op te slaan in concepten.

### **10.3 Geavanceerd (Bericht schrijven)**

Met de geavanceerde opties kunt u het nieuwe SMS-bericht op de volgende manieren aanpassen:

**Nummer invoegen:** Hiermee kan een nummer uit het telefoonboek gekozen worden en in het bericht worden gezet.

**Naam invoegen:** Hiermee kan een naam uit het telefoonboek gekozen worden en in het bericht worden gezet.

**Bladwijzer invoegen:** Hiermee kan een opgeslagen bladwijzer (internetpagina) gekozen worden en in het bericht worden gezet.

#### **10.4 Berichten lezen (Postvak IN):**

Zodra er een nieuwe SMS-bericht wordt ontvangen klinkt de SMS-toon en wordt er een SMS-icoon weergegeven.

Druk op de softtoets [Toon] om het nieuwe SMS bericht direct te lezen, of op de softtoets [Terug] om terug te gaan naar het hoofdscherm.

In Postvak IN kunt u alle binnengekomen berichten vinden. Gebruik bij het lezen de omhoog/omlaagtoets om de tekst te scrollen.

#### **10.5 Uitgaande berichten (Postvak UIT en Concepten):**

In Postvak UIT staan alle verstuurde berichten.

In concepten vind u alle berichten die u met de optie [Concept opslaan] heeft bewaard.

## **10.6 Opties bij lezen van bericht**

Wanneer u een bericht gelezen heeft, kunt u met de softtoets [Opties] de volgende functies uitvoeren:

**Antwoorden:** Hiermee schrijft u een tekstbericht terug. (Enkel beschikbaar bij ontvangen berichten)

**Bel zender:** Hiermee belt u de afzender van het bericht. (Enkel beschikbaar bij ontvangen berichten)

**Doorsturen:** Hiermee zet u de tekst van het ontvangen bericht in een nieuwe SMS. (Enkel beschikbaar bij ontvangen berichten)

**Bewerken:** Hiermee kunt u een SMS bericht bewerken voor u deze verstuurd (Enkel beschikbaar bij concept en verstuurde berichten)

**Verzenden:** Om het bericht te verzenden (Enkel beschikbaar bij te conceptberichten)

**Zenden:** Om het bericht opnieuw te versturen (Enkel beschikbaar bij verstuurde berichten)



Verwijderen: Om het SMS bericht te verwijderen.

Alles verwijderen: Om alle SMS berichten uit dit Postvak te verwijderen.

Details gebruiken: Hier vind u opties om nummers die in het bericht staan te bellen of op te slaan, een internetpagina te openen of op te slaan of berichten te verplaatsen of kopiëren van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen of andersom.

### **10.7 Sjablonen:**

Een sjabloon is een opgeslagen stukje tekst voor gebruik in SMS berichten. Dit is handig om zinnen die vaak gebruikt worden in een bericht te plaatsen zonder dit iedere keer met het toetsenbord te moeten invoeren.

In het menu Sjablonen kunt u opgeslagen sjablonen gebruiken voor een nieuwe SMS, bewerken en wissen.

## **10.8 SMS-Instellingen:**

Er zijn diverse instellingen mogelijk om het versturen van tekstberichten naar wens in te stellen.

**Profielen:** Hier kunt u diverse profielen instellen. Naast de profielnaam kunt u hier het SMSC-adres instellen (het nummer van de SMS-dienst), de geldigheidsperiode van een SMS (de tijd waarna een tekstbericht komt te vervallen indien onbestelbaar) of het berichttype.

Het SMSC-adres en berichttype staan meestal standaard op de SIM-kaart correct ingesteld en hoeven doorgaans niet veranderd te worden.

**Voicemail:** Hier kunt u het nummer van uw voicemail instellen of bellen. Nadat u voicemailnummer 1 heeft ingesteld, kan de voicemail worden gebeld door toets 1 enkele seconden ingedrukt te houden.

**Algemeen:** Met deze algemene instellingen kunt u bepalen of er een melding moet komen wanneer een verstuurd bericht ontvangen is (Verslag), een referentie naar het originele bericht mee moet worden gestuurd bij een antwoord of het opslaan van succesvol verstuurd berichten in- of uitschakelen.

**Geheugenstatus:** Hier kunt u zien hoeveel procent van het geheugen voor berichtopslag nog over is.

**Voorkeursopslag:** Hiermee kan worden bepaald waar berichten standaard worden opgeslagen; in het telefoon of het SIM-geheugen. Wanneer het geheugen van de voorkeursinstelling vol is, zal automatisch het geheugen van de andere worden gebruikt.

## **10.9 MMS:**

MMS (Multimedia Messaging Service) is de multimediale opvolger van SMS. Het versturen van een MMS gaat via het GPRS-netwerk.

Voordat u een MMS kan versturen of ontvangen, dient u eerst een verbindingsprofiel (Zie hoofdstuk 12.7) en een MMS-profiel (Zie hoofdstuk 10.13) in te stellen. Veel netwerkproviders sturen een tekstbericht die deze profielen automatisch instelt. Als dit mislukt, kunt u via de website of klantenservice van uw provider de gegevens krijgen om de telefoon aan te melden op het GPRS-netwerk.

Een MMS kan bestaan uit tekst, geluid, een plaatje of een stukje video, of een combinatie van deze soorten.

Een MMS kan verstuurd worden naar een mobiel nummer of een e-mailadres.

### **10.10 MMS-bericht schrijven (Nieuw):**

Stel eerst de ontvanger van het MMS bericht in. Dit kan een e-mailadres zijn of een telefoonnummer. Bij het invoeren van een nummer kunt u de optie [Zoeken] gebruiken om een nummer uit het telefoonboek te kiezen.

Bij Cc kunt u eventueel extra e-mailadressen of nummers instellen.

Bij Bcc kunt u ook extra adressen of nummers instellen, maar deze zullen niet worden getoond aan de ontvangers van het bericht.

Bij Onderwerp kunt u de titel van het bericht instellen, dit is wat getoond wordt aan de ontvanger voordat deze het bericht opent.

Bij bericht kunt u het bericht instellen.  
Een MMS bericht bestaat uit verschillende dia's - die een voor een getoond worden.

Kies voor [Voer tekst in] om een bericht op te stellen met het toetsenbord.

Bij het invoeren van het bericht kunt u met toets # wisselen tussen grote letters, kleine letters, grote beginletters of cijfers; onder toets \* kunt u speciale karakters en leestekens vinden en voor een spatie drukt u toets '0'. Gebruik de navigatietoets om de cursor te verplaatsen om bijvoorbeeld correcties aan te brengen of tekst in te voegen. Gebruik softtoets [Wis] om karak-

ters te wissen.

Het aantal overgebleven tekens voor de dia wordt rechtsboven weergegeven.

Gebruik de softtoets [Opties] om uw bericht te bewaren, de invoer te wijzigen, een foto, geluid of een bijlage toe te voegen, van dia te wisselen, een nieuwe dia voor of achter de huidige te plaatsen, een dia te wissen, een bladwijzer voor een internetpagina toe te voegen, een voorbeeld weer te geven van hoe het MMS-bericht wordt weergegeven of de tijd dat een dia wordt getoond aan te passen.

Als uw bericht eenmaal is opgeslagen, kunt u deze verzenden met de softtoets [Klaar]. Hier kunt u nog bepalen of u het bericht alleen wilt verzenden, opslaan en verzenden of opslaan in concepten. Bij verzendopties kunt u inschakelen of u een ontvangstbericht wilt ontvangen (verslag), hoe lang moet worden geprobeerd het bericht af te leveren (geldigheidsduur), of u een bericht wilt ontvangen wanneer het bericht door de ontvanger is gelezen (leesverslag) en de prioriteit van het verstuurd bericht (dit wordt weergegeven bij de ontvanger).

## **10.11 MMS-bericht lezen (Postvak IN, Postvak UIT en Concepten):**

In Postvak IN kunt u alle binnengekomen berichten vinden. Gebruik bij het lezen de navigatietoets om naar de vorige en volgende dia te bladeren.

In Postvak UIT staan berichten die u heeft verstuurd

In concepten vind u alle berichten die u met de optie [Concept opslaan] heeft bewaard.

## **10.12 Opties bij lezen van MMS**

Wanneer u een bericht gelezen heeft, kunt u met de softtoets [Opties] een stuk van het MMS bericht opslaan, waaronder tekst, foto of video-beelden.

Door in het overzicht van berichten op de softtoets [Opties] te drukken, kunt u de volgende acties uitvoeren:

Toon: Bekijk het MMS-bericht

Antwoorden: Hiermee schrijft u een MMS terug. (Enkel beschikbaar bij ontvangen berichten)

Bel zender: Hiermee belt u de afzender van het bericht. (Enkel beschikbaar bij ontvangen berichten)

Doorsturen: Hiermee zet u de tekst van het ontvangen bericht in een nieuwe MMS. (Enkel beschikbaar bij ontvangen berichten)

Bewerken: Hiermee kunt u een MMS bericht bewerken voor u deze verstuurd (Enkel beschikbaar bij concept en verstuurde berichten)

Zenden: Om het bericht te verzenden (Enkel beschikbaar bij te conceptberichten)

Opnieuw zenden: Om het bericht opnieuw te versturen (Enkel beschikbaar bij verstuurde berichten)

Verwijderen: Om het MMS bericht te verwijderen.

Alles verwijderen: Om alle MMS berichten uit dit Postvak te verwijderen.



Eigenschappen: Om details (zoals grootte, datum gemaakt, de adressen in het Cc veld etc.) over het bericht weer te geven

Details gebruiken: Hier vind u opties om nummers die in het bericht staan te bellen of op te slaan of een internetpagina te openen of op te slaan.

### **10.13 MMS-Instellingen:**

Er zijn diverse instellingen mogelijk om het versturen van multimedieberichten in te stellen.

Profielen: Hier kunt u diverse profielen instellen. Naast de profielnaam kunt u hier het MMSC-adres instellen (startpagina van de MMS-dienst), kiezen met welk verbindingprofiel (zie [Diensten] ) de MMS-functie verbinding moet maken, het verbindingstype kiezen (afhankelijk van uw provider) en een naam en wachtwoord instellen.

Algemene instellingen: Met deze algemene instellingen kunt u het volgende:

Het ontwerp van nieuwe berichten aan regels vastleggen (zoals maximale grootte, foto-afme-

ting of standaard plaatsing van een handtekening).

Standaardinstellingen vastleggen voor verzenden (Geldigheid, ontvangstverslag, leesverslag, prioriteit, diatijd en levertijd)

Ontvangst van MMS instellen of blokkeren bij thuisnetwerk of roaming en het automatisch versturen van een leesbevestiging inschakelen.

Filteren van MMS-ontvangst door anonieme nummers of van adverteerders.

Inzien van de overgebleven vrije ruimte.

#### **10.14 CB-bericht:**

CB staat voor 'Cell Broadcast' en dient als een lokaal waarschuwings- en hulpsysteem. Zie voor meer informatie de overheidswebsite:

<http://www.nlalert.nl>

of

<http://www.cb-diensten.nl>

Met deze telefoon kunt u via de optie 'status' de ontvangst van CB-berichten aan of uitzetten.

Ook kunt u verschillende onderwerpen instellen en verschillende ontvangsttalen kiezen.

# 11 OPROEPCENTRUM

De telefoon onthoudt de gegevens van alle laatste oproepen in de gespreksgeschiedenis. In de gespreksinstellingen kunt u de ondersteunde functies bij een oproep instellen en aanzetten.

## 11.1 Oproepcentrum Menustructuur:

Gesprek- geschiedenis	Gemiste oproepen	Toon
	Uitgaande oproepen	Oproep
	Inkomende oproepen	Stuur SMS
		Stuur MMS
		Opslaan in telefoonboek
		Toevoegen aan zwarte lijst
		Bewerk voor oproep
	Verwijderen	
	<u>Verslag wissen</u>	
	Gesprektijden	Laatste gesprek
		Uitgaande gesprekken
		Inkomende gesprekken
		Alles resetten
	Gesprekskosten	Kosten van laatste gesprek
		Totale kosten
		Kosten op nul stellen
		Maximale kosten
		Prijs per eenheid
	SMS-teller	Verzonden
		Ontvangen
	GPRS-teller	Laatst verzonden
		Laatst ontvangen
		Alles verzonden
		Alles ontvangen
		Teller resetten
Gespreks- instellingen	Nummerweergave	
	Gesprek doorverbinden	
	Gesprek blokkeren	Uitgaande gesprekken

		Inkomende gesprekken Alles annuleren Wijzig blokkeringscode
	Lijnwissel Gesloten gebruikersgroep	
	Geavanceerde instellingen	Blokklijst Automatisch herhalen Weergave van gespreksduur Herinneren aan gespreksduur Automatisch gesprek beginnen

## 11.2 Gespreksgeschiedenis inzien:

Bij gemiste oproepen kunt u alle oproepen zien die u heeft gemist. Wanneer een oproep gemist is die u nog niet in dit overzicht heeft bekeken, wordt dit weergegeven op het stand-by scherm. Met de softtoets [Opties] kunt u diverse bewerkingen uitvoeren:

Toon: Bekijk details van de oproep

Bellen: Bel het contact van deze oproep

Stuur SMS: Start een nieuwe SMS, waarbij het contact van deze oproep automatisch is ingevuld als ontvanger.

Stuur MMS: Start een nieuwe MMS, waarbij het contact van deze oproep automatisch is ingevuld als ontvanger.

Opslaan in telefoonboek: Om het contact op te slaan in het geheugen. (Verschijnt alleen als het contact nog niet in het telefoonboek staat.)

Toevoegen aan zwarte lijst: Hiermee kunt u verdere oproepen van dit nummer blokkeren.

Bewerk voor oproep: Pas het nummer aan en bel daarna dit aangepaste nummer op.

Verwijderen: Wis deze oproep uit de gespreksgeschiedenis.

### **11.3 Gesprektijden:**

Bij [Gesprektijden] heeft u een overzicht van alle gesprekstijden. U vindt hier de tijden van uw laatste gesprek, alle uitgaande gesprekken sinds de laatste reset of alle inkomende gesprekken sinds de laatste reset. Met de optie [Alles resetten] kunt u alle gesprektijden terug naar nul zetten.

#### **11.4 SMS -en GPRS-teller:**

In deze menu's vind u een overzicht van ontvangen en verzonden SMS-berichten en GPRS data (Internet, MMS). Ook kunt u in dit menu de tellers weer op nul zetten.

#### **11.5 Gespreksinstellingen:**

Bij Gespreksinstellingen kunt u kiezen uit de volgende instellingen voor gemaakte en inkomende oproepen:

**Nummerweergave:** Bepaal of uw telefoonnummer wordt weergegeven bij degene die u een bericht stuurt of belt.

**Gesprek doorverbinden:** Bepaal hier in welke situaties binnenkomende gesprekken automatisch doorgeschakeld moeten worden naar voicemail of een ander nummer.

**Gesprek blokkeren:** Bepaal hier in welke situaties zowel uitgaande als inkomende oproepen niet worden toegestaan.

**Lijnwissel:** Bepaal hier op welke lijn een oproep wordt gevoerd. Op de andere lijn zal een wisselgesprek binnen komen.

Gesloten gebruikersgroep: Als de telefoon voor intern gebruik is bestemd - kunt u hier een vast voorkiesnummer mee instellen.

Geavanceerd: Hier kunt u met de optie bloklijst de lijst met nummers die u aan de zwarte lijst heeft toegevoegd bewerken, tonen van de beltijd aan of uitzetten, een maximum stellen voor de beltijd en instellen om een waarschuwingstoon te geven of automatisch een gesprek te beëindigen na een bepaalde tijd.

## 12 INSTELLINGEN

In dit menu kunt u de telefoon geheel naar wens instellen:

### 12.1 Instellingen Menustructuur:

Instellingen	Telefoon instellingen	Aan-Uit plannen	Achtergrond Schermbeveiliging Toon datum en tijd Toon eigen nummer Toevoegen Bewerken Verwijderen Alles verwijderen In / Uitschakelen Volgorde veranderen	
		Taal		
		Voorkeur invoer		
		Weergave		
	Snelkoppelingen	Toegekende toets Modus Schermverlichting		
				Toevoegen
				Bewerken
	Netwerk instellingen	Netwerkselectie		
		Voorkeur		
	Veiligheidsinstellingen	GPRS-verbinding		
SIM-lock				
Telefoonblokkering				
Toetsen automatisch blokkeren				
Verbindingen	Vast kiezen			
	Geblokkeerd kiezen			
Standaard instellingen	Code veranderen			
	GSM gegevens			
		GPRS gegevens		



## **12.2 Telefooninstellingen:**

In dit menu kunt u een schema instellen om de telefoon in of uit te schakelen, de taal van het menu en de schermtekst bepalen, de weergave van de telefoon, het menu en de schermverlichting bepalen, een welkomsttekst instellen en instellen of datum en tijd automatisch aangepast moet worden via internet.

Met de optie toegekende toets kunt u verschillende menu-opties toekennen aan de 4 richtingen van de navigatietoets, waaronder een snelmenu die u via de optie [Snelkoppelingen] kunt instellen.

## **12.3 Netwerkinstellingen:**

Hier bepaalt u of het netwerk automatisch opgezocht moet worden, of kiest u handmatig bij welke netwerk u zich wilt aanmelden. Bovendien kunt u via een prioriteitskeuze voorkeuren instellen voor aanmelding bij verschillende netwerken (indien uw gebruikelijke netwerk niet beschikbaar is). Met GPRS-verbinding kunt u bepalen of de telefoon automatisch een data-verbinding kan opbouwen als hierom gevraagd wordt.

## **12.4 Veiligheidsinstellingen:**

Hier bepaalt u of de telefoon om codes moet vragen om het gebruik te beperken, ook kunt u hier de codes instellen, de automatische toetsenblokkering instellen en de vast kiezen (witte lijst) en blok kiezen (zwarte lijst) instellen.

### **SIM-lock / PIN:**

De SIM-lock - of PIN - is een code die uw SIM-kaart beschermt tegen onrechtmatig gebruik. Als de PIN-code wordt gevraagd terwijl u deze niet heeft ingesteld, is deze te vinden in de documentatie van uw SIM-kaart.

### **PIN2:**

PIN2 is een code die de geavanceerde functies afsluit (zoals internet). Hiermee kunt u iemand toegang geven tot bellen, maar niet tot bijvoorbeeld internet of WAP.

### **PUK:**

Als u drie keer de verkeerde PIN-code ingeeft, moet u de PUK-code invoeren. Deze code staat doorgaans ook in de documentatie van uw SIM-kaart.

Telefooncode / wachtwoord:

Naast de beveiliging van de SIM-kaart, kunt u ook de telefoon zelf met een code blokkeren, zodat niemand de gegevens op de telefoon kan inzien door een andere SIM-kaart te gebruiken. Standaard is deze code '0000'

Vast kiezen: Met deze optie, ook wel eens FDN of witte lijst genoemd, kunt u een lijst met contacten samenstellen. Nadat u deze functie heeft ingeschakeld, kunt u enkel nog maar de nummers op deze lijst uitbellen.

Blok kiezen: Met deze optie, ook wel eens zwarte lijst genoemd, kunt u een lijst met contacten samenstellen. Nadat u deze functie heeft ingeschakeld, kunt u de nummers op deze lijst niet meer uitbellen.

## **12.5 Verbindingen:**

Afhankelijk van uw voorkeur voor data-verbindingen, voor bijvoorbeeld MMS of internet, kunt u hier de nodige verbindinginstellingen maken zoals vereist door uw provider.

Bij de meeste abonnementen met WAP -en internetmogelijkheden zult u van de provider een SMS krijgen die deze informatie vanzelf instelt zodra er voor het eerst met de telefoon wordt gebeld.

Indien dit niet zo is, wordt aangeraden contact op te nemen met de klantendienst van de provider, of op internet te kijken naar de gegevens om de telefoon aan te melden op het GPRS netwerk. Maak hierna een nieuw profiel of bewerk een bestaand profiel en vul de informatie in zoals gekregen door uw provider.

## **12.6 Fabrieksinstellingen herstellen:**

Na het invoeren van de telefooncode, kunt u hiermee alle gemaakte instellingen terugzetten naar de oorspronkelijke (standaard) instellingen. Contacten, berichten en overige opgeslagen bestanden blijven bewaard.

## 13 FM-RADIO

De XF bevat ook een FM-radio. Deze radio is alleen te gebruiken wanneer de meegeleverde headset is aangesloten.

### 13.1 FM-radio Menustructuur:

FM-Radio	Kanalen lijst	
	Handmatige invoer	
	Autom.zoeken	
	Instellingen	Op Achtergrond Afspelen
		Luidspreker
		Opname-indeling

### 13.2 Radio gebruiken

Met deze optie kunt u FM-radiozenders beluisteren. U zult het radiogeluid door de headset horen. U heeft hiermee ook een betere ontvangst.

Met de omlaag-toets kunt u de radio aan of uitzetten. Met de toetsen # en \* kunt u een volgend radiostation zoeken.

Als u kanalen heeft ingesteld kunt u hier direct naar schakelen door op de desbetreffende cijfertoets te drukken.

Met de omhoog-toets kunt u de zoekfunctie aan- of uitzetten.

Druk op de softtoets [Opties] voor meer mogelijkheden:

Kanalen lijst: Om uw favoriete radio-stations in een lijst te zetten. Radio-stations die zijn toegevoegd aan de locaties 1-9 kunnen direct beluisterd worden door op de cijfertoets te drukken.

Handmatige invoer: Om een frequentie in te stellen via het toetsenbord.

Autom. zoeken: Hiermee zal de telefoon automatisch alle frequenties waar deze een radiosignaal vindt invoeren in de kanalen lijst.

Instellingen: Hier kunt u instellen of de radio aan moet blijven staan wanneer u met [Terug] uit de radio gaat: wanneer deze aanstaat, kunt u alle overige functies van de telefoon gebruiken terwijl de radio speelt. Wanneer u belt of gebeld wordt zal de radio stoppen. Ook kunt u bepalen of u het radiogeluid door de luidspreker wilt horen. De headset moet hierbij wel aangesloten te blijven.

# 14 DIENSTEN

In het menu diensten vind u alle verbindingsoinstellingen en extra opties voor Internet, Bluetooth en extra functies van de SIM-kaart.

## 14.1 Diensten menustructuur:

Spellen	STK Internet- dienst	Startpagina	Ga naar Bewerken Verzenden Wis Wis alles Bladwijzer maken
		Bladwijzers	
		Recent bekeken	
	Adres invoeren Dienstpostvak Instellingen	Ga naar Bewerken Opslaan als bladwijzer Wis Wis alles	
Spellen	Spelinstellingen	Profielen Browseropties Instellingen van dienst- berichten Cache wissen Cookies verwijderen	
		Muziek Geluid Trillen Volume	

## **14.2 STK (SIM TOOL KIT):**

In het STK-menu vind u extra functies die op uw SIM-kaart staan. Beschikbaarheid en mogelijkheden van deze functies zijn afhankelijk van uw SIM-kaart en provider.

## **14.3 Internet**

Voordat u gebruik kunt maken van internet, dient u eerst een verbindingsprofiel in te stellen, zie hoofdstuk 12.7.

Ook moet u in [Instellingen] van internet alle correcte instellingen zoals vereist door uw provider instellen.

De meeste abonnementen met internetmogelijkheden zullen van de provider een SMS krijgen die deze informatie vanzelf instelt zodra er voor het eerst met de telefoon wordt gebeld.

In de internettoepassing kunt u met de gebruikelijke navigatietoetsen de pagina bekijken, terwijl u diverse acties (verschilt per pagina / geselecteerd item) kunt uitvoeren met de softtoetsen.



U kunt bladwijzers maken voor gemakkelijke navigatie naar favoriete websites, verder kunt u bij instellingen tijdens uw navigatie cookies en cache wissen, instellen of u onderhoudsberichten wilt ontvangen van uw provider of het profiel wijzigen waarmee verbinding wordt gemaakt.

#### **14.4 Spellen:**

Hier vindt u verschillende computerspellen. Ook worden hier gedownloade (of via SMS-dienst bestelde) spellen en applicaties opgeslagen. In de optie 'Help' binnen het menu van het spel vindt u instructies over hoe u de spellen kunt spelen.

## **15 GEBRUIK EN ONDERHOUD**

### **15.1 Veilig gebruiken:**

- Gebruik de telefoon niet op lokaties waar dat niet is toegestaan of is verboden. (Ziekenhuizen, vliegtuigen, tankstations, etc.)
- Gebruik de telefoon bij voorkeur niet waar anderen daar hinder van zouden kunnen hebben. (Theater, bioscoop, etc.)

### **15.2 Kleine kinderen:**

- De telefoon is geen speelgoed; houd deze daarom buiten bereik van (kleine) kinderen.
- De accu bevat giftige stoffen. Voorkom dat kinderen de accu uit de telefoon nemen en in de mond stoppen.

Een SIM-kaart is een klein voorwerp. Voorkom dat kinderen deze uit de telefoon kunnen nemen en kunnen inslikken.

### **15.3 Omgevingscondities:**

- De telefoon is een precisietoestel. Laat de telefoon nooit vallen en berg deze op een veilige plek op bij het niet gebruiken.
- De telefoon is niet waterdicht. Voorkom dat de telefoon in aanraking komt met water.
- Vermijd extreem hoge en lage temperaturen. Laat bijvoorbeeld de telefoon nooit achter in een auto die onbeschermd in de zon staat.

### **15.4 Gehoorapparatuur:**

- Bij het gebruik van oudere types gehoorapparatuur kan storing optreden tijdens het gebruik van uw telefoon.

### **15.5 ACCU:**

- De telefoon werkt op een oplaadbare accu. Indien de bedrijfstijd van de telefoon beduidend afneemt, dan kan de accu aan vervanging toe zijn. Nieuwe accu's zijn bij de servicedienst van Profoon verkrijgbaar. (Zie de laatste bladzijde van deze gebruiksaanwijzing voor het telefoonnummer.)

- Beschadig of demonteer de accu nooit. Een defecte of uitgewerkte accu direct inleveren bij uw plaatselijk depot voor chemisch afval.
- Bij het langdurig niet gebruiken van de telefoon is het raadzaam de accu uit de telefoon te nemen.
- Om kortsluiting te voorkomen mag u de accu nooit op een metalen oppervlak leggen.

### **15.6 Onderhoud:**

- Reinig de telefoon uitsluitend met een zachte, licht-vochtige doek. Gebruik in geen geval schurende of chemische reinigingsmiddelen.

### **15.7 Milieu:**

- De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren, zodat bij transport de telefoon adequaat verpakt kan worden.

- Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier; zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.
- Defecte of uitgewerkte batterijen dient u in te leveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de speciaal daarvoor bestemde batterij inzamelpunten. Gooi lege batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval.

## 16 VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website

WWW.PROFOON.COM

## 17 SPECIFICATIES

Netwerk: GSM900 / DSC1800

SAR: <1,0W/kg / <1,0W/kg

Afmetingen: 111 x 49 x 20 cm

Accu: Li-Ion, 3.7V 650mAh

Stand-by tijd: tot 130 uur

*(Afhankelijk van netwerk)*

Spreektijd: tot 3 uur *(Afhankelijk van hoe de telefoon is ingesteld en wordt gebruikt)*

Gewicht: 88 gr (accu incl.)

Bluetooth: V2.0

GPRS: Class B, multislots 12

Internet: WAP2.0, WML script 1.3

# 18 INHOUD

<b>1 BEGRIPPEN .....</b>	<b>4</b>
<b>2 BELANGRIJKE VEILIGHEIDS- AANWIJZINGEN .....</b>	<b>8</b>
2.1 Belangrijk .....	8
2.2 Waarschuwingen .....	8
2.3 Leveringsomvang .....	11
2.4 Aanwijzingen voor het afvoeren .....	11
<b>3 FUNCTIEBESCHRIJVING .....</b>	<b>13</b>
3.1 Telefoon .....	13
3.2 Druktoetsen .....	14
3.3 Displaysymbolen .....	16
<b>4 INSTALLEREN .....</b>	<b>18</b>
4.1 SIM kaart en accu .....	18
4.2 Accu opladen .....	20
4.3 Bedrijfsduur accu .....	21
4.4 Accu vervangen .....	21
4.5 SIM-kaart .....	22
4.6 Headset .....	22
4.7 Netwerk zoeken .....	22

<b>5 WERKING .....</b>	<b>23</b>
5.1 Toestel inschakelen/ uitschakelen .....	23
5.2 Nummer kiezen .....	23
5.3 Uit geheugen kiezen .....	23
5.4 oproep aannemen .....	24
5.5 Kiezen uit de bellerslijst.....	24
5.6 Ontvangstvolume .....	25
5.7 Functies tijdens telefoneren ....	25
5.8 Menu openen .....	27
<b>6 KLOKFUNCTIES .....</b>	<b>28</b>
6.1 Klokfuncties menustructuur.....	28
6.2 Wekker .....	29
6.3 Taken.....	29
6.4 Tijd en datum.....	31
6.5 Stopwatch .....	31
<b>7 GELUIDSPROFIELEN .....</b>	<b>32</b>
7.1 Geluidsprofielen menustructuur .....	32



<b>8 GEREEDSCHAPPEN .....</b>	<b>33</b>
8.1 Gereedschappen	
menustructuur .....	33
8.2 Rekenmachine .....	34
8.3 Bluetooth .....	34
8.4 Kalender .....	35
8.5 Rekenmachine .....	36
8.6 Eenheidsconversie .....	37
8.7 Valutaconversie .....	37
<b>9 TELEFOONBOEK.....</b>	<b>38</b>
9.1 Telefoonboek menustructuur ...	38
9.2 Nieuw contact.....	39
9.3 SMS / MMS versturen .....	39
9.4 Kopieer / Verplaats.....	39
9.5 Contact sturen.....	40
9.6 Voeg toe in zwarte lijst .....	40
9.7 Contactgroep.....	40
9.8 Telefoonboekinstellingen .....	41

<b>10 SMS</b> .....	<b>42</b>
10.1 SMS Menustructuur .....	42
10.2 SMS bericht schrijven .....	45
10.3 Geavanceerd (Bericht schrijven)	46
10.4 Berichten lezen (Postvak IN).	47
10.5 Uitgaande berichten .....	48
10.6 Opties bij lezen van bericht ...	48
10.7 Sjablonen .....	49
10.8 SMS-Instellingen .....	50
10.9 MMS.....	51
10.10 MMS-bericht schrijven.....	52
10.11 MMS-bericht lezen.....	55
10.12 Opties bij lezen van MMS ...	55
10.13 MMS-Instellingen .....	57
10.14 CB-bericht .....	58
<b>11 OPROEPCENTRUM</b> .....	<b>59</b>
11.1 Oproepcentrum menustructuur .....	59
11.2 Gespreksgeschiedenis inzien..	60
11.3 Gesprektijden .....	61
11.4 SMS -en GPRS-teller .....	62
11.5 Gespreksinstellingen .....	62

<b>12 INSTELLINGEN .....</b>	<b>64</b>
12.1 Instellingen menustructuur ....	64
12.2 Telefooninstellingen.....	65
12.3 Netwerkinstellingen .....	65
12.4 Veiligheidsinstellingen .....	66
12.5 Verbindingen .....	67
12.6 Fabrieksinstellingen herstellen.....	68
<b>13 FM-RADIO.....</b>	<b>69</b>
13.1 FM-radio menustructuur.....	69
13.2 Radio gebruiken .....	69
<b>14 DIENSTEN .....</b>	<b>71</b>
14.1 Diensten menustructuur .....	71
14.2 STK (SIM TOOL KIT) .....	72
14.3 Internet .....	72
14.4 Spellen .....	73
<b>15 GEBRUIK EN ONDERHOUD .....</b>	<b>74</b>
16.1 Veilig gebruiken.....	74
16.2 Kleine kinderen .....	74
16.3 Omgevingscondities .....	75
16.4 Gehoorapparatuur .....	75
16.5 ACCU .....	75
16.6 Onderhoud .....	76
16.7 Milieu .....	76

<b>16 VERKLARING VAN CONFORMITEIT .....</b>	<b>78</b>
<b>17 SPECIFICATIES.....</b>	<b>78</b>
<b>18 INHOUD .....</b>	<b>79</b>
<b>20 GARANTIE.....</b>	<b>85</b>

## 19 GARANTIE

Op de XF Mobiele telefoon heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

**HOE TE HANDELEN:** Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van Profoon op telefoonnummer (+31) (0) 73 6411 355.



[www.profoon.com](http://www.profoon.com)

DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste accu's, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vuur, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.


We behouden het recht voor van technische en formele aanpassingen voor verbetering en verdere ontwikkeling van het product.



Service



Help



**Profoon<sup>®</sup>**



+31 (0) 73 6411 355