

	toets OK / MENU om het menu te openen en om een keuze te bevestigen
	correctietoets, om de laatste invoer te wissen; even ingedrukt houden om te wisselen tussen weergave van de handsetnaam of weergave van de tijd in het display; tijdens gesprek indrukken om de microfoon uit te schakelen
	iP?: opent het NummerMelder-geheugen : opent telefoonboek-geheugen ▲ / ▼: om door de instellingen en de geheugens te bladeren
	telefoon-aan toets: om het telefoongesprek te beginnen
	telefoon-uit toets: kort indrukken om het gesprek te beëindigen; ingedrukt houden om de handset uit te schakelen
	R/Flash functietoets

	nummerherhaling
	toetsenbord
	toetsblokkering (toets 2 sec ingedrukt houden)
	sneltoets bel-uit (toets 2 sec ingedrukt houden)
	intercomtoets (alleen functie-neel bij meer handsets)

2 OVERZICHT DISPLAY

	continuu opgelicht: batterijen vol knippert: batterijen raken leeg
	continuu opgelicht tijdens een telefoongesprek knippert bij inkomende oproepen
	u heeft een VoiceMail bericht ontvangen (alleen bij het FSK systeem)
	u heeft nieuwe oproepen ontvangen (alleen als u beschikt over ‘Nummerweergave’)
	licht op als het telefoonboek geopend is
	de alarm functie is ingeschakeld
	de bel van de handset is uitgeschakeld

	7.2 Indicatie nieuwe oproep: indicatie dat u een of meer nieuwe oproepen heeft ontvangen die u nog niet gezien heeft
	7.3 Geheugen inzien: de laatst ingekomen oproep verschijnt in het display
	blader door het geheugen
	druk op toets # om de tijd en de datum van de oproep te zien (als een naam weergegeven wordt, dan moet u 2x op OK drukken voor de tijd en de datum)
	7.4 Terugbellen: de laatst ingekomen oproep verschijnt in het display
	zoek de gewenste oproep op
	druk op de telefoon-aan toets; het nummer wordt gekozen

	7.5 kopiëren / wissen: open het NummerWeergavegeheugen en zoek de gewenste oproep
--	--

druk op toets MENU en selecteer: BEWAREN om dit nummer in deze handset te bewaren, WISSEN om deze oproep te wissen of ALLES WISSEN om alle ingekomen oproepen te wissen
druk op de OK-toets en volg de instructies op het display

	continu opgelicht bij in bereik van de basis, knippert bij het zoeken naar de basis
	u kunt met ▲ / ▼ meer mogelijkheden of geheugens op het display laten verschijnen
	licht op als u met toets OK een instructie kunt bevestigen
	licht op als u met toets een stap terug kunt gaan in het menu of een ingave kunt wissen

3 INSTALLEREN

3.1 Basis:	<u>Telefoonaansluiting:</u> 1. het kleine stekkertje aan het telefoonsnoer onder in de basis in aansluiting TEL.LINE steken (het stekkertje aandrukken tot u een klik hoort) 2. de telefoonstekker in de telefoon-wandcontactdoos steken
3.2 Houder/oplader:	Voeding: 1. het adapterplugje onder in de basis, in aansluiting DC 6V steken 2. de adapter in een 230 Volt stopcontact steken

8 TIJD & DATUM

8.1 Introductie:	In rust kunt u het display de actuele tijd laten weergeven (toets even ingedrukt houden) en bij inkomende oproepen wordt de tijd en de datum van deze oproep genoteerd. Als volgt stelt u de tijd en de datum in:
8.2 Tijd en datum instellen:	open het menu en selecteer KLOK & ALARM druk op de OK-toets en selecteer DATUM/TIJD druk op de OK-toets en geef achtereenvolgens via het toetsenbord in: - de laatste 2 cijfers van het jaar - de maand (gebruik 2 cijfers) - de datum (gebruik 2 cijfers) druk op de OK-toets en geef achtereenvolgens via het toetsenbord in: - de uren (gebruik 2 cijfers) - de minuten (gebruik 2 cijfers) druk op de OK-toets en op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

9 ALARM (WEK) FUNCTIE	9.1 Introductie: U kunt de handset op een voorin-gestelde tijd een alarm- of wektoon laten klinken.
9.2 Alarmtijd instellen:	open het menu en selecteer KLOK & ALARM druk op de OK-toets en selecteer ALARM druk op de OK-toets en selecteer: UIT om de alarmfunctie uit te schakelen, EENMALIG AAN om het alarm

3.3 Handset:	1. open het batterijcompartiment door de batterijdeksel naar onder weg te schuiven 2. plaats de meegeleverde batterijen zoals aangegeven in het batterij-compartiment 3. schuif de batterijdeksel terug op de handset en plaats de handset in de basis/oplader 4. de handset 15 uur op de basis of houder/oplader laten staan om de batterijen goed op te laden
--------------	--

4 TELEFONEREN

4.1 oproep aannemen:	om een oproep aan te nemen
4.2 Oproep beëindigen:	om een oproep te beëindigen <i>U kunt ook de handset terug in de basis of houder/oplader plaatsen om de oproep te beëindigen.</i>
4.3 Nummers kiezen:	<u>direct kiezen:</u> en voer via het toetsenbord het telefoonnummer in, dit nummer wordt direct gekozen
<u>blokkiezen:</u>	voer via het toetsenbord het telefoon-nummer in • <i>druk ruim 2 seconden op toets # om een kiespauze in te voegen</i> • <i>druk op toets om een foutieve invoer te wissen</i>

eenmalig te laten klinken of DAGEL. AAN om het alarm elke dag te laten klinken
bij EENMALIG AAN en DAGEL. AAN: druk op de OK-toets en voer de alarmtijd in
druk op de OK-toets en op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset
bij een ingeschakelde alarmfunctie licht in het display het wekkersymbool op

9.3 Alarmsignaal instellen:
open het menu en selecteer KLOK & ALARM
druk op de OK-toets en selecteer ALARMMELODIE
druk op de OK-toets en selecteer de gewenste toon
(u heeft de keuze uit 3 verschillende signalen, het volume is vast ingesteld)
druk op de OK-toets en op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

9.4 Werking:	• Op het ingesteld tijdstip zal het alarmsignaal gedurende 60 seconden afaan of druk op een willekeurig toets om het signaal voortijdig te stoppen. • Ook als de toetsblokkering is ingeschakeld kunt u het alarm uitschakelen. • Het volume van het alarmsignaal is vast ingesteld. • Indien u een telefoongesprek voert op het moment dat de alarmtoon klinkt, dan klinken in de hoorn drie
--------------	--

	druk op de telefoon-aan toets; het nummer wordt gekozen
	uit telefoonboekgeheugen kiezen: druk op de telefoonboektoets
	zoek het gewenste geheugen op
	druk op de telefoon-aan toets; het nummer wordt gekozen

4.4 Luidsprekervolume:
Alleen tijdens het gesprek kunt u het luidspreker-volume instellen. U heeft de keuze uit 5 niveau's. Gebruik de toetsen ▲ en ▼ om het volume te verhogen of te verlagen.

4.5 Toetsblokkering:
Om te voorkomen dat u per ongeluk een toets indrukt, kunt u het toetsenbord blokkeren: houd ruim 2 seconden toets * ingedrukt om de toetsblokkering in te schakelen. in het display verschijnt de tekst ‘TOETS GEBL’
Nogmaals toets * gedurende 2 seconden indrukken om de toetsblokkering op te heffen.

4.6 R/Flash:
Druk tijdens het gesprek op toets R om een FLASH puls te geven.
De verbreeksduur van de FLASH puls is instelbaar; zie hiervoor paragraaf 11.2.

4.7 Mute (microfoon uit):
Druk tijdens het gesprek op toets

korte toontjes. Na dit telefoon-gesprek klinkt het alarm signaal alsnog.

10 MULTIHANSET
10.1 Intercom:
druk op toets INT
zodra het opgeroepen toestel de oproep aanneemt kunt u het interne gesprek voeren
druk op de telefoon-uit toets om het gesprek te beëindigen

10.2 Doorverbinden / conferentie:
druk tijdens het gesprek met de buitenlijn op toets INT
doorverbinden:
druk, zodra de oproep aangenomen wordt, op de telefoon-uit toets om het gesprek door te verbinden
conferentie:
druk, zodra de oproep aangenomen wordt, op toets OK om het 3-gesprek te beginnen

10.3 aanmelden (extra) handsets: basis:
houd op de basis toets ingedrukt

handset:
open het menu en selecteer de optie [GEAVANC INST]
druk op toets OK en selecteer de optie [AANMELDEN]
druk op toets OK en voer via het toetsenbord de PIN-code in (de fabriekscode 0000 of uw persoonlijke code)
druk op toets OK, de handset gaat nu op zoek naar de basis

om de microfoon uit te schakelen.

Nogmaals op toets drukken om de microfoon weer in te schakelen.

4.8 Handset zoekfunctie:
In het geval u de handset kwijt bent, kunt u deze eenvoudig als volgt terugvinden:
druk onder op de basis kort op toets Gedurende 30 seconden gaat de bel van de handset over en licht de tekst ‘PAGING’ in het display op. Na 30 seconden stopt het signaal of druk op een willekeurige toets (handset) of nogmaals op toets (basis) om het signaal voortijdig te beëindigen.

4.9 VoiceMail melding: (*)
In het geval er een VoiceMail bericht voor u is achtergelaten bij de telefoonmaatschappij, dan wordt dit in het display van de handset gemeld door het oplichten van een boodschapsymbool.
Zodra u dit bericht heeft beluisterd, dooft dit symbool. Ook als u de instellingen reset (zie paragraaf 11.2), dooft dit symbool.
*: Deze functie is alleen beschikbaar op het FSK systeem en indien ondersteund door de telefoonmaatschappij.

4.10 Handset uitschakelen:
Om batterijspanning te sparen of indien u in het geheel niet gestoord wenst te worden, kunt u de handset volledig uitschakelen:

Na enkele seconden heeft de handset de basis gevonden en wordt rechts in het display het interne handsetnummer weergegeven

10.5 Afmelden draadloze handsets:
Selecteer hiervoor de optie [AFMELDEN] in menu [GEAVANC INST].

11 DE TELEFOON INSTELLEN
11.1 INSTELLEN HANDSET:
druk op toets MENU om het menu te openen
selecteer de optie [PERS INSTEL] en druk op toets OK
selecteer de gewenste optie en druk op toets OK

[HANDSETNAAM]
U kunt de handset een eigen naam geven. Als de handset in rust is, kan deze naam op het display van de handset weergegeven worden.

[GELUIDEN]
Hier kunt u de beltoon en het bel-volume instellen en of u een toontje wilt horen telkens als u een van de toetsen indrukt

[TAAL]
De diverse instructies op het display kunnen in verschillende talen worden weergegeven. U kunt hier de taal instellen.
In het geval u een vreemde taal heeft ingesteld en niet meer weet hoe u moet terugkeren naar de Nederlandse taal, handel dan als volgt:
1. 3x telefoon-uit toets drukken
2. 1x toets MENU drukken

uitschakelen:
neem de handset uit de basis of de oplader en druk gedurende 2 seconden op de telefoon-uit toets om de handset volledig uit te schakelen
inschakelen:
nogmaals gedurende 2 seconden op de telefoon-uit toets drukken om de handset weer in te schakelen
Ook als u de handset terug in de basis of oplader plaatst, wordt deze ingeschakeld.

4.11 Gespreksduur:
Gedurende het telefoongesprek wordt de gespreksduur op het display van de handset weergegeven
10 Seconden nadat u de verbinding heeft verbroken, verdwijnt de gespreksduur van het display.

5 NUMMERHERHALING
Elke handset onthoudt de laatste 5 nummers die u met die handset heeft gekozen. Als volgt kunt u deze opnieuw kiezen:
 druk op de herhaaltoets
het laatst door u gekozen nummer verschijnt in het display

zoek het gewenste laatst gekozen nummer en druk op de telefoon-aan toets; het nummer wordt gekozen

kopiëren naar telefoonboek-geheugen / wissen
 druk op de herhaaltoets
 zoek het gewenste nummer

3. 1x toets ▼ drukken
4. 1x toets OK drukken
5. 2x toets ▼ drukken
6. 1x toets OK drukken
7. selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de Nederlandse taal en druk op toets OK om deze taal te bevestigen
8. 1x telefoon-uit toets drukken

11.2 INSTELLEN BASIS:
druk op toets MENU om het menu te openen
selecteer de optie [GEAVANC INST] en druk op toets OK
selecteer de gewenste optie en druk op toets OK

[WIJZIG]
Voor het aan- en afmelden van extra handsets en voor sommige instellingen heeft u een PIN-code nodig. Vanaf de fabriek is deze PIN-code 0000 maar in deze menu-optie kunt u deze code in een persoonlijke code wijzigen.
Zie item [RESET] als u de PIN-code kwijt bent.

[AANMELDEN]
Deze functie staat uitgebreid beschreven in hoofdstuk 10.3.

[AFMELDEN]
U kunt hier verloren of defecte handsets afmelden.

[RESETTEN]
Indien u het overzicht met betrekking tot de instellingen kwijt bent, of u bent de PIN-code kwijt of vergeten,

druk op toets MENU en selecteer: BEWAREN om dit nummer te bewaren, BEWERK GEGEV om dit nummer te wijzigen, WISSEN om dit nummer te wissen of ALLES WISSEN om alle laatst gekozen nummers te wissen
druk op de OK-toets en volg de instructies op het display

6 TELEFOONBOEK
6.1 Introductie:
Het telefoonboekgeheugen van de handset heeft een capaciteit van 50 telefoonnummers van 24 cijfers maximaal. Bij elk nummer kunt u een naam van maximaal 12 karakters programmeren. Het telefoonboek-geheugen is gekoppeld aan de functie NummerWeergave, wordt u gebeld door iemand wiens naam met nummer u in het geheugen heeft geprogrammeerd dan wordt naast het nummer ook de naam van deze persoon op het display van uw handset getoond.

6.2 Inprogrammeren:
druk op toets MENU en op toets OK
druk op toets OK en voer via het toetsenbord de naam in
druk op toets OK en voer via het toetsenbord het telefoonnummer in
druk gedurende 2 seconden op toets # om een kiespauze in te voegen
druk op toets OK

6.3 Geheugen inzien en kiezen:
druk op de telefoonboektoets en zoek het gewenste geheugen op
druk op de telefoon-aan toets; het nummer wordt gekozen

dan kunt u hier de fabrieksinstellingen terughalen. Let op dat behalve het terugzetten van de instellingen naar de fabrieksinstellingen, ook de PIN-code nu weer 0000 is en dat het NummerWeergave-geheugen en het laatstenummergeheugen leeg zijn. Het telefoonboekgeheugen wordt niet gewist.

[FLASHDUUR]
De verbreeksduur van de R/FLASH-puls kunt u hier instellen op KORT (100mS), MIDDEL (270mS) of LANG (600mS).
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of kantoorcentrale of uw telefoonmaatschappij met betrekking tot de gewenste verbreeksduur. 100mS is de gestandaardiseerde verbreeksduur in de Benelux en deze tijd is vanaf de fabriek al ingesteld.

12 SPECIFICATIES
Protocol: DECT / GAP, 4 handsets
NummerMelder: DTMF & FSK, auto selectie
10 geheugens
Kiezen: TOON
FLASH: 100, 270 & 600mS
Telefoonboekgeheugens: 50
Voeding handset: 2x 1.2V 300mAh
NiMH batterij, formaat AAA
Voeding basis: voedingsadapter 6VDC, 500mA,
Bereik: 50m in huis,300m buitenshuis
Gebruiksduur (bij volle batterijen): stand-by: > 100 uur gebruik: > 10 uur
Aansluitfactor ETSI 50
Gebruikstemperatuur: 0°C tot 40°C
Opslag temperatuur: -20°C tot 60°C

