

## 1. Beginnen:

**A** Schieben Sie diesen Schalter nach unten (OFF)

**C** Legen Sie hier eine 1,5 V AA Batterie in die Uhr ein (+ nach rechts).

**B** Schieben Sie diesen Schalter nach unten (OFF)

**D** Legen Sie hier 2 Stück 1,5 V C Batterien ein (+ nach links)

## 2. Zeit einstellen:

Mit dem kleinen roten Rad können Sie die richtige Zeit einstellen. Es macht dabei keinen Unterschied ob es vor oder nach 12 Uhr mittags ist.

## 3. Tag einstellen

Drehen Sie diesen Schalter zu sich, um den Tag einzustellen.

**Achtung:** Der Tag erscheint 2 Mal hinter einander. Hören Sie beim ersten Mal auf, wenn es während des Einstellens vor 12 Uhr mittags ist. Wenn es nach 12 Uhr mittags ist, drehen Sie dann noch ein bisschen länger, bis der Tag ein zweites Mal erscheint.

## 4. Datum einstellen:

Schieben Sie diesen Schalter nach oben, um das Datum einzustellen. Sie hören einen kleinen Motor, dann verspringt die Datumsanzeige.

Schieben Sie diesen Schalter wieder nach unten, sobald das richtige Datum angezeigt wird.

## 5. Monat einstellen:



Drehen Sie diesen Schalter zu sich, um den Monat einzustellen

## 6. Jahr einstellen:



Hinter der Klappe finden Sie ein Säckchen mit losen Ziffern. Mit diesen können Sie das Jahr einfach einstellen.



## 7. Aktivieren der Uhr



Schieben Sie den Schalter nach oben (ON), um die FK-247 einzuschalten.

## Tipps & Hinweise:

- Die Uhr ist als Tisch- oder Wandmodell geeignet. Zur Verwendung an der Wand hat die Uhr zwei kleine Öffnungen auf der Hinterseite.
- Die Uhr beachtet die Umstellung zu Sommer- und Winterzeit und Schaltjahre nicht. Sie müssen die Zeit / das Datum dann händisch richtig stellen.
- Auch beim Einstellen der Zeit müssen Sie den POWER Schalter auf OFF stellen. Damit verhindern Sie das der Tag zu weit verstellt wird.
- Die Uhr beachtet wie viele Tage ein Monat hat.
- Die Uhr ist nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Reinigen Sie die Uhr nur mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.



Wandhalterung



Service			<a href="http://WWW.FYSIC.COM">WWW.FYSIC.COM</a> <a href="mailto:SERVICE@FYSIC.NL">SERVICE@FYSIC.NL</a>	<b>FYSIC</b>
			NL 073 6411 355 (Lokaal tarief)	
Help			BE 03 238 5666 (Lokaal tarief)	
			DE 0180 503 0085 (Lokale Festnetzkosten)	
			Hesdo, Australiëlaan 1, 5232 BB, 's-Hertogenbosch, The Netherlands	

Verbrauchte Batterien nicht in den Restabfall werfen, sondern bei Ihrem Recyclinghof abgeben.

Am Ende der Lebensdauer dieses Produkts dürfen Sie dieses nicht in den Restabfall werfen, sondern müssen Sie dieses zu einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten bringen.

