

## MODE D'EMPLOI

# Profoon®



## PDX-315 PDX-315 DUO

### DECLARATION DE CONFORMITE

Cet appareil répond aux conditions et équipements essentiels décrits dans les directives européennes 2014/53/EU.

La déclaration de conformité est disponible sur: http://DOC.hesdo.com/PDX-315-DOC.pdf



**Hesdo, Australiëlaan 1**  
**5232 BB, 's-Hertogenbosch**  
**The Netherlands**

v1.0



### REPONDEUR

**Introduction :**
Le PDX-315 est équipé avec un répondeur digital qui répond aux appels pendant votre absence et qui peut enregistrer un message.

La capacité de mémoire totale du répondeur s'élève à 15 minutes. Le répondeur est prêt pour l'usage dès l'achat. Des textes d'annonce qui répondent au correspondant ont été programmés à partir de l'usine.
Voyez plus loin concernant prononcer votre propre texte d'annonce.

Si vous avez institué la fonction [REP. ENREG], le correspondant aura la possibilité de laisser un message. Si vous avez institué la fonction [REP. SEUL], la connexion sera interrompue après que le texte d'annonce a été joué.

Les messages enregistrés peuvent être écoutés et effacés via la base et via le combiné, l'institution des fonctions différentes se fait seulement via le combiné.

**Instituer fonctions répondeur :**
L'institution et le service des différentes fonctions répondeur via le combiné sont dirigés par menu. La structure du menu du répondeur est comme suite :
1. ouvrez le menu en appuyant sur la touche **OK**
2. utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner l'option [REPONDEUR]
3. appuyez sur la touche **OK**, vous entrez le menu du répondeur :

REPONDEUR LIRE MSG
SUPPRIM. TOUT
MEMO
REP. ON/OFF
REGLAGES REP
MODE REP.
REP. ENREG
REP SEUL
LANGUE REP
ANNONCES
REP. SEUL
LIRE ANNONCE
ENREG MSG
REP. ENREG
LIRE ANNONCE
ENREG MSG
NB SONNERIES
TEMPS ENREG
CODE INTERRO
COMPRESSION
FILTRAGE
MODIFIER PIN

**Activer/désactiver fonction répondeur (seul via le combiné) :**
La fonction répondeur peut être activée ou désactivée via l'option [REPONDEUR] – [REP. ON/OFF]. Sur le symbole  allume sur l'écran.

**Ecouter (seul via le combiné) :**
Il est possible d'écouter et de reprendre l'appel aussi bien via la base que via le combiné.

### INSTALLATION

**Base :**

- mettez la petite fiche au cordon téléphonique à l'arrière dans la base (poussez jusqu'au clic)
- mettez la fiche téléphonique dans la prise de contact téléphonique murale
- mettez la fiche tension basse de l'adaptateur à l'arrière dans le téléphone et mettez l'adaptateur dans une prise de 230 Volt

**Combiné :**

- ouvrez le compartiment à piles du combiné en glissant le couvercle vers le bas
- mettez les piles dans le compartiment à piles, faites attention à la polarité (+ et -)
- remettez le couvercle sur le combiné et mettez le combiné dans la base
- laissez le combiné sur la base pendant 15 heures pour assurer un bon chargement

**Combinés et chargeurs supplémentaires :**
Si votre téléphone a été livré avec plusieurs combinés, 2 piles et un chargeur pour chaque combiné seront livrés également. Mettez l'adaptateur de ces chargeurs dans une prise de courant de 230 Volt, mettez les piles dans les combinés et mettez les combinés dans les chargeurs pour charger les piles.

**UTILISEZ SEULEMENT LES ADAPTATEURS LIVRÉS. LE BRANCHEMENT D'UN AUTRE ADAPTATEUR PEUT MENER A DES SITUATIONS DANGEREUSES OU PEUT ENDOMMAGER L'ELECTRONIQUE DU TELEPHONE.**

METTEZ SEULEMENT DES PILES RECHARGEABLES TYPE NiMH (NICKEL METAL HYDRIDE), L'USAGE DES PILES NON RECHARGEABLES PEUT MENER A DES SITUATIONS DANGEREUSES OU AU DANGER D'EXPLOSION.

#### UTILISER

**Prendre un appel :**

- appuyez sur la touche téléphone-marche pour répondre à un appel

**Téléphoner :**

- Choisir en bloque :**
- insérez le numéro de téléphone via le clavier *une insertion fautive peut être corrigée avec la touche C*

- appuyez sur la touche téléphonique pour choisir le numéro

**Choisir directement :**

- appuyez sur la touche téléphonique et attendez le ton de choix
- insérez le numéro via le clavier, le numéro est choisi directement

**Terminer un appel :**

- appuyez sur la touche téléphonique pour terminer un appel
  - ou remettre le combiné dans le chargeur.

**Blocage des touches :**

- appuyez 2 secondes sur la touche \* (touche 'étoile') pour activer le blocage des touches
- appuyez encore une fois sur la touche \* pour désactiver le blocage des touches



### REPRENDRE

**Prendre (seul via le combiné) :**
Appuyez sur la touche téléphone-marche du combiné pour reprendre le combiné, l'enregistrement sera arrêté.

**Textes d'annonce :**
Vous pouvez enregistrer vos propres textes d'annonce :
1. sélectionnez l'option [REP. ENREG] – [ENREG MSG] ou [REP. SEUL] – [ENREG MSG] et appuyez sur la touche **OK**
2. introduisez votre texte d'annonce après le bib dans le microphone du combiné
3. l'enregistrement sera terminé après le temps d'enregistrement maximal de 180 secondes (ou appuyez sur la touche **OK** pour arrêter l'enregistrement préalablement) et l'enregistrement sera joué une fois pour contrôle.

Vous pouvez écouter le texte d'annonce via l'option [LIRE ANNONCE].

Si vous appuyez pendant le jouer sur la touche **C**, votre propre texte d'annonce sera effacé.

**Jouer messages enregistrés :**
**Via le combiné :**
Sélectionnez l'option [LIRE MSG] et appuyez sur la touche **OK**, le volume peut être institué avec les touches **▲** et **▼**.
**Via la base :**
Sélectionnez l'option [REGLAGES REP] – [MODIFIER PIN] et appuyez sur la touche **OK**
Il vous faut un code à distance pour jouer vos messages à distance. A partir de l'usine, ce code est 0000 mais il est avisé de changer ce code dans votre code personnel:

L'écran affiche l'heure et la date du message concerné.

Appuyez pendant le jouer sur la touche **OK** et utilisez les touches **▲** et **▼** pour écouter les messages suivants ou précédents, pour effacer un message ou pour arrêter le jouer. Ceci peut être fait également avec les touches numériques du combiné:
touche 4 : répétez le message
2x touche 4 : jouez le message précédent
touche 6 : jouez le message suivant
touche 2 : effacez ce message
touche 5 : terminez le jouer

**Via la base :**
Appuyez sur la touche ► pour commencer le jouer.
**X** = effacez ce message
**■** = terminez le jouer

**Seulement texte d'annonce ou texte d'annonce + enregistrer message :**
Vous avez le choix si chaque appel est répondu avec seulement le texte d'annonce ou si le correspondant peut laisser un message après le bib.
Sélectionnez l'option [REGLAGES REP] – [MODE REP.] choisissez entre [REP. ENREG] et [REP SEUL].

**Instituer nombre de sonneries :**
Le nombre de sonnerie avant que le répondeur répond à un appel peut être institué via l'option [REGLAGES REP] – [NB SONNERIES]. Voyez le chapitre 'Service à distance' pour l'institution [ECO APPEL]

**Instituer temps d'enregistrement maximal :**
Le temps maximal d'enregistrement pour les messages peut être limité jusqu'à 60sec, 120 sec, 180 sec ou illimité via l'option [REGLAGES REP] – [TEMPS ENREG]

**Volume du cornet :**

- appuyez pendant la conversation brièvement sur la touche **▲** ou **▼** pour augmenter ou diminuer le volume

**R/Flash :**

- appuyez pendant la conversation brièvement sur la touche **R** pour donner une pulse FLASH. *le temps d'interruption de la pulse FLASH peut être institué ; voyez chapitre INSTITUER TELEPHONE*

**Mute :** (microphone désactivé)

- appuyez pendant la conversation brièvement sur la touche **C** pour désactiver le microphone
*vous pouvez toujours entendre votre interlocuteur mais il ne vous entend plus*
- appuyez encore une fois brièvement sur la touche **C** pour réactiver le microphone

**Chercher combiné :**

- appuyez brièvement sur la touche  de la base *un signal résonne du combiné pendant 60 secondes et le mot FAGING clignote sur l'écran du combiné, appuyez sur la touche téléphone-arrêt pour arrêter le signal préalablement.*

**Durée de la conversation :**

- la durée de la conversation est affichée sur l'écran pendant l'appel

**Touche raccourci sonnerie-arrêt :**

- appuyez pendant 2 secondes sur la touche # pour désactiver la sonnerie du combiné
- appuyez encore une fois 2 secondes pour réactiver la sonnerie

MEMOIRE ANNUAIRE
<b>Introduction<span> </span>:</b> Le combiné a une mémoire annuaire avec une capacité de 50 numéros de téléphone de 20 chiffres au maximum. Vous pouvez programmer un nom de 12 caractères au maximum pour chaque numéro. La mémoire annuaire du combiné est branchée à la fonction AffichageNuméro <span> </span> ; si vous recevez un appel de quelqu'un dont vous avez programmé non seulement le numéro mais également le nom, le nom de cette personne sera également affiché sur l'écran du combiné à côté du numéro. Il faut être abonné au service AffichageNuméro.
<b>Introduction<span> </span>:</b> Le combiné a une mémoire annuaire avec une capacité de 50 numéros de téléphone de 20 chiffres au maximum. Vous pouvez programmer un nom de 12 caractères au maximum pour chaque numéro. La mémoire annuaire du combiné est branchée à la fonction AffichageNuméro <span> </span> ; si vous recevez un appel de quelqu'un dont vous avez programmé non seulement le numéro mais également le nom, le nom de cette personne sera également affiché sur l'écran du combiné à côté du numéro. Il faut être abonné au service AffichageNuméro.
<b>Programmer<span> </span>:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>appuyez conséquemment sur la touche <span></span> et 2x sur la touche <b>OK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>une insertion fautive peut être effacée avec la touche <b>C</b></li></ul></li> <li>insérez le nom via le clavier (voyez ABC sur les touches) <ul style="list-style-type: none"><li>une insertion fautive peut être effacée avec la touche <b>C</b></li></ul></li> <li>appuyez sur la touche <b>OK</b></li> <li>insérez le numéro via le clavier <ul style="list-style-type: none"><li>une insertion fautive peut être effacée avec la touche <b>C</b></li></ul></li> <li>appuyez sur la touche <b>OK</b></li> <li>sélectionnez le ton VIP désiré pour ce numéro avec les touches <b>▲</b> et <b>▼</b></li> <li>appuyez sur la touche <b>OK</b> pour enregistrer la mémoire</li></ol>
<b>Choisir<span> </span>:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>appuyez sur la touche <span></span></li> <li>recherchez la mémoire désirée avec <b>▲</b> et <b>▼</b></li> <li>appuyez sur la touche téléphone pour choisir ce numéro</li></ol>

**Changer :**

- appuyez sur la touche
- recherchez la mémoire désirée avec les touches **▲** et **▼**
- appuyez sur la touche **OK**
- sélectionner l'option [MODIFIER] avec les touches **▲** et **▼**, appuyez sur la touche **OK**
- utilisez la touche **C** pour effacer le vieux nom et insérez le nouveau nom via le clavier
- appuyez sur la touche **OK**
- utilisez la touche **C** pour effacer le vieux numéro et insérez le nouveau numéro via le clavier
- appuyez sur la touche **OK**
- sélectionnez le ton VIP désiré pour ce numéro avec les touches **▲** et **▼**
- appuyez sur la touche **OK** pour enregistrer la mémoire changer.

**Effacer de manière sélective une mémoire :**

- appuyez sur la touche
- recherchez le numéro désiré avec les touches **▲** et **▼**
- appuyez sur la touche **OK**
- sélectionnez l'option [SUPPRIMER] avec les touches **▲** et **▼**
- appuyez sur la touche **OK** pour effacer cette mémoire

**Effacer toute la mémoire :**

- appuyez sur la touche
- appuyez sur la touche **OK**
- sélectionnez l'option [SUPPRIM. TOUT] avec les touches **▲** et **▼**
- appuyez 2x sur la touche **OK** pour effacer toute la mémoire

**Statut mémoire :**
Vous pouvez afficher le nombre des places de mémoire occupées des 50 places disponibles comme suite

- appuyez sur la touche
- appuyez sur la touche **OK**
- sélectionnez l'option [ETAT REPERT.] avec les touches **▲** et **▼**
- appuyez sur la touche **OK**, l'écran affichera 15/20 CREEES
  - dans cet exemple, 15 des 50 mémoires sont occupées
- appuyez sur la touche téléphone-arrêt pour retourner à l'état de pause du combiné

**Programmer :**

- appuyez conséquemment sur la touche  et 2x sur la touche **OK**
- insérez le nom via le clavier (voyez ABC sur les touches)
  - une insertion fautive peut être effacée avec la touche **C**
- appuyez sur la touche **OK**
- insérez le numéro désiré avec les touches **▲** et **▼**
- appuyez sur la touche **OK** pour enregistrer la mémoire

MEMOIRE DERNIER NUMERO								
<b>Répétition numéro<span> </span>:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>appuyez brièvement sur la touche <span></span>, le dernier numéro choisi par vous-même est affiché sur l'écran</li> <li>recherchez le numéro désiré avec les touches <b>▲</b> et <b>▼</b></li> <li>appuyez sur la touche téléphone pour choisir ce numéro</li></ol>								
<b>Copier dans la mémoire annuaire<span> </span>:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>appuyez sur la touche <span></span></li> <li>recherchez le numéro désiré</li> <li>appuyez 2x sur la touche <b>OK</b></li> <li>insérez le nom via le clavier</li> <li>appuyez 2x sur la touche <b>OK</b></li> <li>sélectionnez le ton VIP désiré pour ce numéro avec les touches <b>▲</b> et <b>▼</b></li> <li>appuyez sur la touche <b>OK</b> pour enregistrer le numéro</li></ol>								
<b>Activer à distance la fonction à distance<span> </span>:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>téléphonez le répondeur et attendez jusqu'il répond à l'appel</li> <li>appuyez pendant que votre texte d'annonce est joué sur la touche * (étoile)</li> <li>insérez le code à distance via le clavier</li> <li>vous avez le choix entre les fonctions suivantes: <ul style="list-style-type: none"><li><b>à partir de l'état pendant jouer.</b> <table> <tbody><tr><td>5 = jouer</td><td>6 = message suivant</td></tr> <tr><td>6 = message suivant</td><td>4 = répétez message</td></tr> <tr><td>4 = message précédent</td><td>4 = message précédent</td></tr> <tr><td>5 = arrêter jouer</td><td>5 = arrêter jouer</td></tr> </tbody></table></li> <li>7 = activer fonction répondeur</li> <li>9 = désactiver fonction répondeur</li> <li>5. raccrochez le cornet pour interrompre la connexion</li></ul></li></ol>	5 = jouer	6 = message suivant	6 = message suivant	4 = répétez message	4 = message précédent	4 = message précédent	5 = arrêter jouer	5 = arrêter jouer
5 = jouer	6 = message suivant							
6 = message suivant	4 = répétez message							
4 = message précédent	4 = message précédent							
5 = arrêter jouer	5 = arrêter jouer							
<b>Activer à distance la fonction à distance<span> </span>:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>téléphonez votre propre numéro et attendez jusqu'à le répondeur répond à l'appel après 10 sonneries</li> <li>appuyez sur la touche * et insérez le code à distance</li> <li>appuyez sur la touche 7 pour activer la fonction répondeur</li> <li>interrompez la connexion</li></ol>								
<b>Désactiver fonctions à distance.</b> Via l'option [REGLAGES REP] – [CODE INTERRO] il vous est possible de désactiver le service à distance du répondeur complètement.								
<b>Indication nouveaux messages<span> </span>:</b> <b>Base<span> </span>:</b> Si des nouveaux messages ont été enregistrés, le LED clignote.								
<b>Combiné<span> </span>:</b> Si des nouveaux messages ont été enregistrés, le nombre est affiché sur l'écran. Le symbole <span></span> clignote également sur l'écran.								
<b>Mémoire pleine:</b> L'écran du combiné affiche [MEM REP SAT].								
Chaque nouvel appel reçu est répondu avec le texte d'annonce [REP SEUL].								

**Effacer de manière sélective le dernier numéro choisi :**

- appuyez sur la touche
- recherchez le numéro désiré avec **▲** et **▼**
- appuyez sur la touche **OK**
- sélectionnez l'option [SUPPRIMER] avec **▲** et **▼**
- appuyez sur la touche **OK** pour effacer cette mémoire

**Effacer toute la mémoire dernier :**

- appuyez sur la touche
- appuyez sur la touche **OK**
- sélectionnez l'option [SUPPR. TOUT] avec **▲** et **▼**
- appuyez 2x sur la touche **OK** pour effacer toute la mémoire dernier numéro

AFFICHAGE NUMERO
<b>Introduction<span> </span>:</b> Si vous disposez d'AffichageNuméro, le numéro de l'appelant sera affiché sur l'écran de vo(s)tre combiné(s). Si votre entreprise téléphone envoi les noms ou si vous avez programmé ce numéro, nom inclus, dans l'annuaire du combiné, ce nom sera également être affiché sur l'écran. La mémoire AffichageNuméro peut enregistrer 10 numéros au maximum. Attention <span> </span> : quand la mémoire est pleine, chaque nouvel appel remplacera le plus viell appel dans la mémoire.
<b>Indication nouveaux appels<span> </span>:</b> L'écran indique s'ils se trouvent de nouveaux appels dans la mémoire AffichageNuméro que vous n'avez pas encore consulté <span> </span> : dès que vous aurez consulté la mémoire, l'avis s'éteindra. <b>Consulter mémoire et rappeler<span> </span>:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>appuyez sur la touche <b>▲</b>; le nom ou le numéro du dernier appel reçu est affiché sur l'écran</li> <li>utilisez les touches <b>▲</b> et <b>▼</b> pour feuilleter la mémoire <ul style="list-style-type: none"><li><i>si un nom est affiché, appuyez alors sur la touche # pour voir le numéro; appuyez sur la touche <b>OK</b> et sélectionnez DETAILS pour voir l'heure et la date de l'appel</i></li></ul></li> <li>appuyez sur la touche téléphone pour rappeler le numéro</li></ol>
<b>Copier dans la mémoire annuaire<span> </span>:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>appuyez sur la touche <b>▲</b>, le nom ou le numéro du dernier appel reçu est affiché sur l'écran</li> <li>sélectionnez l'appel désiré avec <b>▲</b> et <b>▼</b></li> <li>appuyez 2 x sur la touche <b>OK</b> et insérez le nom via le clavier</li> <li>appuyez 2x sur la touche <b>OK</b> et sélectionnez le ton VIP pour ce numéro avec <b>▲</b> et <b>▼</b></li> <li>appuyez sur la touche <b>OK</b> pour enregistrer la mémoire</li> <li>appuyez sur la touche téléphone-arrêt pour retourner à l'état de pause du combiné</li></ol>
<b>Copier dans la mémoire annuaire<span> </span>:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>appuyez sur la touche <b>▲</b>, le nom ou le numéro du dernier appel reçu est affiché sur l'écran</li> <li>recherchez l'appel désiré avec <b>▲</b> et <b>▼</b></li> <li>appuyez sur la touche <b>OK</b> et sélectionnez l'option [SUPPRIMER] avec les touches <b>▲</b> et <b>▼</b></li> <li>appuyez 2x sur la touche <b>OK</b> pour effacer cet appel</li> <li>appuyez sur la touche <b>OK</b> pour enregistrer la mémoire</li> <li>appuyez sur la touche téléphone-arrêt pour retourner à l'état de pause du combiné</li></ol>
<b>Effacer un appel de manière sélective<span> </span>:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>appuyez sur la touche <b>▲</b>, le nom ou le numéro du dernier appel reçu est affiché sur l'écran</li> <li>recherchez l'appel désiré avec <b>▲</b> et <b>▼</b></li> <li>appuyez sur la touche <b>OK</b> et sélectionnez l'option [SUPPRIMER] avec les touches <b>▲</b> et <b>▼</b></li> <li>appuyez 2x sur la touche <b>OK</b> pour effacer ce appel</li> <li>appuyez sur la touche <b>OK</b> pour enregistrer la mémoire</li></ol>
<b>Effacer toute la mémoire AffichageNuméro<span> </span>:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>appuyez sur la touche <b>▲</b>, le nom ou le numéro du dernier appel reçu est affiché sur l'écran</li> <li>appuyez sur la touche <b>OK</b> et sélectionnez l'option [SUPPR. TOUT]</li></ol>

**Effacer de manière sélective le dernier numéro choisi :**

- appuyez sur la touche
- recherchez le numéro désiré avec les touches **▲** et **▼**
- appuyez sur la touche **OK**
- sélectionnez l'option [ETAT REPERT.] avec les touches **▲** et **▼**
- appuyez sur la touche **OK**, l'écran affichera 15/20 CREEES
  - dans cet exemple, 15 des 50 mémoires sont occupées
- appuyez sur la touche téléphone-arrêt pour retourner à l'état de pause du combiné

**Programmer :**

- appuyez conséquemment sur la touche  et 2x sur la touche **OK**
- insérez le nom via le clavier (voyez ABC sur les touches)
  - une insertion fautive peut être effacée avec la touche **C**
- appuyez sur la touche **OK**
- insérez le numéro via le clavier
  - une insertion fautive peut être effacée avec la touche **C**
- appuyez sur la touche **OK**
- sélectionnez le ton VIP désiré pour ce numéro avec les touches **▲** et **▼**
- appuyez sur la touche **OK** pour enregistrer la mémoire

**Choisir :**

- appuyez sur la touche
- recherchez la mémoire désirée avec **▲** et **▼**
- appuyez sur la touche téléphone pour choisir ce numéro

CONSEILS ET AVERTISSEMENTS
<b>En général<span> </span>:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Lisez bien ce mode d'emploi, et suivez toutes les instructions.</li> <li>Ne mettez ni utilisez le téléphone dans un endroit mouillé ou humide.</li> <li>Prenez soin d'un bon écoulement de chaleur; ne couvrez jamais le téléphone ni l'adaptateur et ne les placez pas à côté d'une source de chaleur.</li> <li>Utilisez seulement l'adaptateur livré; le branchement d'un autre type d'adaptateur peut endommager l'électronique.</li> <li>Assurez-vous que le fil téléphonique et le fil de l'adaptateur ne risquent pas d'être endommagés et évitez que l'on trébuche sur ces fils.</li> <li>Il ne faut jamais démonter la base, ni le combiné ni l'adaptateur. Cela se fait seulement par du personnel qualifié.</li></ul>
<b>Installation<span> </span>:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Ne branchez pas le cordon téléphonique ou l'adaptateur à la base avant que l'adaptateur est repris de la prise électrique et la prise téléphonique est reprise de la boîte de contact téléphonique.</li> <li>N'instalez pas le téléphone pendant un orage</li> <li>N'instalez pas de points de raccordement de téléphone dans un endroit mouillé ou humide.</li> <li>Ne touchez jamais les cordons non isolés du télé phone ou du chargeur s'ils n'ont pas été débranchés du réseau téléphonique ou de l'alimentation.</li></ul>
<b>Coupe de courant<span> </span>:</b> Ce téléphone s'alimente du réseau électrique. En cas d'une coupure de courant, on ne peut plus se servir de cet appareil. Il est donc à conseiller d'avoir un téléphone avec fil en réserve.
<b>Emplacement<span> </span>:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Il est préférable de ne pas placer la base près d'autres téléphones, appareils médicaux ou d'autres appareils électroniques, des tubes lumineux et d'autres lampes déchargeant de gaz. Les ondes radiophoniques émises de ce téléphone sans fil peuvent perturber le fonctionnement de l'appareil ou les signes émis des appareils perturbent le fonctionnement du téléphone.</li></ul>
<b>Alimentation combiné<span> </span>:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>L'écran du combiné a un mètre de capacité des piles incorporé <span></span>: <ul style="list-style-type: none"><li>tout le symbole clignote quand les piles sont en train d'être charger</li> <li><span></span>: indication que les piles doivent être chargées</li></ul></li> <li>Nous vous avisons pour une utilisation optimale de mettre le combiné sur la base ou dans le chargeur chaque soir. Ceci n'aura aucun effet désavantageux pour les piles rechargeables.</li></ul> <li>Les piles rechargeables ou les accus ne peuvent pas être exposés au feu ou à la chaleur extrême.</li> <li>Ne jamais coupez ni sciez les piles ou les accus. Leur contenu est chimique et vénéneux.</li>
<b>Audiophones<span> </span>:</b> Il faut que les porteurs d'audiophones utilisant les téléphones DECT tiennent compte d'un son sonore bas et désagréable.
<b>Écouter<span> </span>:</b> Il est presque impossible d'écouter un téléphone DECT. Pour cela, il faut non seulement se trouver dans la portée du téléphone mais également avoir de l'appareillage très cher.

- appuyez 2x sur la touche **C** pour effacer toute la mémoire AffichageNuméro

### MULTICOMBINE

**Introduction :**
Il est possible de brancher jusqu'à 5 combinés sans fil à la base de la PDX-315. Si plusieurs combinés ont été branchés, vous pouvez téléphoner gratuitement dans la maison et passer des appels ou téléphoner à trois.

Si le combiné est livré avec un seul combiné, il vous est possible d'acheter plusieurs combinés GAP(\*) que vous devez brancher à votre téléphone premièrement (voyez instructions plus loin dans ce mode d'emploi). Si le téléphone est livré avec plusieurs combinés, vous pouvez téléphoner ou passer des appels directement.

*(\*) Faites attention qu'il vous faut des combinés qui sont « GAP COMPATIBLES » ; GAP veut dire que les combinés et les bases des autres types et/ou marques peuvent être mélangés.*

- Interphone :**
- appuyez sur la touche **C**
  - 2 combinés utilisés : Plus que 2 combinés utilisés; si 2 combinés ont été branchés à votre téléphone, la sonnerie de l'autre combiné sonnera directement
  - dès que le combiné appelé répond, vous pouvez faire l'appel interphone

**Passer l'conférence :**

- appuyez pendant l'appel avec la ligne extérieure 2x sur la touche **OK**

- 2 combinés utilisés : Plus que 2 combinés utilisés; si 2 combinés ont été branchés à votre téléphone, il faut maintenant introduire le numéro du combiné désiré (ou appuyez sur la touche 9 pour appeler tous les combinés)

- passer : Conférence : appuyez, dès que le combiné appelé répond sur la touche \* pendant 2 secondes, la ligne extérieure est jointe

**Brancher :**

- tenez la touche  sur la base pendant 8 secondes
- appuyez sur la touche **OK** et sélectionnez l'option [ASSOCIATION]
- appuyez sur la touche **OK** et insérez le code PIN (code 0000 à partir de l'usine ou votre propre code PIN) et appuyez sur la touche **OK**
  - le combiné recherche la base concernée



**Portée :**
La portée du téléphone s'élève à 300 mètres en plein air et à 50 mètres à l'intérieur. La portée dépend des circonstances locales.

Si vous sortez de la portée de la base, le symbole d'antenne (\*) clignotera et le texte [HORS PORTEE] est affiché sur l'écran. Dans cet état, vous ne pouvez pas recevoir des appels ni faire des appels vous-même. Le combiné perdra également contact avec la base quand l'adaptateur de la base est repris de la prise électrique : le symbole d'antenne clignotera et le texte [HORS PORTEE] est affiché sur l'écran. Quelques minutes après que l'adaptateur a été rebranché, le combiné aura rétablie le contact avec la base.

**Entretien :**

- Nettoyez le téléphone seulement d'un torchon humide et n'utilisez jamais des produits d'entretien chimiques.
- Il faut débrancher l'adaptateur et le fil téléphonique pendant le nettoyage.

**Appareils médicaux :**
Il est possible que des téléphones DECT en fonction influencent des appareils médicaux sensibles. La perturbation peut se passer quand ceux-ci se trouvent dans la proximité du téléphone DECT. Ne mettez jamais un téléphone DECT sur ou à côté d'un appareil médical, même si cet appareil est en mode stand-by.

- Environnement :**
- L'emballage de ce téléphone peut être remis avec le vieux papier.