



DK	Ledningsfri elkedel	2
NO	Ledningsfri vannkoker	8
SE	Sladdlös vattenkokare	14
FI	Johdoton vedenkeitin	20
UK	Cordless kettle	26
DE	Kabelloser Wasserkocher	32
PL	Czajnik bezprzewodowy	39
FR	Bouilloire sans fil	46
NL	Draadloze waterkoker	53
ES	Hervidor sin cable	60

www.commaxx.nl

INDLEDNING

For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager apparatet i brug. Vær særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om apparatets funktioner.

SIKKERHEDS- FORANSTALTNINGER

Generelt

- Forkert brug af apparatet kan medføre personskade og beskadige apparatet.
- Anvend kun apparatet til det, det er beregnet til. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af forkert brug eller håndtering (se også under Reklamationsbestemmelser).
- Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Apparatet må ikke anvendes udendørs eller til erhvervsbrug.
- Apparatet må kun sluttet til 230 V, 50 Hz.
- Apparatets base, kedel, ledning og stik må ikke nedsænkes i vand, og der må ikke trænge vand ind i basen.
- Rør aldrig ved apparatet, ledningen eller stikkontakten med våde eller fugtige hænder.
- Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, høje temperaturer, fugt, støv eller ætsende stoffer.
- Apparatet må anvendes af børn på over 8 år og personer med nedsat følsomhed, fysiske eller mentale handicap, forudsat at de overvåges eller er blevet instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de dermed forbundne risici. Børn må ikke lege med apparatet.

Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.

- Brug kun tilbehør, der følger med apparatet eller er anbefalet af producenten.
- Apparatet må kun bruges med den medfølgende base

- Vandstanden i apparatet må ikke være under mærket "MIN" eller over mærket "MAX" på vandstandsmåleren.

- Undgå at berøre apparatets yderside under og lige efter brug, da den bliver varm. Rør kun ved håndtaget og knapperne. Pas på den varme damp, når låget åbnes.

- Vær opmærksom på, at apparatet stadig er varmt et stykke tid efter, at du har slukket for det. Lad altid apparatet køle helt af, før du stiller det væk eller rengør det.
- Denne kedel er kun beregnet til at koge vand. Hvis der koges andet end vand, f.eks. mælk eller flydende madvarer, er der risiko for brand.

Brug af apparatet

- Anbring altid apparatet på et tørt, plant, stabilt og varmebestandigt underlag med god afstand til bordkanten.
- Apparatet må ikke placeres eller opbevares i nærheden af andre varmekilder.
- Apparatet må ikke tildækkes.
- Apparatet må kun være tændt, når der er fyldt vand i det.

- Afkalk kedlen regelmæssigt. For tykke kalkaflejringer i kedlen kan medføre fejl og skader på apparatet.
- Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er beskadiget, og brug ikke apparatet, hvis dette er tilfældet, eller hvis det har været tabt eller er blevet beskadiget på anden måde.

Ledning og stik

- Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten.
- Hold ledningen og apparatet væk fra varmekilder, varme genstande og åben ild.
- Tag stikket ud af stikkontakten før rengøring, og hvis apparatet ikke er i brug. Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten, men tag fat om selve stikket.
- Hvis apparatet, ledningen eller stikket er beskadiget, skal apparatet efterses og om nødvendigt repareres af en autoriseret reparatør. Forsøg aldrig at reparere apparatet selv. Kontakt købsstedet, hvis der er tale om en reparation, der falder ind under reklamationsretten. Hvis der foretages uautoriserede indgreb i apparatet, bortfalder reklamationsretten.



DK

FØR FØRSTE ANVENDELSE

Inden du anvender apparatet første gang (eller efter længere tids opbevaring uden brug), bør du koge det igennem tre gange, før det tages i brug.

1. Fyld vand i apparatet op til maksimummærket ("MAX") på vandstandsmåleren.
2. Tænd apparatet som beskrevet under "Brug af apparatet". Lad vandet koge.
3. Hæld vandet ud, når det har kogt.
4. Gentag punkt 1-3 yderligere to gange. Apparatet er herefter klar til brug.

BRUG AF APPARATET

1. Hæld friskt koldt vand i apparatet. Apparatet skal som minimum indeholde vand op til minimummærket ("MIN") og må maksimum indeholde vand op til maksimummærket ("MAX").
2. Luk låget helt.
3. Anbring apparatet på basen, og sorg for, at det er placeret korrekt i soklen.
4. Tilslut apparatet.
 - o Bemærk! Hvis der er tændt på tænd/sluk-knappen, inden du anbringer apparatet på basen, tændes apparatet automatisk, når du slutter det til. Kontrollér for en sikkerheds skyld tænd/sluk-knapens position, inden du anbringer apparatet på basen, for at undgå utilsigtet start.

5. Tænd apparatet.

- o Vandet vil koge i løbet af få minutter, alt efter hvor meget vand der er i apparatet. Hvis du vil afbryde kogningen, kan du altid slukke for apparatet på tænd/sluk-knappen.
- o Når vandet koger, slukker apparatet automatisk ved hjælp af den indbyggede termostat.

Tørkogningsikring

Hvis du tænder for apparatet uden at have fyldt vand i, eller når vandstanden er under mærket "MIN", slukker tørkogningsikringen automatisk for apparatet. Apparatet kan tændes normalt, så snart det er kølet helt af, og du har påfyldt en tilstrækkelig mængde vand.

RENGØRING

Ved rengøring af apparatet bør du være opmærksom på følgende punkter:

- Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle helt af, før du rengør det.
- **Apparatets base, kedel, ledning og stik må ikke nedsænkes i vand, og der må ikke trænge vand ind i basen.**
- Rengør kedlen og basen ved at tørre delene af med en fugtig klud. Tilsæt eventuelt lidt opvaskemiddel til vandet, hvis apparatet er meget snavset.
- Brug ikke stålsvampe, skuresvampe eller nogen former for stærke, opløsende eller silbende rengøringsmidler til at rengøre apparatet med, da det kan ødelægge apparatets udvendige overflader.



DK

- **VIGTIGT!** Lad apparatets udvendige overflader tørre helt efter rengøring, inden apparatet bruges igen.
Apparatet må ikke bruges, hvis basen og kedlens bund er fugtige.
- Sørg for, at apparatet er rent og tørt, før du stiller det væk, hvis det ikke skal bruges i længere tid.

AFKALKNING

Da der er kalk i almindeligt postevand, vil der med tiden aflejres kalk i selve apparatet. Denne kalk kan løsnes ved hjælp af eddikesyre (IKKE almindelig husholdningseddike) eller kalkfjerner, der bl.a. fås i supermarkeder.

1. Bland 1 dl eddikesyre med 3 dl koldt vand, eller følg anvisningerne på emballagen til kalkfjernerne.
2. Hæld opløsningen i apparatet, og tænd på tænd/sluk-knappen.
3. Lad vandet koge, til apparatet selv slår fra.
4. Lad opløsningen stå i apparatet i ca. 10 minutter, før du hælder den ud.
5. For at fjerne de sidste rester af kalk og eddikesyre skal du koge apparatet igennem 3 gange med friskt kold vand. Apparatet er nu klar til brug igen.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT

Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet med dette symbol:



Det betyder, at produktet ikke må kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og elektronisk affald skal bortskaffes særskilt.

I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat sikre korrekt indsamling, genvinding, håndtering og genbrug af elektrisk og elektronisk affald. Private husholdninger i EU kan gratis aflevere brugt udstyr på særlige genbrugsstationer.

I visse medlemsstater kan du i visse tilfælde returnere det brugte udstyr til den forhandler, du købte det af, på betingelse af, at du køber nyt udstyr. Kontakt forhandleren, distributøren eller de kommunale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvordan du skal håndtere elektrisk og elektronisk affald.



DK

GARANTIBESTEMMELSER

Garantien gælder ikke:

- hvis ovennævnte ikke iagttages
- hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i apparatet
- hvis apparatet har været misligholdt, været utsat for voldsom behandling eller lidt anden form for overlast
- hvis fejl i apparatet er opstået på grund af fejl på ledningsnettet.

Grundet konstant udvikling af vore produkter på funktions- og designsiden forbeholder vi os ret til ændringer af produktet uden foregående varsel.

SPØRGSMÅL & SVAR

Har du spørgsmål omkring brugen af apparatet, som du ikke kan finde svar på i denne brugsanvisning, findes svaret muligvis på vores hjemmeside www.commaxx.nl.

På vores hjemmeside finder du også kontaktdatabase, hvis du har brug for at kontakte os vedrørende teknik, reparation, tilbehør og reservedele.

FREMSTILLET I KINA FOR

Commaxx B.V.

Wiebachstraat 37,

NL-6466 NG Kerkrade

Netherlands

www.commaxx.nl

INDLEDNING

For at du skal få mest mulig glede av det nye apparatet ditt, ber vi deg lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før første gangs bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsreglene.

Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger.

SIKKERHETSREGLER

Generell informasjon

- Feilaktig bruk av dette apparatet kan forårsake personskade og materiell skade.
 - Apparatet må ikke brukes til andre formål enn det er beregnet for. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuell personskade eller materiell skade som oppstår fra feilaktig bruk eller håndtering (se også Garantivilkår).
 - Apparatet er bare beregnet på bruk i private husholdninger. Apparatet er ikke egnet til utendørs eller kommersiell bruk.
- Bare for tilkobling til 230 V, 50 Hz.
 - Apparatet, ledningen eller støpselet må aldri legges i vann, og det må ikke komme vann inn i sokkelen på apparatet.
 - Ikke ta på apparatet, ledningen eller vegguttaket med våte eller fuktige hender.
 - Ikke utsett apparatet for direkte sollys, høye temperaturer, fuktighet, støv eller korroderende stoffer.
 - Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap dersom de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og forstår farene ved bruk

- av apparatet. Barn skal ikke leke med apparatet. Barn skal ikke utføre rengjøring og brukervedlikehold på apparatet når de ikke er under tilsyn.
- Bruk kun tilbehør som følger med apparatet eller som anbefales av produsenten.
 - Apparatet skal bare brukes med sokkelen som følger med

- Må ikke tildekkes.
- Ikke slå på apparatet uten at det er vann i det.
- Vannstanden i apparatet må ikke være under merket "MIN" eller over merket "MAX" på vannstandsmåleren.
- Unngå å ta på utsiden av apparatet når det er i bruk, da den blir varm. Ta bare på håndtaket og knappene. Vær forsiktig så du ikke brenner deg på varm damp når du åpner lokket.

Bruk

- Plasser alltid apparatet på en tørr, jevn, stabil og varmebestandig overflate og i god avstand fra alle kanter.
- Apparatet må ikke plasseres eller oppbevares i nærheten av andre varmekilder.
- Vær oppmerksom på at apparatet fortsatt er varmt en stund etter at du har slått det av. Vent til det er helt kaldt før du setter det bort eller rengjør det.

- Kjelen er kun beregnet på å koke vann. Hvis kjelen blir brukt til noe annet, f.eks. å varme melk eller annen form væske bortsett fra melk, kan det føre til at det oppstår brann.
- Avkalk kjelen regelmessig. Hvis det dannes for mye kalk i kjelen, kan dette føre til feil på produktet og skader på eiendeler.
- Ikke trekk i ledningen når du tar støpselet ut av stikkontakten. Ta i stedet tak i støpselet.
- Kontroller regelmessig at ledningen og støpselet ikke er skadet. Ikke bruk apparatet hvis disse er skadet eller hvis apparatet har falt ned eller har blitt skadet på annen måte.
- Hvis apparatet, ledningen eller støpselet er skadet, må du få apparatet undersøkt og eventuelt reparert av en autorisert reparatør. Ikke forsøk å reparere apparatet selv. Kontakt forretningen du kjøpte apparatet i ved garantireparasjoner. Uautoriserte reparasjoner eller endringer på apparatet vil føre til at garantien opphører.

Ledning og støpsel

- Sørg for at ledningen ikke henger over kanten av arbeidsbenken.
- Hold ledningen og apparatet unna varmekilder, varme gjenstander og åpen ild.
- Ta støpselet ut av stikkontakten ved rengjøring eller når apparatet ikke er i bruk.



NO

FØR APPARATET TAS I BRUK FØRSTE GANG

Før du bruker apparatet for første gang (eller etter at det ikke har vært brukt på lengre tid), skal du fylle det med vann, koke opp og tømme ut vannet. Gjenta dette tre ganger.

1. Fyll vann til maksimumsmarket ("MAX") på vannstandsmåleren.
2. Slå på som beskrevet under "Bruk av apparatet". La vannet koke.
3. Hell ut vannet når det er kokt.
4. Gjenta trinn 1-3 to ganger. Apparatet er nå klart til bruk.

BRUKE APPARATET

1. Hell friskt vann i apparatet. Fyll apparatet med vann minst opp til minimumsmarket ("MIN") og ikke over maksimumsmarket ("MAX").
2. Lukk lokket forsvarlig.
3. Sett vannkokeren på sokkelen og kontroller at den er plassert riktig på kontakten.
4. Koble apparatet til strømforsyningen.
 - o OBS! Hvis du trykket på av/på-knappen før du satte vannkokeren på sokkelen, vil den slå seg på automatisk når du kobler den til strømforsyningen. For sikkerhets skyld bør du kontrollere at av/på-knappen står i riktig stilling før du setter vannkokeren tilbake i sokkelen for å unngå at den slås på utsiktet.

5. Slå på apparatet.

- o Vannet koker i løpet av noen minutter avhengig av hvor mye vann det er i vannkokeren. Hvis du vil avbryte kokingen, kan du når som helst slå av apparatet med av/på-knappen.
- o Når vannet koker, slår apparatet seg automatisk av takket være den innebygde termostaten.

Sikkerhetsfunksjon mot tørrkoking

Hvis du slår på apparatet uten at det er fylt med vann eller hvis vannstanden er under "MIN"- merket, vil sikkerhetsfunksjonen mot tørrkoking slå apparatet av. Apparatet kan slås på som vanlig så snart det er fylt med en tilstrekkelig mengde vann.

RENGJØRING

Vær oppmerksom på følgende ved rengjøring av apparatet:

- Trekk støpselet ut av stikkontakten og la apparatet avkjøle helt før du rengjør det.
- **Apparatet, ledningen eller støpselet må aldri legges i vann, og det må ikke komme vann inn i sokkelen på apparatet.**
- Rengjør apparatet og sokkelen med en fuktig klut. Bruk litt vaskemiddel hvis apparatet er veldig skittent.
- Ikke bruk skuresvamper, stålull, sterke løsemidler eller rengjøringsmidler med slipemidler til å rengjøre apparatet, da de kan skade apparatets utvendige flater.



NO

- **VIKTIG!** La apparatet tørke helt før du bruker det igjen. Apparatet må ikke brukes hvis sokkelen eller undersiden av apparatet er våt.
- Sørg for at apparatet er rent og tørt før du setter det vekk i lengre tid.

AVKALKING

Vannet i springen inneholder kalk som gradvis kan forårsake kalkavleiringer inne i apparatet. Kalkavleiringene kan fjernes med eddiksyre (IKKE vanlig husholdningseddik) eller et avkalkingsmiddel som er å få i dagligvarebutikker og så videre.

1. Bland 100 ml eddiksyre med 300 ml kaldt vann, eller følg anvisningene på emballasjen til avkalkingsmiddelet.
2. Hell oppløsningen i apparatet og slå det på med av/på-knappen.
3. Kok inntil apparatet slår seg automatisk av.
4. La oppløsningen bli stående i apparatet i ca. 10 minutter før du heller den ut.
5. Fyll vannkokeren med friskt, kaldt vann og kok opp for å fjerne de siste restene av kalk og eddiksyre. Gjør dette tre ganger. Apparatet er nå klart til bruk.

INFORMASJON OM KASSERING OG RESIRKULERING AV DETTE PRODUKTET

Vi gjør oppmerksom på at dette Adexi-produktet er merket med følgende symbol:



Det betyr at dette produktet ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal kasseres separat.

I henhold til WEEE-direktivet skal det enkelte medlemslandet sørge for riktig innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Private husholdninger innen EU kan kostnadsfritt levere brukt utstyr til gjenvinningsstasjoner.

I enkelte medlemsland kan du i visse tilfeller returnere brukt utstyr til forhandleren der det ble kjøpt, hvis du samtidig kjøper nytt utstyr. Ta kontakt med forhandleren, distributøren eller offentlige myndigheter for ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall.



NO

GARANTIBESTEMMELSER

Garantien gjelder ikke hvis

- anvisningene ovenfor ikke er fulgt
- apparatet har blitt endret
- apparatet er brukt feil, har vært utsatt for hard håndtering eller blitt skadet på annen måte
- apparatet er defekt på grunn av feil i strømtilførselen

Da vi hele tiden utvikler funksjonen og utformingen på produktene våre, forbeholder vi oss retten til å endre produktet uten forvarsel.

VANLIGE SPØRSMÅL

Hvis du har spørsmål om bruk av apparatet som du ikke finner svar på i denne bruksanvisningen, kan du ta en titt på nettsidene våre, www.commaxx.nl.

Se også kontaktinformasjonen på nettstedet vårt hvis du trenger å kontakte oss vedrørende tekniske problemer, reparasjoner, tilbehør og reservedeler.

PRODUSERT I KINA FOR

Commaxx B.V.

Wiebachstraat 37,

NL-6466 NG Kerkrade

Netherlands

www.commaxx.nl



INTRODUKTION

För att du skall få ut så mycket som möjligt av din nya apparat är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten första gången. Var speciellt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna.

Vi rekommenderar också att du sparar bruksanvisningen så att du kan använda den som referens senare.

SÄKERHETS- ÅTGÄRDER

Allmänt

- Felaktig användning av den här apparaten kan orsaka personskador och skador på apparaten.
- Använd endast apparaten för dess avsedda ändamål. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av felaktig användning eller hantering (se även Garantivillkor).
- Endast för hemmabruk. Får ej användas för kommersiellt bruk eller utomhusbruk.

- Får endast anslutas till 230 V, 50 Hz.
- Sänk aldrig ned apparatens bas, sladd eller kontakt i vatten och vatten får heller inteträna in i apparatens bas.
- Rör aldrig apparaten, sladden eller vägguttaget med våta eller fuktiga händer.
- Utsätt inte apparaten för direkt solljus, höga temperaturer, fukt, damm eller frätande ämnen.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktionsförmåga eller av personer som saknar erfarenhet och kunskap, om de inte får anvisningar av en person som ansvarar för deras säkerhet och

användningen sker under uppsikt av denna person. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och skötsel ska inte utföras av barn utan tillsyn.

- Använd endast medföljande tillbehör eller sådana som rekommenderas av tillverkaren.
- Apparaten får endast användas tillsammans med den medföljande basen

- Får ej övertäckas.
- Apparaten får inte sättas på om det inte är vatten i den.
- Vattennivån i apparaten får inte ligga under markeringen "MIN" eller över markeringen "MAX" på vattennivåmätaren.
- Undvik att vidröra apparatens utsida när den används, eftersom den blir varm. Rör endast vid handtaget och knapparna. Se upp för den heta ånga som stiger upp när locket öppnas.

Användning

- Placera alltid apparaten på ett torrt, jämnt, stadigt och värmetyligt underlag, på behörigt avstånd från kanter.
 - Apparaten får inte placeras eller förvaras nära andra värmekällor.
- Observera att apparaten fortfarande är varm en stund efter att du har stängt av den. Låt alltid apparaten svalna helt innan du ställer undan den eller rengör den.

- Denna vattenkokaren ska endast användas för vatten. Alla andra livsmedel, som mjölk eller soppa, i denna vattenkokare kan innebära risk för eldsvåda.
- Avkalka vattenkokaren regelbundet. För mycket kalk kan leda till fel på produkten och materiella skador.
- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget vid rengöring eller när apparaten inte används. Undvik att dra i sladden när stickkontakten skall dras ur vägguttaget. Håll i stickkontakten i stället.
- Kontrollera regelbundet att varken strömsladd eller -kontakt är skadade. Använd inte apparaten om sladd/kontakt är skadade eller om apparaten har tappats eller skadats på något annat sätt.

Sladd och kontakt

- Låt inte sladden hänga ut över kanten på arbetsunderlaget.
- Undvik att ha sladden och apparaten i närheten av värmekällor, heta föremål och öppna lågor.
- Om apparaten, sladden eller kontakten har skadats ber du en auktoriserad reparationstekniker inspektera dem och vid behov reparera dem. Försök aldrig reparera apparaten själv.



SE

Kontakta inköpsstället för reparationer som täcks av garantin.
Ej auktoriserade reparationer eller ändringar på apparaten gör garantin ogiltig.

INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING

Innan du använder apparaten för första gången (eller efter långvarig förvaring), fyll den med vatten, låt vattnet koka upp och häll ut det. Upprepa tre gånger.

1. Fyll på vatten upp till den högsta markeringen ("MAX") på vattennivåmätaren.
2. Sätt på enligt beskrivning under "Använda apparaten". Låt vattnet koka upp.
3. Häll ut vattnet efter att det har kokat upp.
4. Upprepa steg 1-3 två gånger. Nu är apparaten klar att användas.

ANVÄNDNING

1. Häll friskt vatten i apparaten. Fyll apparaten med vatten åtminstone till minimimarkeringen ("MIN") men inte över maximimarkeringen ("MAX").
2. Stäng locket ordentligt.
3. Placera vattenkokaren på basen och kontrollera att den är rätt positionerad på uttaget.

4. Anslut apparaten till eluttaget.
 - o Försiktig! Om du tryckte på på/av-knappen innan du satte vattenkokaren på basen, sätts apparaten på automatiskt när du ansluter den till eluttaget. Av säkerhetsskäl ska du kontrollera på/av-knappens position innan du sätter tillbaka vattenkokaren på basen för att undvika att oavsiktligt starta kokning.
5. Slå på apparaten.
 - o Vattnet kokar inom några få minuter, beroende på mängden vatten i vattenkokaren. Om du vill avbryta kokningen kan du stänga av vattenkokaren när som helst genom att trycka på på/av-knappen.
 - o När vattnet kokar stängs apparaten av automatiskt, tack vare den inbyggda termostaten.

Torrkokningsskydd

Om du sätter på apparaten utan att det finns något vatten i den eller när vatten-nivån är lägre än märket "MIN", stänger torrkokningsskyddet automatiskt av apparaten. Apparaten kan sättas på som vanligt när den fyllts med tillräcklig mängd vatten.



SE

RENGÖRING

När du rengör apparaten bör du tänka på följande:

- Dra ut stickproppen ur eluttaget och låt apparaten svalna helt innan du rengör den.
- **Sänk aldrig ned apparatens bas, sladd eller kontakt i vatten och vatten får heller inteträngas in i apparatens bas.**
- Rengör apparat och bas genom att torka med en fuktig trasa. Lite diskmedel kan användas om apparaten är mycket smutsig.
- Använd aldrig en skursvamp, stålull eller någon form av starka lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel för att rengöra apparaten eftersom det kan skada apparatens utsida.
- **VIKTIGT!** Låt apparaten torka helt efter rengöring innan du använder den igen. Använd inte apparaten om basen eller apparatens undersida är våt.
- Se till att apparaten är ren och torr innan du stuvar undan den en längre tid.



AVKALKNING

Kalket i vanligt kranvattnet gör att avlägringar gradvis kan bildas inuti apparaten. Dessa kalkavlägringar kan avlägsnas med ättiksyra (INTE vanlig vinäger) eller avkalkningsmedel som går att köpa i bl.a. livsmedelsbutiker.

1. Blanda 100 ml ättiksyra med 300 ml kallt vatten, eller följ instruktionerna på förpackningen till avkalkningsmedlet.
2. Häll lösningen i apparaten och sätt på apparaten med på/av-knappen.
3. Låt det koka tills apparaten stängs av automatiskt.
4. Låt lösningen vara kvar i apparaten i cirka 10 minuter innan du häller ut den.
5. Du avlägsnar de sista resterna av kalkavlägringar och ättika genom att fylla apparaten med rent, kallt vatten och låta det koka upp. Upprepa detta tre gånger. Nu är apparaten klar att användas.





SE

INFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING AV DENNA PRODUKT

Observera att denna Adexi-produkt är märkt med följande symbol:



Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop med vanligt hushållsavfall eftersom avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar måste kasseras separat.

Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter kräver att varje medlemsstat vidtar åtgärder för korrekt insamling, återvinning, hantering och materialåtervinning av sådant avfall. Privata hushåll inom EU kan utan kostnad lämna sin använda utrustning till angivna insamlingsplatser.

I vissa medlemsländer kan du i vissa fall returnera den använda utrustningen till återförsäljaren, om du köper ny utrustning. Kontakta en återförsäljare, distributör eller lokala myndigheter för ytterligare information om hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar.

GARANTIVILLKOR

Garantin gäller inte:

- Om ovanstående instruktioner inte har följts
- Om apparaten har modifierats
- Om apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös behandling eller fått någon form av skada
- Om apparaten är trasig på grund av felaktig nätströmförsörjning.

Då vi ständigt utvecklar våra produkter i fråga om funktion och design förbehåller vi oss rätten till ändringar av våra produkter utan föregående meddelande.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Om du har några frågor angående användningen av apparaten och du inte kan hitta svaret i denna bruksanvisning kan du gå in på vår webbplats på www.commaxx.nl.

På webbplatsen hittar du också kontaktinformation om du behöver kontakta oss med frågor om tekniska problem, reparatoner, tillbehör och reservdelar.

TILLVERKAD I KINA FÖR

Commaxx B.V.

Wiebachstraat 37,

NL-6466 NG Kerkrade

Netherlands

www.commaxx.nl

Vi ansvarar inte för eventuella tryckfel

JOHDANTO

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn uudesta laitteestasi. Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin. Suosittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet. Nämä voit perehtyä laitteesi eri toimintoihin myöhemminkin.

TURVALLISUUS

Yleistä

- Laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja laitteen vaurioitumisen.
- Käytä laitetta vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen. Valmistaja ei ole vastuussa virheellisestä käytöstä tai käsittelystä johtuvista henkilövahingoista tai vaaratilanteista (katso myös kohta Takuuehdot).
- Vain kotitalouskäyttöön. Ei soveltu ulkokäyttöön eikä kaupalliseen käyttöön.

- Laite voidaan kytkeä vain 230 V, 50 Hz verkkoon.
- Älä koskaan upota laitteen pohjalevyä, virtajohtoa tai pistoketta veteen, äläkä päästää vettä laitteen pohjalevyyn.
- Älä koske laitteeseen, virtajohtoon tai pistokkeeseen märillä tai kosteilla käsiillä.
- Älä jätä laitetta suoraan auringonpaisteeseen tai altista sitä kuumuudelle, kosteudelle, pölylle tai syövyttäville aineille.
- Tätä laitetta saavat käyttää myös 8 vuotta täyttäneet lapset sekä henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen tila, kokemus sekä osaaminen ovat puutteelliset, mikäli he ovat saaneet laitteen turvallista käyttöä

koskevan opastuksen tai vastaavat ohjeet ja ymmärtäävät sen käyttöön liittyyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huolata laitetta ilman valvontaa.

- Käytä vain laitteen mukana toimitettuja tai valmistajan suosittelemia lisävarusteita.
- Laitteessa saa käyttää vain toimitussisältöön kuuluvaa pohjalevyä

- Älä peitä laitetta.
- Älä kytke vedenkeitintä päälle, jos sisällä ei ole vettä.
- Vedenkeitimen vesimääriä ei saa alittaa vesimääärän ilmaisimen minimirajaa (MIN) eikä ylittää maksimirajaa (MAX).
- Älä koske vedenkeitimen ulkopintaa laitteen ollessa käytössä, sillä pinta kuumenee. Koske ainoastaan kahvaan ja painikkeisiin. Varo kuumaa höyryä, kun avaat kannen.

Käyttö

- Sijoita laite aina kuivalle, tasaiselle, tukevalle ja lämmönkestävälle alustalle riittävän kauas reunoista.
- Laitetta ei saa sijoittaa tai varastoida muiden lämmönlähteiden läheisyyteen.
- Muista, että laite on kuuma jonkin aikaa sen jälkeen, kun olet sammuttanut sen. Anna laitteen jäähtyä täysin ennen säilytykseen laittamista tai puhdistamista.

- Keitin on tarkoitettu ainoastaan veden keittämiseen. Jos laitteessa yritetään keittää mitä tahansa muuta nestettä, kuten maitoa tai muuta nestemäistä elintarviketta, seurausena saattaa olla tulipalon vaara.
- Poista kalkki säännöllisesti keittimestä. Jos keittimeen pääsee kerääntymään liian paksu kalkkikerros, seurausena voi olla laitteen vioittuminen ja esinevaarioita.

- Irrota virtapistoke pistorasiasta, kun laite täytyy puhdistaa tai kun sitä ei käytetä. Pistoketta ei saa irrottaa pistorasiasta vetämällä johdosta. Ota sen sijaan kiinni pistokkeesta.
- Tarkista säännöllisesti, ettei johto tai pistoke ole vaurioitunut. Älä käytä niitä, jos ne ovat vaurioituneet tai jos laite on pudotettu tai vaurioitunut jollain muulla tavalla.
- Jos laite, johto tai pistoke on vaurioitunut, käytä laite huollossa ja korjauta se tarvittaessa ammattilaisella. Älä yritykoskaan itse korjata laitetta. Jos tarvitset takuuhuoltoa, ota yhteyttä liikkeeseen, josta ostit laitteen.

Johto ja pistoke

- Älä anna johdon roikkua työtason reunan yli.
- Suojaa virtajohto ja laite lämmönlähteiltä, kuumilta esineiltä ja avotuleltä.

**Takuu ei ole voimassa,
jos laitetta korjataan
tai muunnellaan ilman
valtuuksia.**

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA

Ennen ensimmäistä käyttökertaa (tai pitkän säilytsajan jälkeen) täytä vedenkeitin vedellä, anna kiehua ja heitä keitetty vesi pois. Toista tämä kolme kertaa.

1. Täytä keitin vedellä vesimääräni ilmaisimen enimmäisraajaan (MAX) asti.
2. Kytke virta päälle Laitteen käyttö-kohdan ohjeiden mukaisesti. Anna veden kuumentua kiehuvaksi.
3. Kun vesi on kiehunut, kaada se pois.
4. Toista vaiheet 1-3 vielä kaksi kertaa. Laite on nyt käytövalmis.

LAITTEEN KÄYTTÖ

1. Täytä keitin raikkaalla vedellä. Täytä vettä vähintään minimiraajaan (MIN) ja enintään maksimiraajaan (MAX).
2. Sulje kansi huolellisesti.
3. Aseta kannu pohjalevylle ja tarkista, että se on oikein paikallaan.
4. Kytke laite pistorasiaan.
 - o Varoitus! Jos painat virtakytkintä ennen kuin asetat keittimen pohjalevylle, keitin kytkeytyy päälle automaattisesti, kun asetat sen pohjalevylle. Tarkista turvalisuuksista virtakytkimen asento ennen kuin asetat keittimen pohjalevylle, jotta keitin ei kytkeydy päälle vahingossa.

5. Kytke laite päälle.

- o Vesi kiehuu muutaman minuutin sisällä. Kiehumisaika riippuu veden määrästä. Jos haluat keskeyttää veden kuumentamisen, voit sammuttaa keittimen koska tahansa painamalla virtakytkintä.
- o Kun vesi kiehuu, vedenkeittimen termostaatti sammuttaa keittimen automaattisesti.

Kuiviinkiehumissuoja

Kuiviinkiehumissuoja sammuttaa keittimen automaattisesti, jos keitin on kytetty päälle ilman vettä tai jos vettä on vähemmän kuin MIN- merkintää. Laitteen virran voi kytkeä päälle heti, kun laitteessa on tarpeeksi vettä.

PUHDISTUS

Puhdista laite seuraavien ohjeiden mukaisesti:

- Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähnytä täysin ennen puhdistusta.
- **Älä koskaan upota laitteen pohjalevyä, virtajohtoa tai pistoketta veteen, äläkä päästää vettä laitteen pohjalevyn.**
- Puhdista keitin ja pohjalevy pyyhkimällä ne kostealla liinalla. Jos laite on hyvin likainen, veteen voi lisätä hieman pesuainetta.
- Älä käytä puhdistamiseen teräsvillaa, hankaussientä, voimakkaita ja hankaavia puhdistusaineita, sillä ne saattavat vahingoittaa laitteen ulkopintaa.



FI

- TÄRKEÄÄ! Anna laitteen kuivua kunnolla puhdistuksen jälkeen ennen laitteen käyttämistä. Laitetta ei saa käyttää, jos pohjalevy tai laitteen alaosaa on märkä.
- Puhdista ja kuivaa laite huolellisesti ennen pitkääikaista säilytystä.

KALKINPOISTO

Hanavesi voi olla joissakin paikoissa niin kalkkipitoista, että laitteen sisään kerääntyy vähitellen kalkkia. Kalkkikerrostumat voidaan irrottaa etikkahapolla (EI tavallisella etikalla) tai kaupoissa myytävällä kalkinpoistoaineella.

1. Sekoita 1 dl etikkahappoa 3 dl:aan kylmää vettä tai noudata kalkinpoisto ainepakkaussessa olevia ohjeita.
2. Kaada liuos laitteeseen ja kytke päälle virtapainikkeella.
3. Anna kiehua, kunnes laitteen virta katkeaa automaattisesti.
4. Jätä liuos laitteeseen noin 10 minuutiksi, jonka jälkeen tyhjennä laite.
5. Huuhtele kalkin ja etikkahapon jäämät laitteesta kylmällä vedellä ja keitä vielä täysi keittimellinen vettä. Tee näin kolme kertaa. Laite on nyt käytövalmis.

TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTTÄMISESTÄ

Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla symbolilla:



Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö- ja elektroniikkajätte on hävitettävä erikseen.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan WEEE-direktiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä asianmukainen sähkö- ja elektroniikkajätteen keräys, talteenotto, käsittely ja kierrätyks. EU-alueen yksityiset kotitaloudet voivat palauttaa käytetyt laitteet maksutta erityisiin kierrätyspisteisiin.

Joissakin jäsenvaltioissa ja tietyissä tapauksissa käytetty laite voidaan palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu, jos tilalle hankitaan uusi laite. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkajätteen käsittelystä saat lähimältä jälleenmyyjältä, tukkukauppiaalta tai paikallisilta viranomaisilta.



FI

TAKUUEHDOT

Takuu ei ole voimassa, jos

- edellä olevia ohjeita ei ole noudatettu
- laitteeseen on tehty muutoksia
- laitetta on käsitelty väärin tai rajusti tai se on kärsinyt muita vaurioita
- laitteen vika johtuu sähköverkon häiriöstä.

Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja muotoilua, minkä vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tuotetta ilman etukäteisilmoitusta.

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ

Jos sinulla on laitteen käytöä koskevia kysymyksiä etkä löydä vastauksia tästä käyttöohjeesta, käy Internet-sivuillamme osoitteessa www.commaxx.nl.

Yhteystietomme ovat nähtävissä kotisivuillamme siltä varalta, että haluat ottaa meihin yhteyttä teknisiä kysymyksiä, korjauksia, lisävarusteita tai varaosia koskevissaasioissa.

VALMISTETTU KIINASSA YRITYKSELLE

Commaxx B.V.

Wiebachstraat 37,

NL-6466 NG Kerkrade

Netherlands

www.commaxx.nl



INTRODUCTION

To get the best out of your new appliance, please read this user guide carefully before using the appliance for the first time. Take particular note of the safety precautions. We also recommend that you keep the instructions for future reference, so that you can remind yourself of the functions of your appliance.

SAFETY MEASURES

General

- Incorrect use of this appliance may cause personal injury and damage.
- Use for its intended purpose only. The manufacturer is not responsible for any injury or damage resulting from incorrect use or handling (see also Guarantee Terms).
- For domestic use only. Not for outdoor or commercial use.
- For connection to 230 V, 50 Hz only.

- Never submerge the appliance base, cord or plug in water, and no water must be allowed to enter the appliance base.
- Never touch the appliance, cord or wall socket with wet or damp hands.
- Do not expose the appliance to direct sunlight, high temperatures, humidity, dust or corrosive substances.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance

UK

- in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Use only accessories supplied with the appliance or those recommended by the manufacturer.
 - The appliance may only be used with the base supplied
 - Do not cover.
 - Do not switch on the appliance unless there is water in it.
 - The water level in the appliance must not be below the marks "MIN" or above "MAX" on the water level gauge.
 - Avoid touching the outside of the appliance when in use, as it becomes hot. Touch the handle and buttons only. Be careful of hot steam when opening the lid.
 - Please note that the appliance will remain hot for a while after you switch it off. Always allow it to cool completely before you put it away or clean it.

Use

- Always place the appliance on a dry, level, firm and heat-resistant surface well away from any edges.
- The appliance must not be placed or stored near other sources of heat.

- This kettle is intended only for boiling water. Any other cooking intention, like warming the milk, or any liquid food other than water applying to this kettle may bring the risk of fire.
- Regularly descale the kettle. Too thick lime scale accumulating in the kettle may result in the product fault and the property damage.
- Remove the plug from the socket when cleaning, or when not in use. Avoid pulling the cord when removing the plug from the socket. Instead, hold the plug.
- Check regularly that neither cord nor plug is damaged. Do not use if they are damaged or if the appliance has been dropped or damaged in any other way.
- If the appliance, cord or plug have been damaged, have the appliance inspected and if necessary repaired by an authorised repairer. Never try to repair the appliance yourself. Please contact the store where you bought the appliance for repairs under the guarantee. Unauthorised repairs or modifications to the appliance will invalidate the guarantee.

Cord and plug

- Do not let the cord hang out over the edge of the work surface.
- Keep the cord and appliance away from heat sources, hot objects and naked flames.



UK

PRIOR TO FIRST USE

Before using for the first time (or after a long period of storage), fill the appliance with water, boil and empty. Repeat three times.

1. Fill with water to the maximum mark ("MAX") on the water level gauge.
2. Switch on as described under "Using the Appliance". Allow the water to boil.
3. Pour out the water once it has boiled.
4. Repeat steps 1-3 twice. The appliance is now ready for use.

USING THE APPARATUS

1. Pour fresh water into the appliance. Fill the appliance with water to at least the minimum mark ("MIN") and no higher than the maximum mark ("MAX").
2. Close the lid securely.
3. Place the kettle on its base, and make sure it is correctly positioned on the socket.
4. Connect the appliance.
 - o Caution! If you pressed the On/Off switch before putting the kettle on its base, the appliance will switch on automatically when you connect it. For safety's sake, check the On/Off switch position before replacing the kettle on the base to avoid accidentally starting the kettle.

5. Switch apparatus on.

- o The water will boil within a few minutes, depending on the amount of water in the kettle. If you want to interrupt the boiling, you can shut off the appliance at any time using the On/Off button.
- o Once the water is boiling, the appliance will automatically switch off thanks to the integrated thermostat.

Anti boil-dry device

If you switch the appliance on without having filled it with water, or when the water level is below the "MIN" mark, the anti boil-dry device will automatically switch it off. The appliance can be switched on normally as soon as it is filled with a sufficient amount of water.

CLEANING

When cleaning the appliance, you should pay attention to the following:

- Remove the plug from the mains socket, and allow the appliance to cool down completely before cleaning it.
- Never submerge the appliance base, cord or plug in water, and no water must be allowed to enter the appliance base.
- Clean the appliance and base by wiping with a damp cloth. A little detergent can be added if the appliance is heavily soiled.



UK

- Do not use scouring pads, steel wool or any form of strong solvents or abrasive cleaning agents to clean the appliance, as they can damage the external surfaces of the appliance.
- IMPORTANT! Allow the appliance to dry fully after cleaning before using again. The appliance must not be used if the base or the underside of the appliance is wet.
- Make sure the appliance is clean and dry before stowing it away for longer periods of time.

DESCALING

The lime content of ordinary tap water means lime scale may gradually be deposited inside the appliance. This lime scale may be loosened using acetic acid (NOT ordinary vinegar) or descaler, available in supermarkets, etc.

1. Mix 100 ml acetic acid with 300 ml cold water, or follow the instructions on the descaler packaging.
2. Pour the solution into the appliance and switch on using the On/Off button.
3. Boil until the appliance switches off automatically.
4. Leave the solution in the appliance for approx. 10 minutes before emptying.
5. To remove the last residues of lime scale and acetic acid, fill the appliance with fresh cold water and boil. Do this three times. The appliance is now ready for use.

FOR UNITED KINGDOM ONLY

Plug wiring:

This product is fitted with a BS 1363 13-amp plug. If you have to replace the fuse, only those that are ASTA or BSI approved to BS1362 and with a rated current of 13 amps should be used. If there is a fuse cover fitted, this cover must be refitted after changing the fuse.

If the fuse cover is lost or damaged, the plug must not be used. You must also check if the socket outlets in your home fit with the plug of the appliance. If the socket outlet in your home does not fit with the plug, the plug must be removed and disposed of safely as insertion of the plug into the socket is likely to cause electric hazard. A replacement plug should be wired according to following description.

Important

This appliance must be earthed. The wires in the cord set are coloured thus:

BLUE- Neutral, Brown-Live, Green & Yellow-earth (For detachable plug only)

As the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

The wire that is coloured Green & Yellow must be connected to the terminal in the plug that is marked with the letter E or by the earth symbol, or coloured green & yellow.

The wire that is coloured blue must be connected to the terminal that is marked with the letter N or coloured black.

The wire that is coloured brown must be connected to the terminal that is marked with the letter L or coloured red.



UK

INFORMATION ON DISPOSAL AND RECYCLING OF THIS PRODUCT

Please note that this Adexi product is marked with this symbol:



This means that this product must not be disposed of along with ordinary household waste, as electrical and electronic waste must be disposed of separately.

According to the WEEE directive, every member state must ensure correct collection, recovery, handling and recycling of electrical and electronic waste. Private households in the EU can take used equipment to special recycling stations free of charge.

In some member states you can in certain cases return used equipment to the retailer from whom you purchased it, if you are purchasing new equipment. Contact your retailer, distributor or the municipal authorities for further information on what to do with electrical and electronic waste.

WARRANTY TERMS

The warranty does not apply:

- if the above instructions have not been followed
- if the appliance has been interfered with
- if the appliance has been mishandled, subjected to rough treatment, or has suffered any other form of damage
- if the appliance is faulty due to faults in the electricity supply.

Due to the constant development of our products in terms of function and design, we reserve the right to make changes to the product without prior warning.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

If you have any questions regarding the use of the appliance and cannot find the answer in this user guide, please try our website at www.commaxx.nl.

You can also see contact details on our website if you need to contact us for technical questions, repairs, accessories or spare parts.

MANUFACTURED IN CHINA FOR

Commaxx B.V.

Wiebachstraat 37,

NL-6466 NG Kerkrade

Netherlands

www.commaxx.nl



EINLEITUNG

Bevor Sie Ihr neues Gerät erstmals in Gebrauch nehmen, sollten Sie diese Anleitung sorgfältig durchlesen. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wir empfehlen Ihnen außerdem, die Bedienungsanleitung aufzuheben. So können Sie die Funktionen des Gerätes jederzeit nachlesen.

SICHERHEITS-HINWEISE

Allgemein

- Der unsachgemäße Gebrauch des Geräts kann Personen- oder Sachschäden verursachen.
- Benutzen Sie die Sitzauflage nur zu den in der Bedienungsanleitung genannten Zwecken. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder unsachgemäße Handhabung des Gerätes verursacht werden (siehe auch die Garantiebedingungen).

- Nur für den Gebrauch im Haushalt. Dieses Gerät eignet sich nicht für den gewerblichen Gebrauch oder den Gebrauch im Freien.

- Nur für den Anschluss an 230 V, 50 Hz.
- Tauchen Sie Gerät, Kabel oder Stecker niemals in Wasser ein und verhindern Sie das Eindringen von Wasser in das Gerät.
- Berühren Sie Gerät, Kabel oder Steckdose nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Das Gerät weder direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen, Feuchtigkeit, Staub noch ätzenden Stoffen aussetzen.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab dem Alter von 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie Wahrnehmungsstörungen bzw. von Personen, die über keinerlei Erfahrung oder Wissen im Umgang mit dem Gerät verfügen, benutzt werden, wenn sie beim Gebrauch beaufsichtigt werden oder im sicheren Gebrauch des Geräts angeleitet wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Das Reinigen und die vom Benutzer durchzuführende Wartung darf nicht durch unbeaufsichtigte Kinder erfolgen.
 - Verwenden Sie nur das mit dem Gerät gelieferte oder vom Hersteller empfohlene Zubehör.
 - Der Wasserkocher darf nur mit der mitgelieferten Geräteunterteil benutzt werden
- Verwendung**
- Stellen Sie das Gerät stets auf einer trockenen, ebenen und festen Oberfläche mit ausreichender Entfernung zu den Kanten auf.
 - Das Gerät darf nicht in der Nähe anderer Hitzequellen aufgestellt oder aufbewahrt werden.
 - Nicht zudecken.
 - Schalten Sie das Gerät nur ein, wenn sich Wasser darin befindet.

- Der Wasserstand muss zwischen der „MIN“- und der „MAX“-Markierung liegen.
- Vorsicht! Das Gerät wird während des Gebrauchs auch außen sehr heiß. Daher dürfen nur Handgriff und Tasten berührt werden. Vorsicht! Beim Hochklappen des Deckels tritt heißer Dampf aus.
- Bitte beachten Sie, dass das Gerät noch eine Weile heiß bleibt, nachdem es abgeschaltet wurde. Lassen Sie es stets vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen oder weglegen.
- Dieser Wasserkocher ist nur zum Kochen von Wasser geeignet. Jede andere Verwendung, wie zum Beispiel das Erwärmen von Milch oder flüssigen Lebensmitteln, kann ein Brandrisiko bedeuten.
- Entkalken Sie den Wasserkocher regelmäßig. Eine zu dicke Kalkablagerung im Wasserkocher kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zu Sachschäden führen.

Kabel und Stecker

- Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante der Arbeitsfläche hängen.
- Das Gerät (inkl. Kabel) darf nicht in der Nähe von Wärmequellen, heißen Gegenständen oder offenem Feuer verwendet werden.
- Ziehen Sie vor dem Reinigen oder wenn das Gerät nicht in Betrieb ist den Stecker aus der Steckdose.

Dabei jedoch nicht am Kabel ziehen! Ziehen Sie stattdessen am Stecker.

- Kabel und Stecker regelmäßig auf Beschädigungen überprüfen. Sind sie defekt bzw. wurde das Gerät fallen gelassen oder anderweitig beschädigt, darf es nicht benutzt werden.
- Wenn Gerät, Kabel und/oder Stecker beschädigt sind, muss das Gerät überprüft und ggf. von einem Fachmann repariert werden. Versuchen Sie keinesfalls, das Gerät selbst zu reparieren! Bei Reparaturen, die unter die Garantiebedingungen fallen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bei nicht autorisierten Reparaturen oder technischen Veränderungen am Gerät erlischt die Garantie.

VOR DEM ERSTMALIGEN GEBRAUCH

Vor dem ersten Gebrauch bzw. nach einer längeren Aufbewahrungsdauer sollte das Gerät mit Wasser befüllt werden, das man kochen lässt und hinterher wegschüttet. Diesen Vorgang dreimal wiederholen.

1. Füllen Sie Wasser bis zur „MAX“-Markierung der Wasserstandsanzeige ein.
2. Schalten Sie das Gerät wie unter „Gebrauch des Gerätes“ beschrieben ein. Warten Sie, bis das Wasser kocht.
3. Das Wasser nach dem Kochen wegschütten.
4. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 3 noch zwei Mal. Das Gerät ist nun betriebsbereit.



DE

GEBRAUCH DES GERÄTES

1. Gießen Sie frisches Wasser in den Wasserkocher. Mindestens bis zur Markierung „MIN“ und höchstens bis „MAX“ mit Wasser befüllen.
2. Deckel dicht verschließen.
3. Stellen Sie den Wasserkocher auf das Unterteil und überprüfen Sie, ob er richtig steht.
4. Schließen Sie es ans Stromnetz an.
 - o Achtung! Wenn Sie das Gerät mit dem Betriebsschalter einschalten, wird der Wasserkocher automatisch eingeschaltet, sobald Sie ihn auf den Standfuß setzen. Aus diesem Grund sollten Sie die Ein-/Aus-Stellung stets überprüfen, bevor der Wasserkocher auf den Standfuß gesetzt wird. Dadurch wird versehentliches Einschalten vermieden.
5. Schalten Sie das Gerät ein.
 - o Das Wasser kocht nach wenigen Minuten (Dauer ist abhängig von der Wassermenge). Sie können den Kochvorgang jederzeit abbrechen, indem Sie das Gerät am Betriebsschalter ausschalten.
 - o Sobald das Wasser kocht, schaltet ein Thermostat das Gerät automatisch aus.

Schutz gegen Trockenkochen

Wenn Sie das Gerät einschalten, aber kein Wasser eingefüllt haben, oder wenn weniger als bis zur „MIN“-Markierung eingefüllt wurde, schaltet das Gerät automatisch ab. Sie können das Gerät wieder einschalten, sobald Sie eine ausreichende Menge Wasser eingefüllt haben.

REINIGUNG

Bei der Reinigung des Gerätes ist Folgendes zu beachten:

- Vergewissern Sie sich zuvor, dass das Gerät ganz abgekühlt ist und der Stecker aus der Steckdose gezogen wurde.
- Tauchen Sie Geräteunterteil, Kabel oder Stecker niemals in Wasser ein und verhindern Sie das Eindringen von Wasser ins Geräteunterteil.
- Wischen Sie Gerät und Geräteunterteil mit einem feuchten Tuch ab. Wenn es stark verschmutzt sind, kann ein wenig Reinigungsmittel zugegeben werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts niemals einen Scheuerschwamm, Stahlwolle, starke Lösungsmittel oder scheuernde Reinigungsmittel, da die Oberflächen beschädigt werden könnten.
- ZU BEACHTEN! Lassen Sie das Gerät nach dem Reinigen vollständig trocknen, bevor Sie es erneut verwenden. Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn Unterteil oder Wasserkocher-Unterseite feucht sind.
- Das Gerät muss sauber und trocken sein, bevor es für einen längeren Zeitraum weggestellt wird.



DE

ENTKALKEN

Aufgrund des Kalkgehalts von normalem Leitungswasser setzt sich nach längerem Gebrauch im Gerät Kalk ab. Der Kalk kann durch Essigsäure (NICHT durch Haushaltsessig) oder einen handelsüblichen Entkalker gelöst werden.

1. 100 ml Essigsäure mit 300 ml kaltem Wasser mischen oder den Anweisungen für den Entkalker folgen.
2. Lösung in den Wasserbehälter gießen und den Betriebsschalter betätigen.
3. Bis zum automatischen Abschalten erhitzen.
4. Die Flüssigkeit etwa 10 Minuten darin lassen und dann ausleeren.
5. Um alle Kalk- und Säurereste zu entfernen, ist der Wasserkocher mit frischem Wasser zu befüllen, das man kochen lässt. Dies ist 3 x zu wiederholen. Das Gerät ist nun betriebsbereit.



INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG UND ZUM RECYCLING DIESES PRODUKTS

Dieses Adexi-Produkt trägt dieses Zeichen:



Es zeigt an, dass das Produkt nicht zusammen mit normalem Haushaltsmüll entsorgt werden darf, da Elektro- und Elektronikschrott gesondert zu entsorgen ist.

Gemäß der WEEE-Richtlinie muss jeder Mitgliedstaat die ordnungsgemäße Sammlung, Verwertung, Handhabung und das Recycling von Elektro- und Elektronikschrott sicherstellen. Private Haushalte im Bereich der EU können ihre gebrauchten Geräte kostenfrei an speziellen Recyclingstationen abgeben.

In einigen Mitgliedstaaten können gebrauchte Geräte in bestimmten Fällen bei dem Einzelhändler, bei dem sie gekauft wurden, kostenfrei wieder abgegeben werden, sofern man ein neues Gerät kauft. Bitte nehmen Sie mit Ihrem Einzelhändler, Ihrem Großhändler oder den örtlichen Behörden Kontakt auf, um weitere Einzelheiten über den Umgang mit Elektro- und Elektronikmüll zu erfahren.





DE

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Garantie gilt nicht,

- wenn die vorstehenden Hinweise nicht beachtet werden
- wenn unbefugte Eingriffe am Gerät vorgenommen wurden
- wenn das Gerät unsachgemäß behandelt, Gewalt ausgesetzt oder anderweitig beschädigt worden ist
- wenn der Mangel auf Fehler im Leitungsnetz zurückzuführen ist.

Wegen der fortlaufenden Entwicklung unserer Produkte behalten wir uns das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Falls Sie Fragen zum Gebrauch dieses Geräts haben und die Antworten nicht in dieser Gebrauchsanweisung finden können, besuchen Sie bitte unsere Website www.commaxx.nl.

Sie finden dort auch Kontaktdaten für den Fall, dass Sie mit uns bezüglich technischer Fragen, Reparaturen, Zubehör oder Ersatzteile Kontakt aufnehmen möchten.

IN CHINA HERGESTELLT FÜR

Commaxx B.V.

Wiebachstraat 37,
NL-6466 NG Kerkrade
Netherlands
www.commaxx.nl



Für etwaige Druckfehler wird keine Haftung übernommen.





PL

WSTĘP

Aby możliwie najlepiej wykorzystać zalety nowego urządzenia, należy najpierw dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Szczególną uwagę należy zwrócić na zasady bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi warto również zachować na przyszłość, w razie potrzeby przypomnienia sobie funkcji urządzenia w przyszłości.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Informacje ogólne

- Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała oraz uszkodzenie samego urządzenia.
- Można go używać tylko zgodnie z przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia lub uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego użycia lub manipulowania (patrz także warunki gwarancji).

- Wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na wolnym powietrzu ani do użytku w celach komercyjnych.
- Można je podłączać tylko do napięcia 230V, 50 Hz.
- Nigdy nie wolno zanurzać podstawy urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie i należy uważać, aby do podstawy urządzenia nie dostała się woda.
- Never touch the appliance, cord or wall socket with wet or damp hands.
- Nie wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokiej temperatury, wilgoci, kurzu czy substancji powodujących korozję.



- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku przez osoby w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, sensorycznych, umysłowych lub osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia czy wiedzy, o ile osoby te pozostają pod nadzorem lub zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją występujące zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru
- Używać wyłącznie akcesoriów dostarczonych wraz z urządzeniem lub zalecanych przez producenta.
- Urządzenie może być użytkowane wyłącznie z załączoną podstawą.

Użycie

- Urządzenie należy zawsze umieszczać na suchej, płaskiej, twardej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni, z dala od krawędzi.
- Urządzenia nie wolno umieszczać ani przechowywać w pobliżu innych źródeł ciepła.

- Nie wolno zakrywać urządzenia.
 - Nie wolno włączać urządzenia, jeżeli w środku nie ma wody.
 - Poziom wody w urządzeniu nie może być niższy niż oznaczony jako "MIN" ani wyższy niż oznaczony jako "MAX" na wskaźniku poziomu wody.
 - Nie dotykać zewnętrznej części włączonego urządzenia, ponieważ nagrzewa się ona do wysokiej temperatury. Można dotykać jedynie uchwytu i przycisków. Należy uważać na gorącą parę podczas otwierania pokrywy.
 - Należy zwrócić uwagę na to, że urządzenie będzie gorące jeszcze przez jakiś czas po jego wyłączeniu.
- Przed schowaniem lub czyszczeniem urządzenia należy odczekać, aż całkowicie ostygnie.
- Ten czajnik jest przeznaczony wyłącznie do gotowania wody. Wszelkie inne zastosowania czajnika, takie jak podgrzewanie mleka lub innych płynów poza wodą stanowią zagrożenie wystąpieniem pożaru.
 - Należy regularnie odkamieniać czajnik. Zbyt gruba warstwa kamienia odkładająca się w czajniku stanowi ryzyko uszkodzenia produktu i wystąpienia strat materialnych.

Przewód zasilający i wtyczka

- Uważać, aby przewód nie zwisał poza krawędź powierzchni roboczej.
- Urządzenia i przewodu nie należy narażać na działanie źródeł ciepła, gorących przedmiotów lub ognia.
- Wyjąć wtyczkę z gniazdką podczas czyszczenia lub jeżeli urządzenie nie jest używane. Przy wyciąganiu wtyczki z gniazdką, nie należy ciągnąć za przewód, lecz trzymać za wtyczkę.
- Sprawdzaj regularnie, czy przewód lub wtyczka nie uległy uszkodzeniu. Nie używać urządzenia, gdy są one uszkodzone, albo gdy samo urządzenie zostało upuszczone lub uszkodzone w inny sposób.
- Jeżeli urządzenie, przewód lub wtyczka zostały uszkodzone, całe urządzenie należy oddać do kontroli i, w razie konieczności, do naprawy przez autoryzowanego technika. Nigdy nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia. Informacje na temat napraw gwarancyjnych można uzyskać w sklepie, w którym urządzenie zostało zakupione. Nieautoryzowane naprawy lub modyfikacje urządzenia spowodują unieważnienie gwarancji.



PL

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Przed pierwszym użyciem (lub po długim okresie przechowywania), napełnij urządzenie wodą, zagotuj i wylej. Powtórz to trzy razy.

1. Nalej wody do znaku maksimum ("MAX") na wskaźniku poziomu wody.
2. Włącz czajnik w sposób opisany w rozdziale „Korzystnie z urządzenia”. Oczekaj, aż woda się zagotuje.
3. Po zagotowaniu wylej wodę.
4. Powtórz te czynności 1-3 razy. Urządzenie będzie wtedy gotowe do użycia.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

1. Nalej świeżej wody do czajnika. Napełniaj urządzenie przynajmniej do znaku minimum ("MIN"), lecz nigdy powyżej znaku maksimum ("MAX").
2. Zamkaj pokrywkę całkowicie.
3. Umieść czajnik na podstawie, i upewnij się, że jest prawidłowo ustawiony na gnieździe.
4. Podłącz zasilanie energią elektryczną.
 - o Uwaga! Jeśli wciśniesz przełącznik wł./wył. przed postawieniem czajnika na podstawie, urządzenie wyłączy się automatycznie, gdy je ustawisz na złączu. Ze względów bezpieczeństwa, aby uniknąć przypadkowego włączenia czajnika, przed ponownym postawieniem czajnika na podstawie sprawdź ustawienie przełącznika wł./wył.

5. Włącz urządzenie.
 - o Woda, zależnie od ilości znajdującej się w czajniku, zostanie zagotowana w ciągu kilku minut. Chcąc przerwaćgotowanie, można w dowolnej chwili wyłączyć urządzenie, używając przycisku wł./wył.
 - o Dzięki wbudowanemu termostatowi czajnik wyłączy się automatycznie po zagotowaniu wody.

Funkcja zapobiegająca gotowaniu przy pustym czajniku

Jeżeli zostanie włączony pusty czajnik lub jeżeli poziom wody będzie niższy niż ten oznaczony jako "MIN", funkcja zapobiegająca gotowaniu przy pustym czajniku automatycznie wyłączy czajnik. Czajnik można włączyć normalnie zaraz po napełnieniu wystarczającą ilością wody.

CZYSZCZENIE

Podczas czyszczenia urządzenia należy uwzględnić następujące zalecenia:

- Przed czyszczeniem wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilania i pozostawić urządzenie do całkowitego ostygnięcia.
- Nigdy nie wolno zanurzać podstawy urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie i należy uważać, aby do podstawy urządzenia nie dostała się woda.
- Czajnik i podstawę czyścić, wycierając je wilgotną szmatką. Jeżeli urządzenie jest bardzo zabrudzone, można dodać niewielką ilość detergentu.



PL

- Do czyszczenia urządzenia nigdy nie stosować myjek do szorowania, myjek metalowych ani żadnych rozpuszczalników czy silnie działających środków czyszczących, gdyż mogą one spowodować uszkodzenie zewnętrznych powierzchni urządzenia.
- WAŻNE! Przed kolejnym użyciem odczekać, aż urządzenie całkowicie wyschnie. Urządzenia nie wolno używać, jeżeli podstawa lub spodnia część czajnika jest mokra.
- Przed schowaniem urządzenia na dłuższy okres czasu należy upewnić się, że jest ono czyste i suche.

USUWANIE KAMIENIA

Zawartość wapnia w wodzie z kranu powoduje, że wewnętrz urządzienia może stopniowo odkładać się kamień. Można go usunąć, używając kwasu octowego (NIE wolno używać zwykłego octu) lub specjalnych środków do usuwania kamienia, dostępnych w sklepach.

1. Wymieszać 100 ml kwasu octowego z 300 ml zimnej wody lub postępować zgodnie z instrukcją na opakowaniu środka do usuwania kamienia.
2. Wlać roztwór do czajnika i włączyć urządzenie przyciskiem wł./wył.
3. Gotować, aż urządzenie automatycznie się wyłączy.
4. Pozostawić roztwór w czajniku na około 10 minut, a następnie czajnik opróżnić.
5. Aby usunąć wszelkie pozostałości kamienia i kwasu octowego, napełnić czajnik czystą, zimną wodą i zagotować. Wykonać te czynności trzy razy. Urządzenie będzie wtedy gotowe do użycia.

INFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGU NINIEJSZEGO PRODUKTU

Należy pamiętać, że niniejszy produkt marki Adexi jest oznaczony następującym symbolem:



Oznacza to, że produktu nie wolno utylizować wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy utylizować osobno.

Zgodnie z dyrektywą WEEE każde państwo członkowskie Unii Europejskiej ma obowiązek zapewnić odpowiednią zbiórkę, odzysk, przetwarzanie i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Gospodarstwa domowe na obszarze UE mogą nieodpłatnie oddawać zużyty sprzęt do specjalnych zakładów utylizacji odpadów.

W niektórych państwach członkowskich UE można wrócić zużyty sprzęt sprzedawcy, u którego dokonano zakupu, pod warunkiem zakupienia nowych produktów. Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, należy zwrócić się do sprzedawcy, dystrybutora lub władz miejskich.



PL

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:

- jeżeli nie przestrzegano niniejszej instrukcji;
- jeżeli urządzenie naprawiano lub modyfikowano samodzielnie;
- jeżeli urządzenie było używane w sposób niewłaściwy, nieostrożny lub zostało przed użyciem uszkodzone w inny sposób;
- jeżeli usterki powstały na skutek zakłóceń w sieci elektrycznej.

Z uwagi na ciągłe udoskonalanie produktów pod kątem funkcjonalności i wyglądu firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez wcześniejszego powiadomienia.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących korzystania z urządzenia niezamieszczonych w niniejszej instrukcji należy odwiedzić witrynę www.commaxx.nl.

Można znaleźć tam również dane kontaktowe w razie konieczności skonsultowania kwestii technicznych, napraw, spraw związanych z akcesoriami i częściami zamiennymi.

WYPRODUKOWANO W CHINACH DLA

Commaxx B.V.

Wiebachstraat 37,

NL-6466 NG Kerkrade

Netherlands

www.commaxx.nl

Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.





FR

INTRODUCTION

Afin de tirer le meilleur parti de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Faites particulièrement attention aux consignes de sécurité. Nous vous recommandons également de conserver les instructions pour vous y référer ultérieurement, afin de pouvoir vous rappeler des fonctions de votre appareil.

MESURES DE SÉCURITÉ

Généralités

- Une utilisation incorrecte de cet appareil peut entraîner des blessures et des dommages.
- Utilisez-le uniquement pour l'usage auquel il a été destiné. Le fabricant n'est pas responsable des blessures ou dommages résultant d'une utilisation ou d'une manipulation incorrecte (voir également les termes de la garantie).
- Uniquement pour usage domestique. Non destiné à un usage extérieur ou commercial.
- Uniquement pour un branchement avec une tension de 230 V, et une fréquence de 50 Hz.
- N'immergez jamais le socle de l'appareil, le cordon ou la fiche dans de l'eau, et ne laissez non plus de l'eau pénétrer dans la base de l'appareil.
- Ne touchez jamais l'appareil, le cordon ou la prise murale avec des mains mouillées ou humides.
- N'exposez pas l'appareil aux rayons directs du soleil, à des températures



élevées, à l'humidité, à la poussière ou à des substances corrosives.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou n'ayant pas d'expérience et de connaissance si elles sont surveillées ou ont été instruites concernant l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et comprennent les risques encourus. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Il est recommandé

que le nettoyage et l'entretien effectués par l'utilisateur ne soient pas menés par des enfants sans surveillance.

- N'utilisez que les accessoires fournis avec l'appareil ou ceux recommandés par le fabricant.
- Il convient d'utiliser l'appareil uniquement avec le socle fourni.

Utilisation

- Placez toujours l'appareil sur une surface sèche, plane, ferme et résistante à la chaleur, loin de toute bordure.
- L'appareil ne doit pas être placé ou rangé à proximité d'autres sources de chaleur.
- Ne le recourez pas.

- Ne mettez pas l'appareil en marche que s'il contient de l'eau.
- Le niveau d'eau dans l'appareil ne doit pas être inférieur aux marques «MIN» ou supérieur à «MAX» sur l'indicateur de niveau d'eau.
- Évitez de toucher l'extérieur de l'appareil lorsqu'il est utilisé, car il devient chaud. Ne touchez que la poignée et les boutons. Faites attention à la vapeur chaude lorsque vous ouvrez le couvercle.
- Veuillez noter que l'appareil restera chaud pendant un certain temps après que vous l'aurez éteint. Laissez toujours refroidir complètement le produit avant de le ranger ou de le nettoyer.
- Cette bouilloire est destinée uniquement à faire bouillir de l'eau. Toute autre intention de cuisson, telle que le réchauffement du lait, ou tout aliment liquide autre que l'eau bouillie dans cette bouilloire peut entraîner un risque d'incendie.
- Détartrez régulièrement la bouilloire. Une accumulation de calcaire trop épaisse dans la bouilloire peut entraîner une défaillance du produit et des dommages matériels.

Cordon et fiche

- Ne laissez pas le cordon pendre au-dessus du bord de la surface chauffante.
- Tenez le cordon et l'appareil à l'écart des sources de chaleur, des objets chauds et des flammes nues.
- Débranchez la fiche de la prise lorsque vous la nettoyez ou lorsque vous ne l'utilisez pas. Évitez de tirer sur le cordon lorsque vous retirez la fiche de la prise. Tenez plutôt la fiche.
- Vérifiez régulièrement que ni le cordon ni la fiche ne sont endommagés. Ne les utilisez pas s'ils sont endommagés ou si l'appareil est tombé ou a été endommagé de toute autre manière.
- Si l'appareil, le cordon ou la fiche sont endommagés, faites contrôler l'appareil et, si nécessaire, faites-le réparer par un réparateur agréé. N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. Veuillez entrer en contact avec le magasin où vous avez acheté l'appareil pour les réparations sous garantie. Toute réparation ou modification non autorisée de l'appareil entraîne l'annulation de la garantie.



FR

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Avant la première utilisation (ou après une longue période de rangement), remplissez l'appareil d'eau, faites-la bouillir et videz-la. Répétez trois fois.

1. Remplissez d'eau jusqu'à la marque maximale («MAX») sur la jauge de niveau d'eau.
2. Mettez l'appareil en marche comme indiqué à la rubrique «Utilisation de l'appareil». Laissez l'eau bouillir.
3. Videz l'eau une fois qu'elle a bouilli.
4. Répétez deux fois les étapes 1 à 3. L'appareil est désormais prêt à être utilisé.

UTILISATION DE L'APPAREIL

1. Versez de l'eau fraîche dans l'appareil. Remplissez l'appareil d'eau au moins jusqu'à la jauge minimale («MIN») et pas plus haut que la jauge maximale («MAX»).
2. Fermez le couvercle en toute sécurité.
3. Placez la bouilloire sur son socle, et assurez-vous qu'elle est correctement positionnée sur la prise.
4. Branchez l'appareil.
 - o Attention ! Si vous avez appuyé sur l'interrupteur Marche/Arrêt avant de poser la bouilloire sur son socle, l'appareil s'allumera automatiquement lorsque vous le brancherez. Par mesure de sécurité, vérifiez la position de l'interrupteur Marche/Arrêt avant de replacer la bouilloire sur le socle afin d'éviter un démarrage accidentel de celle-ci.

5. Mettez l'appareil en marche.

- o L'eau bouillira en quelques minutes, selon la quantité d'eau contenue dans la bouilloire. Si vous souhaitez interrompre l'ébullition, vous pouvez arrêter l'appareil à tout moment à l'aide du bouton Marche/Arrêt.
- o Une fois l'eau en ébullition, l'appareil s'éteindra automatiquement grâce au thermostat intégré.

Appareil anti-ébullition

Si vous mettez l'appareil en marche sans l'avoir rempli d'eau, ou lorsque le niveau d'eau est inférieur à la jauge «MIN», le dispositif anti-ébullition-à sec l'éteindra automatiquement. L'appareil peut être mis en marche normalement dès qu'il est rempli d'une quantité d'eau suffisante.

NETTOYAGE

Lorsque vous nettoyez l'appareil, vous devez faire attention aux points suivants :

- Débranchez la fiche de la prise de courant et laissez l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer.
- N'immergez jamais le socle de l'appareil, le cordon ou la fiche dans de l'eau, et ne laissez non plus de l'eau pénétrer dans la base de l'appareil.
- Nettoyez l'appareil et le socle en les essuyant avec un chiffon humide. Vous pouvez ajouter un peu de détergent si l'appareil est très sale.
- N'utilisez pas de tampons à récurer, de laine d'acier ou toute forme de solvants forts ou de produits de nettoyage abrasifs pour nettoyer l'appareil, car ils peuvent endommager les surfaces externes de celui-ci.



FR

- IMPORTANT ! Laissez l'appareil sécher complètement après le nettoyage avant de le réutiliser. L'appareil ne doit pas être utilisé si le socle ou le dessous de l'appareil est mouillé.
- Assurez-vous que l'appareil est propre et sec avant de le ranger pour longtemps.

DÉTARTRAGE

La teneur en calcaire de l'eau du robinet ordinaire est à l'origine du calcaire qui peut se déposer progressivement à l'intérieur de l'appareil. Ce calcaire peut être détartré à l'aide d'acide acétique (PAS de vinaigre ordinaire) ou de détartrant, disponible dans les supermarchés, etc.

1. Mélangez 100 ml d'acide acétique avec 300 ml d'eau froide, ou suivez les instructions figurant sur l'emballage du détartrant.
2. Versez la solution dans l'appareil et mettez-le en marche à l'aide du bouton Marche/Arrêt.
3. Faites bouillir jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne automatiquement.
4. Laissez la solution dans l'appareil pendant environ 10 minutes avant de la vider.
5. Pour éliminer les derniers résidus de calcaire et d'acide acétique, remplissez l'appareil d'eau froide fraîche et faites-la bouillir. Faites-le trois fois. L'appareil est désormais prêt à être utilisé.

UNIQUEMENT AU ROYAUME-UNI

Câblage de l'installation électrique :

Ce produit est équipé d'une fiche BS 1363 de 13 ampères. Si vous devez remplacer le fusible, n'utilisez que ceux qui sont homologués par l'ASTA ou le BSI selon la norme BS1362 et dont le courant nominal est de 13 ampères. S'il est équipé d'un couvercle de fusible, celui-ci doit être remis en place après le remplacement du fusible.

Si le couvercle du fusible est perdu ou endommagé, la fiche ne doit pas être utilisée. Vous devez également vérifier si les prises de courant de votre maison sont adaptées à la fiche de l'appareil. Si la prise de courant de votre domicile n'est pas compatible avec la fiche, celle-ci doit être retirée et mise au rebut en toute sécurité, car l'insertion de la fiche dans la prise est susceptible de provoquer un risque électrique. Une fiche de remplacement doit être câblée conformément à la description suivante.

Important

Cet appareil doit être mis à la terre. Les fils situés dans le jeu de cordons sont colorés ainsi :

BLEU - Neutre, Marron - Vif, Vert et Jaune - Terre (pour fiche détachable uniquement)

Étant donné que les couleurs des fils du câble d'alimentation de cet appareil peuvent ne pas correspondre aux marques de couleur identifiant les bornes de votre prise, procédez comme suit :

Le fil de couleur verte et jaune doit être connecté à la borne de la prise marquée de la lettre E ou du symbole de la terre, ou de couleur verte et jaune.

Le fil de couleur bleue doit être connecté à la borne marquée de la lettre N ou de couleur noire.



FR

Le fil de couleur marron doit être connecté à la borne marquée de la lettre L ou de couleur rouge.

INFORMATIONS RELATIVES À LA MISE AU REBUT ET AU RECYCLAGE DE CE PRODUIT

Veuillez remarquer que ce produit Adexi est marqué de ce symbole :



Cela signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers ordinaires, car les déchets électriques et électroniques doivent être mis au rebut séparément.

Conformément à la directive DEEE, chaque État membre doit garantir la collecte, la valorisation, la manipulation et le recyclage corrects des déchets électriques et électroniques. Les ménages privés de l'UE peuvent apporter gratuitement des équipements usagés dans des stations de recyclage spéciales.

Dans certains États membres, vous pouvez, dans certains cas, retourner les équipements usagés au détaillant auprès duquel vous les avez achetés, si vous achetez des équipements neufs. Prenez contact avec votre détaillant, votre distributeur ou les autorités municipales pour plus d'informations sur ce qu'il faut faire des déchets électriques et électroniques.

CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie ne s'applique pas :

- si les instructions ci-dessus n'ont pas été respectées
- si l'appareil a subi des interférences
- si l'appareil a été mal manipulé, soumis à un traitement brutal ou a subi toute autre forme de dommage.
- si l'appareil est défectueux en raison d'un défaut de l'alimentation électrique.

En raison du développement constant de nos produits en termes de fonction et de conception, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au produit sans avertissement préalable.

FOIRE AUX QUESTIONS

Si vous avez des questions concernant l'utilisation de l'appareil et que vous ne trouvez pas la réponse dans ce guide de l'utilisateur, veuillez visiter notre site web à l'adresse : www.commaxx.nl.

Vous pouvez également consulter les coordonnées sur notre site web si vous devez nous contacter pour des questions techniques, des réparations, des accessoires ou des pièces détachées.

FABRIQUÉ EN CHINE POUR

Commaxx B.V.

Wiebachstraat 37,

NL-6466 NG Kerkrade

Netherlands

www.commaxx.nl

Nous ne pouvons être tenus responsables des erreurs d'impression

INLEIDING

Om het beste uit uw nieuwe apparaat te halen, dient u deze gebruikershandleiding aandachtig door te lezen voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt. Let in het bijzonder op de veiligheidsvoorschriften. We raden u ook aan om de instructies te bewaren voor toekomstig gebruik, zodat u de functies van uw apparaat kunt onthouden.

VEILIGHEID-SMAATREGELEN

Algemeen

- Onjuist gebruik van dit apparaat kan persoonlijk letsel en schade veroorzaken.
- Gebruik alleen voor het beoogde doel. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enig letsel of schade als gevolg van onjuist gebruik of handelen (zie ook Garantievoorraarden).
- Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik.
- Niet voor buitenhuis of commercieel gebruik.
- Alleen voor aansluiting op 230 V, 50 Hz.
- Dompel de voet van het apparaat, het snoer of de stekker nooit onder in water en er mag geen water in de voet van het apparaat komen.
- Raak het apparaat, het snoer of het stopcontact nooit aan met natte of vochtige handen.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht, hoge temperaturen, vochtigheid, stof of bittende stoffen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt

- door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring, indien zij onder toezicht staan of aanwijzingen krijgen over het veilige gebruik van het apparaat en zij de gevaren die hiermee zijn gemoeid begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen wanneer niet onder toezicht.
- Gebruik alleen accessoires die bij het apparaat worden geleverd of die door de fabrikant worden aanbevolen.
 - Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde voet.
- ### Gebruik
- Plaats het apparaat altijd op een droog, vlak, stevig en hittebestendig oppervlak, uit de buurt van randen.
 - Het apparaat mag niet in de buurt van andere warmtebronnen worden geplaatst of bewaard.
 - Dek niet af.
 - Schakel het apparaat alleen in tenzij er water in zit.

- Het waterniveau in het apparaat mag niet lager zijn dan de markeringen "MIN" of hoger dan "MAX" op de waterniveaumeter.
- Raak de buitenkant van het apparaat niet aan wanneer het in gebruik is, omdat het heet wordt. Raak alleen de handgreep en de knoppen aan. Pas op voor hete stoom bij het openen van het deksel.
- Houd er rekening mee dat het apparaat na het uitschakelen nog een tijdje heet blijft. Laat het altijd volledig afkoelen voordat u het opbergt of schoonmaakt.
- Deze waterkoker is alleen bedoeld voor het koken van water. Elke andere bedoeling van koken, zoals het opwarmen van de melk of ander vloeibaar voedsel dan water dat op deze waterkoker wordt aangebracht, kan brandgevaar met zich meebrengen.
- Ontkalk de waterkoker regelmatig. Te dikke kalkafzetting in de waterkoker kan leiden tot storingen aan het product en materiële schade.

Snoer en stekker

- Laat het snoer niet over de rand van het werkoppervlak hangen.
- Houd het snoer en het apparaat

- uit de buurt van warmtebronnen, hete voorwerpen en open vuur.
- Haal de stekker uit het stopcontact tijdens het schoonmaken, of wanneer niet in gebruik is. Trek niet aan het snoer wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt. Houd in plaats daarvan de stekker vast.
 - Controleer regelmatig of het snoer of de stekker niet beschadigd is. Gebruik ze niet als ze beschadigd zijn of als het apparaat gevallen is of op een andere manier IS beschadigd.
- Als het apparaat, het snoer of de stekker beschadigd is, laat het apparaat dan controleren en indien nodig repareren door een erkende reparateur. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Neem voor reparaties onder garantie contact op met de winkel waar u het apparaat hebt gekocht. De garantie vervalt bij ongeautoriseerde reparaties of wijzigingen aan het apparaat.

VOORAFGAAND AAN HET EERSTE GEBRUIK

Vul het apparaat voor het eerste gebruik (of na een lange opslagperiode) met water, kook en maak het leeg. Herhaal drie keer.

1. Vul met water tot aan de maximummarkering ("MAX") op de waterniveaumeter.



NL

2. Schakel in zoals beschreven onder "Het apparaat gebruiken". Laat het water koken.
3. Giet het water eruit zodra het kookt.
4. Herhaal stap 1-3 twee keer. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

HET APPARAAT GEBRUIKEN

1. Giet vers water in het apparaat. Vul het apparaat met water minstens tot de minimale markering ("MIN") en niet hoger dan de maximale markering ("MAX").
2. Sluit het deksel goed.
3. Plaats de waterkoker op de voet en zorg ervoor dat deze goed op het stopcontact staat.
4. Sluit het apparaat aan.
 - o Voorzichtig! Als u op de aan-/uitschakelaar hebt gedrukt voordat u de waterkoker op de voet hebt gezet, wordt het apparaat automatisch ingeschakeld wanneer u het aansluit. Controleer voor de veiligheid de stand van de aan-/uitschakelaar voordat u de waterkoker weer op de voet plaatst, om te voorkomen dat de waterkoker per ongeluk start.
5. Schakel het apparaat in.
 - o Het water zal binnen enkele minuten koken, afhankelijk van de hoeveelheid water in de waterkoker. Als u het koken wilt onderbreken, dan kunt u het apparaat op elk moment uitschakelen met de aan-/uitknop.
 - o Zodra het water kookt, schakelt het apparaat automatisch uit dankzij de ingebouwde thermostaat.

Anti-droogkook apparaat

Als u het apparaat inschakelt zonder dat het met water is gevuld, of wanneer het water niveau onder de MIN-markering staat, schakelt de anti-droogkook het apparaat automatisch uit. Het apparaat kan normaal worden ingeschakeld zodra het met voldoende water is gevuld.

SCHOONMAKEN

Let tijdens het schoonmaken van het apparaat op het volgende:

- Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt.
- Dompel de voet van het apparaat, het snoer of de stekker nooit onder in water en er mag geen water in de voet van het apparaat komen.
- Maak het apparaat en de voet schoon met een vochtige doek. Een beetje schoonmaakmiddel kan worden toegevoegd als het apparaat erg vuil is.
- Gebruik geen schuursponsjes, staalwol of andere sterke oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken, omdat deze de externe oppervlakken van het apparaat kunnen beschadigen.
- BELANGRIJK! Laat het apparaat na het schoonmaken volledig drogen voordat u het weer gebruikt. Het apparaat mag niet worden gebruikt als de voet of de onderkant van het apparaat nat is.
- Zorg ervoor dat het apparaat schoon en droog is voordat u het voor langere tijd opbergt.



NL

ONTKALKEN

Het kalkgehalte van gewoon kraanwater kan geleidelijk kalkaanslag in het apparaat afzetten. Deze kalkaanslag kan worden losweekt met azijnzuur (GEEN gewone azijn) of ontkalker, verkrijgbaar in supermarkten, enz.

1. Meng 100 ml azijnzuur met 300 ml koud water of volg de instructies op de verpakking van de ontkalker.
2. Giet de oplossing in het apparaat en schakel het in met de aan-/uitknop.
3. Kook totdat het apparaat automatisch uitschakelt.
4. Laat de oplossing ong. 10 minuten in het apparaat voor het legen.
5. Voor het verwijderen van de laatste resten kalk en azijnzuur vult u het apparaat met vers, koud water en brengt u het aan de kook. Doe dit drie keer. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.



ALLEEN VOOR HET VERENIGD KONINKRIJK

Bedrading stekker:

Dit product is voorzien van een stekker van BS 1363 13-amp. Als u de zekering moet vervangen, mogen alleen zekeringen worden gebruikt die ASTA- of BSI-goedgekeurd zijn volgens BS1362 en met een nominale stroom van 13 ampère. Als er een zekeringkapje is aangebracht, moet dit kapje na het vervangen van de zekering weer worden aangebracht.

Als het zekeringkapje verloren of beschadigd is, mag de stekker niet worden gebruikt. U moet ook controleren of de stopcontacten in uw woning passen bij de stekker van het apparaat. Als het stopcontact in uw huis niet past bij de stekker, moet de stekker worden verwijderd en veilig worden weggegooid, omdat het insteken van de stekker in het stopcontact elektrische gevaren kan veroorzaken. Een vervangende stekker moet worden aangesloten volgens de volgende beschrijving.



Belangrijk

Dit apparaat moet worden geaard. De draden in de snoerset zijn als volgt gekleurd:

BLAUW- Nul, Bruin-Fase, Groen/Geel-aarde (Alleen voor afneembare stekker)

Aangezien de kleuren van de draden in het netsnoer van dit apparaat mogelijk niet overeenkomen met de gekleurde markeringen die de aansluitingen in uw stekker identificeren, gaat u als volgt te werk:

De draad die groen/geel gekleurd is, moet worden aangesloten op de aansluiting in de stekker die is gemarkeerd met de letter E of het aardesymbool, of die groen/geel gekleurd is.





NL

De draad die blauw gekleurd is, moet worden aangesloten op de klem die is gemarkerd met de letter N of die zwart is gekleurd.

De draad die bruin gekleurd is, moet worden aangesloten op de klem die is gemarkerd met de letter L of die rood gekleurd is.

INFORMATIE OVER VERWIJDERING EN RECYCLING VAN DIT PRODUCT

Houd er rekening mee dat dit Adexi-product is gemarkerd met dit symbool:



Dit betekent dat dit product niet samen met het gewone huisvuil mag worden weggegooid, omdat elektrisch en elektronisch afval apart moet worden weggegooid.

Volgens de AEEA-richtlijn moet elke lidstaat zorgen voor juiste inzameling, herstellen, verwerking en recycling van elektrisch en elektronisch afval. Particuliere huishoudens in de EU kunnen gebruikte apparatuur gratis inleveren bij speciale recyclestations.

In sommige lidstaten kunt u gebruikte apparatuur in bepaalde gevallen inleveren bij de winkel waar u deze hebt gekocht, als u nieuwe apparatuur koopt. Neem contact op met uw winkel, distributeur of gemeente voor meer informatie over wat te doen met elektrisch en elektronisch afval.

GARANTIEVOORWAARDEN

De garantie is niet van toepassing:

- als bovenstaande instructies niet zijn opgevolgd
- als het apparaat een storing heeft
- als het apparaat verkeerd is behandeld, ruw is behandeld of andere manier is beschadigd
- als het apparaat defect is door storingen in de elektrische voeding.

Vanwege de voortdurende ontwikkeling van onze producten op het gebied van functionaliteit en design, behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan het product aan te brengen.

VEELGESTELDE VRAGEN

Voor vragen over het gebruik van het apparaat en als u het antwoord niet kunt vinden in deze gebruikershandleiding, probeer dan onze website op www.commaxx.nl.

Op onze website vindt u ook contactgegevens als u contact met ons wilt opnemen voor technische vragen, reparaties, accessoires of reserveonderdelen.

GEFABRICEERD IN CHINA VOOR

Commaxx B.V.

Wiebachstraat 37,

NL-6466 NG Kerkrade

Netherlands

www.commaxx.nl

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele drukfouten.

INTRODUCCIÓN

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar su nuevo aparato por primera vez para sacarle el máximo partido. Preste especial atención a las precauciones de seguridad. También le recomendamos que conserve las instrucciones para futuras consultas, de modo que pueda recordar las funciones del aparato.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

General

- El uso incorrecto de este aparato puede causar lesiones y daños personales.
- Utilícelo únicamente para los fines previstos. El fabricante no se hace responsable de las lesiones o daños derivados de un uso o manipulación incorrectos (consulte también las condiciones de la garantía).
- Solo para uso doméstico. No apto para uso en exteriores o comercial.
- Conéctelo solo a un suministro de 230 V y 50 Hz.
- Nunca sumerja la base, el cable o el enchufe del aparato en agua, y no deje que entre agua en la base.
- Nunca toque el aparato, el cable o la toma de corriente con las manos húmedas o mojadas.
- No exponga el aparato a la luz del sol directamente, a altas temperaturas, a la humedad, al polvo o a las sustancias corrosivas.

- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia ni conocimientos, siempre que estén supervisados o instruidos acerca del uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben realizarlo niños sin supervisión.
- Use solo los accesorios suministrados con el aparato o aquellos recomendados por el fabricante.
- El aparato solo debe usarse con la base suministrada.

Uso

- Coloque siempre el aparato sobre una superficie seca, nivelada, firme y resistente al calor, bien alejada de cualquier borde.
- El aparato no debe colocarse o almacenarse cerca de otras fuentes de calor.
- No lo cubra.
- No encienda el aparato si no hay agua en su interior.

- El nivel de agua del aparato no debe estar por debajo de la marca «MIN» o por encima de la marca «MAX» en el indicador del nivel de agua.
- Evite tocar el exterior del aparato cuando esté en uso, ya que está caliente. Solo toque el asa y los botones. Tenga cuidado con el vapor caliente cuando abra la tapa.
- Tenga en cuenta que el aparato permanecerá caliente durante un rato después de apagarlo. Deje siempre que se enfrie completamente antes de guardarla o limpiarla.
- Este hervidor está diseñado solo para hervir agua, cualquier otra tarea, como calentar la leche u otra comida líquida puede conllevar riesgo de fuego.
- Descalcifique regularmente el hervidor. La acumulación de incrustaciones de cal demasiado gruesas en el hervidor puede provocar fallos en el producto y daños materiales.

Cable y enchufe

- No deje que el cable cuelgue por el borde de la superficie de trabajo.

- Mantenga el cable y el aparato alejados de fuentes de calor, objetos calientes y llamas desnudas.
- Retire el enchufe de la toma de corriente cuando limpie el aparato o cuando no lo esté usando. Evite tirar del cable al sacar el enchufe de la toma. En su lugar, sujeté el enchufe.
- Compruebe con regularidad que ni el cable ni el enchufe están dañados. No los use si están dañados o si el aparato se ha caído o dañado de alguna otra forma.
- Si el aparato, el cable o el enchufe están dañados, hágalos inspeccionar y, si es necesario, reparar por un reparador autorizado. Nunca intente reparar el aparato usted mismo. Póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el aparato para las reparaciones en garantía. Las reparaciones o modificaciones no autorizadas invalidarán la garantía.



ES

ANTES DEL PRIMER USO

Antes de usarlo por primera vez (o después de un largo periodo de almacenamiento), llene el aparato con agua, hiérvala y vacíelo. Repítalo tres veces.

1. Llene con agua hasta la marca de nivel máximo («MAX») en el indicador de nivel.
2. Enciéndalo como se describe en «Uso del aparato». Deje que hierva el agua.
3. Saque el agua cuando termine de hervir.
4. Repita los pasos del 1 al 3 dos veces. El aparato ya está listo para usar.

USO DEL APARATO

1. Vierta agua fresca en el aparato. Llene el aparato al menos hasta la marca de nivel mínimo («MIN») y por debajo de la marca de nivel máximo («MAX»).
2. Cierre la tapa con seguridad.
3. Coloque el hervidor en su base y asegúrese de que esté enchufado correctamente.
4. Conecte el aparato.
 - o ¡Precaución! Si pulsa el interruptor de encendido/apagado antes de colocar el hervidor en su base, el aparato se encenderá automáticamente cuando lo conecte. Por seguridad, compruebe la posición del interruptor de encendido/apagado antes de volver a colocar el hervidor en la base para evitar encender accidentalmente el hervidor.

5. Encienda el aparato.

- o El agua hervirá en unos pocos minutos, según la cantidad de agua en el hervidor. Si quiere interrumpir la ebullición, puede apagar el aparato en cualquier momento usando el botón de encendido/apagado.
- o Cuando el agua esté hirviendo, el aparato se apagará automáticamente gracias al termostato integrado.

Dispositivo antisecado por ebullición

Si enciende el aparato sin llenarlo de agua, o si el nivel del agua está por debajo de la marca «MIN», el dispositivo antisecado por ebullición lo apagará automáticamente. El aparato se puede encender con normalidad en cuanto se llene con la suficiente cantidad de agua.

LIMPIEZA

Cuando limpie el aparato, debería prestar atención a lo siguiente:

- Desenchufe el aparato de la toma de corriente y deje que se enfrie por completo antes de limpiarlo.
- Nunca sumerja la base, el cable o el enchufe del aparato en agua, y no deje que entre agua en la base.
- Limpie el aparato y la base con un paño húmedo. Se puede añadir un poco de detergente si el aparato está muy sucio.
- No utilice estropajos, lana de acero ni ningún tipo de disolvente fuerte o producto de limpieza abrasivo para limpiar el aparato, ya que pueden dañar las superficies externas del mismo.



ES

- ¡IMPORTANTE! Deje que el aparato se seque por completo después de limpiarlo antes de volver a usarlo. No se debe usar el aparato si la base o la parte inferior del mismo está húmedo.
- Asegúrese de que el aparato está limpio y seco antes de almacenarlo durante mucho tiempo.

DESCALCIFICACIÓN

El contenido en cal del agua corriente del grifo hace que la cal pueda depositarse gradualmente en el interior del aparato. Esta cal puede aflojarse utilizando ácido acético (NO vinagre común) o desincrustante, disponible en supermercados, etc.

1. Mezcle 100 ml de ácido acético con 300 ml de agua fría, o siga las instrucciones del envase del desincrustante.
2. Vierta la solución en el aparato y enciéndalo con el botón de encendido/apagado.
3. Hierva hasta que el aparato se apague automáticamente.
4. Deje la solución en el aparato unos 10 minutos antes de vaciarlo.
5. Para eliminar los últimos residuos de cal y ácido acético, llene el aparato con agua fresca y fría y hiérvala. Hágalo tres veces. El aparato ya está listo para usar.

SOLO PARA EL REINO UNIDO

Cableado del enchufe:

Este producto está equipado con un enchufe BS 1363 de 13 amperios. Si tiene que sustituir el fusible, utilice solo los homologados por ASTA o BSI según BS1362 y con una corriente nominal de 13 amperios. Si hay una tapa de fusible instalada, debe volver a colocarla después de cambiar el fusible.

Si se pierde o se daña la tapa del fusible, no se debe usar el enchufe. También debe comprobar si las tomas de corriente de su casa se adaptan al enchufe del aparato. Si las tomas de corriente de su casa no se ajustan al enchufe, debe retirarlo y desecharlo de forma segura, ya que la inserción del enchufe en la toma de corriente puede provocar riesgos eléctricos. Se debe cablear un enchufe de repuesto de acuerdo con la siguiente descripción.

Importante

Este aparato debe estar conectado a tierra. Los hilos del conjunto de cables están coloreados de este modo:

AZUL: neutral; marrón: bajo tensión; verde y amarillo: tierra (solo para el enchufe desmontable)

Puesto que los colores de los hilos del cable de alimentación de este aparato pueden no coincidir con las marcas de color que identifican los terminales de su enchufe, proceda como se indica a continuación:

El hilo verde y amarillo se debe conectar al terminal del enchufe marcado con la letra E o con el símbolo de tierra o de color verde y amarillo.

El hilo azul se debe conectar al terminal marcado con la letra N o de color negro.

El hilo marrón se debe conectar al terminal marcado con la letra L o de color rojo.



ES

INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN Y RECICLAJE DE ESTE PRODUCTO

Tenga en cuenta que este producto Adexi está marcado con este símbolo:



Esto significa que el producto no debe desecharse junto con los residuos domésticos ordinarios, ya que los residuos eléctricos y electrónicos deben eliminarse por separado.

Según la directiva RAEE, todos los estados miembros deben garantizar la correcta recogida, recuperación, manipulación y reciclaje de los residuos eléctricos y electrónicos. Los hogares de la UE pueden llevar gratuitamente los equipos usados a estaciones especiales de reciclaje.

En algunos estados miembros puede, en ciertos casos, devolver el equipo usado al minorista al que se lo compró, si está comprando un equipo nuevo. Póngase en contacto con su minorista, distribuidor o con las autoridades municipales para obtener más información sobre qué hacer con los residuos eléctricos y electrónicos.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

La garantía no se aplica:

- si no se han seguido las instrucciones anteriores;
- si el aparato ha sufrido interferencias;
- si el aparato ha sido maltratado, sometido a un trato brusco o ha sufrido cualquier otro tipo de daño;
- si el aparato está averiado debido a fallos en el suministro eléctrico.

Debido al constante desarrollo de nuestros productos en cuanto a función y diseño, nos reservamos el derecho a realizar cambios en el producto sin previo aviso.

PREGUNTAS FRECUENTES

Si tiene alguna pregunta sobre el uso del aparato y no encuentra la respuesta en esta guía del usuario, inténtelo en nuestra página web www.commaxx.nl.

También puede ver los datos de contacto en nuestra página web por si necesita ponerse en contacto con nosotros para cuestiones técnicas, reparaciones, accesorios o piezas de repuesto.

FABRICADO EN CHINA PARA

Commaxx B.V.

Wiebachstraat 37,

NL-6466 NG Kerkrade

Netherlands

www.commaxx.nl

No nos hacemos responsables de posibles errores de impresión