

Profoon®



Bedienungsanleitung

PM-778



Um dieses Telefon in vollem Umfang nutzen zu können, muss eine SIM-Karte eingelegt werden (nicht im Lieferumfang enthalten). Ohne diese SIM-Karte sind die meisten Funktionen dieses Telefons nicht verfügbar oder die Einstellungen werden nicht gespeichert.

Dieses Handbuch geht davon aus, dass Sie die SIM-Karte der Installationsanleitung entsprechend bereits installiert haben.

- Kapitel 1 erklärt verschiedene Begriffe bezüglich Ihres Mobiltelefons.
- Kapitel 2 bietet allgemeine Sicherheitsinformationen für dieses Telefon.
- Kapitel 3 beschreibt Ihr Telefon, die verschiedenen Tasten und die Ladestation.
- Kapitel 4 bis 13 beschreiben die Bedienung und Einstellung der verschiedenen Funktionen.
- Die Spezifikationen finden Sie in Kapitel 14.

1 KONZEPTE

Anbieter:

‘Anbieter’ ist ein anderer Name für “Telefongesellschaft”.

Die Begleitdokumentation der SIM-Karte und/ oder die SIM-Karte selbst zeigt an, über welchen Anbieter Sie telefonieren.

SIM-Karte:

Eine SIM (‘Subscriber Identity Module’) ist eine kleine Karte, die einen Chip enthält. Die Telefonnummer ist in diesen Chip einprogrammiert und ermöglicht zudem die Speicherung mehrerer Nummern und Nachrichten, so dass Sie diese Informationen beim Installieren der SIM-Karte in ein anderes Telefon mitnehmen können.

SIM-Karten können mit dem Produkt geliefert werden oder Sie können sie separat kaufen. SIM-Karten sind anbieterspezifisch.

Ohne SIM-Lock:

Dieses Telefon hat kein SIM-LOCK.

Das bedeutet, dass das Telefon nicht an SIM-Karten eines bestimmten Anbieters gebunden ist, so dass Sie eine beliebige Telefongesellschaft auswählen können.

PIN-Code / PUK-Code:

Jede SIM-Karte kann mit einer PIN geschützt werden. Mithilfe dieses PIN-Codes können Sie verhindern, dass unautorisierte Personen Ihr Telefon benutzen.

In den meisten Fällen zeigt die der SIM-Karte beigelegte Dokumentation eine voreingestellte PIN. Sie können diese PIN selber ändern.

Nach der dreimaligen falschen Eingabe der PIN wird die SIM-Karte gesperrt. Dann benötigen Sie den PUK-Code der SIM-Karte, um die Karte wieder zu entsperren. Auch der PUK-Code ist normalerweise in der beigelegten Dokumentation der SIM-Karte aufgeführt. Falls diese Information nicht verfügbar ist, wenden Sie sich bitte an den Helpdesk Ihres Anbieters.

Prepaid oder Vertrag:

Prepaid oder Vertrag entscheidet über die Zahlungsweise Ihrer Telefonrechnung.

Kurzum: mit der Prepaid-Option zahlen Sie im Voraus, im Falle eines Vertrags zahlen Sie später.

Diese Bezahlmethode ist mit Ihrer SIM verknüpft. Fragen Sie am Helpdesk Ihres Anbieters nach allen Optionen.

Mailbox:

Mailbox ist ein Anrufbeantworter in der Telefonzentrale des Anbieters. Der Anrufer kann eine Nachricht hinterlassen, wenn Sie den Anruf nicht entgegennehmen möchten oder können.

Fragen Sie am Helpdesk Ihres Anbieters nach allen Optionen.

2 WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

2.1 Wichtig

Wenn Sie die Anweisungen in diesem Handbuch nicht einhalten, kann dies zu ernsthaften Verletzungen und zur Beschädigung des Geräts führen. Lesen Sie sorgfältig die gesamte Anleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt verwenden und bewahren Sie das Handbuch an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, legen Sie bitte auch dieses Handbuch bei.

Zunächst müssen Sie die SIM-Karte Ihres Anbieters in das Telefon einsetzen, bitte schlagen Sie in der Kurzanleitung nach. Ohne SIM-Karte kann das Telefon weder eingerichtet noch benutzt werden.

2.2 Warnungen

Die folgenden Warnungen müssen beachtet werden, um Verletzungen des Nutzers und anderer Personen zu vermeiden.

- Verschiedene Länder haben unterschiedliche Vorschriften für Mobiltelefone (z.B. beim Auto fahren, in Krankenhäusern, an Tankstellen oder in Flugzeugen). Halten Sie Ihre nationalen Gesetze zur Nutzung von Mobiltelefonen immer ein. Schalten Sie Ihr Gerät aus, wenn die Nutzung verboten ist oder wenn Gefahrensituationen oder Interferenzen auftreten können.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur für die vorgesehene Nutzung.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur an Orten, wo Sie ohne Risiko telefonieren können.
- Verwenden Sie das Telefon niemals an Orten, wo dies nicht zulässig ist (Krankenhäuser, Flugzeuge, Tankstellen, etc.)
- Verwenden Sie das Telefon besser nicht an Orten, wo Sie andere stören können (Theater, Kino, etc.)

Verwenden Sie ausschließlich das vom Hersteller beigelegte Original Netzteil und den mitgelieferten Akku. Die Verwendung eines ungeeigneten oder falsch installierten Akkus kann Explosionsgefahr verursachen.

- Den Akku niemals zerlegen oder offenem Feuer aussetzen.
- Die Funktion medizinischer Ausrüstung kann beeinträchtigt werden. Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen einen Mindestabstand von 20 cm zwischen Geräten, wenn das Mobiltelefon eingeschaltet wird. Tragen Sie in diesem Fall das Telefon nicht in Ihrer Hemdtasche.
- Wenn Sie Interferenzen zwischen dem Telefon und einem Medizingerät vermuten, konsultieren Sie unverzüglich Ihren Arzt, bevor Sie das Telefon weiterhin verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass kleine Kinder nicht mit der Verpackung dieses Geräts spielen (Erstickungsgefahr).
- Lassen Sie das Gerät niemals unbe-

aufsichtigt, wenn es mit dem Stromnetz verbunden ist.

- Dieses Telefon ist kein Spielzeug; halten Sie es von (kleinen) Kindern fern.
- Der Akku enthält giftige Substanzen. Sorgen Sie dafür, dass Kinder den Akku nicht aus dem Telefon entfernen und in den Mund stecken können.
- Eine SIM-Karte ist sehr klein. Sorgen Sie dafür, dass Kinder sie nicht aus dem Telefon nehmen und verschlucken.
- Ihr Mobiltelefon ist für Hörgeräte geeignet. Wenn Sie ältere Hörgerätemodelle verwenden, können bei der Nutzung des Telefons Interferenzen auftreten. Wenn Sie in bestimmten Hörgeräten ein Brummen wahrnehmen, kontaktieren Sie bitte ein auf Hörgeräte spezialisiertes Geschäft.
- Dieses Telefon ist ein Präzisionsgerät. Lassen Sie das Telefon niemals fallen und bewahren Sie es bei Nichtbenutzung an einem sicheren Ort auf.
- Das Telefon ist nicht wasserfest. Verhindern Sie jeglichen Kontakt zwischen

Telefon und Wasser.

- Vermeiden Sie extrem hohe und niedrige Temperaturen. Lassen Sie das Telefon beispielsweise nicht in einem Auto liegen, das direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
- Das Telefon darf nur zum Wechseln des Akkus oder der SIM-Karte geöffnet werden. Änderungen an diesem Telefon sind nicht zulässig. Sie verlieren dadurch auf jeden Fall Ihrer Benutzerlizenz und die Garantie.
- Dieses Gerät kann neben Fernsehgeräten, Radios und anderen Elektrogeräten Interferenzen verursachen.
- Wir empfehlen, den Akku aus dem Telefon zu nehmen, wenn es über längere Zeit nicht benutzt wird.
- Legen Sie den Akku niemals auf Metalloberflächen, um Kurzschluss zu vermeiden.
- Reinigen Sie das Telefon nur mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie niemals Scheuermittel oder chemische Reinigungsprodukte.

2.3 Verpackungsinhalt

- Mobiltelefon
- Akku
- Netzteil
- Bedienungsanleitung
- Kurzanleitung

2.4 Anweisungen bezüglich Entsorgung:

- Die Verpackung kann wiederverwendet oder als Rohstoff recycelt werden. Entsorgen Sie nicht mehr benötigtes Verpackungsmaterial laut den örtlichen Vorschriften. Wir empfehlen jedoch, dass Sie es aufbewahren, damit Sie Ihr Telefon für Transportzwecke richtig einpacken können. Wenn Sie beim Auspacken dieses Telefons irgendwelche Schäden feststellen, kontaktieren Sie bitte unverzüglich Ihren Händler.
- Dieses Gerät darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden! Jeder Nutzer muss alle Altgeräte an eine örtliche Sammelstelle bringen oder im Geschäft

zurückgeben; dadurch wird eine umweltfreundliche Verarbeitung gewährleistet, egal ob das Gerät gefährliche Substanzen enthält oder nicht.



- Entfernen Sie den Akku, bevor Sie das Gerät entsorgen (siehe Abschnitt 4.3) Entsorgen Sie Akkus nicht im normalen Hausmüll, sondern bringen Sie sie zu einer Sammelstelle für chemische Kleinabfälle oder zu einem Laden, der Akkus verkauft.
- Wenden Sie sich für weitere Informationen über die Entsorgung von Altgeräten an ihre örtliche Behörden oder Ihren Händler.

3 BESCHREIBUNG DER FUNKTIONEN

3.1 Telefon



1. Lautsprecher für Gespräche
2. Display (siehe Kapitel 3.3)
3. Mikrofon
4. Notruftaste (SOS-Taste)
5. Hintere Abdeckung
6. Ladeeingang für das Netzteil (Mikro USB)



3.2 Touch-Tasten

Ruftaste:



Eingehende Anrufe annehmen oder Nummern anrufen. Im Standby-Modus: Öffnet die Anrufliste.

Linke Soft-Taste / M1-Taste:



Diese Taste führt die über der Taste auf dem Display angezeigte Funktion aus. Im Standby: wählt die als M1 programmierte Nummer (gedrückt halten)

Ein- Ausschalttaste:



Das aktuelle Telefongespräch beenden. Im Standby-Modus: 3 Sekunden gedrückt halten, um das Telefon auszuschalten, nochmals 3 Sekunden gedrückt halten, um das Telefon einzuschalten. Bei einem eingehenden Anruf: Anruf ablehnen.
Bei SOS: stoppt den SOS-Modus

Rechte Soft-Taste / M2-Taste:

M2

Diese Taste führt die über der Taste auf dem Display angezeigte Funktion aus. Im Standby: wählt die als M2 programmierte Nummer (gedrückt halten)

SOS-Taste:



Halten Sie diese Taste jederzeit für 3 Sekunden gedrückt, um den Alarmmodus zu starten (falls aktiviert). Siehe auch Kapitel 11.4.

Aufwärts-/Abwärtstaste:



Einstellungen während der Programmierung und Einrichtung scrollen.

Im Standby-Modus: Lautstärke anpassen oder das Taschenlampe aktivieren (Taste ▲ 3 Sekunden gedrückt halten)

* Taste (Sternchen):



Während eines Anrufs: 'Sternchen-' Taste für Teledienste.

Während der Nummerneingabe: Für internationalen Code (+) zweimal drücken, um Nummern im Ausland anzurufen.

Für eine kurze Gesprächspause dreimal drücken.

#-Taste (Rautezeichen):



Während eines Anrufs: 'Raute-' Taste für Teledienste.

Im Standby-Modus (nach dem Halten für 2 Sekunden): Alle Töne ein- oder ausschalten.

Beim Schreiben von SMS-Nachrichten: Drücken, um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben und Nummern zu wechseln.

Tastatur:

1 σ	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
0 $_$		

Eingabe von Nummern, Namen oder SMS-Nachrichten

3.3 Display-Symbole



Anzeige der Signalstärke.



Zeigt an, dass Sie mit einem anderen Netzwerk als dem Netzwerk Ihres Anbieters verbunden sind.



Akkustandanzeige.



Zeigt an, dass die Melodiefunktion für eingehende Anrufe aktiviert ist



Zeigt an, dass die Melodiefunktion für eingehende Anrufe aktiviert ist



Zeigt an, dass die Vibrationsfunktionen für eingehende Anrufe aktiviert ist.



Zeigt an, dass die Melodie- und Vibrationsfunktionen für eingehende Anrufe aktiviert sind.



Sie haben eine neue SMS-Nachricht erhalten.



Entgangen, ungelesen, Anrufe.



4 AKKU

4.1 Aufladen

Achtung! Verwenden Sie ausschließlich den beigelegten Akku. Andere Modelle könnten das Telefon beschädigen, was nicht durch die Garantiebedingungen abgedeckt ist. Laden Sie das Telefon niemals auf, wenn die hintere Abdeckung des Telefons entfernt ist.

Verbinden Sie das Netzteil immer mit dem Telefon, bevor Sie das Netzteil an einer 230 V Steckdose einstecken. Stecken Sie den kleinen Netzteilstecker direkt unter in das Telefon. Jetzt stecken Sie das Netzteil an einer 230 V Steckdose ein.

Sobald der Bildschirm anzeigt, dass der Akku vollständig aufgeladen ist (ein voller Akku wird angezeigt), können Sie das Netzteil aus der Steckdose ziehen und es vom Telefon trennen. Sie können den Akku bei ein- oder ausgeschaltetem Telefon aufladen. Es dauert ca. 4 Stunden, bis ein leerer Akku vollständig aufgeladen ist.

4.2 Betriebszeit

Ein vollständig aufgeladener Akku in gutem Zustand hat eine Standby-Zeit von bis zu 350 Stunden und eine Gesprächszeit von bis zu 3 Stunden. Wenn diese Zeit erheblich kürzer wird, müssen Sie den Akku austauschen.

Die Betriebszeit hängt vom Anbieter (bei großer Entfernung zur Sendeantenne verbraucht das Telefon mehr Übertragungsleistung) und von der Nutzung des Telefons ab (Klingellautstärke, Vibrationsfunktion aktiviert bzw. deaktiviert, Dauer der Display-Beleuchtung, etc.)

Wenn sich die Betriebszeit des Telefons während der normalen Nutzung erheblich verkürzt, müssen Sie den Akku austauschen.

4.3 Akku austauschen:

Wenn der Akku ausgetauscht werden muss, schalten Sie bitte das Telefon aus und entfernen die hintere Abdeckung. Sie können den Akku mit dem Fingernagel anheben und ihn aus dem Telefon nehmen.

Neue Akkus können als Ersatzteil unter der ServiceNummer +31(0)736411355 bestellt werden.

Den Akku niemals beschädigen oder zerlegen. Bringen Sie defekte oder erschöpfte Akkus direkt zu Ihrer lokalen Deponie für chemische Abfälle.

5 BETRIEB

5.1 Ein-/Ausschalten des Telefons:

Einschalten:

Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste/Beenden für 3 Sekunden gedrückt, um das Telefon einzuschalten.

Falls erforderlich geben Sie den PIN-Code Ihrer SIM-Karte und drücken die Taste oder die Soft-Taste [OK].

Ausschalten:

Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste/Beenden für 3 Sekunden gedrückt, um das Telefon einzuschalten.

5.2 Jemanden anrufen

Geben Sie auf der Tastatur die gewünschte Nummer ein.

Für internationalen Zugangscode:

Drücken Sie die 'Sternchen-' Taste 2x, ein + Zeichen erscheint auf dem Display.

Löschen Sie eine falsche Eingabe mit der M2 Soft-Taste [Löschen].

Drücken Sie die Ruftaste, um die Nummer anzurufen.

5.3 Kurzwahlspeicher

Halten sie die Soft-Tasten (M1, M2) gedrückt, um die programmierte Nummer direkt anzurufen, siehe Kapitel 11.3 zum Programmieren dieser Nummern.

5.4 Aus dem Telefonbuch anrufen

Drücken Sie im Standby-Modus die rechte Soft-Taste (Namen).

Wählen Sie die gewünschte Nummer mit den Richtungstasten.

Drücken Sie die Ruftaste, um die Nummer anzurufen.

5.5 Anrufe annehmen

Drücken Sie die Ruftaste, um einen eingehenden Anruf anzunehmen.

Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste/Beenden, um einen eingehenden Anruf abzulehnen.

5.6 Aus der Anrufliste anrufen

Drücken Sie im Standby-Modus die Ruftaste.

Scrollen Sie zur gewünschten Nummer mit den Aufwärts-/Abwärtstaste.

Drücken Sie die Ruftaste, um die Nummer anzurufen.

5.7 Anruflautstärke

Regeln Sie während eines Gesprächs mit den Richtungstasten; das Display zeigt den eingestellten Lautstärkepegel an.

5.8 Funktionen während der Anrufe

Während eines Gesprächs können Sie die Soft-Tasten für folgende Funktionen verwenden:

Rechte Taste: Freisprechen:

Drücken Sie während eines Gesprächs die rechte Soft-Taste, um den Ton über Lautsprecher zu hören; Sie können telefonieren, ohne das Telefon an Ihr Ohr zu halten. Drücken Sie diese Taste erneut, um die Freisprechfunktion abzubrechen.

Ruftaste: Neuer Anruf:

Drücken Sie die Ruftaste während eines Anrufs, um einen weiteren Anruf entgegenzunehmen (Anklopfen).

Linke Taste: Optionen:

Halten / Wiederherstellen:

Während eines Gesprächs wählen Sie diese Option, um den Anruf zu halten. Sie können das Gespräch im selben Menü wiederherstellen.

Telefonbuch:

Öffnet das Telefonbuch mit Kontaktnamen und -Nummern während eines Anrufs.

Anrufliste:

Öffnet eine Übersicht Ihrer gewählten und empfangenen Anrufe während eines Gesprächs.

Nachrichten:

Öffnet während eines Anrufs das SMS-Menü.

Stummschalten:

Wählen Sie diese Option, um das Mikrofon auszuschalten, Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht mehr hören. Hier sehen Sie den aktuellen Status, ändern Sie diesen Status mit der Soft-Taste [Aan] oder [Uit].

DTMF:

Schalten Sie für Services mithilfe dieser Option die Tastentöne ein oder aus

Anruf beenden:

Beenden Sie mit der Ein-/Ausschalttaste/ Beenden jederzeit ein Gespräch und kehren zum Home-Bildschirm zurück.

5.9 Menü öffnen

Drücken Sie im Standby-Modus die Soft-Taste [Menu], um das Menü zu öffnen. Wählen Sie mit den Aufwärts- oder Abwärtstasten ein Untermenü aus und drücken Sie die Taste [OK], um das ausgewählte Untermenü aufzurufen. Kapitel 6 bis 12 beschreiben die verschiedenen Menüs und ihre Funktionen.

6 TELEFONBUCH

Sie können Namen und TelefonNummern im internen Speicher des Telefons oder auf Ihrer SIM-Karte speichern. Der Telefonbuchspeicher dieses Telefons hat eine Kapazität für 300 Namen mit Nummern. Die Kapazität Ihrer SIM-Karte hängt von der Karte selbst ab.

6.1 Telefonbuch-Menüstruktur

Telefonbuch	Neuen Kontakt hinzufügen Kontakten	Wählen	Zu sim Zum Telefon
		Ansicht Einwählen Textnachricht senden Bearbeiten Löschen	
		Kopieren Verschieben	Zum Telefon Zu sim
		Zur Schwarzen Liste M1-M2 Hinzufügen an SOS Num.	
		Einstellungen	Speicherstatus Kurzwahl Alles kopieren Alles verschieben Alles löschen

6.2 Kontakt hinzufügen

Fügen Sie mithilfe der Option [Neuen Kontakt hinzufügen] einen neuen Kontakt hinzu.

Wählen Sie zunächst einen sicheren Ort aus [naar SIM of naar Telefon].

Danach können Sie mit den Richtungstasten den Namen oder die Nummer bearbeiten.

Geben Sie auf der Tastatur die gewünschte Nummer und einen Namen ein.

Wenn Sie den Namen eingeben, können Sie die Taste # drücken, um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben und Nummern zu wechseln.

Verwenden Sie die Taste * für Sonderzeichen und Symbole, drücken Sie die Taste 0, um ein Leerzeichen einzufügen.

Programmieren der NotrufNummern:

Im Notfall (Abkürzung: ICE) ist eine internationale Abkürzung seit 2005.

Dessen Ziel ist die Anzeige der wichtigsten Kontaktperson, falls etwas passiert ist.

Notrufdienste können dies nutzen, um beispielsweise ein Opfer zu identifizieren und zusätzliche medizinische Informationen zu erhalten. Es ist wichtig, diese Nummern einfach lokalisieren zu können und sie oben im Telefonbuch zu platzieren. Aus diesem Grund gilt für den zu diesen Nummern gehörigen Kontaktnamen Folgendes:

0 + X + Beschrijving

Wenn X eine Zahl zwischen 1 und 9 ist. Das bedeutet, dass ICE-Kontakte im Telefonbuch folgendermaßen eingegeben und angezeigt werden sollten:

01 Annie

02 Echtgenoot

03 Moeder

Obwohl diese Eingabe sehr nützlich ist, wurde niemals festgesetzt, dass die Nummer von einem Notfalldienst angerufen werden muss. Derzeit gibt es dazu keine Verpflichtung, daher wird die mit dieser Methode eingegebene Kontaktperson normalerweise aus dem Krankenhaus angerufen.

6.3 Einstellungen

Im Einstellungsmenü können Sie verschiedene Einstellungen anpassen.

Speicherstatus: Zeigt an, wie viel Speicher genutzt wurde und wie viel übrig ist.

Kurzwahl: Mithilfe dieser Option können Sie KurzwahlNummern für die Tasten 2-9 programmieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie die entsprechende Zifferntaste gedrückt halten, um diese Nummer direkt anzurufen. Diese Nummern müssen bereits im Telefonbuch gespeichert sein.

Meine Nummer: Hier können Sie Ihre eigene Nummer zur Erinnerung speichern.

Alle kopieren: Mithilfe dieser Option kopieren oder verschieben Sie Kontakte in den Handyspeicher oder auf die SIM-Karte.

Alle löschen: Mithilfe dieser Option können Sie alle Kontakte aus dem Telefon oder von der SIM-Karte löschen.

6.4 Kontakt

Wählen Sie einen bereits gespeicherten Kontakt für folgende Optionen aus:

Ton: Zeigen Sie die für diesen Kontakt eingegebenen Informationen an.

Anrufen: Diesen Kontakt anrufen.

M1-M2: Hier können Sie Nummern für die Tasten M1 und M2 programmieren. Diese programmierte Nummer wird direkt gewählt, wenn Sie eine dieser Tasten für mindestens 3 Sekunden gedrückt halten.

Nachricht senden: Mithilfe dieser Option können Sie eine Nachricht an den ausgewählten Kontakt senden, die Nummer wird automatisch als Empfänger eingetragen.

Bearbeiten: Damit können Sie den Kontakt bearbeiten.

Löschen: Löschen Sie mithilfe dieser Option den ausgewählten Kontakt.

Kopieren: Mithilfe dieser Optionen kopieren Sie einen Kontakt in den Telefon- oder SIM-Speicher und umgekehrt.

7 NACHRICHTEN

SMS steht für Short Message Service (Kurznachrichtendienst). Dieses Telefon ist mit einem internen Speicher für 100 Standard SMS-Nachrichten ausgestattet.

7.1 Nachrichten-Menüstruktur

Messaging	Mitteilung schreiben	Senden an Speichern Erweitert
	Posteingang	Antworten Sender anrufen Weiterleiten Löschen Alles löschen Erweitert Speichern Details
	Postausgang	Senden Bearbeiten Löschen Alles löschen Erweitert Details
	Entwürfe	Senden Bearbeiten Löschen Alles löschen Erweitert Details
	Gesendete Mitteilungen	Weiterleiten Löschen

		Alles löschen Erweitert Details
	Broadcast message	Empfangsmodus Kanaleinstellungen Sprachen Mitteilung lesen
	Einstellungen	Gesendete Mitteil... Empfohlene Lage...
	Voicemail	

7.2 Nachricht schreiben

Schreiben Sie Ihre Nachricht auf der Tastatur. Beim Schreiben Ihrer Nachricht können Sie die Taste # drücken, um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben, Anfangsgroßbuchstaben und Zahlen zu wechseln; die Taste * kann für Sonderzeichen und Symbole genutzt werden und Sie können die Taste '0' drücken, um ein Leerzeichen einzufügen. Mit den Tasten ▲ und ▼ bewegen Sie den Cursor, um beispielsweise Text zu korrigieren oder einzufügen.

Drücken Sie die Soft-Taste [Löschen], um Zeichen zu löschen.

Drücken Sie die Soft-Taste [Optionen], um Ihre Nachricht zu senden, die Eingabesprache zu ändern oder die Nachricht im Postausgang zu speichern.

7.3 Nachricht lesen (Posteingang)

Sobald Sie eine neue SMS-Nachricht erhalten, ertönt der SMS-Klingelton, während das SMS-Symbol erscheint.

Drücken Sie die Soft-Taste [Ansicht], um die neue SMS-Nachricht direkt zu lesen oder drücken Sie die Soft-Taste [Zurück], um zum Home-Bildschirm zurückzukehren.

Sie finden alle empfangenen Nachrichten im Posteingang. Während Sie eine Nachricht lesen, scrollen Sie den Text mit der Aufwärts-/Abwärtstaste.

Optionen beim Lesen von Nachrichten:

Wenn Sie eine Nachricht lesen, können Sie die Soft-Taste [Optionen] drücken, um folgende Funktionen auszuführen:

- Antworten: Damit können Sie eine Antwort-SMS schreiben (nur für empfangene Nachrichten verfügbar)
- Absender anrufen: Den Absender der Nachricht anrufen
- Weiterleiten: Mithilfe dieser Option platzieren Sie den empfangenen Text in eine neue SMS (nur für empfangene Nachrichten verfügbar)
- Löschen: Die SMS-Nachricht löschen
- Alle löschen: Alle Nachrichten löschen

- **Erweitert:** Verwenden Sie die Nummer des Absenders.
- **Speichern:** Wählen Sie aus, ob Sie die Nachricht auf der SIM-Karte oder im Telefon speichern möchten.
- **Details:** Weitere Informationen zur Nachricht.

7.4 Ausgehende Nachrichten (Postausgang, Entwürfe und Gesendete Nachrichten)

Im Postausgang werden alle Nachrichten gespeichert, die nicht gesendet oder verzögert gesendet wurden.

Alle Texte, die Sie speichern und nicht versenden, finden Sie in Entwürfe.

In Gesendet finden Sie alle gesendeten Nachrichten.

7.5 Broadcast-Nachricht

CB steht für 'Cell Broadcast' und funktioniert als lokales Warn- und Assistenzsystem. Für weitere Informationen besuchen Sie die Regierungswebsite.

Sie können dieses Telefon verwenden, um

den Empfang von CM-Nachrichten mithilfe der Option 'Empfangsmodus' zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Sie können auch verschiedene Themen einrichten und verschiedene Empfangssprachen auswählen.

7.6 Einstellungen

- Gesendete Nachrichten speichern: Mithilfe dieser Option können Sie das Speichern erfolgreich gesendeter Nachrichten aktivieren bzw. deaktivieren.
- Bevorzugter Speicher: Damit können Sie festlegen, ob SMS-Nachrichten auf der SIM-Karte oder im Telefonspeicher gespeichert werden sollen.

7.7 Speicherstatus

Zeigt an, wie viel Speicherplatz für Nachrichten auf der SIM-Karte oder im Telefon frei ist.

7.8 Mailbox

Mithilfe dieser Option ändern Sie die Nummer des Mailbox-Dienstes. Nach der Einrichtung können Sie diese wählen, wenn Sie die Taste '1' gedrückt halten.

8 ANRUF E

Informationen über neueste Anrufe werden automatisch im Telefon gespeichert (empfangene, gewählte und entgangene Anrufe).

8.1 Anruf-Menüstruktur

Anrufverlauf	Verpasste Anrufe Eingewählte Empfangene Alle Anrufe	Ansicht Einwählen Textnachricht senden M1-M2 Zur Ausschlussliste hinzufügen Vor Anruf bearbeiten Löschen
	Alles löschen	Eingewählte Verpasste Anrufe Empfangene Alle Anrufe
	Anruftimer	

8.2 Anrufliste öffnen

Entgangene Anrufe zeigt alle entgangenen Anrufe an. Wenn Sie einen Anruf verpasst haben und Sie diesen in dieser Übersicht nicht gesehen haben, zeigt der Standby-Bildschirm ein Symbol für entgangenen Anruf an. Unter 'Ausgehend' finden Sie alle ausgehenden Anrufe, unter 'Eingehend' alle

eingehenden Anrufe und unter 'Alle Anrufe' werden alle verschiedenen Anrufe zusammen gespeichert (Entgangen, Ausgehend und Eingehend).

Mit der Soft-Taste [Optionen] führen Sie verschiedene Aktionen für die oben erwähnten Begriffe aus.

- Anzeigen: Die Details des Anrufs anzeigen
- Einwählen: Rufen Sie den Kontakt dieser Nachricht an.
- Nachricht senden: Beginnen Sie eine neue SMS mit dem Kontakt dieser Nachricht, der automatisch als Empfänger eingetragen ist.
- M1-M2: Kopieren Sie diesen Kontakt auf M1 oder M2.
- Für Anruf bearbeiten: Die Nummer dieses Kontakts bearbeiten.
- Löschen: Den ausgewählten Anruf aus der Anrufliste entfernen

9 FM-FUNK

Hören Sie mithilfe dieser Funktion FM-Radiosender.

Erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke des Radios mit den Tasten # und *.

Ändern Sie mit den Aufwärts- und Abwärtstasten die Empfangsfrequenz.

Wenn die Kanäle bereits eingestellt sind, können Sie diese direkt mit der entsprechenden Zifferntaste auswählen.

Drücken Sie die Soft-Taste [Optionen] für weitere Optionen:

Kanalliste: Speichern Ihrer Lieblingsradiosender in einer Liste. Den Plätzen 1-9 zugewiesene Radiosender können direkt durch Drücken der Zifferntasten ausgewählt werden.

Manuelle Eingabe: Einstellen einer Frequenz mit der Tastatur.

Autom. Suchen: Damit kann das Telefon alle Frequenzen in der Kanalliste speichern, die ein Radiosignal empfangen.

10 ALARM

Sie können mithilfe dieser Funktion bis zu fünf Weckzeiten einstellen. Sie können auswählen, ob dieser Alarm einmal oder täglich ertönen soll und Sie können auch den Schlummermodus einstellen und den Alarm setzen.

11 EINSTELLUNGEN

In diesem Menü können Sie das gesamte Telefon Ihren Präferenzen entsprechend anpassen:

11.1 Einstellungs-Menüstruktur

Einstellungen	Uhrzeit und Datum	Einstellen Format einstellen
	M1-M2 nummer	
	SOS	Einstellungen Nummers Sirene Ton Anruf-zurückstellung Textnachricht senden Textmitteilung
	Audio	Aktivieren Anpassen Zurücksetzen
	Sprache	
	Anzeige	Hintergrundbild Auto. Tastensperre LCD-Beleuchtung Helligkeit
	Sicherheit	SIM-Sicherheit Telefon
	Anrufen	Anklopfen Rufumleitung Ausschlussliste Annahmemodus
	Netzwerk-einstellungen	Netzwerkauswahl Voreinstellungen
	Werkseitige Einstellungen	

11.2 Uhrzeit und Datum

Stellen Sie in diesem Menü die aktuelle Uhrzeit und das Datum ein und legen Sie fest, in welchem Format sie angezeigt werden sollen.

11.3 M1-M2

Hier können Sie die Tasten M1 und M2 programmieren.

11.4 SOS-Taste

Im Menü 'SOS-Taste' können Sie die SOS-Funktion einzustellen, die SOS-Textnachricht anzupassen und bis zu 5 Nummern programmieren, die gewählt werden sollen, wenn die SOS-Funktion aktiviert ist. Sie können auch eine Favoritenliste einrichten.

Einstellung: SOS-Funktion aktivieren oder deaktivieren. Wenn Sie diese Funktion bei Nichtbenutzung deaktivieren, wird das unabsichtliche Aktivieren dieser Funktion verhindert. Hier finden Sie den aktuellen Status und Sie können diesen mit der Soft-Taste [*] oder [#] ändern.
Nummers: Drücken Sie 'Bearbeiten' [linker softTaste], um eine der fünf Nummern auszuwählen und drücken Sie 'Bearbeiten' noch-

mals, um diese Nummer anzupassen.

Sirene Ton: Mithilfe dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie den Alarmton. Dieser Alarmton kann Personen in Ihrer Nähe bei einem Notfall alarmieren.

Anruf-zurückstellung: Legen Sie fest, wie lange es dauern soll, bevor die erste SOS-Nummer gewählt wird.

Textnachricht senden: Mithilfe dieser Option aktivieren oder deaktivieren Sie das Versenden von SMS-Nachrichten an die SOS-Rufliste.

Textmitteilung: Bearbeiten Sie die SMS-Nachricht, die in Notfällen gesendet werden soll.

Hinweis: Fügen Sie die Notrufnummer (112) Ihrer Alarmliste als Nummer fünf hinzu. Somit können Sie die erforderliche Hilfe immer erhalten, wenn Sie unter den anderen vier Nummern niemanden erreichen.

Wenn Sie anonym anrufen, fügen Sie der SMS Ihre Telefonnummer hinzu.

SOS-Betrieb: Bei einem Notfall halten Sie die SOS-Taste für 3 Sekunden gedrückt. Achten Sie darauf, diese Taste nicht versehentlich zu drücken. Drücken Sie die Taste Einschalten/Beenden, um den SOS-Modus abzubrechen.

SOS Funktionsprinzip: Wenn Sie den Alarmmodus aktivieren, geschieht Folgendes:

1. Ein Martinshorn ertönt, um Personen in der Nähe zu alarmieren.
2. Während dieser Ambulanzton ertönt, wird die Textnachricht (SMS) an alle Nummern gesendet, die unter 'NotfallNummern' programmiert sind.
3. Die erste Nummer wird gewählt.
A: Wenn der Anruf entgegengenommen wird:
 - Direktes Freisprechen über den Lautsprecher.
B. Wenn niemand antwortet:
 - Die Verbindung wird nach einer Statusmeldung oder der Sprachnachricht unterbrochen und die Textnachricht (SMS) wird gesendet.

4. Die zweite (bis zur fünften) Nummer wird gewählt, sofern diese Nummern voreingestellt sind.
5. Der gesamte Vorgang wird ab Schritt 3 wiederholt.

Beachten Sie, dass Sie den SOS-Modus jederzeit abbrechen können, sobald Sie den Schalter nach unten drücken.

Ihre angerufenen Kontakte können den SOS-Modus jederzeit abbrechen, indem sie während des Anrufs die Taste '0' drücken.

11.5 Anpassen

Mithilfe dieser Option können Sie Folgendes anpassen:

- Signalisierungstyp: Legen Sie fest, ob das Telefon einen Rufton ausgibt, vibrieren soll oder beides.
- Klingeltyp: Legen Sie fest, ob der Rufton einmal klingeln soll, wiederholt wird oder leise anfängt und lauter wird, bis geantwortet wird.
- Ankommender Anruf: Legen Sie fest, welcher Rufton für eingehende Anrufe ausgegeben werden soll.

- Klingeltonlautstärke: Legen Sie die Lautstärke des Ruftons fest.
- Nachricht: Legen Sie fest, welcher Nachrichtenton für eingehende Textnachrichten ausgegeben werden soll.
- Tastatur: Legen Sie mithilfe dieser Option fest, ob ein Klickton oder ein Tastenton ausgegeben werden soll, wenn Tasten gedrückt werden. Sie können auch festlegen, ob das Telefon die Ziffern ansagen soll, wenn Tasten gedrückt werden oder Sie können die Tastentöne komplett stummschalten.
- Tastentonlautstärke: Legen Sie die Lautstärke der Tastentöne fest.

11.6 Sprache

Hier können Sie die Menüsprache festlegen.

11.7 Anzeige

Stellen Sie mithilfe dieser Option die Anzeige (Hintergrund) des Telefons, Bildschirmbeleuchtung und Helligkeit ein.

11.8 Sicherheit

Legen Sie fest, ob das Telefon Codes anfordern soll, um unautorisierte Nutzung zu verhindern. Sie können diese Codes auch anpassen.

SIMLOCK / PIN:

SIMLOCK (oder PIN) ist ein Code, der Ihre SIM-Karte vor unautorisierter Nutzung schützt. Wenn nach dem PIN-Code gefragt wird und Sie ihn nicht kennen, finden Sie ihn in der Begleitdokumentation Ihrer SIM-Karte.

PIN2:

PIN2 ist ein Code zum Sperren der erweiterten Funktionen (wie z.B. Internet).

Damit können Sie jemanden den Zugriff auf die Ruffunktion, jedoch nicht auf z.B. Internet oder WAP ermöglichen.

PUK:

Wenn Sie den falschen PIN-Code dreimal eingegeben haben, müssen Sie den PUK-Code eingeben. Diesen Code finden Sie normalerweise in der Begleitdokumentation der SIM-Karte.

Telefoncode / Passwort:

Neben dem Sichern der SIM-Karte können Sie auch das Telefon selbst mit einem Code sperren, so dass niemand die Informationen auf Ihrem Telefon mit einer anderen SIM-Karte einsehen kann.

Das voreingestellte Telefonpasswort lautet '1122'.

11.9 Anrufen

Anklopfen: Legen Sie fest, ob Sie während eines Gesprächs einen zweiten Anruf empfangen möchten. Sie können diesen Anruf entgegennehmen, wenn Sie zwischen Anrufen wechseln und Sie können den Anruf auch mit Ihrem aktuellen Anruf zusammenlegen (Konferenz).

Rufumleitung: Legen Sie fest, in welchen Situationen eingehende Anrufe automatisch auf die Mailbox oder zu einer anderen Nummer weitergeleitet werden soll.

Anrufssperre: Legen Sie fest, in welchen Situationen ausgehende und eingehende Anrufe nicht zugelassen werden sollen.

Antwortmodus: Legen Sie fest, ob eingehende Anrufe nur mit der Ruftaste oder einer beliebigen Taste angenommen werden sollen.

11.10 Netzwerk

Legen Sie fest, ob das Netzwerk automatisch gesucht werden soll oder ob das Netzwerk, in dem Sie sich anmelden möchten, manuell ausgewählt werden soll.

11.11 Werkseinstellungen zurücksetzen

Nach Eingabe des Telefoncodes 1122 können Sie mithilfe dieser Option alle persönlichen Einstellungen auf (Standard) Werkseinstellungen zurücksetzen. Kontakte, Nachrichten und andere gespeicherten Inhalte bleiben erhalten.

12 TOOLS

Hier finden Sie verschiedene nützliche Funktionen, einschließlich Rechner, Kalender, Wecker, Aufgabenliste, Einheitenrechner, Währungsumrechner und Stoppuhr.

12.1 Tools-Menüstruktur

Werkzeuge	Kalender Rechner	Ansicht Alles anzeigen Ereignis hinzufügen Ereignis löschen Zu Datum springen Nach Heute wechseln Zur Wochen/Monatansicht
-----------	---	---

12.2 Kalender

Mit dieser Funktion haben Sie immer einen Kalender griffbereit. Scrollen Sie mit den Aufwärts- und Abwärtstasten die Tage. Zeigen und fügen Sie mehr Details mit der M1-Taste [Optionen] hinzu, drücken Sie die M2-Taste, um zurückzukehren [Terug].

- Ton: Zeigen Sie den ausgewählten Tag und die eingefügten Aufgaben an.
- Alle anzeigen: Zeigen Sie alle eingefügten Aufgaben an.
- Aufgabe hinzufügen: Fügen Sie der Liste

eine neue Aufgabe hinzu.

- Aufgabe löschen: Ausgewählte Aufgabe löschen.
- Zu Datum springen: Geben Sie auf der Tastatur oder mit der Aufwärts-/Abwärtstaste ein, welches Datum angezeigt werden soll.
- Heute: Zeigt das heutige Datum an.
- Wochenansicht: Zeigt die Wochenansicht an.

12.3 Rechner

Mit dieser Funktion haben Sie immer einen Rechner griffbereit. Geben Sie auf der Tastatur eine Zahl ein und wählen Sie mit den Richtungstasten zwischen Subtrahieren, Addieren, Dividieren und Multiplizieren. Setzen Sie mit # Dezimalstellen ein und drücken Sie für das Ergebnis die Soft-Taste [OK].

13 REMOTE-EINSTELLUNG

Sie können auch die SMS-Nachrichten eines anderen Telefons verwenden, um Speicher für SOS oder M1/M2 in diesem Telefon zu programmieren.

Setsos1:<Nummer>

Damit stellen Sie die erste Notrufnummer und die angerufene Nummer mit der kleinen linken Taste ein.

Ersetzen Sie <Nummer> durch die Telefonnummer einer vertrauten Person. Verwenden Sie die Codes setsos2 bis setsos5, um weitere Kontaktnummern zu programmieren.

Setsos1:?

Damit empfangen Sie eine SMS mit der Information, welche Nummer als Notrufnummer 1 programmiert ist. Sie können dasselbe für die Nummern 2 bis 5 durchführen.

Verwenden sie die Codes setm1 und setm2 um Kontaktnummern bei M1 und M2 zu programmieren.

14 SPEZIFIKATIONEN

Netzwerk:	GSM900 / DSC1800
SAR:	0,668W/kg / <0,445W/kg
RX power:	31,5 dBm / 28,8 dBm
Abmessungen:	112 x 52 x 14 mm
Akku:	Li-Ion, 3.7V 900mAh
Standby-Zeit:	bis zu 150 Stunden (je nach Netzwerk)
Gesprächsdauer:	bis zu 3 Stunden (je nach Einrichtung und Nutzung des Telefons)
Gewicht:	75 g (inkl. Akku)

Profoon®

Service



Help



WWW.PROFOON.COM
SERVICE@PROFOON.NL



Hesdo, Australiëlaan 1
5232 BB, 's-Hertogenbosch
The Netherlands