

# Comfortcook



## NL

- Egg-roll
- Drie stappen: 1. Spray olie in het apparaat, 2. Breek een ei in het apparaat, 3. Het gebakken ei komt vanzelf naar boven als het klaar is
- De siliconengrip wordt niet warm
- Voorzien van anti- aanbaklaag
- Inclusief recepten, schoonmaakborstel, houten stokjes en olieverdeler

## GB

- Egg roll
- Three steps: 1. Spray oil inside the device, 2. break an egg into the device, 3. the fried egg comes up by itself after it is cooked
- The silicone grip does not get hot
- With non-stick coating
- Includes cleaning brush, wooden sticks and oil distributor and recipes

## FR

- Rouleau à l'œuf
- Trois étapes: 1. Vaporisez de l'huile dans l'appareil, 2. Cassez un œuf dans l'appareil, 3. L'œuf cuit se relève de lui-même une fois qu'il est cuit
- La poignée en silicone ne devient pas brûlante
- Avec revêtement antiadhésif
- Fourni avec une brosse de nettoyage, des baguettes en bois, distributeur d'huile et recettes

## DE

- Eierroller
- Drei Schritte: 1. Innen im Gerät Öl aufsprühen, 2. Ein Ei im Gerät aufschlagen, 3. Das gebratene Ei kommt ganz von allein hoch, nachdem es zubereitet ist
- Der Silicongriff wird nicht heiß
- Anti-Haftbeschichtung
- Inklusive Rezepte, Reinigungsbürste, Holzstößchen und Ölsprüher

## Data :

Article number: 99323

EAN code: 87 18836 26274 6

Dimensions:

Weight

net/ gross: 1,2 kg. / 1,25 kg.

Master carton

quantity: 15 pcs

Container quantity:

20' ft: 4.650 pcs

40' ft: 9.600 pcs

40' ft HQ: 11.250 pcs

One pallet:

Power: 210 Watt

