

AANMELDEN CAMERA:

VÓÓR GEBRUIK MOET DE CAMERA EN DE OUDER-UNIT EERST AAN ELKAAR AANGEMELED WORDEN.

1. Sluit de bij de camera meegeleverde voedingsadapter aan op de camera en schakel de camera in.
2. Sluit de bij de ouder-unit meegeleverde voedingsadapter aan op de ouder-unit en schakel deze ook in.
3. Druk op de ouder-unit op toets **MENU** en blader met de toetsen **▲** of **▼** naar de optie .
4. Selecteer met de toetsen **◀** en **▶** welk nummer u aan de camera wilt toekennen en druk op toets **MENU**.
5. Een zandloper verscheint in het display en de ouder-unit gaat nu op zoek naar deze camera.
6. Druk op de baby-unit op toets **PAIR** en houd deze toets ingedrukt totdat na enkele seconden het beeld van deze camera op het display van de ouder-unit wordt weergegeven.

De camera is nu aangemeld en kan gebruikt worden.

ANNONCÉ CAMERA:

AVANT L'UTILISATION VOUS DEVEZ D'ABORD ENREGISTRER LA CAMERA ET L'UNITÉ PARENT.

1. Connectez l'adaptateur d'alimentation fourni avec la caméra à la caméra et allumez la caméra.
2. Connectez l'adaptateur d'alimentation fourni avec l'unité parent à l'unité parent et allumez le unité.
3. Appuyez sur le bouton **MENU** sur l'unité parent et utilisez le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner l'option .
4. Utilisez les boutons **◀** et **▶** pour sélectionner le numéro que vous voulez attribuer à la caméra et appuyez sur le bouton **MENU**.
5. Un sablier apparaîtra à l'affichage pour indiquer que l'unité parent recherche actuellement la caméra.
6. Appuyez et restez appuyé sur le bouton **PAIR** (appareillage) sur l'unité bébé jusqu'à ce qu'après plusieurs secondes l'image de la caméra apparaisse à l'affichage de l'unité parent.

La caméra est à présent enregistrée et prête à être utilisée.

REGISTRIER DAS KAMERA:

VOR DEM GEBRAUCH MÜSSEN SIE ZUERST DIE KAMERA UND ELTERN-EINHEIT REGISTRIEREN.

1. Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit der Kamera und schalten Sie die Kamera ein.
2. Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit der Elterneinheit und schalten Sie die Elterneinheit ein.
3. Drücken Sie die **MENU**-Taste an der Elterneinheit und wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** die Option .
4. Wählen Sie mit den Tasten **◀** und **▶** die Nummer aus, die Sie der Kamera zuweisen möchten, und drücken Sie die **MENU**-Taste.
5. Eine Sanduhr erscheint auf dem Display und zeigt an, dass die Elterneinheit momentan nach der Kamera sucht.
6. Halten Sie die **PAIR**-Taste an der Babyeinheit gedrückt, bis nach ein paar Sekunden das Bild der Kamera auf dem Display der Elterneinheit angezeigt wird.
7. Die Kamera ist jetzt registriert und betriebsbereit.

REGISTER THE CAMERA:

BEFORE USE, YOU WILL FIRST NEED TO REGISTER THE CAMERA TO THE PARENT UNIT.

1. Connect the power adaptor supplied with the camera to the camera and turn the camera on.
2. Connect the power adaptor supplied with the parent unit to the parent unit and turn the unit on.
3. Press the **MENU** button on the parent unit and use the **▲** or **▼** button to select the  option.
4. Use the **◀** and **▶** buttons to select the number you want to assign the camera to and press the **MENU** button.
5. An hourglass will appear on the display to indicate that the parent unit is currently searching for the camera.
6. Press and hold the **PAIR** button on the baby unit until after several seconds the image of the camera appears on the display of the parent unit.

The camera is now registered and ready for use.

