正面(Front)

丹麦文

Lenco

Barbar ghettoblaster med DAB+/FM-radio, Bluetooth og CD-afspiller

SCD-860

BRUGERVEJLEDNING

Flere oplysninger og support på www.lenco.com

DA 1

ADVARSEL

LASERPRODUKT I KLASSE 1

LASERPRODUKT KLASSE 1 PRODUKTET ER I ENHED KLASSE 1 OVERHOLDER GÆLDENDE SIKKERHEDSKRAVE	ADVARSEL: ÅBNING AF DEKSLERNE OG UDSÆTTELSE FOR LASERSTRÅLING ER IKKE TILLADT. UNDGÅ EKSPONERING FOR STRÅLING

Bemærk venligst:

Produktet er i overensstemmelse med EMC-direktiv og er beregnet til brug i boligområder.

Bortskaffelse af gamle elektriske og elektronisk udstyr

(Anvendes i de lande, der har separate indsamlingssystemer)

Produktet er fremstillet af dele og materialer af høj kvalitet, som kan genbruges og genanvendes efter endt levetid. Hvis produkterne er forsynet med en overstreget affaldsbeholder på hjul, betyder dette, at produktet er omfattet af EU-direktiv nr. 2002/96/EF. Du bør indhente oplysninger om det lokale system for separat indsamling af elektriske og elektronisk produkter. Følg de lokale love og regler, og bortskaf ikke gamle produkter sammen med almindelig husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter er med til at undgå negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred.

FORSIGTIG

Anvendelse af andre kontroller eller justeringer eller udførelse af andre procedurer end dem, der er angivet heri, kan medføre farlig bestrålingseksposition.

FORHOLDSREGLER FOR BRUGSTAGNING

SORG OMHYGGELIGT:

1. Læsning af denne brugervejledning.
2. Overholdelse af alle advarsler og anvisninger i den medfølgende brugervejledning.
3. Opbevaring af brugervejledningen til senere brug.
4. Overholdelse af alle produktbetegnelser og anvisninger, der er angivet på selve apparatet.
5. Overholdelse af alle brugsanvisninger.
6. Ikke placere dette apparat i nærheden af vand.
7. Rengøring udelukkes med tørt stof.
8. Ventilationsåbninger skal ikke tildækkes. Installer i henhold til producentens anvisninger.
9. Undgå varme fra varmeelementer, varmeovne eller andre varmekilde (inkl. forstærkere) som f.eks. solbrænde.
10. Sørg for, at netledningen er placeret korrekt. Ledningen skal placeres, så ingen kan komme over den eller blive klemt af genstande, der er placeret ovenpå eller imod den.
11. Kun tilbehør/udstyr, som er specificeret af producenten bruges.
12. Under lyn og i perioder, hvor det ikke anvendes, bør stikket trækkes ud af stikkontakten.
13. Alle reparationer skal udføres af kvalificerede teknikere. Der er ingen brugerdele, som skal vedligeholdes af brugeren, efter at apparatet er blevet installeret og sat i drift.
14. Apparatet skal placeres i et tørt og godt ventileret rum.
15. Undgå at placere dette produkt i nærheden af varme kilde som f.eks. varme radiatorer.
16. Undgå at placere dette produkt i nærheden af åbne flammer.
17. Undgå at placere dette produkt i nærheden af magnetfelter.
18. Undgå at placere dette produkt i nærheden af direkte sollys.
19. Undgå at placere dette produkt i nærheden af vibrationer.
20. Undgå at placere dette produkt i nærheden af meget støvede og fugtige omgivelser.
21. Der skal altid efterlades et fri plads omkring dette produkt for ventilation på mindst 10 cm.
22. Ventilationsåbningerne skal altid holdes fri for at undgå for høj temperatur inde i produktet. Ved at anbringe ventilationsåbningerne i nærheden af andre genstande som f.eks. gardiner, aviser, bordduge, tæpper og andre genstande, der er i stand til at begrænse ventilationen, kan der opstå en farlig situation som følge af for høj temperatur inde i produktet.
23. Placer aldrig et åbent ild som f.eks. tændte lys ovenpå produktet.
24. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet erstattes med et andet af forkert type. Genbrug af brugte batterier skal ske i henhold til producentens anvisninger.
25. Batterier bør ikke udsættes for ekstrem høje eller lave temperaturer eller tørt/fugtigt vejr eller høj luftfugtighed.
26. Undgå at placere produkt i nærheden af stærke magnetfelter.
27. Produktet er udstyret med en jordet stik. Dette stik er en sikkerhedsfunktion. Det er ikke muligt at omgå eller deaktivere dette stik. Hvis du ikke kan sætte stikket i stikkontakten, skal du kontakte en elektriker for at udskifte den forældede stikkontakt.
28. Undgå at tilslutning af andre udstyr end dem, der er specificeret af producenten.
29. Undgå at tilslutning af andre ting end dem, der er specificeret af producenten.
30. Undgå at placere produkt på ustabile vogne, stativer, bøjler eller bord. Produktet kan falde og forårsage personskade og alvorlig skade på produktet. Brug kun vogne, stativer, bøjler eller bord, som producenten anbefaler eller som er solgt sammen med produktet. Følg producentens anvisninger ved montering af produktet og brug tilbehør, som producenten anbefaler.
31. Undgå at placere produkt i nærheden af vand som f.eks. nær en badekar, et vaskebord, et køkkenvask eller et vaskekar, i et fugtigt kælderrum, nær et svømmebad eller et sted udsat for fugtighed.
32. Under visse forhold kan der dannes fugt på produktet og inde i produktet, som følge af en ekstrem kold tilstand. Hvis fugt er dannet, skal der gives en time, inden der tændes for produktet, som fugten skal fordampe. Fugtskader på produktet medfører ikke nye udskiftninger.
33. Hvis produktet ikke fungerer korrekt, kan du nulstille produktet ved at følge de relevante betjeningsanvisninger. Justering af de kontroller, der ikke er omtalt i betjeningsvejledningen, medfører ofte, at produktet skal genindstilles af kvalificerede teknikere.
34. Under visse forhold, eller efter en periode med normal brug, kan der opstå en ændring af produktets egenskaber. Dette er en almindelig reaktion, og det betyder ikke, at produktet er blevet defekt, og det betyder heller ikke, at der er noget galt med produktet. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt produktet er blevet defekt, eller hvorvidt der er noget galt med produktet, skal du kontakte en kvalificeret teknikere.
35. Ved udskiftning af reservedele skal det sikres, at de af producenten specificerede reservedele er blevet anvendt, eller at der er blevet anvendt reservedele, som har samme egenskaber som de oprindelige reservedele. Ved ikke autoriserede udskiftninger af reservedele kan der opstå en farlig situation eller en situation, der medfører en sikkerhedsrisiko.
36. Efter udførelse af vedligeholdelse eller reparationer af produktet skal der udføres en sikkerhedskontrol for at fastslå, om produktet er i en korrekt arbejdsstand.
37. Produktet bør ikke placeres i nærheden af en varmekilde som f.eks. radiatorer, varmeovne, andre varmeapparater (inkl. forstærkere) som f.eks. et stereoanlæg, som producerer en varme på mere end 75 °C.
38. Batterierne bør ikke udsættes for overdreven varme som f.eks. solskin, ild eller lignende.
39. Der er fare for eksplosion, hvis batteriet erstattes med et andet af forkert type. Udskift udelukkende med samme eller tilsvarende type.
40. Ved bortskaffelse af batterier, er det nødvendigt at overholde de gældende miljøregler. Bortskaffelse af brugte batterier skal ske i henhold til producentens anvisninger.
41. Produktet er udstyret med et stik til hovedtelefoner. Der er risiko for nedsat hørelse, hvis der anvendes for høje lydstyrker.
42. Det er farligt at lytte til høje lydstyrker over en lang periode, hvilket kan medføre varige skader på hørelsen. Der bør derfor undgås at lytte til høje lydstyrker i en lang periode, og der bør passes på, at der ikke er nogen, der er for tæt på.

DA 2

KONTROLKNAPPER



DA 3

STRØMFORSYNING

BRUG AF NETSTRØM

Tilslut den medfølgende netledning til en stikkontakt, som er i overensstemmelse med de relevante sikkerhedsregler.

BRUG AF BATTERIER

Åbn batteridækslet, og anbrin 6 stk. batterier af den relevante størrelse og type i overensstemmelse med polaritetsmærkningerne inde i batterirummet.

TÆNDELSE/SLUKKEN

Tryk på knappen TÆNDSLUK på apparatet, afslutningen TL. Tænder LÆNCE.

Tryk og hold knappen TÆNDSLUK nede i mere end 2 sekunder. Displayet viser Dvæller mere end nogen tid.

BETJENING AF LYDSTYRKEN

Drej knappen TIL STYRKE, mens radioen er tændt, for at vælge den ønskede lydstyrke. Det ville, hvis det er ønsket, er muligt at justere lydstyrken under afspilning af en CD.

INDSTILLING AF TIDSPUNKT OG DATO

1. Tryk på knappen MENU/REDIGER i standbytilstand for at åbne hovedmenuen.
2. Tryk på knappen MENU/REDIGER for at vælge "Indstil ur".
3. Tryk knappen INDSTILLING i et sekunds varighed for at åbnede funktionen "Indstil ur".
4. Tryk knappen INDSTILLING for at indstille timetallet og dato.
5. Tryk knappen INDSTILLING for at bekræfte indstillingen og gå videre til minutter.
6. Tryk knappen INDSTILLING i et sekunds varighed for at gemme ændringer.
7. Tryk på knappen INDSTILLING for at indstille minutter.
8. Tryk knappen INDSTILLING for at bekræfte indstillingen og gå videre til formatet.
9. Tryk knappen INDSTILLING for at bekræfte indstillingen og gå videre til dato.
10. Tryk knappen INDSTILLING for at bekræfte indstillingen og gå videre til år.
11. Tryk knappen INDSTILLING for at bekræfte indstillingen og afslutte.

Lenco 16:30 MON SET

Set tidspunkt og dato

INDSTILLING AF ALARMUR/ALARMUR/SLUMMER

1. Tryk på knappen MENU/REDIGER i standbytilstand for at åbne hovedmenuen.
2. Tryk på knappen MENU/REDIGER for at vælge "Alarmur".
3. Tryk knappen INDSTILLING i et sekunds varighed for at åbnede funktionen "Alarmur".
4. Tryk knappen INDSTILLING for at vælge timetallet "Tim" (Tid).
5. Tryk knappen INDSTILLING for at vælge minutter "Min" (Tid).
6. Tryk knappen INDSTILLING for at vælge "Alarmur" (Tid).
7. Tryk knappen INDSTILLING for at vælge "Alarmur" (Tid).
8. Tryk knappen INDSTILLING for at vælge "Alarmur" (Tid).
9. Tryk knappen INDSTILLING for at vælge "Alarmur" (Tid).