16770047 MELISSA 100*140MMM

100MM

140MM

# MELISSA

16770047

DK Massagepistol ..... 2
NO Massagepistol ..... 9
SE Massagepistol ..... 16
FI Hierontapistooli ..... 23
UK Massage gun ..... 29
DE Massagepistole ..... 36

www.adexi.eu

## INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG UND ZUM RECYCLING DieSes PRODUKTS

Dieses Adexi Produkt trägt diesen Symbol:

Es bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit normalem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Es unterliegt der Elektroschrottrichtlinie gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Es empfiehlt der WEEE-Richtlinie muss jeder Mitgliedstaat die entsprechenden Sammlung, Verwertung, Handhabung und Recycling-Systeme für das Elektroschrottaufkommen bereitstellen. Hierzu hat der EU Verbraucher Zugang zu den Sammelstellen, die kostenlos Recycling-Möglichkeiten allgemein oder über entsprechende Rücknahmesysteme anbieten. Falls ein dann Elektrikfehler, Schäden oder Verschleiß auftreten, sollte das abgelegte werden, sollten man die Stromversorgung trennen, Kinder fernhalten, Kinder Elektrikfehler, Schäden oder oder den entfernten Bereichen Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit. Umgang mit Elektro- und Elektronikmüll zu erfahren

Adexi AS
Langebrovej 9C
DK-8520 Lystrup
Dänemark

www.adexi.dk

Für weitere Informationen und Service Fragen kontaktieren.

## HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Falls Sie Fragen zum Gebrauch dieses Massagegerätes haben, kontaktieren Sie bitte unsere Kundenservicestelle unter der Email-Adresse Website www.adexi.eu.

Sie finden auch zum Beispiel Informationen zu Ersatzteilen, technischer Fragen, Reparaturen, Service und Garantieansprüchen.

## IN CHINA HERGESTELLT FÜR

Adexi AS
Langebrovej 9C
DK-8520 Lystrup
Dänemark

Für weitere Informationen und Service Fragen kontaktieren.

## AUFLADEN

1. Drücken Sie die Ein-Aus-Taste, um eine mehrfache, um die Geschwindigkeit zu wählen. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, wird das Gerät ausgeschaltet.

## GEBRAUCH

Die Geräte sind Schutzklasse II. Indem Muskeln und Gelenken die Geräte sind Schutzklasse II.

1. Anlegen Sie den Vibration Massagekopf (S, A/BC/D) am Kopf (2) auf.
2. Halten Sie den Massagekopf (1) gegen die Haut und bewegen Sie ihn langsam.
3. Nach dem Gebrauch ist das Gerät vollständig zu reinigen und wieder aufzubewahren.

## REINIGEN

- Das Gerät soll nicht in Wasser ausgesetzt oder tiefe eingetauscht werden.
- Verwenden Sie kein Reinigungsmittel oder Lösungsmittel, sondern nur Wasser oder Seifenlösung zur Reinigung. Dadurch kann die Oberfläche des Gerätes beschädigt werden.
- Verwenden Sie Wattestäbchen oder Wattebausch, Nuschen Tuch, um das Gerät zu reinigen.
- Die abnehmbaren Massageköpfe können in warmem Seifenwasser gewaschen werden.
- Vergewissern Sie sich, dass sie vollig trocken sind, bevor Sie sie wieder an anbringen.

## INDLEDNING

For at du kan bå med nulig glæde af dit nye massagepistol, er det vigtigt, at gennemlæse denne brugsanvisning, der er taget grundig i brug.

Dette produkt er i overensstemmelse med de danske og europæiske lovgivninger.

## SIKKERHEDS-ANVISNINGER

- Apparatet må anvendes af børn på over 8 år og personer med nedsat fysisk, mental, sansemæssige evne, eller manglende erfaring og viden, hvis de er under en tilsyn eller er blevet instruerede om brugen af apparatet og de deraf forbundne risiko.
- Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.
- Når apparatet er i brug, bør det holdes under konstant opsyn. Når apparatet anvendes, skal barn, der opholder sig i nærheden af det, altid holdes under opsyn. Apparatet er ikke legitim.
- Forkert brug af apparatet kan medføre personskade og beskadige apparatet.
- Anvend kun apparatet i det formål, der er angivet i denne brugsanvisning. Ikke anvendelse for andet, der opstår som følge af forkert brug eller fejlbetjening (se også under Garantibetingelser).
- Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Ikke udfoms af fund.
- Hvis du er usikker på din helbredsmæssige tilstand, bør du konsultere din læge, før du bruger apparatet.
- Apparatet må ikke anvendes af personer, der er fysisk eller mentalt handicappede, medmindre de er under opsyn af en person, der er blevet instruerede om brugen af apparatet og de deraf forbundne risiko.
- Undlad at anvende apparatet, hvis du har indlagt overfølsomhed, nedsat bevægelsesevne, nedsat blodcirkulation, for alkohol, da det falsomme øvelse for impulserne kan være svækket.
- Undlad at anvende apparatet hvis du lider af sygdomme og ofte falsomme skader.

## BRUG

Apparatet fungerer til at yge muskelsmerter, nedsat bevægelighed og muskelspænding.

1. Anbring massagehovedet (S, A/BC/D) i fastgørelsen (2) på apparatet.
2. Tænd for apparatet ved at trykke på tænd/slukknappen (1) i mindst 2 sekunder. Ved at trykke kortere end 2 sekunder vil du ændre hastighedsindstilling, og kontaktbetæ(ne) (3) over den ønsker hastighedsindstilling.
3. Tryk on ellers flere gange på tænd/slukknappen for at slukke for apparatet. Det er ikke for apparatet.

| Antal tryk | Ringetonen | Lysintensiv* |
|---|---|---|
| 1 | 1000 | 47 dB |
| 2 | 2000 | 47 dB |
| 3 | 2500 | 43,5 dB |
| 4 | 2800 | 47 dB |
| 5 | 2800 | 47 dB |
| 6 | 2800 | 47 dB |

* 600 µA 1 meters afstand

## OPLADNING

Det medfølgende batteri (7) er opladet med en lithium-ion-batteri. Det medfølgende USB-kabel.

En fuld opladning tager cirka 3 timer og giver cirka 60 minutters arbejde.

1. Tag det medfølgende USB-kabel (5) og sæt USB-stikket i en USB-port på en computer eller en USB-adapter.
2. Sæt den lille stikdel af USB-kablet i det dertil beregnede stik i bunden af apparatet.
3. Under opladningen er det røde lys tændt. Det er det grønne lys, der er tændt, er det fuldt opladet.
4. Efter opladning skal USB-kablet (5) og USB-adapteren (6) altid tages ud af stikkene for apparatet.

## OPLADNING

Det medfølgende batteri (7) er opladet med en lithium-ion-batteri. Det medfølgende USB-kabel.

En fuld opladning tager cirka 3 timer og giver cirka 60 minutters arbejde.

1. Tag det medfølgende USB-kabel (5) og sæt USB-stikket i en USB-port på en computer eller en USB-adapter.
2. Sæt den lille stikdel af USB-kablet i det dertil beregnede stik i bunden af apparatet.
3. Under opladningen er det røde lys tændt. Det er det grønne lys, der er tændt, er det fuldt opladet.
4. Efter opladning skal USB-kablet (5) og USB-adapteren (6) altid tages ud af stikkene for apparatet.

## OPLADNING OG SORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT

Denmark, at dette Adexi produkt er omfattet med dette symbol:

Det betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindelig husholdningsaffald, da elektrisk og elektronisk affald skal bortskaffes separat.

I henhold til WEEE-direktiv skal der findes passende ordninger til indsamling, genbrug, genanvendelse og bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Produktbortskaffelse: Er det gamle afhænges brugt udstyr på varige forbrugsvarer, er det ikke tilladt at bortskaffe det som husholdningsaffald. Kontakt lokalmyndigheder, distributøren eller producenten af elektrisk og elektronisk udstyr for yderligere oplysninger om bortskaffelse af dette produkt.

Bemærk, at dette Adexi produkt er omfattet af WEEE-direktivet.

Adexi AS
Langebrovej 9C
DK-8520 Lystrup
Danmark

www.adexi.dk

## WARRANTY TERMS

- The product is not intended for commercial purposes.
- Wear and tear of the product does not cause been repaired.
- If the appliance has been intended for commercial purposes, the warranty period is 6 months.
- If the appliance has been intended, expired in warranty period, it can be repaired for a fee.
- If the appliance is faulty due to faults in the electricity supply.

Due to the constant development of our products, we reserve the right to change and reserve the right to make changes to the specifications.

## FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

If you have any questions regarding the use of the appliance and cannot find the answer in the user guide, please fill out the contact form.

You can also see contact details on our website if you need to contact us for spare parts, repairs, service, assistance or spare parts.

## MANUFACTURED IN CHINA FOR

Adexi AS
Langebrovej 9C
DK-8520 Lystrup
Denmark

www.adexi.dk

We cannot be held responsible for any printing errors.

## GARANTIEBESTEMMELSER

- Produktet er ikke beregnet til kommercielle formål.
- Slid og tab af produktet forårsager ikke, at produktet er blevet repareret.
- Hvis apparatet har haft kommercielle formål, er garantiperioden 6 måneder.
- Hvis apparatet har haft kommercielle formål, er garantiperioden udløbet, kan produktet efter betaling af gebyr repareres.
- Produktet er defekt som følge af fejl i elforsyningen.

Grundet konstant udvikling af vore produkter på forbehold, og designmæssige ændringer, er vi nødt til at reservere os retten til at foretage ændringer i specifikationerne.

## SPØRGSMÅL & SVAR

Har du spørgsmål omkring brugen af apparatet, som du ikke kan finde svar på i brugsanvisningen, er du velkommen til at udfylde det vedlagte kontaktskema, eller kontakte os.

Fra vores hjemmeside finder du også kontaktoplysninger, hvis du har brug for at kontakte os ved spørgsmål om reparation, tilbehør og reservedele.

## FREMSTILLET I KINA FOR

Adexi AS
Langebrovej 9C
DK-8520 Lystrup
Danmark

www.adexi.dk

Vi tager forbehold for trykfejl

## INNLEDNING

For at du kan nyte glede av den nye massasjepistolen er det viktig at du gjennomlaser bruksanvisningen for bruk. Produktet er i overensstemmelse med de danske og europeiske lovgivninger, slik at du kan nå nyte i den nye varens produkt.

## SIKKERHETSREGLER

- Dette apparatet skal bare brukes av barn fra alle av og opp over og personer med reduserte fysiske, sansemessige mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap dersom de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og forstår farene ved bruk av apparatet.
- Barn skal ikke leke med apparatet. Barn skal ikke utføre rengjøring og vedlikeholdsarbeid av apparatet med de ikke er under tilsyn.
- Ikke bruk apparatet for lenge om gangen. Apparatet kan bli overoppheter, noe som kan medføre redusert levetid. Det medfølgende bliir overoppheter, må det slås av øyeblikkelig og avkjøles helt før det tas i bruk igjen.

## MEDISINSKE ADVARSLER

- Apparatet er ikke beregnet for fysiskalvis behandling, men kun for massasje i den hensikt å gi velvære, avspenning av stramme muskler ogeller lindring av mindre muskelsmerter. Bruk av apparatet er ikke en erstatte profesjonell fysioterapeutisk eller medisinsk behandling.
- Ikke forlat apparatet uten tilsyn når det er tent. Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av bruk. Apparatet er ikke leketøy.
- Feil bruk av apparatet kan føre til personskader eller skader på andre ting.
- Apparatet må ikke brukes til annet formål enn det er beregnet for. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feil bruk eller håndtering (se også garantibetestemmelser).
- Apparatet er bare beregnet på bruk i husholdningsøyemed.
- Apparatet er ikke beregnet på bruks i forretningsøyemed.
- Fjern alt innvendig og utvendig emballage.

## OVERSIKT OVER DELENE

1. Handtak
2. Sonhue
3. Massasjehode
4. Fastgjøringsenhet
5. Kontrollknapper
6. Ladeport med hastighetsvelger
7. Ladebatteri

## BRUK

Apparatet tåler 5 til 8 ville slag pr. minutt. Det er ikke noen muskler i det og forårsaker hastighet eller tilning.

1. Fest anbud massasjehode (S, A/BC/D) til apparatet (2) på apparatet.
2. Slå på apparatet ved å trykke på av/av-knappen (1). Apparatet starter med lavest hastighet. Ved å trykke kortere enn 2 sekunder vil du endre hastighetsinnstillingen, og du kan velge mellom 6 hastigheter.
3. Trykk en eller flere ganger av/av-knappen for å slukke for apparatet. Det er ikke for apparatet.

| Antall trykk | Ringetone | Lysintensiv* |
|---|---|---|
| 1 | 1000 | 47 dB |
| 2 | 2000 | 47 dB |
| 3 | 2500 | 43,5 dB |
| 4 | 2800 | 47 dB |
| 5 | 2800 | 47 dB |
| 6 | 2800 | 47 dB |

* 600 µA 1 meters afstand

## LADING

Medfølgende batteri (7) er opladet med en lithium-ion-batteri. Det medfølgende USB-kabel.

En full opladning tar cirka 3 timer og gir 60 minutters jobb.

1. Ta med det medfølgende USB-kabel (5) og sett USB-kontakten inn i en USB-port på en datamaskin eller en USB-adapter.
2. Sett den lille kontakten i USB-kabelen i det dertil beregnede stikk i bunnen av apparatet.
3. Under ladingen er det rødt lys tent. Det er det grønne lys som er tent, er det fullt ladet.
4. Etter lading skal USB-kabelen (5) og USB-adapteren (6) alltid tas ut av stikkene for apparatet.

## GARANTIBETINGELSER

- Produktet er ikke beregnet til kommersielle formål.
- Slitasje og tap av produktet forårsaker ikke at produktet er blitt reparert.
- Hvis produktet har hatt kommersielle formål, er garantiperioden 6 måneder.
- Hvis produktet har hatt kommersielle formål, er garantiperioden utløpt, kan produktet etter betaling av gebyr repareres.
- Produktet er defekt som følge av feil i strømforsyningen.

Produktet er i konstant utvikling og vil derfor endre seg. Vi forbehold oss retten til å gjøre endringer i produktet og produktspesifikasjoner.

## SPØRSMÅL OG SVAR

Hvis du har spørsmål om bruk av produktet som du ikke finner svar på i bruksanvisningen, bør du fylle ut kontaktskjemaet.

Du kan også finne kontaktinformasjon på nettsiden vår hvis du trenger å kontakte oss for reservedeler, reparasjoner, tilbehør og reservedeler.

## PRODUSERT I KINA FOR

Adexi AS
Langebrovej 9C
DK-8520 Lystrup
Danmark

www.adexi.dk

Det kan forekomst om trykfeil.

## GARANTIBESTEMMELSER

- Produktet er ikke beregnet til kommersielle formål.
- Slitasje og tap av produktet forårsaker ikke at produktet er blitt reparert.
- Hvis produktet har hatt kommersielle formål, er garantiperioden 6 måneder.
- Hvis produktet har hatt kommersielle formål, er garantiperioden utløpt, kan produktet etter betaling av gebyr repareres.
- Produktet er defekt som følge av feil i strømforsyningen.

Produktet er i konstant utvikling og vil derfor endre seg. Vi forbehold oss retten til å gjøre endringer i produktet og produktspesifikasjoner.

## SPØRSMÅL OG SVAR

Hvis du har spørsmål om bruk av produktet som du ikke finner svar på i bruksanvisningen, bør du fylle ut kontaktskjemaet.

Du kan også finne kontaktinformasjon på nettsiden vår hvis du trenger å kontakte oss for reservedeler, reparasjoner, tilbehør og reservedeler.

## PRODUSERT I KINA FOR

Adexi AS
Langebrovej 9C
DK-8520 Lystrup
Danmark

www.adexi.dk

Det kan forekomst om trykfeil.

## GARANTIBETINGELSER

- Produktet er ikke beregnet til kommersielle formål.
- Slitasje og tap av produktet forårsaker ikke at produktet er blitt reparert.
- Hvis produktet har hatt kommersielle formål, er garantiperioden 6 måneder.
- Hvis produktet har hatt kommersielle formål, er garantiperioden utløpt, kan produktet etter betaling av gebyr repareres.
- Produktet er defekt som følge av feil i strømforsyningen.

Produktet er i konstant utvikling og vil derfor endre seg. Vi forbehold oss retten til å gjøre endringer i produktet og produktspesifikasjoner.

## SPØRSMÅL OG SVAR

Hvis du har spørsmål om bruk av produktet som du ikke finner svar på i bruksanvisningen, bør du fylle ut kontaktskjemaet.

Du kan også finne kontaktinformasjon på nettsiden vår hvis du trenger å kontakte oss for reservedeler, reparasjoner, tilbehør og reservedeler.

## PRODUSERT I KINA FOR

Adexi AS
Langebrovej 9C
DK-8520 Lystrup
Danmark

www.adexi.dk

Det kan forekomst om trykfeil.

## INTRODUCTION

Thank you for your purchase of our new massage gun, please read these instructions carefully before first use. Keep for future reference.

Take particular note of the safety precautions. We also recommend that you keep the packaging in case of any difficulties, so that you can refer to the instructions.

## SAFETY INSTRUCTIONS

- This appliance may only be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or have been given instructions concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.
- Never leave unattended when in use. Keep an eye on your children in the vicinity of the appliance when it is in use. The appliance is not a toy.
- Incorrect use of this appliance may cause personal injury or damage the appliance.
- Use for the intended purpose only. The manufacturer is not responsible for any injury or damage resulting from incorrect use or handling (see also Warranty Terms).
- For domestic use only. Not for outdoor or commercial use.

## LATAAMINEN

1. Kytke laite sähköverkkoon (7) USB-kaapelin mukana toimitettu USB-kaapeli.
2. Kytkeä USB-kaapelin (5) pienen kytkimen laite sähköverkkoon (6) laite.
3. Kun laite on ladattu, irrota USB-kaapeli (5) ja sähköverkkoon (6) laite.

## KÄYTTÖ

Laite voidaan jumpattaman vaivoista, levottomuus ja kiristyneet lihaksia ja sähkö ärtimisen kiihdyttämä.

1. Kiinnitä hieromaan kiinnitys (2) A/BC/D) sitteen situdaan (2) päälle.
2. Kytkeä laite pyörittämällä virtapainiketta (1). Laite käynnistyy minimitehoilla. Voit muuttaa tehoja painamalla (3) muutaman kerran haluamasta tehosta.
3. Pyyhi laite kaksi kertaa pehmeällä, kosteella liinalla.
4. Irrotetaan hieromapäät veden alla ja kuivatkaa ne kokonaan.
5. Varmista, ettei ole kosteit kohtia, ennen kuin asetat ne takaisin kohtaisesti.

## INTRODUCTION

Tak er du er blev et ny massage gun, vil du gerne læse brugsanvisningen omhyggelig igennem inden du begynder at bruge den. Brugsanvisningen er taget i brug.

Produktet er i overensstemmelse med de danske og europæiske lovgivninger.

## SIKKERHEDS-ANVISNINGER

- Denne apparat er beregnet til brug af barn fra 8 år og opad og personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental formåga, eller bristfällig erfarenhet och kunskap, endast om de övervakas eller har instruerats om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och så att de förstår risknna.
- Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte utföra rengöring och underhåll utan tillsyn.
- Ett av de ena de er ansvar som ordrigt av de ma massagehoved er fastgjort i fastgjøringsenheten (2) og er klar til brug.
- Apparatet er udstyret med en ny og kraftig motor, der giver en mere effektiv massage end de tidligere produkter. Den er udstyret med 6 forskellige massagehoved og 6 forskellige hastigheder. Den er udstyret med en ny og kraftig motor, der giver en mere effektiv massage end de tidligere produkter. Den er udstyret med 6 forskellige massagehoved og 6 forskellige hastigheder.
- Det er apparatet