


FYSIC®



Lampe d'orientation
FC-07
(FR)

Piles


Pivotez le capuchon d'étanchéité vers la gauche et glissez la lampe hors du tuyau métallique.



Placez les piles.




Remplacez la lampe dans le tuyau métallique et refermez le capuchon.




Placer

Vous pouvez attacher la lampe à l'aide d'un papier collant double face livré avec ou en vissant selon l'image (la vise n'est pas livrée avec)




Diriger

Comme suit vous pouvez positionner la petite lampe à souhait afin d'avoir une surface optimale de détection pour le capteur de mouvement et la diffusion de la lumière.



Portée de détection

La portée atteint les 6m en position horizontale, monté à 1m de haut. Monté verticalement la portée atteint jusqu'à 3m.



Allumer & éteindre

Le FC-07 n'a pas de petite lumière d'indication qui s'allume et s'éteint et ce d'un point de vue économique. Les 4 petites lampes LED s'allument pendant 30 secondes lorsque vous appuyez sur le petit bouton allumé/éteint, le FC-07 est alors activé.



Le FC-07 est désactivé lorsque vous appuyez à nouveau sur le petit bouton allumé/éteint.

Fonctionnement

Appuyez brièvement sur le petit bouton allumé/éteint pour activer le FC-07. Les 4 petites lampes LED s'allument maintenant pendant 30 secondes, les capteurs de lumière et de mouvement se paramètre eux même pendant cette période. Maintenant le FC-07 est prêt à être utilisé.

Maintenant les petites lampes LED s'allument dès que et tant que le FC-07

détecte un mouvement et que les environs sont dans l'obscurité.

Ces petites lampes s'éteignent lorsqu'il n'y a pas eu de mouvement détecté pendant 30 secondes.

Vous ne devez pas désactiver le FC-07 en journée. Le capteur de lumière incorporé fait en sorte que les 4 petites lampes LED ne s'activent pas lorsqu'il y a assez de luminosité.

Vérification de la pile

Appuyez 1x sur la touche allumé/éteint pour désactiver le FC-07. Appuyez à nouveau sur la touche allumé/éteint pour activer le FC-07. Les piles sont bonnes lorsque les 4 petites lampes LED s'allument clairement et avec une densité de lumière constante. Si les petites lampes LED ne s'allument pas ou faiblement ou avec une densité de lumière irrégulière alors il est probablement temps de remplacer les piles.

Durée de vie de la pile

(à condition d'avoir placé 3 piles Alcaline d'une bonne qualité):
>1 an, en tenant compte d'une moyenne de 2 activations par nuit pendant 30 secondes



Ne jetez pas des piles usagées mais déposez-les dans votre dépôt local pour les Petits Déchets Chimiques (PDC)

CE v1.0