



Ultrasonische luchtbevochtiger



FYSIC[®]
because we care


FC-20







NL





BESCHRIJVING VAN HET TOESTEL:

Bedankt voor uw aankoop!

Fysic spant zich in om uw leefomgeving prettiger en gemakkelijker te maken. Deze persoonlijke luchtbevochtiger van Fysic verbetert de luchtkwaliteit in uw directe omgeving door vocht aan de lucht toe te voegen en zo te zorgen voor een aangename vochtigheidsgraad.

Een juiste vochtigheidsgraad beschermt u tegen droge luchtwegen, voorkomt ademhalingsproblemen en voorkomt een droge en geïrriteerde huid. Een voldoende bevochtigde omgeving voorkomt dat houten meubels inkrimpen, waardoor scheurtjes ontstaan, en zorgt ervoor dat papier van boeken of behang niet uitdroogt, broos wordt of vervormt. Ook zorgt voldoende luchtvochtigheid ervoor dat stof neerslaat en minder aan oppervlaktes blijft plakken, wat schoonmaken vereenvoudigt.

De luchtvochtigheid wordt meestal aangeduid in procenten. Dit getal is de hoeveelheid waterdamp in de lucht vergeleken met de hoeveelheid waterdamp die de lucht kan bevatten bij de kamertemperatuur. Bij een

De ideale luchtvochtigheid ligt tussen de 40% en 50%. Een luchtvochtigheid van minder dan 30% is droog en kan als oncomfortabel ervaren worden. Om de luchtvochtigheid in uw omgeving te meten, kunt u gebruik maken van een hygrometer.

De luchtbevochtiger van Fysic maakt gebruik van een ultrasone, hoogfrequente generator om water in kleine deeltjes te breken. Een ventilator blaast deze waterdeeltjes als een nevel de lucht in, waar de kleine deeltjes gemakkelijk in de lucht opgenomen worden. De ultrasone techniek zorgt voor een stille werking zonder dat de kamertemperatuur wijzigt, de ramen beslaan of er condens ontstaat in de directe omgeving.



EERSTE GEBRUIK:

1. Zorg ervoor dat de luchtbevochtiger uitgeschakeld is (de regelknop staat geheel naar links, tegen de klok in, gedraaid) en de stekker losgekoppeld is van het stopcontact.
2. Plaats de luchtbevochtiger op een effen oppervlak op ongeveer 60 cm van de vloer en 10 cm van de muur.
3. Aanwijzingen voor het vullen van het waterreservoir (zie afbeelding 2).
 - Verwijder het waterreservoir door deze recht omhoog te heffen.
 - Draai de dop aan de onderkant van het reservoir los door tegen de klok in te draaien en vul het reservoir met gedemineraliseerd of gedestilleerd water. Voor het eerste gebruik is het aan te raden om het waterreservoir eerst om te spoelen.
 - Vul het reservoir NIET met warm water; dat kan lekkage veroorzaken.
 - Vul het reservoir NIET met kraanwater. Kraanwater bevat kalk, deze kalk kan met de waterdamp meekomen en op uw meubels of vloer neerdalen. De witte laag die hierdoor achterblijft is moeilijk te reinigen.
 - Plaats de dop terug op het reservoir nadat u het gevuld hebt door stevig met de klok mee te draaien en plaats het waterreservoir opnieuw op de basis. Het reservoir zal onmiddellijk beginnen leeg te lopen in de basis.
4. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.



SPECIFICATIES:

- Product: Ultrasonische luchtbevochtiger met koele damp
- Ingangsvoltage: 240V, 50Hz
- Bevochtigingscapaciteit: .. 350ml/h
- Volume waterreservoir: 4.1 liter
- Nominaal vermogen: 30Watt
- Afmetingen: 280x167x167 mm
- Gewicht: 1.4 kg
- Dekkingsgebied: 90-110m³

REINIGING EN ONDERHOUD:

Luchtbevochtigers zorgen voor de luchtvochtigheid die nodig is om onze gezondheid te beschermen.

Volg alle onderhoudsaanwijzingen nauwkeurig om optimaal te genieten van de luchtbevochtiger en om een storing in het toestel te voorkomen.

Als de aanbevolen zorg en het aanbevolen onderhoud niet gevolgd worden, is het mogelijk dat er micro-organismen ontstaan in het water van de luchtbevochtiger. Ook kunt u een gevoeligheid ontwikkelen voor organisch stof uit de luchtbevochtiger als deze niet regelmatig wordt gereinigd. Stop bij ademhalingsproblemen onmiddellijk met gebruik van de luchtbevochtiger en raadpleeg een arts.

DAGELIJKS ONDERHOUD:

1. Schakel de stroom uit en haal de stekker van het toestel uit het stopcontact voordat u begint met reinigen.
2. Til het reservoir van de luchtbevochtiger van de basis op.
3. Breng het waterreservoir naar een gootsteen, laat het leeglopen, spoel het vervolgens grondig uit en verwijder eventueel bezinsel en vuil. Veeg het waterreservoir schoon en droog met een schone zachte doek of keukenpapier.
4. Vul het waterreservoir met fris gedemineraliseerd of gedestilleerd water, plaats de dop terug op het reservoir en plaats het reservoir terug op de basis.



WEKELIJKS ONDERHOUD:

1. Herhaal de stappen 1-3 voor dagelijks onderhoud.
2. Giet het water dat in de basis achtergebleven is weg. Let er hierbij op dat u het toestel niet aan de stroom aangesloten heeft wanneer u deze verplaatst.
3. Giet een kop witte azijn (ongeveer 200 ml) in de verlaging van de basis, waar ook de transducer zich bevindt, en laat dit 15 minuten inwerken, veeg daarna de aanslag in de basis en vooral in de transducer los met behulp van de zachte borstel die in de basis zit.
4. Verwijder de aanslag en de oplossing met witte azijn met een schone, zachte doek.
5. Spoel de basis met water om te zorgen dat er geen azijn in de basis overblijft, zorg ervoor dat de basis niet in water ondergedompeld wordt, maar spoel enkel de verlaging in de basis.
6. Vul het waterreservoir met fris gedemineraliseerd of gedestilleerd water, plaats de dop terug op het reservoir en plaats het reservoir terug op de basis.

LET OP BIJ ONDERHOUD:

- Zorg ervoor dat de basis nooit in water ondergedompeld wordt.
- Gebruik geen oplosmiddelen of agressieve reinigingsmiddelen om het toestel te reinigen.
- Reinig de binnenkant met een zachte doek
- Gebruik enkel de borstel om de transducer te reinigen. Dit moet één keer per week gebeuren.
- Gebruik enkel een borstel met zachte haren.
- Ververs het water in het waterreservoir minstens een keer per week als het water er voor meer dan een week in blijft staan.

DE LUCHTBEVOCHTIGER OPBERGEN:

- Reinig de luchtbevochtiger zoals hierboven beschreven en droog hem grondig.
- Berg de luchtbevochtiger bij voorkeur op in zijn originele doos.
- Vermijd hoge temperaturen.



PROBLEMEN OPLOSSEN:

Als uw luchtbevochtiger niet correct werkt, gelieve dan de volgende oorzaken te controleren:

PROBLEEM	VERMOEDELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Luchtbevochtiger werkt niet.	Netsnoer is niet aangesloten.	Sluit het netsnoer aan.
Het on/off lampje brandt rood, er verschijnt geen damp.	Geen water in het waterreservoir.	Vul het reservoir met water.
De waterdamp verspreidt een onaangename geur.	Nieuw toestel.	Open het reservoir en plaats deze 12 uur op een schaduwrijke, koele plek.
	Vuil water of het water staat al te lang in het waterreservoir.	Reinig het waterreservoir en ververs het water.
Het uitvoervolume van de damp is laag.	De transducer is vuil.	Reinig de transducer met azijn en een zachte borstel.
	Te vuil water of het water staat al te lang in het reservoir.	Reinig het waterreservoir en ververs het water.
Ongewoon geluid.	Weergalm in het water-reservoir als er te weinig water is.	Vul het waterreservoir met water.
	Toestel bevindt zich op een onstabiel oppervlak.	Verplaats het toestel naar een stabiel, vlak oppervlak.
Dop zeer nauwsluitend.	Te hard vastgedraaid.	Smeer wat vloeibare zeep binnen in de dop om hem makkelijk te kunnen openen.
Witte aanslag op meubels en grond.	Grote hoeveelheid kalk in het gebruikte water.	Gebruik gedemineraliseerd of gedestilleerd water.





Bij het omgaan met elektrische apparaten dient u altijd een aantal veiligheidsmaatregelen in acht te nemen om het risico op brand, elektrische schokken en verwondingen te voorkomen. Houd onder meer rekening met het volgende:

1. Controleer de spanning van de netstroom om ervoor te zorgen dat het overeenstemt met het nominale voltage voor het toestel voordat u dit gebruikt.
2. Gebruik de luchtbevochtiger nooit onbeheerd in een gesloten ruimte, vooral niet als er een kind in slaapt, rust of speelt.
3. Voeg niet rechtstreeks water toe via de vochtuitvoer. Het toestel kan daardoor beschadigd raken.
4. Laat kinderen niet spelen met de verpakking van het product, bv. plastic zakken.
5. Leg het snoer nooit onder tapijten of in de nabijheid van verwarmingsroosters, radiatoren, kachels of verwarmingstoestellen.
6. Plaats de luchtbevochtiger niet vlak bij kachels, radiatoren en overige verwarmingstoestellen. De luchtbevochtiger moet 10 cm of meer van een wand verwijderd zijn om de beste resultaten te verkrijgen.
7. Gebruik nooit een toestel met een beschadigde snoer of stekker, nadat het toestel een defect vertoont of op een of andere manier gevallen of beschadigd is. Zend het toestel terug naar de fabrikant voor onderzoek, bijregeling of herstel.
8. Plaats de luchtbevochtiger altijd op een stevig, vlak, horizontaal oppervlak.
9. Draai de vochtafvoer niet rechtstreeks naar een muur.
10. Kantel, verplaats of leeg het toestel nooit terwijl het in werking is.
11. Schakel het toestel uit en neem de stekker uit het stopcontact voordat u het waterreservoir verwijdt of het toestel verplaatst.
12. Probeer geen elektrische of mechanische functies op dit toestel te herstellen of aan te passen. Als u dat wel doet, wordt de garantie ongeldig.
13. De binnenkant van het toestel bevat geen onderdelen die de gebruiker kan onderhouden. Onderhoud mag enkel uitgevoerd worden door deskundig personeel. Met het openen van het basisstation verloopt de garantie van dit product.
14. Gebruik nooit detergentia, benzine, glasreiniger, poetsmiddel voor meubelen, verfverdunder of andere huishoudelijke oplosmiddelen om een deel van de luchtbevochtiger te reinigen.
15. Te hoge vochtigheid in een kamer kan leiden tot watercondensatie op ramen en bepaalde meubelen. Schakel de luchtbevochtiger uit als dit gebeurt.
16. Plaats de behuizing nooit onder stromend water of dompel ze niet onder in een vloeistof.



VEILIGHEID VOOR CONSUMENTEN:

Schakel de luchtbevochtiger uit als er zich vocht vormt op de muren of ramen van de kamer. De kamer is dan reeds meer dan vochtig genoeg en bijkomend vocht kan schade veroorzaken. Langdurige overmatige luchtvochtigheid kan negatieve effecten hebben, zoals de groei van huismijt en schimmel en zorgt ervoor dat de omgeving fijner is voor verschillende insecten. Ook zal was minder goed binnenshuis opdrogen.

Wanneer vocht op ramen verschijnt, duidt dit ook op onvoldoende ventilatie in huis.

Een ideale luchtvochtigheid is tussen de 40% en 50%.

Blokkeer de luchttoevoer of -afvoer nooit.

De lengte van het snoer dat gebruikt wordt bij dit toestel is gekozen om het gevaar te verminderen van het mogelijk verstikt raken in of struikelen over een langer snoer.

Als u een langer snoer nodig heeft, kunt u een verlengsnoer gebruiken. Het elektrisch vermogen van het verlengsnoer moet gelijk zijn aan of groter zijn dan het vermogen van de luchtbevochtiger.


Wees voorzichtig bij het plaatsen van het verlengsnoer, zodat het niet van of over een aanrecht of tafel tevoorschijn komt, waar kinderen eraan kunnen trekken of er per ongeluk over kunnen struikelen.





FYSIC[®]

Service



Help



WWW.FYSIC.COM
SERVICE@FYSIC.NL

NL 073 6411 355
(Lokaal tarief)



BE 03 238 5666
(Lokaal tarief)
(Tarif local)

DE 0180 503 0085
Lokale Festnetzkosten



Hesdo, Australiëlaan 1
5232 BB, 's-Hertogenbosch
The Netherlands



V1.0

