

NL

Alecto BC-14, Gebruiksaanwijzing

INTRODUCTIE

De BC-14 is een insectenvanger die op mens- en diervriendelijke wijze uw woon- of slaapkamer of de slaapkamer van uw kinderen vrijhoudt van muggen en andere insecten.

Het principe is gebaseerd op de aantrekkingskracht die de blauw/ paarse kleur van UV-licht op insecten heeft. Zodra de insecten in de buurt van deze UV lamp komen, worden deze naar binnen gezogen en komen in een korfje terecht. De insecten worden dus niet gedood of spatten ook niet uit elkaar zoals wel gebeurd in de insectenvangers die met kleefplaten of met hoogspanning werken.

De BC-14 is reukloos en werkt zonder chemische stoffes en is daarom bij uitstek geschikt voor gebruik op baby- of kinderkamers.

Bij niet gebruiken de BC-14 buiten bereik van kinderen op een veilige plaats bewaren.

INSTALLATIETIPS EN ADVIEZEN

Plaats de insectenvanger **NIET**:

- op een plaats waar kinderen of huisdieren het apparaat kunnen aanraken.
- in de tocht, hier houden insecten niet van.
- in de nabijheid van mensen of voedsel zodat de insecten daar niet naar toe aangetrokken worden.
- direct naast andere verlichting waardoor de UV lamp minder de aandacht van de insecten trekken.
- ondersteboven (het opvangbakje moet zich aan de onderzijde van de BC-14 bevinden).

Plaats of hang de insectenvanger **WEL**:

- op een donkere plek in de kamer.
- zo hoog mogelijk in de kamer.



De BC-14 is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

WERKING

- De BC-14 heeft geen aparte aan/uit schakelaar. Doe de BC-14 in een 230V AC stopcontact om het apparaat in te schakelen en neem het apparaat uit het stopcontact om het apparaat uit te schakelen.
- Het insecten-opvangkorfje moet aan de onderzijde van de BC-14 geschoven zijn om de insecten in op te vangen. Neem de BC-14 uit het stopcontact en neem het apparaat naar buiten om daar het korfje van de BC-14 af te schuiven en de insecten vrij te laten.

REINIGEN

- Neem het apparaat uit het stopcontact en reinig de behuizing met een iets vochtige doek. De BC-14 NOOIT in water dompelen.
- Het korfje kan met de hand afgewassen worden (NIET in de vaatwasser)

FR

Alecto BC-14, Mode d'emploi

INTRODUCTION

Le BC-14 est un piège à insectes qui débarrasse des moustiques et autres insectes, de manière humaine, votre salon, chambre ou la chambre de vos enfants.

Le principe est basé sur l'attrance des insectes par la couleur bleue/violette des UV. Dès que les insectes arrivent à proximité de cette lampe UV, ils sont aspirés et tombent dans un panier. Ainsi, les insectes ne sont pas tués ni écrasés comme cela arrive avec les insecticides qui fonctionnent avec des plaques pièges ou une tension élevée.

Le BC-14 est sans odeur et fonctionne sans produit chimique et est par conséquent idéal pour l'utilisation dans les chambres des bébés ou des enfants.

Quand vous ne l'utilisez pas, conservez le BC-14 dans un endroit sûr hors de portée des enfants.

INSTALLATION ET CONSEIL

NE placez **PAS** le piège à insectes :

- Dans des endroits où les enfants ou animaux de compagnie peuvent toucher l'appareil;
- Dans des endroits que les insectes n'aiment pas;
- Dans l'entourage de personnes ou de nourriture afin que les insectes ne soient pas attirés par eux;
- Immédiatement à côté d'une autre lumière, dans ce cas la lampe UV attire moins bien l'attention des insectes;
- A l'envers (le réceptacle doit être au bas du BC-14).

VEUILLEZ placer ou suspendre le piège à insectes :

- Dans un endroit sombre de la pièce;
- Aussi haut que possible dans la pièce.



Le BC-14 convient uniquement pour une utilisation à l'intérieur.

FONCTIONNEMENT

- Le BC-14 n'a pas de commutateur marche/arrêt séparé. Connectez le BC-14 à une prise 230V AC pour allumer l'appareil et débranchez l'appareil pour l'éteindre.
- La corbeille à insectes doit être poussée au fond du BC-14 pour attraper les insectes. Déconnectez le BC-14 de la prise murale et enlevez l'appareil pour retirer le panier du BC-14 et libérer les insectes.

NETTOYAGE

- Débranchez l'appareil et nettoyez le boîtier avec un chiffon légèrement humide. N'immergez pas le BC-14 dans l'eau.
- Le panier peut être lavé à la main (PAS dans le lave-vaisselle).

DE

Alecto BC-14, Bedienungsanleitung

EINFÜHRUNG

Das BC-14 ist eine Insektenfalle, das Ihr Wohn- oder Schlafzimmer oder das Kinderzimmer von Mücken und anderen Insekten auf humane Weise befreit.

Das Prinzip basiert auf der Anziehungskraft, die das blaue / violette UV-Licht auf Insekten ausübt. Sobald sich die Insekten dieser UV-Lampe nähern, werden sie eingesaugt und fallen in einen Korb. Somit werden die Insekten nicht getötet oder zerquetscht, wie bei Insektenfängern, die mit Klemmplatten oder Hochspannung funktionieren.

Das BC-14 ist geruchlos und funktioniert ohne Chemikalien und ist daher für die Anwendung in Baby- oder Kinderzimmern ideal.

Bei Nichtbenutzung bewahren Sie das BC-14 an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

INSTALLATION UND EMPFEHLUNGEN

Stellen Sie die Insektenfalle **NIHT** auf:

- An Orten, wo Kinder oder Haustiere mit dem Gerät in Kontakt kommen können;
- In Bereichen, die von Insekten gemieden werden;
- In der Nähe von Personen oder Lebensmitteln, damit die Insekten nicht angezogen werden
- Direkt neben anderen Leuchten, weil die UV-Lampe ansonsten weniger Insekten anzieht;
- Umgekehrt (der Behälter muss unten am BC-14 angebracht sein).

Stellen oder hängen Sie die Insektenfalle auf:

- An einer dunklen Stelle des Zimmers;
- Möglichst hoch im Zimmer.



Das BC-14 ist nur für den Innenbereich geeignet.

BEDIENUNG

- Das BC-14 hat keinen separaten Ein-/Ausschalter. Schließen Sie das BC-14 an einer 230 V AC Steckdose an, um das Gerät einzuschalten und ziehen Sie den Netzstecker, um es auszuschalten.
- Der Fliegenbehälter muss unten am BC-14 eingedrückt werden, um die Insekten zu fangen. Trennen Sie das BC-14 von der Steckdose und entfernen Sie das Gerät, um den Korb des BC-14 abzunehmen und die Insekten freizulassen.

REINIGUNG

- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts und reinigen Sie das Gehäuse mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Das the BC-14 nicht in Wasser tauchen.
- Der Korb kann von Hand gewaschen werden (NIHT im Geschirrspüler).

GB

Alecto BC-14, User manual

INTRODUCTION

The BC-14 is an insect trap that frees your living room or bedroom or the bedroom of your children from mosquitoes and other insects in a humane manner.

The principle is based on the appeal that the blue / purple color of UV light has on insects. As soon as the insects come close to this UV lamp, they are sucked in and get into a basket. Thus, the insects are not killed or splashed apart as it happens in the insect scavengers that work with clamping plates or high voltage.

The BC-14 is odorless and works without chemicals and is therefore ideal for use in baby or children's rooms.

When not in use, keep the BC-14 in a safe place out of reach of children.

INSTALLATION AND ADVICE

DO NOT place the insect trap:

- in places where children or pets can touch the device;
- in areas that insects do not like;
- in the vicinity of people or food so that the insects are not attracted to it;
- immediately next to other lighting, here the UV lamp attracts the attention of the insects less;
- upside down (the receptacle must be at the bottom of the BC-14).

DO place or hang the insect trap:

- in a dark place in the room;
- as high as possible in the room.



The BC-14 is only suitable for indoor use.

OPERATION

- The BC-14 does not have a separate on / off switch. Connect the BC-14 to a 230V AC power outlet to turn the device on and unplug the unit to turn the device off.
- The bug-bin must be pushed to the bottom of the BC-14 to catch the insects. Disconnect the BC-14 from the wall socket and remove the device to remove the BC-14 basket and release the insects.

CLEANING

- Unplug the appliance and clean the housing with a slightly damp cloth. Do not immerse the BC-14 in water.
- The basket can be washed manually (NOT in the dishwasher).

PL

Alecto BC-14, Instrukcja Użytkownika

WPROWADZENIE

BC-14 jest pułapką feromonową uwalniającą salon lub sypialnię czy pokój dziecięcy od komarów i innych owadów w humanitarny sposób.

Zasada opiera się na wabieniu owadów światłem koloru niebiesko-fioletowego w pobliżu UV, które działa na owady. Jak tylko owady zbliżą się do tej lampy UV, są one zasysane i wpadają do koszyka. W ten sposób owady nie są zabijane czy rozgniatane, jak to zwykle bywa w urządzeniach zwalczających owady, które pracują z wykorzystaniem płytek zatraskowych czy wysokiego napięcia.

BC-14 jest bezzapachowy i działa bez chemikaliów i dlatego jest idealnym rozwiązaniem do sypialni czy pokoi dziecięcych.

W trakcie użytkowania BC-14 trzymać w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

INSTALACJA I DORADZTWO

Pułapki na owady NIE umieszczać:

- w miejscach, w których dzieci lub zwierzęta domowe mogą dotykać urządzenie;
- w miejscach, których owady nie lubią;
- w pobliżu ludzi lub żywności, tak aby owady nie były do niego przyciągane;
- zaraz obok innych źródeł światła, w tych miejscach lampa UV mniej przyciąga uwagę owadów;
- do góry nogami (pojemnik musi być u spodu BC-14).

NALEŻY postawić lub zawiesić pułapkę na owady:

- w ciemnym miejscu w pokoju;
- na dużych wysokościach w pokoju.



BC-14 jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

DZIAŁANIE

- BC-14 nie posiada oddzielnego przełącznika włączania/wyłączania. BC-14 podłączyć do gniazdka elektrycznego 230 V AC, aby włączyć urządzenie i wyjąć z gniazdka, aby wyłączyć urządzenie.
- Pojemnik na owady musi być wciśnięty od spodu urządzenia B-14 do chwytania owadów. Wyjąć BC-14 z gniazdka ściennego i zdjąć pojemnik BC-14 i usunąć złapanne owady.

CZYSZCZENIE

- Odłączyć urządzenie i oczyścić obudowę lekko wilgotną szmatką. Nie wolno zanurzać BC-14 w wodzie.
- Pojemnik można myć ręcznie (NIE myć w zmywarce).

ES

Alecto BC-14, Manual de usuario

INTRODUCCIÓN

La unidad BC-14 es una trampa para insectos que libera de mosquitos y otros insectos su sala de estar o los dormitorios de toda la familia de una manera humana.

El principio se basa en el atractivo que el color azul/púrpura de la luz UV tiene sobre los insectos. Tan pronto como los insectos se aproximan a esta lámpara UV, son absorbidos e introducidos en un cestillo. Así, los insectos no mueren o son aplastados como ocurre con los atrapadores de insectos que funcionan con placas de sujeción o alta tensión.

La unidad BC-14 es inodora y funciona sin agentes químicos y, por lo tanto, es ideal para usar en los dormitorios de bebés o niños.

Cuando no lo utilice, guarde la unidad BC-14 en un lugar seguro fuera del alcance de los niños.

INSTALACIÓN Y CONSEJOS

NO coloque la trampa para insectos:

- en lugares donde los niños o mascotas puedan tocarlo;
- en zonas que no gusten a los insectos;
- en zonas próximas a personas o alimentos, de manera que los insectos no se sientan atraídos al mismo;
- inmediatamente seguido a otra luz, aquí la lámpara UV atrae menos la atención de los insectos;
- boca abajo (el receptáculo debe estar situado en la parte inferior del BC-14).

SÍ debe colocar o colgar la trampa para insectos:

- en un lugar oscuro de la habitación;
- lo más alto posible en la habitación.



La unidad BC-14 es solo adecuado para uso en interiores.

FUNCIONAMIENTO

- La unidad BC-14 no tiene un interruptor independiente de apagado/encendido. Para conectar y desconectar el aparato, enchufe y desenchufe la unidad BC-14 a la toma de corriente de 230 V CA .
- El cestillo de los bichos debe estar en la parte inferior del aparato BC-14 para atrapar los insectos. Desenchufe la unidad BC-14 de la toma de corriente y retire el dispositivo para extraer el cestillo de la unidad BC-14 y liberar los insectos.

LIMPIEZA

- Desenchufe el aparato y limpie la carcasa con un paño ligeramente húmedo. No sumerja la unidad BC-14 en agua.
- El cestillo se debe lavar manualmente (NUNCA en el lavavajillas).

IT

Alecto BC-14, Manuale dell'utente

INTRODUZIONE

Il BC-14 è una trappola per insetti che libera il tuo soggiorno la camera dei tuoi bambini dalle zanzare e dagli altri insetti in modo umano.

Il principio si basa sull'appeal che il colore blu/porpora della lampada UV ha sugli insetti. Non appena gli insetti si avvicinano alla lampada UV, sono risucchiati dentro e vanno in un cestino. Quindi gli insetti non sono uccisi o schiacciati come accade negli ammazza insetti che funzionano con piastre con morsetti o alto voltaggio.

Il BC-14 è inodore e funziona senza agenti chimici ed è perciò ideale per l'utilizzo nelle stanze dei neonati e dei bambini.

Quando non sono in uso, tenere il BC-14 in un posto sicuro dalla portata dei bambini.

INSTALLAZIONE E AVVERTENZA

NON posizionare la trappola per insetti:

- in posti in cui bambini o animali domestici possano toccare il dispositivo;
- in aree che agli insetti non piacciono;
- vicino a persone o a cibo in modo che gli insetti non ne siano attratti;
- nelle immediate vicinanze di altre luci, la lampada UV attrae meno l'attenzione degli insetti;
- sottosopra (il ricettacolo deve essere alla base del BC-14).

POSIZIONARE o appendere la trappola per gli insetti:

- in una parte scura della stanza;
- il più alto possibile nella stanza.



Il BC-14 è adatto solo all'uso interno.

FUNZIONAMENTO

- Il BC-14 non ha un interruttore on / off separato. Collegare il BC-14 a una presa di corrente da 230V AC per accendere il dispositivo e scollegare l'unità per spegnere il dispositivo.
- Il cestino per gli insetti deve essere spinto alla base del BC-14 per catturare gli insetti. Scollegare il BC-14 dalla presa a muro e rimuovere il dispositivo per rimuovere il cestino del BC-14 e liberare gli insetti.

PULIZIA

- Scollegare l'apparecchio e pulire l'involucro con un panno leggermente morbido. Non immergere il BC-14 in acqua.
- Il cestino può essere lavato manualmente (NON in lavastoviglie).

SE

Alecto BC-14, Bruksanvisning

INLEDNING

BC-14 är en insektsfälla som tar bort mygg och andra insekter från vardagsrum och sovrum inklusive barnens sovrum på ett humant sätt.

Principen bygger på den attraktion som ultraviolett ljus har på insekter. Så fort insekterna kommer nära UV-lampan sugts de in och hamnar i en korg. Insekterna dödas eller mosas inte som med andra insektsfällor som arbetar med tryckplattor eller starkström.

BC-14 är doftlös och använder inte kemiska medel och är därför särskilt lämpad för småbarn och i barnkammare.

Placera BC-14 på ett säkert ställe när den inte används så att barn inte kan komma åt den.

INSTALLATION OCH GÅDA RÅD

Placera **INTE** insektsfällan:

- där barn eller husdjur kan komma åt den;
- på ställen där det inte finns några insekter;
- nära mat och människor så att insekter lockas dit;
- intill annan belysning eftersom den kan påverka UV lampan;
- upp och ner (uppfångningsbehållaren/korgen måste vara nertill på BC-14).

PLACERA insektsfällan:

- på ett mörkt ställe i rummet;
- så högt som möjligt.



BC-14 lämpar sig bara för användning inomhus.

DRIFT

- BC-14 saknar separat på/av -strömbrytare. Anslut BC-14 till ett 230V växelströmsuttag för att sätta på BC-14 och dra ur kontakten för att stänga av den.
- Korgen som fångar insekterna måste vara nertill. Dra ur väggkontakten från BC-14 och ta loss korgen för att släppa ut insekterna.

RENGÖRING

- Vid rengöring – dra ur kontakten och rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Nedsänk inte BC-14 i vatten.
- Korgen kan tvättas manuellt (inte i diskmaskinen).

HU

Alecto BC-14 használati útmutató

BEVEZETÉS

A BC-14 rovarcsapda segítségével humánus módon szabadíthatja meg nappaliját vagy gyermekei hálószobáját a szúnyogoktól és már rovaroktól.

A készülék működése azon az elven alapul, hogy a rovarokat vonzza az UV-fény kékes/lilás színe. Az UV-lámpa közelébe kerülő rovarokat a készülék beszippanítja és egy kosárban összegyűjti. Így – ellentétben a mechanikai csapókkal vagy nagyfeszültséggel működő készülékekkel – ez a csapda nem öli meg vagy csapja agyon a rovarokat.

A BC-14 szagtalan, működése vegyszermentes, így ideálisan használható gyerekszobákban is.

A BC-14-et használaton kívül tartsa biztonságos, gyermekek által nem hozzáférhető helyen.

ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

NE TEGYE a rovarcsapdát:

- olyan helyre, ahol gyermekek vagy háziállatok elérhetik;
- olyan helyre, amit nem kedvelnek a rovarok;
- emberek és élelmiszer közelébe, mert így kevésbé vonzza a rovarokat;
- más fényforrás közvetlen közelébe, mert így az UV-lámpa kevésbé kelti fel a rovarok figyelmét;
- megfordítva a helyére (a gyűjtőkosárnak a BC-14 alján kell lennie).

TEGYE vagy függessze a rovarcsapdát:

- a szoba valamelyik sötétebb részébe;
- minél magasabbra a helyiségben.



A BC-14 csak beltéri használatra alkalmas.

HASZNÁLAT

- A BC-14 nem rendelkezik külön ki/bekapcsolóval. A készülék bekapcsolásához csatlakoztassa a BC-14-et egy 230V-os hálózati aljzatba, a kikapcsoláshoz pedig húzza ki onnan.
- A csapda működtetéséhez tolja le a rovargyűjtő kosarat a BC-14 aljára. A kosár eltávolításához és kiürítéséhez húzza ki a BC-14-et az aljzattól.

TISZTÍTÁS

- Húzza ki a készüléket az aljzattól és tisztítsa meg egy benedvesített kendővel. Ne merítse víz alá a BC-14-et.
- A kosár csak kézzel mosogatható el, mosogatógépben NEM!

CZ

Alecto BC-14

Uživatelský návod

ÚVOD

Lapač hmyzu BC-14 zbaví čistým způsobem ložnici nebo pokojíček komárů a jiného hmyzu.

Pracuje na principu přitahování hmyzu ultrafialovým (UV) světlem. Jakmile se hmyz k UV lampě přiblíží, je vtážen do košíku. Není tedy rozmačknut ani jinak zabit, jako při použití plácačky na hmyz nebo lapače hmyzu s vysokým napětím.

BC-14 nevydává zápach a nepoužívá chemikálie, je proto ideální do dětského pokojíčku nebo ložnice s nemluvnětem.

Při nepoužívání uložte BC-14 na bezpečném místě mimo dosah dětí.

UMÍSTĚNÍ

NEUMISŤUJTE tento lapač hmyzu:

- na místa, kde se jej mohou dotknout děti nebo zvířata;
- na místa, která hmyz nevyhledává;
- do blízkosti osob nebo jídla, aby k nim nebyl hmyz přilákan;
- bezprostředně vedle zdroje osvětlení, kde má UV lampa menší účinnost v lákání hmyzu;
- vzhůru nohama (nádobka musí být ve spodní části lapače hmyzu BC-14).

UMÍSTĚTE nebo zavěste tento lapač hmyzu:

- na tmavé místo v místnosti;
- v místnosti co nejvýše.



Používání lapače hmyzu BC-14 je vhodné pouze v interiéru.

PROVOZ

- Lapač hmyzu BC-14 nemá vypínač. Lapač hmyzu BC-14 zapnete zasunutím vidlice do zásuvky síťového napájení 230 V střídavého napětí a vypnete jej vytažením vidlice ze zásuvky.
- Na spodní část lapače hmyzu BC-14 musí být nasazena nádobka určená k zachytávání hmyzu. Košík na zachytávání hmyzu můžete odejmout a vyprázdnit po odpojení lapače hmyzu BC-14 od zdroje napájecího napětí.

ČIŠTĚNÍ

- Odpojte lapač hmyzu od zdroje napájecího napětí a očistěte jej lehce vlhkou textilíí. Lapač hmyzu BC-14 nevystavujte ponoření do vody.
- Košík na zachytávání hmyzu lze mýt ručně (NE v myčce nádobí).

GR

Alecto BC-14,

Εγχειρίδιο χρήστη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το BC-14 είναι μια παγίδα εντόμων που απελευθερώνει το σαλόνι ή την κρεβατοκάμαρα σας ή την κρεβατοκάμαρα των παιδιών σας από κουνούπια και άλλα έντομα κατά έναν ανθρωπινό τρόπο.

Η αρχή βασίζεται στην έλξη που ασκεί το μπλε ή το πορφυρό χρώμα του υπεριώδους φωτός πάνω στα έντομα. Μόλις τα έντομα έρχονται κοντά σε αυτήν τη λάμπα υπεριώδους φωτός, απορροφώνται και μπαίνουν μέσα σε ένα καλάθι. Έτσι, τα έντομα δεν θανατώνονται ούτε εκτοξεύονται όπως συμβαίνει στους μηχανισμούς που εντοπίζουν τα έντομα και που λειτουργούν με πλάκες σύσφιξης ή με υψηλή τάση.

Το BC-14 είναι άσπρο και λειτουργεί χωρίς χημικές ουσίες πράγμα που το καθιστά ιδεώδες για χρήση μέσα σε βρεφικά ή παιδικά δωμάτια.

Όταν δεν χρησιμοποιείται, φυλάξτε το BC-14 σε ένα ασφαλές μέρος που δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα παιδιά.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

ΜΗΝ τοποθετείτε την παγίδα εντόμων:

- Σε θέσεις που τα παιδιά ή τα κατοικίδια ζώα μπορούν να αγγίξουν τη συσκευή·
- σε περιοχές που δεν αρέσουν στα έντομα·
- κοντά σε άτομα ή τρόφιμα έτσι ώστε τα έντομα να μην έλκονται από αυτά·
- αμέσως δίπλα σε άλλο φωτισμό, εδώ η λάμπα του υπεριώδους φωτός προσελκύει την προσοχή των εντόμων λιγότερο·
- ανάποδα (η υποδοχή πρέπει να βρίσκεται στον πυθμένα του BC-14).

Τοποθετήστε ή κρεμάστε την παγίδα εντόμων:

- Σε ένα σκοτεινό μέρος στο δωμάτιο·
- Όσο το δυνατόν ψηλότερα μέσα στο δωμάτιο.



Το BC-14 είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Το BC-14 δεν έχει ξεχωριστό διακόπτη on / off. Συνδέστε το BC-14 σε μια πρίζα με τάση τροφοδοσίας 230V AC για να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και αποσυνδέστε τη μονάδα για να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας.
- Ο κάδος εντόμων πρέπει να ωθηθεί στον πυθμένα του BC-14 για να πιάσει τα έντομα. Αποσυνδέστε το BC-14 από την πρίζα του τοίχου και αφαιρέστε τη συσκευή για να αφαιρέσετε το καλάθι του BC-14 και να απελευθερώσετε τα έντομα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Αποσυνδέστε τη συσκευή και καθαρίστε το περίβλημα με ένα ελαφρά βρεγμένο πανί. Μην βυθίζετε το BC-14 στο νερό.
- Το καλάθι μπορεί να πλυθεί με το χέρι (ΟΧΙ στο πλυντήριο πιάτων).

BC-14 specifications:

- Input: AC 230V 50Hz
-  double isolated
- Power: 4W
- Lamp: 1x 2W CCFL UV-A tube
- Average working life of tube: 20.000 hours
- Coverage up to: 30m² / 70m³
- Material: ABS fire proof plastic
- Power switch: no power switch
- Weight: 315 gr (excl. insects)

Alecto[®]

Service





Help





WWW.ALECTO.NL
SERVICE@ALECTO.NL



Hesdo, Australiëlaan 1
5232 BB, 's-Hertogenbosch
The Netherlands

