







Časti systému

Základné časti detskej opatrovateľky

- **Detská jednotka (A):** Navrhnutá na umiestnenie vedľa bábätko a funguje s priloženým nabíjacím káblom (C).
- **Rodičovská jednotka (B):** Používa sa na rodičovskú kontrolu a na optimálnu prevádzku vyžaduje nabíjací kábel (C) aj nabíjateľné batérie (D).

2



min.
1 m



max.
50 m / max.
300 m




Umiestnenie a rozsah

- **V interiéri:** Medzi detskou jednotkou (A) a bábätkom udržiavajte vzdialenosť aspoň 1 meter. Systém podporuje maximálnu vzdialenosť 50 metrov medzi dvomi jednotkami (A, B).
- **V exteriéri:** Systém dokáže preklenúť vzdialenosť až 300 metrov pri použití vonku.

3



**




**

Prvá konfigurácia

- Umiestnite detskú jednotku (A) do určenej zásuvky.
- U rodičovskej jednotke (B): vložte nabíjateľné batérie (D) a pred prvým použitím zariadenie nabíjajte 16 hodín.


4



Zapnutie/Vypnutie

- Aktivujte alebo deaktivujte obe jednotky (A, B) stlačením vypínača (10) na 3 sekundy.
- Indikátory: Detský modul (A) používa prevádzkovú LED diódu (2), zatiaľ čo rodičovský modul (B) používa LED diódu batérie (5) na indikáciu stavu.


5



Stav batérie rodičovskej jednotky (B).

- Indikátor vstavanej batérie (5) vás informuje o zostávajúcej výdrži batérie, ktorá môže byť až 16 hodín.
- Blikajúci indikátor (5) s trojitým akustickým signálom upozorňuje na nízky stav batérie.
- Keď je batéria rodičovskej jednotky (B) takmer vybitá, nabíjajte ju pomocou priloženého nabíjacieho kábla (C).

6



Synchronizácia jednotky

- Udržujte dve jednotky (A, B) blízko seba kvôli synchronizácii.
- Úspešné spárovanie je indikované nepretržitým svetlom (9) na nadradenej jednotke (B). Ak spojenie zlyhá, táto kontrolka (9) bude blikať na zeleno.

7





Full Eco



Režim Eco a aktivácia hlasom

- „Full Eco Mode“ prepne detskú jednotku (A) do energetickejšieho pohotovostného režimu, keď mikrofón nezaznamená žiadny zvuk (1).
- Keď je detekovaný zvuk (1), vysielateľ sa automaticky znovu aktivuje.

8



Ovládanie hlasitosti a zvukové upozornenie

- Hlasitosť nadradenej jednotky (B) je možné nastaviť pomocou tlačidiel hlasitosti (6, 7).
- Zvukový indikátor LED (8) na rodičovskej jednotke (B) indikuje úroveň hlasu dieťaťa.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Toto zariadenie spĺňa požiadavky a ustanovenia opísané v európskej smernici 2014/53/EU.

Vyhlásenie o zhode je dostupné na: <http://DOC.hesdo.com/DBX-110-DOC.pdf>

Používajte len dodané adaptéry!



Vstup – 100-240V
50/60Hz 150mA
Výstup – 5V – 450mA
Model: S003ATV0800045

- Používajte iba určené nabíjateľné batérie: CORUN, Ni-MHAAA400 (číslo modelu: Ni-MH AAA 400mAh 1,2V)
Upozornenie: Ak batériu vymeníte za nesprávny typ, môže explodovať. Použitie batérie zlikvidujte podľa pokynov.

- Pri zariadeniach, ktoré je možné pripojiť do elektrickej siete, musí byť adaptér čo najbližšie k zariadeniu a musí byť ľahko dostupný!

Frekvenčný rozsah: 1880-1900 MHz,
Maximálny výkon: <24 dBm

Információ az Áramadapterről

Gyártó neve és címe: Vtech Telecommunications LTD,
23/F., Tai Ping Ipani Központ, 1. blokk, 57 Ting Kok Road,
Tai Po, Hong Kong.

Kimeneti teljesítmény: 2.7 W -
Átlagos aktív hatékonyosság: 74,9%
Hatókonyosság alacsony 10% terhelésnél: -
Üresjáratú áramfogyasztás: 0.03 W

Len pre vnútorné použitie!

Záruka a servis

Záruka 1 rok od dátumu nákupu, servis je k dispozícii v mieste nákupu alebo prostredníctvom informačného servisu.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním, poškodením alebo čistením.

Dovozca: Brendon Kft. 1139 Budapest, Váci út. 99. Predajca: Brendon Slovakia s.r.o. Púchovská č. 10 83106 Bratislava, www.brendon.sk. V prípade potreby garančného servisu sa obráťte na: info@brendon.sk alebo volajte tel. č. +421 911 474722 | Krajna pôvodu: Čína | Označenie CE na výrobku