


Lenco

Xemio-154 Guía Rápida



Para más información y asistencia: www.lenco.com

1. Inserte la tarjeta de memoria Micro SD antes de usar el reproductor

Apague el reproductor; posteriormente, inserte la tarjeta de memoria Micro SD en la ranura de tarjetas del reproductor; ahora puede usar el reproductor para subir/descargar los archivos multimedia que desee con su ordenador PC, o subir los archivos multimedia que desee directamente en la tarjeta Micro SD con su ordenador antes de insertarla en el reproductor.

Sin embargo se mostrará “card error/no card (error de tarjeta/no hay tarjeta)” si no se inserta una tarjeta micro SD en el reproductor.

2. Controles y conexiones

| Nº | Descripción | Función |
|----|---|--|
| 1 | Clip | |
| 2 | Puerto micro USB | Para carga/conexión con PC |
| 3 | LED indicador de estado (Rojo y Azul) | Para estado de carga y de reproducción |
| 4 | Botón ► | Encendido/Apagado, Reproducción/Pausa, |
| 5 | Botón < | Pista anterior/Retroceso rápido |
| 6 | Botón > | Pista siguiente/Avance rápido |
| 7 | Botón — | Bajar volumen |
| 8 | Botón + | Subir volumen |
| 9 | Conector de salida de auriculares | Conexión para auriculares de 3,5 mm |
| 10 | Reinicio (Interruptor táctil integrado) | Para reiniciar el hardware |
| 11 | Ranura para tarjeta de memoria | Bajo la cubierta de silicona |

3. Cargar la batería

- Asegúrese de que el ordenador esté encendido. Conecte el reproductor directamente al ordenador mediante el cable USB. El ordenador detectará e instalará automáticamente los controladores. Una vez finalizada la instalación, el reproductor aparecerá en “My Computer” (Mi PC), o en el escritorio para usuarios de MAC.

Nota: Para Windows 98/98SE el controlador deberá instalarse primero.

- Una vez conectado al ordenador, el reproductor se cargará automáticamente (el ordenador debe estar encendido). Tras 2 horas, la batería se habrá cargado completamente. Al mismo tiempo, el reproductor estará listo para cargar/descargar archivos multimedia en su

ordenador.

4. Descargar el manual de usuario

- Considerando la protección medioambiental, el manual de usuario detallado se encuentra guardado en la tarjeta Micro SD en una carpeta llamada “Utilities (Utilidades) > User Manual (Manual de usuario)”. Para abrirlo, tiene que descargarlo en su ordenador y consultarlo en el ordenador directamente.

Nota: Para abrir el manual de usuario, debe tener un lector de .pdf instalado en su ordenador. Puede descargar gratuitamente un lector de .pdf en <http://get.adobe.com/reader/>

Garantía

Lenco ofrece servicio y garantía en cumplimiento con las leyes de la Unión Europea, lo cual implica que, en caso de que su producto precise ser reparado (tanto durante como después del periodo de garantía), deberá contactar directamente con su distribuidor.

Nota importante: No es posible enviar sus reparaciones directamente a Lenco.


Nota importante: Si la unidad es abierta por un centro de servicio no oficial, la garantía quedará anulada.

Este aparato no es adecuado para el uso profesional. En caso de darle un uso profesional, todas las obligaciones de garantía del fabricante quedarán anuladas.

Exención de responsabilidad

Regularmente se llevan a cabo actualizaciones en el Firmware y en los componentes del hardware. Por esta razón, algunas de las instrucciones, especificaciones e imágenes incluidas en este documento pueden diferir ligeramente respecto a su situación particular. Todos los elementos descritos en esta guía tienen un objetivo de mera ilustración, y pueden no ser de aplicación en su situación particular. No se puede obtener ningún derecho ni derecho legal a partir de la descripción hecha en este manual.

Eliminación del antiguo dispositivo



Este símbolo indica que no deberá deshacerse del producto eléctrico o batería en cuestión junto con los residuos domésticos, en el ámbito de la UE. Para garantizar un tratamiento residual correcto del producto y su batería, por favor, elimínelos cumpliendo con las leyes locales aplicables sobre requisitos para el desechado de equipos eléctricos y baterías. De hacerlo, ayudará a conservar recursos naturales y mejorar los estándares de protección medioambiental en el

tratamiento y eliminación de residuos eléctricos (Directiva sobre la Eliminación de Equipos Eléctricos y Electrónicos).

Marca CE



Los productos con la marca CE cumplen con la Directiva EMC (2014/30/EU) y con la Directiva de Bajas Tensiones (2014/35/EU) emitida por la Comisión de la Unión Europea.

Por la presente, Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, Países Bajos, declara que este producto cumple con las exigencias esenciales y otras provisiones relevantes de la Directiva 1999/5/EC.

La declaración de conformidad puede consultarse mediante techdoc@lenco.com

Servicio

Para obtener más información y soporte virtual, por favor visite la página web www.lenco.com Lenco Benelux BV; Thermiekstraat 1a, 6361 HB, Nuth, Países Bajos.