


**Gebruiksaanwijzig
Mode D'Emploi
Gebrauchsanleitung
User manual**


DVC-266IP







**Bewakingscamera
Caméra de surveillance
Überwachungskamera
Surveillance camera**

Alecto®

OVERZICHT.




1. antenne
2. antenne aansluiting
3. montage camera
4. reset toets
5. SD kaart sleuf
6. montage voet
7. bescherm afdichting.
8. LAN netwerk aansluiting
9. voeding aansluiting
10. UTP koppelstuk
11. lens
12. Beschermkap
13. Infrarood LED




Bij montage aan de muur, kunnen de aansluitkabels in de voet worden geplaatst.

INSTALLATIE.




Monteer de antenne op de camera door het voetje op de camera te draaien.




Sluit eventueel het LAN netwerk aan, of maak gebruik van WiFi.

Sluit de voedingsadapter aan op de voedingsaansluiting (POWER) van de camera. Wacht 2 minuten zodat de camera is opgestart.



Open het kapje zodat de SD kaart sleuf en reset toets zichtbaar worden.

Plaats mbh van een paperclip een micro SD kaart (nodig voor firmware updates).




Druk met een paperclip op de reset toets voor 6 seconden. Engelse stem zegt reset.





wacht minimaal 60 seconden.

Zie Quick Starters Guide voor aanmelden van de camera op de app.

VUE D'ENSEMBLE.




1. antenne
2. connecteur d'antenne
3. montage de la caméra
4. bouton de réinitialisation
5. Fente pour carte SD
6. base de montage
7. sceau de protection
8. Connecteur de réseau LAN
9. connecteur d'alimentation
10. Coupleur UTP
11. lens
12. Housse de protection
13. Infrarood LED




Lorsqu'ils sont montés sur le mur, les câbles de connexion peuvent être placés dans la base.

INSTALLATION.


Monter l'antenne sur l'appareil photo en faisant tourner le pied de l'appareil.



Connecter le réseau LAN si nécessaire, ou utiliser le WiFi.




Branchez l'adaptateur secteur à la prise d'alimentation (POWER) de l'appareil photo. Attendez 2 minutes que l'appareil photo se mette en marche.



Ouvrez le couvercle pour que la fente de la carte SD et le bouton de réinitialisation deviennent visibles.

Insérer mbh à partir d'un trombone une carte micro SD (nécessaire pour les mises à jour de microprogrammes).




Utilisez un trombone pour appuyer sur le bouton de réinitialisation pendant 6 secondes. Une voix anglaise dit "reset".





attendre au moins 60 secondes.

Voir le guide de démarrage rapide pour l'enregistrement de l'appareil photo dans l'application.

ÜBERSICHT.




1. antenne
2. Antennenanschluss
3. Montage der Kamera
4. Reset-Taste
5. SD-Kartenschlitz
6. Montageplatte
7. Schutzdichtung
8. LAN-Netzwerkanschluss
9. Stromversorgungsanschluss
10. UTP-Koppler
11. Linse
12. Schutzhülle
13. Infrarot-LED




Bei der Wandmontage können die Anschlusskabel in den Sockel gelegt werden.

INSTALLATION.


Befestigen Sie die Antenne an der Kamera, indem Sie den Fuß auf der Kamera drehen.



Schließen Sie das LAN-Netzwerk an, falls erforderlich, oder verwenden Sie WiFi.




Schließen Sie das Netzgerät an die Netzsteckdose (POWER) der Kamera an. Warten Sie 2 Minuten, bis die Kamera hochgefahren ist.



Öffnen Sie die Abdeckung, so dass der SD-Kartenschlitz und die Reset-Taste sichtbar werden.


mbh von einer Büroklammer eine Micro-SD-Karte einlegen (erforderlich für Firmware-Updates).



Drücken Sie mit einer Büroklammer 6 Sekunden lang die Reset-Taste. Die englische Stimme sagt "reset". mindestens 60 Sekunden warten.


Siehe Schnellstartanleitung für die Registrierung der Kamera in der App.

OVERVIEW.




INSTALLATION.


Mount the antenna on the camera by rotating the foot on the camera.



Connect the LAN network if necessary, or use WiFi.




Connect the AC adapter to the power socket (POWER) of the camera. Wait 2 minutes for the camera to start up.



Open the cover so that the SD card slot and reset button become visible.

Insert mbh from a paperclip a micro SD card (required for firmware updates).



Use a paper clip to press the reset button for 6 seconds. English voice says reset.


wait at least 60 seconds.

See Quick Starters Guide for registering the camera to the app.

BEWEGINGSDETECTIE - MOTION DETECTION

Voorkom valse melding.
Prévenir les faux déclenchements.
Verhindern Sie Fehlalarmen.
Prevent false trigger.

• Verminder de detectiegevoeligheid. • Mijden van boomkruinen, borstels en bladeren uit de buurt van het detectiegebied met een afstand van 3 meter. • Verwijder kleine en schommelende voorwerpen die het kijkg gebied kunnen blokkeren.



• Reduce detection sensitivity. • Keeping treetop, brushes and leaves away from the 3-meter diameter detection area.
• Remove small and swaying objects that may block the viewing area

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Hierbij verklaar ik, Hesdo, dat het type radioapparatuur Alecto DVC-266IP conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

<http://DOC.hesdo.com/DVC-266IP-DOC.pdf>

Frequentie : 2407 – 2475 MHz

Maximum Vermogen : < 20 dBm

DECLARATION DE CONFORMITE

Le soussigné, Hesdo, déclare que l'équipement radioélectrique du type Alecto DVC-266IP est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

<http://DOC.hesdo.com/DVC-266IP-DOC.pdf>

Fréquence : 2407 – 2475 MHz

Puissance maximale : < 20 dBm

ÜBEREINSTIMMUNGSERLÄRUNG

Hiermit erklärt Hesdo, dass der Funkanlagentyp Alecto DVC-266IP der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<http://DOC.hesdo.com/DVC-266IP-DOC.pdf>

Frequenz : 2407 – 2475 MHz

Maximale Leistung : < 20 dBm

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Hesdo declares that the radio equipment type Alecto DVC-266IP is in compliance with directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://DOC.hesdo.com/DVC-266IP-DOC.pdf>

Frequentie : 2407 – 2475 MHz

Maximum Vermogen : < 20 dBm

TECHNICAL SPECIFICATIONS.

Image Sensor	:1080P High Definition Color CMOS Sensor
Display Resolution	:1920 x 1080 (2 Mega pixels)
Lens	:4.1mm Glass Lens
Mini. Illumination	:0 Lux (With IR Illuminator)
Viewing Angle	:90 Degree (Horizontal) :45 degree (Vertical)
Input Built-in	:microphone
Output Built-in	:speaker
Audio Compression	:PCM
Image Compression	:H.264
Image Frame Rate	:15fps maximum, Self-adjust by Network :Bandwidth quality
Resolution	:1080P (1920 x 1080), 720P (1280 x 720), :VGA(640 x 480)
Flip Mirror Images	:flip and mirror adjustable by user
Supported Protocol	:TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, :WPA/WPA2
Wireless Standard	:IEEE 802.11b/g/n+Bluetooth 4.0
Ethernet	:10/100Mbps
Frequency range	:WiFi(H20): 2412-2472 MHz :WiFi(H40): 2422-2462 MHz
Transmitted power	:WiFi 18 dBm EIRP
Data Rate 802.11b	:11Mbps (max.),
802.11g	:54Mbps (max.),
802.11n	:150Mbps (max.)
Wireless Security	:WPA WPA2 Encryption
Pan/tilt Angle	:Horizontal 275° & Vertical: 85°
Infrared Light	:4 IR LEDs, Night visibility up to 20 meters
Alarm Input / Output	:Not supported
TF/SD card	:External up to 128GB (Kingston or Transcend)
Rechargeable battery	:not supported
Power Supply	:DC 5 V/1.5A (adapter) :Kuanten, KT12W050150EU

Power adapter for indoor use only

Input voltage	:100-240Vac
Input frequency	:50/60Hz
Output voltage constant:	5V/1.5A
Output current constant:	5V/1.5A
Output power constant:	7.5W
Efficiency 50% load	:75.52%
Input power no load	:Max 0.1W
Operate Temper.	: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
Operating Humidity	:20% ~ 85% non-condensing
Storage Temper.	: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Operating Humidity	:0% ~ 90% non-condensing
Certification	:CE, FCC, RoHS, IP66

Service 		 HSC	Alecto[®]
Help 			
		WWW.ALECTO.NL SERVICE@ALECTO.NL	
		Hesdo, Australiëlaan 1, 5232 BB, 's-Hertogenbosch, The Netherlands	

