

BRUGERVEJLEDNING

HeeHee



"Bring din favoritbamse til live!"



Læs vejledningen

Du kan altid scanne QR-koden i pakken til produktet HeeHee for at gå til nyeste version af brugervejledningen til produktet. Læs omhyggeligt brugervejledningen, og følg alle anvisninger, inkl. oplysningerne i afsnittet 'Hjælp'. Hvis du stadig har problemer, bedes du kontakte vores kundeservice. Gem denne brugervejledning, da den kan indeholde vigtige oplysninger!



Sikkerhedskrav

- Forsøg ikke selv at reparere eller ændre de elektriske eller mekaniske funktioner i dette produkt, da dette vil medføre, at garantien bortfalder.
- Batteriet kan ikke udskiftes. Forsøg ikke selv at udskifte batteriet. I stedet bedes du kontakte vores kundeservice for oplysninger om reparation eller udskiftning, eller bed en fagmand servicere enheden eller udskifte batteriet.
- Selvom produktet er IPX4 vandtæt, skal du så vidt muligt holde det på afstand af væske.
- Hvis produktet bortskaffes på et bål eller i en varm ovn, eller hvis produktet knuses eller skæres, kan det beskadige det indbyggede batteri, hvilket kan udgøre en eksplosionsfare.
- Hvis produktet med det indbyggede batteri efterlades på et sted med meget høje temperaturer, kan det medføre en eksplosion eller lækage af brændbar væske eller gas.
- Hvis produktet med det indbyggede batteri udsættes for ekstremt lavt lufttryk, kan det medføre en eksplosion eller lækage af brændbar væske eller gas.
- Batteriopladeren til legetøjet skal tjekkes regelmæssigt for mulige farer som fx skader på kablet eller stikket, kabinettet på andre dele, og i tilfælde af skader må legetøjet ikke anvendes igen, før skaden er udbedret.
- Dette legetøj indeholder et batteri, der ikke kan udskiftes. Brug kun det medfølgende USB-kabel.
- Legetøjet må kun sluttes til udstyr forsynet med et af følgende symboler  eller .

Generelle oplysninger

- Af sikkerhedshensyn er der indbygget en lydstyrkebegrænsning i HeeHee. Med den tilsluttede smartphone kan du skrue lyden højere op end 70dB. I så fald modtager du en advarsel.
- Du kan ikke modtage telefonopkald via HeeHee.
- Oversigt over kontrollampens farver
 - Blinker hurtigt blå = søger efter Bluetooth-forbindelse
 - Blinker langsomt blå = tilsluttet Bluetooth
 - Blinker rødt = lavt batteriniveau
 - Slukket = ingen forbindelse, eller batteriet er helt tomt
- Hold knappen HeeHee inde i 5 sekunder = tænd/sluk (når forbindelsen er oprettet, bevares enheden i telefonens hukommelse, med mindre du fjerner den).
- 3 tryk på knappen HeeHee hurtigt efter hinanden = ophæv Bluetooth-forbindelsen mellem HeeHee og smartphonen med det samme.
- Kompatible Android-versioner: 5.0 eller nyere
- Kompatible iOS-versioner: 10 eller nyere






INDHOLD

Læs vejledningen	2
Sikkerhedskrav	2
Generelle oplysninger.....	2
Sådan installerer du via QR-koden.....	4
Sådan installeres / bruges appen	5
1. Download appen HeeHee	5
2. Giv tilladelser til appen	5
3. Hvordan forbindes HeeHee til din smartphone ?	5
4. Gå tilbage til appen HeeHee	6
5. Oversigt over enheden HeeHee.....	6
6. Hvordan fastgøres HeeHee til dit krammelegetøj ?	6
7. Opladning af HeeHee samt TÆND/SLUK	7
8. Hvordan bruges appen HeeHee ?	7
Hjælp	9
Bortskaffelse af din gamle enhed	10
CE-mærke	10
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING	10

Sådan installerer du via QR-koden



1. Scan QR-koden med Android kamera-appen



Sådan installeres / bruges appen

1. Download appen HeeHee

Der kræves en særlig app til din smartphone for at bruge HeeHee. Download appen 'HeeHee Talk' via banneret herunder, eller søg i Google Play Store / App Store efter appen '**HeeHee Talk**'.



HeeHee Talk



Brug QR-koden til download af appen, og følg vejledningen på side 3.

2. Giv tilladelser til appen

Når du åbner appen første gang, vil du blive bedt om at give adgang til din placering, mikrofon, filer og medier.

Giv disse tilladelser for at få fuldt udbytte af appen.

3. Hvordan forbindes HeeHee til din smartphone ?

Åbn først appen HeeHee, og klik på 'OK' i pop op-vinduet. Tænd HeeHee ved at trykke på tænd/slukknappen i 5 sekunder (se afsnit '5. Oversigt').

Android- / iPhone-brugere:

Slå Bluetooth 'ON (TIL)' i Bluetooth-indstillingerne, og vælg 'HeeHee'.


Bemærk: Vælg ikke 'Hee(BLE)'

Hvis HeeHee ikke vil oprette forbindelse med Bluetooth, og kun Hee(BLE) er synlig, skal du tjekke, om GPS-lokation er slået 'til'.




4. Gå tilbage til appen HeeHee

Vent altid på, at pop op-vinduet "Successful" (udført) vises i appen. Vælg dit foretrukne sprog i indstillingerne; EN engelsk, NL hollandsk, FR fransk, DE tysk. Du kan også tjekke i indstillingerne i appen, om HeeHee er korrekt forbundet.




5. Oversigt over enheden HeeHee



6. Hvordan fastgøres HeeHee til dit krammelegetøj ?

Nødvendigt tilbehør:

- Dit favoritkrammelegetøj
- Velcrobånd: 1 stk. med hård side og 3 med blød side.
- Nål og tråd



Den hårde side på velcrobåndet kaldes hook.

Lim den hårde side fast på bagsiden af HeeHee-knappen.

Den bløde side af velcrobåndet kaldes loop.

Sy den bløde side fast på krammelegetøjet med nål og tråd. Hvis du har et krammelegetøj med hårde plastdele, kan du også fastgøre velcrobåndet ved at lime den bløde side fast derpå.

Tip: Du kan sætte HeeHee-knappen fast på mere end 1 krammelegetøj, da der medfølger 3 stk. blød velcrobånd.

7. Opladning af HeeHee samt TÆND/SLUK

Ladetid: ca. 3 timer

Driftstid:

- Konstant forbundet til Bluetooth (fx når gråddetektion er aktiveret):
6-7 timer.

Bemærk:

- Hvis appen ikke bruges, går enheden i dvale efter 30 minutter for at spare på batteriet. Herefter afbrydes Bluetooth-forbindelsen.
- Hvis batteriniveauet er lavt, og du har aktiveret Battery low push notification (send pushbesked ved lavt batteri) i 'Settings' (indstillinger), modtager du en pop op-besked i appen hvert minut.
- Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke muligt at bruge HeeHee som normalt, når den er tilsluttet strømmen.




Brug det originale USB-C-kabel til opladningen




Hold inde i 5 sekunder for at TÆNDE/SLUKKE

8. Hvordan bruges appen HeeHee ?

MENU



SÆTNINGER




Sidebemærkning:

Voksne kan også bruge HeeHee til at lade et krammelegetøj tale til deres kære.


Du kan bruge den i et frieri / til at genoprette det gode forhold efter et skænderi eller bruge den til en overraskelse.

SANGE




Sange afspilles gennem appen, ikke gennem HeeHee lokalt. Derfor skal telefonen være indenfor Bluetooth-rækkevidde.

HISTORIER




Historierne styres via appen, ikke internt via HeeHee. Derfor skal telefonen være indenfor Bluetooth-rækkevidde.

AFSPILNINGSLISTE




Det er ikke muligt at ændre filnavnet på en afspilningsliste. Hvis du vil ændre navnet på afspilningslisten, skal du oprette en ny afspilningsliste.

IMITATIONER



Funktionen imitation på HeeHee fungerer kun indenfor Bluetooth-rækkevidde.

GRÅDDETEKTION




Du kan justere VOX (følsomhed) i 6 niveauer. VOX 1 - Lav (en svag lyd vil få vuggevisen til at afspille) til VOX 6 - Høj (der kræves kraftig lyd, før vuggevisen afspilles). Dette kræver ikke, at din smartphone er indenfor Bluetooth-rækkevidde*.




Smartphonen skal være indenfor Bluetooth-rækkevidde for at modtage en push-besked ved detektion af gråd.

TIMER




Timerfunktionen lader dig afspille en vuggevisen i et bestemt tidsrum. Herefter stopper afspilningen automatisk. Smartphonen behøver ikke være indenfor Bluetooth-rækkevidde for at gøre dette.

MIKROFON



Udenfor Bluetooth-rækkevidde fungerer mikrofonfunktionen ikke korrekt. Mikrofonen falder ud.

INDSTILLINGER



I indstillingerne 'Settings' (indstillinger) kan du
- Skifte sprog
- Ændre udtalen fra kælen til normal
- Indstille besked ved lavt batteri
- Du kan se batteriniveauet i HeeHee

* Pga. begrænsninger i HeeHees hukommelse er det ikke muligt at afspille dine egne sange eller lyrik udenfor Bluetooth-rækkevidde.

Hjælp

HeeHee kan ikke oprette forbindelse ?

- Er HeeHee tændt?
Hold tænd/slukknappen på forsiden af HeeHee inde i fem sekunder for at tænde. Hvis batteriet i HeeHee er næsten tomt, lyser kontrollampen rødt. Oplad enheden med det medfølgende ladekabel. Hvis kontrollampen ikke vil tænde, er batteriet helt tomt. Du skal oplade HeeHee, inden du kan bruge den.
- Er du tæt nok på HeeHee?
Sørg for at opholde dig indenfor 10 meter (uden forhindringer) fra HeeHee for at forbindelse kan oprettes med Bluetooth.
- Er HeeHee forbundet til en anden smartphone?
HeeHee kan kun være forbundet til **én** smartphone ad gangen. Eftersom HeeHee opretter forbindelse til telefonen via Bluetooth, er det ikke muligt at sende andre signaler til HeeHee. Kobl HeeHee fra den parrede smartphone, og prøv igen.
- Er din smartphone forbundet til andre Bluetooth-enheder?
Tjek, at din smartphone ikke er forbundet til en anden enhed via Bluetooth. Selv hvis din smartphone tillader parring med HeeHee samtidig med, at den er forbundet til en anden Bluetooth-enhed, vil HeeHee i så fald muligvis ikke fungere korrekt. Ophæv forbindelsen til alle Bluetooth-enheder, inden du parrer med HeeHee.
- Befinder du dig nær en mikrobølgeovn eller andet udstyr, der udsender elektromagnetiske bølger?
Brug HeeHee på afstand af udstyr, der udsender elektromagnetiske bølger.

"HeeHee" vises ikke i listen over tilgængelige Bluetooth-enheder på min smartphone.

- Prøv følgende:
 - Åbn "Settings" (indstillinger) på din smartphone. Deaktiver Bluetooth, og slå det til igen.
 - Sluk HeeHee, og tænd den igen.

Kan ikke betjene appen, selvom smartphonen og HeeHee er korrekt parret.

- Er din smartphone parret med andre Bluetooth-enheder end HeeHee?
Selv hvis din smartphone tillader parring med HeeHee samtidig med, at den er forbundet til en anden Bluetooth-enhed, vil HeeHee i så fald muligvis ikke fungere korrekt. Ophæv forbindelsen til alle Bluetooth-enheder, inden du parrer med HeeHee.

HeeHee kan ikke tændes.

- Hold tænd/slukknappen inde i 5 sekunder.
Hold tænd/slukknappen på bagsiden af HeeHee inde i fem sekunder for at tænde for strømmen.
- Er HeeHee fuldt opladet?
 - Oplad HeeHee helt via det medfølgende ladekabel.
 - HeeHee kan være i stykker. Kontakt Alectos kundeservice: service@alectobaby.nl

Appen lukker uventet ned.

- Dette problem kan skyldes manglende hukommelse i din smartphone. Luk andre kørende apps, eller genstart din smartphone, og se, om det løser problemet. Se vejledningen til din smartphone for nærmere oplysninger.

Jeg har fået ny smartphone og vil overføre data fra HeeHee til min nye telefon.

- Det er ikke muligt at overføre data fra HeeHee til din smartphone eller computer.

Ved funktionssvigt og reparation

Kontakt Alectos kundeservice: service@alectobaby.nl

Kundeservice

E-mail: service@alectobaby.nl



Bortskaffelse af din gamle enhed

Dette symbol angiver, at det relevante elektriske produkt eller batteri indenfor Europa ikke bør bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. For at sikre korrekt affaldsbehandling af produktet og batteriet skal du bortskaffe dem i overensstemmelse med gældende lokal lovgivning om bortskaffelse af elektrisk udstyr eller batterier. På den måde hjælper du med at bevare naturressourcer og forbedre miljøbeskyttelsen indenfor behandling og bortskaffelse af elektrisk affald (Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr).



CE-mærke

Dette produkt overholder de væsentlige krav i EU-direktiverne.

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Commaxx erklærer hermed, at radioudstyret af typen Alecto HeeHee er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU. Den fuldstændige tekst af EU's overensstemmelseserklæring kan findes på følgende internetadresse: http://DOC.hesdo.com/HeeHee_DOC.pdf



Commaxx B.V.
Wiebachstraat 37
6466NG Kerkrade
Nederland

www.alectobaby.com



v1.2