

Ispesione del tipo di certificato EG emessa da:

Notify Body NO.2797 ; BSI Group The Netherlands B.V. ; John M. Keynesplein 9 ; 1066EP ; Amsterdam ; The Netherlands ; +31203460780

La protezione acustica BV-71 è concepita per bambini a partire dai 18 anni. L'utilizzatore della protezione acustica deve assicurarsi che il dispositivo di protezione dell'udito sia utilizzato, regolato e mantenuto secondo le istruzioni di questo manuale utente e che si controlli con regolarità l'usabilità della protezione dell'udito.

APPLICAZIONE: A condizione che la protezione acustica sia indossata correttamente e trattata in modo adeguato, questa protezione offrirà un'eccellente protezione per le orecchie dei bambini filtrando i suoni ad alta frequenza come i suoni degli impianti musicali, le attrezzature sul posto di lavoro, gli attrezzi da giardinaggio motorizzati ecc.

MARCATURA: Marcature idonee possono trovarsi sugli auricolari della protezione acustica.

USO:

1. Aprire l'archetto il più possibile nella posizione "aperta", posizionare l'archetto sulla testa e posizionare gli auricolari sulle orecchie.
2. Tenere l'archetto sulla testa mentre si regola l'altezza degli auricolari per una vestibilità comoda e far riposare l'archetto sulla parte superiore della testa per sostenere gli auricolari.
3. Gli auricolari devono poggiare pene sulla testa.
4. Assicurarsi di regolare correttamente gli auricolari e di posizionarli correttamente sulla testa, per garantire una protezione efficace dal suono. Iniziare sempre ad indossare la protezione acustica prima dell'esposizione al rumore e continuare a indossarla fino a quando dura l'esposizione al rumore.

PULIZIA E DISINFEZIONE: Il prodotto deve essere pulito o disinfettato con un agente come acqua saponata, soluzioni pulenti ottiche o una soluzione con una percentuale di alcool molto bassa. A seconda dell'uso, è essenziale disinfettare il prodotto ogni 3 mesi. Tutte le parti della protezione che vengono a contatto con la pelle devono essere disinfettate regolarmente con alcool.

AVVISO: Alcune sostanze chimiche possono influenzare questo prodotto. Le protezioni acustiche, e in particolare gli auricolari, possono degradarsi durante l'uso e devono essere controllati regolarmente ad es. rotture e perdite. L'applicazione di protezioni per l'igiene agli auricolari potrebbe influire sulle prestazioni acustiche della protezione acustica.

CONSERVAZIONE: Quando non si utilizza la protezione acustica, si consiglia di conservarla in un sacchetto di plastica pulito e asciutto. La vita utile dei materiali è progettata in condizioni normali per l'uso 4 anni dopo il primo utilizzo.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ:

La dichiarazione di conformità è disponibile a:
<http://DOC.hesdo.com/BV-71-DOC.pdf>

SPECIFICHE:

Struttura: Attacco a doppio punto degli auricolari per una perfetta distribuzione dell'auto-pressione

Funzionamento: Applicazione manuale degli auricolari per una vestibilità perfetta e una corretta tenuta contro i disturbi del rumore.

Marcatura: In conformità con le direttive CE 2797 e EN352-1

Età: Adatta per bambini a partire dai 18 mesi di età

SNR: 29dB (A=33dB / M=26dB / B=17dB)

VALORE DI SMORZAMENTO:

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media in dB	17.1	11.0	19.9	27.0	33.1	35.4	35.2	35.2
Deviazione standard in dB	3.2	1.9	1.9	1.9	2.4	2.7	2.5	3.2
Protezione ipotizzata in dB	13.9	9.1	18.0	25.1	30.7	32.7	32.6	32.0
SNR=29dB	A=33dB		M=26dB		B=17dB			
Il valore APV per ogni frequenza è secondo BS EN 24869-1: ISO4869-1								

GARANZIA

Per il Alecto BV-71 hai una garanzia di 24 mesi a partire dalla data d'acquisto. Durante questo periodo, garantiamo la riparazione gratuita dei difetti causati da errori nel materiale e nella manodopera. Tutto ciò è soggetto alla valutazione finale dell'importatore.

COME GESTIRLA: Se noti un qualsiasi difetto, consulta per prima cosa il manuale dell'utente. Se il manuale non fornisce alcuna risposta definitiva, si prega di contattare il fornitore dell'apparecchiatura o contattare il servizio clienti di Alecto via internet www.alecto.nl

LA GARANZIA DIVENTA NULLA O NON VALIDA: In caso di un uso scorretto, di collegamenti scorretti, di perdita e/o batteri installate in maniera scorretta, l'uso di parti o accessori non originali, di negligenza e in caso di difetti causati da umidità, incendi, alluvioni, fulmini e disastri naturali. In caso di modifiche non autorizzate e/o riparazioni eseguite da terzi. In caso di trasporto non corretto del dispositivo senza un imballaggio adeguato e quando il dispositivo non è accompagnato da questa scheda di garanzia e dalla prova d'acquisto.



Service

Help

WWW.ALECTO.NL
SERVICE@ALECTO.NL

Hesdo, Australiëlaan 1
 5232 BB, 's-Hertogenbosch
 The Netherlands

v3.0

CE2797