

Lenco

Model: CR-12



User manual - Clock radio with night light

Gebruiksaanwijzing - Klokradio met nachtlampje

Bedienungsanleitung - Radiowecker mit Nachtbeleuchtung

Mode d'emploi - Radio-réveil avec veilleuse

Manual del usuario - Radio reloj con luz nocturna

Brugervejledning - Clockradio med natlys

Bruksanvisning – Klokradio med nattbelysning

Käyttöopas – kelloradio yövalolla

Index

English	3
Nederlands	11
Deutsch.....	19
Français.....	28
Español	37
Dansk/Norsk	45
Svenska	54
Suomi.....	63

CAUTION:

Usage of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

PRECAUTIONS BEFORE USE

KEEP THESE INSTRUCTIONS IN MIND:

1. Do not cover or block any ventilation openings. When placing the device on a shelf, leave 5 cm (2") free space around the whole device.
2. Install in accordance with the supplied user manual.
3. Keep the device away from heat sources such as radiators, heaters, stoves, candles and other heat-generating products or naked flame. The device can only be used in moderate climates. Extremely cold or warm environments should be avoided. Working temperature between 0° and 35°C.
4. Avoid using the device near strong magnetic fields.
5. Electrostatic discharge can disturb normal usage of this device. If so, simply reset and restart the device following the instruction manual. During file transmission, please handle with care and operate in a static-free environment.
6. Warning! Never insert an object into the product through the vents or openings. High voltage flows through the product and inserting an object can cause electric shock and/or short circuit internal parts. For the same reason, do not spill water or liquid on the product.
7. Do not use in wet or moist areas such as bathrooms, steamy kitchens or near swimming pools.
8. The device shall not be exposed to dripping or splashing and make sure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on or near the apparatus.
9. Do not use this device when condensation may occur. When the unit is used in a warm wet room with damp, water droplets or condensation may occur inside the unit and the unit may not function properly; let the unit stand in power OFF for 1 or 2 hours before turning on the power: the unit should be dry before getting any power.
10. Although this device is manufactured with the utmost care and checked several times before leaving the factory, it is still possible that problems may occur, as with all electrical appliances. If you notice smoke, an excessive build-up of heat or any other unexpected phenomena, you should disconnect the plug from the main power socket immediately.
11. This device must operate on a power source as specified on the specification label. If you are not sure of the type of power supply used in your home, consult your dealer or local power company.
12. Keep away from animals. Some animals enjoy biting on power cords.
13. To clean the device, use a soft dry cloth. Do not use solvents or petrol based fluids. To remove severe stains, you may use a damp cloth with dilute detergent.
14. The supplier is not responsible for damage or lost data caused by malfunction, misuse, modification of the device or battery replacement.
15. Do not interrupt the connection when the device is formatting or transferring files. Otherwise, data may be corrupted or lost.
16. If the unit has USB playback function, the USB memory stick should be plugged into the unit directly. Don't use an USB extension cable because it can cause interference resulting in failing of data.
17. The rating label has been marked on the bottom or back panel of the device.
18. This device is not intended for use by people (including children) with physical, sensory or mental disabilities, or a lack of experience and knowledge, unless they're under supervision or have received instructions about the correct use of the device by the person who is responsible for their safety.



19. This product is intended for non professional use only and not for commercial or industrial use.
20. Make sure the unit is adjusted to a stable position. Damage caused by using this product in an unstable position vibrations or shocks or by failure to follow any other warning or precaution contained within this user manual will not be covered by warranty.
21. Never remove the casing of this device.
22. Never place this device on other electrical equipment.
23. Do not allow children access to plastic bags.
24. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
25. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the device has been damaged in any way, such as the power supply cord or the plug, when liquid has been spilled or objects have fallen into the device, when the device has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
26. Long exposure to loud sounds from personal music players may lead to temporary or permanent hearing loss.
27. If the product is delivered with power cable or AC power adaptor:
 - If any trouble occur, disconnect the AC power cord and refer servicing to qualified personnel.
 - Don't step on or pinch the power adaptor. Be very careful, particularly near the plugs and the cable's exit point. Do not place heavy items on the power adaptor, which may damage it. Keep the entire device out of children's reach! When playing with the power cable, they can seriously injure themselves.
 - Unplug this device during lightning storms or when unused for a long period.
 - The socket outlet must be installed near the equipment and must be easily accessible.
 - Do not overload ac outlets or extension cords. Overloading can cause fire or electric shock.
 - Devices with class 1 construction should be connected to a main socket outlet with a protective earthed connection.
 - Devices with class 2 construction do not require a earthed connection.
 - Always hold the plug when pulling it out of the main supply socket. Do not pull the power cord. This can cause a short circuit.
 - Do not use a damaged power cord or plug or a loose outlet. Doing so may result in fire or electric shock.
28. If the product contains or is delivered with a remote control containing coin/cell batteries:
Warning:
 - "Do not ingest battery, Chemical Burn Hazard" or equivalent warning.
 - [The remote control supplied with] This product contains a coin/button cell battery. If the battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
 - Keep new and used batteries away from children.
 - If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
 - If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
29. Caution about the use of Batteries:
 - Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
 - Battery cannot be subjected to high or low extreme temperatures, low air pressure at high altitude during use, storage or transportation.
 - Replacement of a battery with an incorrect type that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
 - Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.


- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or that leakage of flammable liquid or gas.
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.

INSTALLATION

- Unpack all parts and remove protective material.
- Do not connect the unit to the mains before checking the mains voltage and before all other connections have been made.

*** These instructions are related only to products using power cable or AC power adaptor.**





CONTROLS

- 1. "MEMORY TIME SET" button
- 2. "AL1/VOL-" button
- 3. "AL2/VOL+" button
- 4. "HOUR/TUN-" button
- 5. "MIN/TUN+" button
- 6. "⏻" button
- 7. "SNOOZE SLEEP/DIMMER" button
- 8. "LIGHT" button
- 9. STANDBY BATTERY COMPARTMENT

Use two 'AAA' size batteries to keep accurate time during temporary power interruption.

10. ANTENNA

Extend and reposition the antenna for best radio reception.

11. POWER CABLE

Plug cable into electrical outlet with correct voltage.

INDICATORS

- A. Alarm 1 BUZZER
- B. Alarm 1 RADIO
- C. SLEEP
- D. Alarm 2 BUZZER
- E. Alarm 2 RADIO

FEATURES

- Ambient light
- Digital alarm clock with 9-minute snooze function
- Integrated FM radio
- Wake up with Buzzer or Radio
- Sleep function
- LED clock display

CLOCK and ALARM CLOCK OPERATION

Note: The time and alarm times can only be set when the radio is turned off.

TIME SET

1. The digits will flash after connecting power to the radio, or press and hold down "MEMORY TIME SET" button (1) for approximately 3 seconds until the display flashes.
2. Press "HOUR/TUN-" button (4) repeatedly to change the hour setting.
3. Press "MIN/TUN+" button (5) repeatedly to change the minute setting.
4. Press "MEMORY TIME SET" button (1) to confirm the time.

ALARM SET

This clock radio has dual alarms that can be set and used simultaneously and the procedures are the same. Both alarms can either sound the buzzer or wake up to radio. Follow the instructions below to set alarm time 1. For alarm time 2, substitute "AL1/VOL-" button (2) with "AL2/VOL+" button (3).

1. Press "AL1/VOL-" button (2) to view alarm time 1. The digits will flash.
2. Press "HOUR/TUN-" button (4) repeatedly to change the hour setting.
3. Press "MIN/TUN+" button (5) repeatedly to change the minute setting.
4. Press "AL1/VOL-" button (2) once to confirm and digits will stop flashing.

ACTIVATING THE ALARM


1. Once the alarm time is set, press "AL1/VOL-" button (2) once for alarm with buzzer (Indicator A will be on) and twice for alarm with radio (Indicator B will be on).
2. Digits will stop flashing after a short while.
3. Press "AL1/VOL-" button (2) until all indicators off to turn off alarm.
4. When the alarm/radio sounds, press "⏻" button (6) to turn alarm off or press "SNOOZE SLEEP/DIMMER" button (7) for 9-minute snooze.

DISPLAY BRIGHTNESS

When the radio is off and the current time showing, press and hold "SNOOZE SLEEP/DIMMER" button (7) to change the brightness of the display between high and low.

RADIO OPERATIONS

FM Radio Operations

To	Do this
Turn radio on or off	Press “  ” button (6)
Automatically scan for the next station	Press and hold down “HOUR/TUN-” button (4) or “MIN/TUN+” button (5)
Manually tune	Press “HOUR/TUN-” button (4) or “MIN/TUN+” button (5) repeatedly
Change volume (level 0-16)	Press “AL1/VOL-” button (2) or “AL2/VOL+” button (3)
Set preset station	Select radio frequency. Press and hold down “MEMORY TIME SET” button (1). Press “HOUR/TUN-” button (4) or “MIN/TUN+” button (5) to change preset station number. Press “MEMORY TIME SET” button (1) to confirm.
Change preset stations (1-20)	Press “MEMORY TIME SET” button (1) repeatedly.
Start sleep mode	With the radio on, press “SNOOZE SLEEP/DIMMER” button (7) to enter sleep mode. Choose between 10 to 90 minutes. (Indicator C will be on).

AMBIENT LAMP

Press “LIGHT” button (8) to turn lamp on and off.

NOTES

Please replace all batteries at the same time with only new batteries. Remove all batteries when the clock radio is not in use for extended periods of time.

Place the clock radio only on protected furniture. Avoid direct sunlight and any area that may be exposed to water or moisture.

DO NOT PLUG THE RADIO INTO AN ELECTRICAL OUTLET IF YOU ARE UNSURE OF THE VOLTAGE.

GUARANTEE

Commaxx B.V. offers service and warranty in accordance with the European law, which means that in case of repairs (both during and after the warranty period) you should contact your local dealer.

Important note: It is not possible to send products that need repairs to Commaxx B.V. directly.

Important note: If this unit is opened or accessed by a non-official service center in any way, the warranty expires.

This device is not suitable for professional use. In case of professional use, all warranty obligations of the manufacturer will be voided.

DISCLAIMER

Updates to Firmware and/or hardware components are made regularly. Therefore some of the instruction, specifications and pictures in this documentation may differ slightly from your particular situation. All items described in this guide for illustration purposes only and may not apply to a particular situation. No legal right or entitlements may be obtained from the description made in this manual.

DISPOSAL OF THE OLD DEVICE



This symbol indicates that the relevant electrical product or battery should not be disposed of as general household waste in Europe. To ensure the correct waste treatment of the product and battery, please dispose them in accordance to any applicable local laws of requirement for disposal of electrical equipment or batteries. In so doing, you will help to conserve natural resources and improve standards of environmental protection in treatment and disposal of electrical waste (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Commaxx declares that the radio equipment type [Lenco CR-12] is in compliance with directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

https://commaxx-certificates.com/doc/cr-12_doc.pdf

Type RF	Frequency range (MHz)	Power (dBm)
FM	87.5-108	-

SERVICE

For more information and helpdesk support, please visit www.lenco.com

Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands.

LET OP:

Het gebruik van afstandsbedieningen of aanpassingen of de uitvoering van procedures die niet in dit document zijn gespecificeerd, kan leiden tot gevaarlijke blootstelling aan straling.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK

ONTHOUD DE VOLGENDE INSTRUCTIES:

1. Bedek of blokkeer de ventilatieopeningen niet. Wanneer u het apparaat op een schap plaatst, dient u 5 cm (2") vrije ruimte rondom het gehele apparaat te behouden.
2. Installeer het product volgens de meegeleverde gebruikershandleiding.
3. Houd het apparaat uit de buurt van hittebronnen, zoals radiatoren, verwarmingen, kachels, kaarsen en andere hittegenererende producten of open vuur. Het apparaat kan alleen worden gebruikt in een gematigd klimaat. Extreem koude of warme omgevingen dienen te worden vermeden. Het bedrijfstemperatuurbereik ligt tussen 0 °C en 35 °C.
4. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van krachtige magnetische velden.
5. Elektrostatische ontlading kan normaal gebruik van dit apparaat verstoren. U hoeft het apparaat in dit geval slechts te resetten en opnieuw op te starten volgens de gebruikershandleiding. Wees voorzichtig tijdens bestandsoverdracht en gebruik het product in een omgeving zonder statische interferentie.
6. Waarschuwing! Steek nooit een voorwerp via de ventilatie- of andere openingen in het product. Er is hoogspanning in het product aanwezig en als u er een object insteekt, kan dat een elektrische schok veroorzaken en/of kortsluiting in de interne onderdelen. Mors om dezelfde reden geen water of vloeistof op het product.
7. Gebruik het toestel niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers, stomende keukens of in de buurt van zwembaden.
8. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels en spetters en zorg ervoor dat er geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of in de buurt van het apparaat worden geplaatst.
9. Gebruik dit apparaat niet wanneer condensatie kan optreden. Wanneer het apparaat in een warme, natte ruimte wordt gebruikt, kunnen zich waterdruppels of condens vormen in het apparaat en kan het apparaat niet goed functioneren. Laat het apparaat 1 of 2 uur uit staan voordat u het inschakelt: het apparaat dient droog te zijn voordat deze stroom ontvangt.
10. Alhoewel dit apparaat met grote zorg gefabriceerd en verschillende keren geïnspecteerd is voordat het de fabriek verlaat, is het nog steeds mogelijk dat er problemen optreden, zoals met alle elektrische apparaten. Als u rook, een overmatige hitteontwikkeling of enig ander onverwacht verschijnsel opmerkt, moet u onmiddellijk de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen.
11. Dit apparaat moet worden gebruikt met een voedingsbron zoals gespecificeerd op het specificatielabel. Als u twijfelt over het type voeding dat gebruikt wordt in uw huis, raadpleeg dan uw dealer of plaatselijk energiebedrijf.
12. Buiten bereik van dieren houden. Sommige dieren kauwen graag op voedingskabels.
13. Gebruik een zacht, droog doekje om het apparaat te reinigen. Gebruik geen oplosmiddelen of op benzine gebaseerde vloeistoffen. U kunt een vochtig doekje met verdund schoonmaakmiddel gebruiken om hardnekkige vlekken te verwijderen.
14. De leverancier is niet verantwoordelijk voor schade of verloren gegevens veroorzaakt door storing, misbruik, modificatie van het apparaat of batterijvervangning.
15. Onderbreek nooit de verbinding wanneer het apparaat formatteert of bestanden overdraagt. De gegevens kunnen anders corrupt of verloren raken.
16. Indien het apparaat een USB-afspeelfunctie heeft, moet de USB-geheugenstick rechtstreeks op het apparaat worden aangesloten. Gebruik geen USB-verlengkabel, omdat die kan leiden tot storingen met foutieve gegevens als gevolg.
17. Het classificatielabel bevindt zich op de onderkant of het achterpaneel van het apparaat.

18. Dit hulpmiddel is niet bedoeld voor gebruik door mensen (inclusief kinderen) met een fysieke, zintuiglijke of mentale handicap, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij toezicht of instructies hebben gekregen over het juiste gebruik van het hulpmiddel door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
19. Dit product is alleen voor niet-professioneel gebruik bedoeld en niet voor commercieel of industrieel gebruik.
20. Verzekeer u ervan dat het apparaat in een stabiele positie staat opgesteld. Schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van dit product in een onstabiele positie, trillingen of schokken of het niet opvolgen van de waarschuwingen of voorzorgsmaatregelen in deze gebruikershandleiding wordt niet gedekt door de garantie.
21. Verwijder nooit de behuizing van dit apparaat.
22. Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
23. Geef kinderen geen gelegenheid in aanraking met plastic zakken te komen.
24. Gebruik uitsluitend uitbreidingen/accessoires gespecificeerd door de fabrikant.
25. Laat alle reparaties over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is nodig als het apparaat is beschadigd, bijvoorbeeld als de voedingskabel of de stekker is beschadigd, als er vloeistof op het apparaat is gemorst, als er voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, als het apparaat niet normaal werkt of als het is gevallen.
26. Langdurige blootstelling aan harde geluiden van persoonlijke muzikspelers kan leiden tot tijdelijk of permanent gehoorverlies.
27. Als het product wordt geleverd met voedingskabel of wisselstroomvoedingsadapter:
 - Als er zich problemen voordoen, moet u de voedingskabel loskoppelen en het ter onderhoud aanbieden aan gekwalificeerd personeel.
 - Nooit op de voedingsadapter stappen of deze indrukken. Wees zeer voorzichtig, vooral in het gebied rond de stekkers en de kabelaan sluitingen. Plaats geen zware voorwerpen op de voedingsadapter, om beschadiging ervan te voorkomen. Houd het gehele apparaat buiten bereik van kinderen! Wanneer kinderen met de voedingskabel spelen, kunnen zij ernstig letsel oplopen.
 - Haal de stekker uit het stopcontact tijdens onweer of wanneer u deze langere tijd niet gebruikt.
 - Het stopcontact moet in de buurt van de apparatuur zijn geïnstalleerd en eenvoudig te bereiken zijn.
 - Laat AC-stopcontacten of verlengsnoeren nooit overbelast raken. Overbelasting kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
 - Apparaten met een Klasse 1 structuur dienen te worden aangesloten op een stopcontact met een beschermende aardverbinding.
 - Apparaten met een Klasse 2 structuur vereisen geen aardverbinding.
 - Houd altijd de stekker vast wanneer u deze uit het stopcontact trekt. Trek nooit aan de voedingskabel. Dit kan tot een kortsluiting leiden.
 - Gebruik nooit een beschadigde voedingskabel of stekker of een los stopcontact. Dit vormt namelijk een risico op brand of elektrische schokken.
28. Indien het product knoopcelbatterijen bevat of wordt geleverd met een afstandsbediening die knoopcelbatterijen bevat:

Waarschuwing:



 - “Batterij niet inslikken, chemisch brandgevaar” of gelijkwaardige werking.
 - De meegeleverde afstandsbediening bevat een knoopcelbatterij. Als de batterij wordt ingeslikt, kan deze in slechts 2 uur ernstige interne brandwonden veroorzaken en tot de dood leiden.
 - Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten bereik van kinderen.
 - Als de batterijhouder niet goed kan worden gesloten, dient u het product niet meer te gebruiken en buiten bereik van kinderen te houden.
 - Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of binnenin een willekeurig lichaamsdeel terecht zijn gekomen, dient u onmiddellijk medische hulp te zoeken.
29. Waarschuwing m.b.t. het gebruik van batterijen:
 - Als de batterij onjuist wordt geplaatst, bestaat er explosiegevaar. Vervang de batterij alleen door een zelfde of vergelijkbare soort batterij.


- Stel de batterij niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen of een lage luchtdruk op grote hoogte tijdens gebruik, opslag of transport.
- Vervanging van een batterij door een incorrect type kan leiden tot een ontploffing of de lekkage van ontvlambare vloeistoffen of gas.
- Het weggooien van een batterij in het vuur of een hete oven, of het mechanisch verpletteren of insnijden van een batterij, kan leiden tot een explosie.
- Het achterlaten van een batterij in een omgeving met extreem hoge temperaturen kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.
- Een batterij die aan een extreem lage luchtdruk wordt blootgesteld, kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.
- Aandacht voor het milieu is nodig bij het verwijderen van de batterijen.

INSTALLATIE

- Pak alle onderdelen uit en verwijder de beschermende materialen.
- *Sluit het apparaat niet aan op het stopcontact, voordat u de netspanning hebt gecontroleerd en voordat alle andere aansluitingen zijn gemaakt.

*** Deze instructies zijn enkel van toepassing op producten met een voedingskabel of een AC voedingsadapter.**





BEDIENINGEN

1. "MEMORY TIME SET"-toets
2. "AL1/VOL-"-toets
3. "AL2/VOL+"-toets
4. "HOUR/TUN-"-toets
5. "MIN/TUN+"-toets
6. "⏻"-toets
7. "SNOOZE SLEEP/DIMMER"-toets
8. "LIGHT"-toets
9. BACK-UPBATTERIJVAK

Gebruik twee type 'AAA' batterijen om de exacte tijd te behouden tijdens een tijdelijke stroomuitval.

10. ANTENNE

Strek de antenne uit en verplaats hem voor de beste radio-ontvangst.

11. VOEDINGSKABEL

Steek de kabel in een stopcontact met de juiste spanning.

INDICATORS

- | | |
|--------------------|--------------------|
| A. Wekker 1 ZOEMER | D. Wekker 2 ZOEMER |
| B. Wekker 1 RADIO | E. Wekker 2 RADIO |
| C. SLAPEN | |

EIGENSCHAPPEN

- Omgevingslicht
- Digitale alarmklok met 9-minuten sluimerfunctie
- Geïntegreerde FM-radio
- Gewekt worden door Zoemer of Radio
- Slaapfunctie
- LED-klokweergave

DE KLOK EN ALARMKLOK GEBRUIKEN

Opmerking: De tijd en alarmtijden kunnen alleen worden ingesteld wanneer de radio is uitgeschakeld.

TIJDINSTELLING

1. De cijfers zullen knipperen nadat u de radio aansluit op de voeding, u kunt ook de toets "MEMORY TIME SET" (1) ca. 3 seconden ingedrukt houden totdat de display begint te knipperen.
2. Druk meerdere keren op de toets "HOUR/TUN-" (4) om de uurinstelling te veranderen.
3. Druk meerdere keren op de toets "MIN/TUN+" (5) om de minuutinstelling te veranderen.
4. Druk op de toets "MEMORY TIME SET" (1) om de tijd te bevestigen.

ALARMINSTELLING

Deze klokradio is voorzien van twee alarmen die volgens dezelfde procedure kunnen worden ingesteld en tegelijkertijd kunnen worden gebruikt. Voor beide wektijden kan worden gekozen uit de zoemer of wakker worden met de radio. Volg de instructies hieronder om alarmtijd 1 in te stellen. Voor alarmtijd 2, vervang de toets "AL1/VOL-" (2) door de toets "AL2/VOL+" (3).

1. Druk op de toets "AL1/VOL-" (2) om alarmtijd 1 weer te geven. De cijfers zullen knipperen.
2. Druk meerdere keren op de toets "HOUR/TUN-" (4) om de uurinstelling te veranderen.
3. Druk meerdere keren op de toets "MIN/TUN+" (5) om de minuutinstelling te veranderen.
4. Druk ter bevestiging eenmaal op de toets "AL1/VOL-" (2) en de cijfers zullen stoppen met knipperen.

HET ALARM ACTIVEREN

1. Nadat de alarmtijd eenmaal is ingesteld, dan kunt u eenmaal op de toets "AL1/VOL-" (2) drukken voor het alarm met de zoemer (indicator A zal oplichten) en tweemaal voor het alarm met de radio (indicator B zal oplichten).
2. De cijfers zullen na een ogenblikje stoppen met knipperen.
3. Druk op de toets "AL1/VOL-" (2) totdat alle indicators uitschakelen om het alarm uit te schakelen.
4. Wanneer het alarm of de radio klinkt, druk dan op de toets "⏻" (6) om het alarm uit te schakelen of druk op de toets "SNOOZE SLEEP/DIMMER" (7) om de sluimertijd van 9 minuten te activeren.

SCHERMHELDERHEID

Wanneer de radio is uitgeschakeld en de huidige tijd wordt weergegeven, dan kunt u de toets "SNOOZE SLEEP/DIMMER" (7) ingedrukt houden om het helderheidsniveau van de display te wisselen tussen hoog en laag.

RADIOBEDIENINGEN

FM-radiobedieningen

Functie	Actie
De radio in- of uitschakelen	Druk op de toets "⏻" (6)
Automatisch naar het volgende station zoeken	Houd de toets "HOUR/TUN-" (4) of "MIN/TUN+" (5) ingedrukt
Handmatig afstemmen	Druk meerdere keren op de toets "HOUR/TUN-" (4) of "MIN/TUN+" (5)
Volumeregeling (niveau 0-16)	Druk op de toets "AL1/VOL-" (2) of "AL2/VOL+" (3)
Voorkeuzestations instellen	Radiofrequentie selecteren. Houd de toets "MEMORY TIME SET" (1) ingedrukt. Druk op de toets "HOUR/TUN-" (4) of "MIN/TUN+" (5) om het voorkeuzenummer te veranderen. Druk ter bevestiging op de toets "MEMORY TIME SET" (1).
Voorkeuzestations veranderen (1-20)	Druk meerdere keren op de toets "MEMORY TIME SET" (1).
Slaapmodus starten	Druk met de radio ingeschakeld op de toets "SNOOZE SLEEP/DIMMER" (7) om de slaapmodus te starten. Kies uit 10 tot 90 minuten. (Indicator C zal oplichten).

OMGEVINGSLICHT

Druk op de toets "LIGHT" (8) om de lamp in of uit te schakelen.

OPMERKINGEN

Vervang alle batterijen gelijktijdig en vervang ze alleen door nieuwe batterijen. Verwijder alle batterijen wanneer u de klokradio voor langere tijd niet gebruikt.

Plaats de wekkerradio uitsluitend op stabiel meubilair. Vermijd direct zonlicht en plekken die blootgesteld kunnen worden aan water of vocht.

SLUIT DE RADIO NIET AAN OP EEN STOPCONTACT ALS U TWIJFELT OVER DE SPANNING.

GARANTIE

Commaxx B.V. biedt service en garantie aan overeenkomstig met de Europese wetgeving. Dit houdt in dat u, in het geval van reparaties (zowel tijdens als na de garantieperiode), contact moet opnemen met uw lokale handelaar.

Belangrijke opmerking: Het is niet mogelijk om producten die moeten worden gerepareerd rechtstreeks naar Commaxx B.V. te sturen.

Belangrijke opmerking: De garantie verloopt als een onofficieel servicecenter het apparaat op wat voor manier dan ook heeft geopend, of er toegang toe heeft gekregen.

Het apparaat is niet geschikt voor professioneel gebruik. In het geval van professioneel gebruik worden alle garantieverplichtingen van de fabrikant nietig verklaard.

DISCLAIMER

Er worden regelmatig updates in de firmware en/of hardwarecomponenten gemaakt. Daardoor kunnen gedeelten van de instructie, de specificaties en afbeeldingen in deze documentatie enigszins verschillen van uw eigen situatie. Alle onderwerpen die staan beschreven in deze handleiding zijn bedoeld als illustratie en zijn niet van toepassing op specifieke situaties. Aan de beschrijving in dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

VERWIJDEREN VAN HET OUDE APPARAAT



Dit symbool geeft aan dat het betreffende elektrische product of de accu/batterij niet mag worden verwijderd als algemeen huishoudelijk afval in Europa. Zorg voor een juiste afvalverwerking door het product en de accu/batterij in overeenstemming met alle van toepassing zijnde lokale wetten voor het verwijderen van elektrische apparatuur of accu's/batterijen te verwijderen. Als u dit doet, helpt u de natuurlijke hulpbronnen te behouden en de standaard van milieubescherming te verbeteren bij de behandeling en verwijdering van elektrisch afval (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur).

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Hierbij verklaar ik, Commaxx, dat het type radioapparatuur [Lenco CR-12] conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

https://commaxx-certificates.com/doc/cr-12_doc.pdf

Type RF	Frequentiebereik (MHz)	Vermogen (dBm)

SERVICE

Bezoek voor meer informatie en helpdeskondersteuning www.lenco.com

Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands.

ACHTUNG:

Eine andere als die hier beschriebene Bedienung, Einstellung oder Verwendung der Funktionen kann zu gefährlicher Strahlenbelastung führen.

VORSICHTSMASSNAHMEN VOR DER BENUTZUNG**BEFOLGEN SIE IMMER FOLGENDE ANWEISUNGEN:**

1. Blockieren oder bedecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Wenn Sie das Gerät auf ein Regal stellen, lassen Sie um das gesamte Gerät 5 cm (2") freien Platz.
2. Stellen Sie das Gerät entsprechend den Anweisungen der mitgelieferten Bedienungsanleitung auf.
3. Halten Sie das Gerät von Hitzequellen wie Radiatoren, Heizern, Öfen, Kerzen oder anderen hitzeerzeugenden Produkten oder offenen Flammen fern. Das Gerät darf nur bei gemäßigttem Klima verwendet werden. Sehr kalte oder heiße Umgebungen sind zu vermeiden. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen 0 °C und 35 °C.
4. Meiden Sie bei der Nutzung des Produkts die Nähe starker Magnetfelder.
5. Elektrostatische Entladungen können die normale Verwendung von diesem Gerät stören. Sollte dies geschehen, führen Sie einfach einen Reset aus und starten Sie dann das Gerät entsprechend den Anweisungen dieser Bedienungsanleitung neu. Gehen Sie besonders bei Datenübertragungen mit dem Gerät vorsichtig um und führen Sie diese nur in einer antielektrostatischen Umgebung aus.
6. Warnung! Niemals Gegenstände durch die Lüftungsschlitze oder Öffnungen in das Gerät stecken. In diesem Gerät fließt Hochspannung und das Hineinstecken von Gegenständen kann zu elektrischem Schock und/oder Kurzschluss interner elektrischer Bauteile führen. Aus dem gleichen Grund kein Wasser oder Flüssigkeiten in das Gerät geben.
7. Benutzen Sie das Gerät nicht in nasser oder feuchter Umgebung wie Bad, Dampfküche oder in der Nähe von Schwimmbecken.
8. Das Gerät darf weder Tropf- noch Spritzwasser ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter wie z.B. Vasen auf das Gerät oder in der Nähe des Gerätes gestellt werden.
9. Benutzen Sie das Gerät nicht bei Kondensationsgefahr. Wenn Sie das Gerät in einem warmen feuchten Raum benutzen, dann können sich im Inneren des Geräts Wassertropfen oder Kondensationen bilden und zu Fehlfunktionen des Geräts führen. Schalten Sie in diesem Fall das Gerät für 1 – 2 Stunden aus, bevor Sie es erneut einschalten: Das Gerät sollte vollständig getrocknet sein, wenn Sie es wieder einschalten.
10. Obwohl dieses Gerät unter größter Sorgfalt und vor Auslieferung mehrmals überprüft wurde, können trotzdem wie bei jedem anderen elektrischen Gerät auch Probleme auftauchen. Trennen Sie das Gerät im Falle einer Rauchentwicklung, starker Hitzeentwicklung oder jeden anderen unnatürlichen Erscheinung sofort vom Netz.
11. Dieses Gerät ist durch eine Stromquelle wie auf dem Typenschild angegeben zu betreiben. Halten Sie bei Unsicherheiten über die Art Ihrer Stromversorgung in Ihrer Wohnung Rücksprache mit Ihrem Händler oder Ihrer Stromzuliefererfirma.
12. Halten Sie es von Haustieren fern. Einige Nagetiere lieben es, an Netzkabeln zu nagen.
13. Benutzen Sie für die Reinigung ein weiches und trockenes Tuch. Benutzen Sie niemals Lösungsmittel oder Flüssigkeiten auf Ölbasis. Benutzen Sie zum Entfernen hartnäckiger Flecken ein feuchtes Tuch mit mildem Reinigungsmittel.
14. Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verluste durch Fehlfunktion, Zweckentfremdung oder Modifikation des Geräts oder durch Wechseln der Batterien.
15. Unterbrechen Sie die Verbindung nicht während einer Formatierung oder einer Datenübertragung. Bei Unterbrechung drohen Datenverlust und Datenbeschädigung.
16. Wenn das Gerät eine USB-Wiedergabefunktion besitzt, dann stecken Sie den USB-Stick direkt in das Gerät. Verwenden Sie kein USB-Verlängerungskabel, weil die erhöhte Störungsanfälligkeit zu Datenverlust führen könnte.



17. Das Typenschild befindet sich an der Unter- oder Rückseite des Geräts.
18. Dieses Gerät ist nicht zur Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit physischen, sensorischen oder mentalen Beeinträchtigungen oder ohne ausreichender Erfahrung vorgesehen, es sei denn, sie werden durch eine verantwortliche Person beaufsichtigt oder wurden in die ordnungsgemäße Bedienung des Gerätes durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person eingewiesen.
19. Dieses Produkt ist nur für den nicht-professionellen Gebrauch und nicht für gewerbliche oder industrielle Zwecke bestimmt.
20. Stellen Sie sicher, dass das Gerät in einer stabilen Position aufgestellt ist. Schäden aufgrund Verwendung dieses Produkts in einer instabilen Position, Vibrationen, Stöße oder Nichtbeachtung der anderen in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Warnungen und Sicherheitshinweise werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
21. Entfernen Sie niemals das Gehäuse dieses Produkts.
22. Stellen Sie das Produkt niemals auf andere elektrische Geräte.
23. Halten Sie Kinder von den Plastiktüten fern.
24. Benutzen Sie nur vom Hersteller spezifizierte Erweiterungen/Zubehörteile.
25. Lassen Sie alle Eingriffe von qualifiziertem Servicepersonal ausführen. Eingriffe werden notwendig, wenn das Gerät auf irgendeine Weise wie beispielsweise am Netzkabel oder am Netzstecker beschädigt wurde, Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen ist, Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, es heruntergefallen ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
26. Langes Hören lauter Töne aus einem Musikgerät kann zum zeitweiligen oder permanenten Hörverlust führen.
27. Wenn zum Lieferumfang des Produkts ein Netzkabel oder ein Netzadapter gehört:
 - Wenn irgendwelche Probleme auftreten, dann ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose und setzen Sie sich anschließend mit einer qualifizierten Fachkraft in Verbindung.
 - Treten Sie nicht auf das Netzteil und klemmen Sie es auch nicht ein. Geben Sie besonders im näheren Bereich des Steckers und der Stelle acht, wo das Kabel aus dem Gerät herausgeführt wird. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzteil, weil es dadurch beschädigt werden könnte. Halten Sie das gesamte Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern! Durch Spielen mit dem Netzkabel können sie sich ernsthafte Verletzungen zuziehen.
 - Trennen Sie das Gerät während eines Gewitters oder bei längerer Nichtbenutzung vom Netz.
 - Die Wandsteckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und einfach zu erreichen sein.
 - Steckdosen und Verlängerungsleitungen nicht überlasten. Eine Überlastung kann zu Brandgefahr bzw. Stromschlag führen.
 - Geräte der Schutzklasse 1 sind an eine Netzsteckdose mit Schutzleiter anzuschließen.
 - Geräte der Schutzklasse 2 benötigen keinen Schutzleiteranschluss.
 - Halten Sie den Netzstecker in der Hand, wenn Sie ihn aus der Netzsteckdose ziehen. Ziehen Sie ihn nicht durch Zерren am Kabel heraus. Das kann zu einem Kurzschluss führen.
 - Verwenden Sie weder ein beschädigtes Netzkabel noch einen beschädigten Stecker oder eine lockere Steckdose. Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
28. Wenn das Produkt mit einer Fernbedienung mit Batterien/Knopfzellen geliefert wird oder das Produkt eine derartige Fernbedienung umfasst:
Warnung:
 - „Die Batterie nicht einnehmen, er besteht Verätzungsgefahr“.
 - [Die mit diesem Produkt mitgelieferte Fernbedienung] enthält eine Knopfzelle. Das Verschlucken der Batterie kann innerhalb von nur 2 Stunden zu schwersten inneren Verbrennungen mit Todesfolge führen.
 - Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
 - Verwenden Sie dieses Produkt nicht weiter und halten Sie es von Kindern fern, wenn das Batteriefach nicht sicher schließt.


- Suchen Sie umgehend ärztliche Hilfe auf, wenn Sie vermuten, dass Batterien verschluckt oder in Körperöffnungen eingeführt wurden.
29. Warnhinweise bzgl. der Verwendung von Batterien:
- Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterien nicht korrekt eingelegt werden. Nur mit Batterien des gleichen oder entsprechenden Typs ersetzen.
 - Die Batterie darf während der Benutzung, Aufbewahrung oder des Transports weder sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen noch niedrigem Luftdruck in großen Höhenlagen ausgesetzt werden.
 - Die Ersetzung der Batterie mit einem falschen Batterietyp kann zum Explodieren der Batterie oder dem Auslaufen von entflammbarem Gas oder entflammbarer Flüssigkeit aus der Batterie führen.
 - Die Entsorgung der Batterie in Feuer oder einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Zerteilen der Batterie kann zu Explosionen führen.
 - Das Verbleiben der Batterie in einer Umgebung mit sehr hohen Temperaturen kann zum Explodieren der Batterie oder dem Auslaufen von entflammbarem Gas oder entflammbarer Flüssigkeit führen.
 - Eine in einem sehr niedrigen Luftdruck ausgesetzte Batterie kann explodieren oder es kann aus einer in einem sehr niedrigen Luftdruck ausgesetzten Batterie entflammbares Gas oder entflammbare Flüssigkeit auslaufen.
 - Augenmerk ist auf den ökologischen Aspekt der Batterieentsorgung zu legen.

AUFBAU

- Packen Sie alle Teile aus und entfernen Sie danach die Schutzmaterialien.
- *Schließen Sie das Gerät nicht eher an das Netz an, bevor Sie die Netzspannung überprüft haben und alle anderen notwendigen Verbindungen hergestellt sind.

*** Diese Anleitungen gelten nur für Produkte, die ein Netzkabel oder ein AC-Netzteil verwenden.**





BEDIENTASTEN

1. Taste „MEMORY TIME SET“
2. Taste „AL1/VOL-“
3. Taste „AL2/VOL+“
4. Taste „HOUR/TUN-“
5. Taste „MIN/TUN+“
6. Taste „⏻“
7. Taste „SNOOZE SLEEP/DIMMER“
8. Taste „LIGHT“
9. STANDBY-BATTERIEFACH

Verwenden Sie zwei Batterien vom Typ AAA, um die aktuelle Zeit zu erhalten, wenn die Stromversorgung vorübergehend unterbrochen ist.

10. ANTENNE

Ziehen Sie die Antenne heraus und richten Sie sie dann aus, um den besten Empfang zu erhalten.

11. NETZKABEL

Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in eine Netzsteckdose mit passender Spannung.

ANZEIGEN

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| A. Wecker 1 SUMMER | D. Wecker 2 SUMMER |
| B. Wecker 1 RADIO | E. Wecker 2 RADIO |
| C. EINSCHLAFAUTOMATIK | |

EIGENSCHAFTEN

- Umgebungsbeleuchtung
- Digitaler Wecker mit 9minütiger Schlummerfunktion
- Integriertes FM-Radio
- Aufwecken mit Summer oder Radio
- Einschlaffunktion
- LED-Uhrenanzeige

BEDIENUNG der UHR und des WECKERS

Hinweis: Sowohl die Uhr- als auch die Weckzeit kann nur eingestellt werden, wenn das Radio ausgeschaltet ist.

DIE UHRZEIT EINSTELLEN


1. Die Ziffern blinken, nachdem das Radio an die Stromversorgung angeschlossen wurde. Sie könne aber auch die Taste „MEMORY TIME SET“ (1) ca. 3 Sekunden solange gedrückt halten, bis die Anzeige blinkt.
2. Drücken Sie wiederholt die Taste „HOUR/TUN–“ (4), um die Stunde zu ändern.
3. Drücken Sie wiederholt die Taste „MIN/TUN+“ (5), um die Minuten zu ändern.
4. Drücken Sie die Taste „MEMORY TIME SET“ (1), um die eingegebene Uhrzeit zu bestätigen.

DEN WECKER EINSTELLEN

Dieser Radiowecker besitzt zwei Wecker, die Sie gleichzeitig einstellen und benutzen können, wobei der Ablauf derselbe ist. Bei beiden Weckern können Sie zum Aufwecken entweder Summer oder Radio einstellen. Folgen Sie nachstehender Anleitung, um Weckzeit 1 einzustellen. Verwenden Sie für die Einstellung von Weckzeit 2 anstelle der Taste „AL1/VOL–“ (2) die Taste „AL2/VOL+“ (3).

1. Drücken Sie die Taste „AL1/VOL–“ (2), um die Weckzeit 1 anzeigen zu lassen. Die Ziffernstellen blinken.
2. Drücken Sie wiederholt die Taste „HOUR/TUN–“ (4), um die Stunde zu ändern.
3. Drücken Sie wiederholt die Taste „MIN/TUN+“ (5), um die Minuten zu ändern.
4. Drücken Sie einmal die Taste „AL1/VOL–“ (2), um die Eingabe zu bestätigen. Die Ziffernstellen blinken nicht mehr.

DEN WECKER AKTIVIEREN


1. Wenn die Weckzeit eingestellt ist, dann können Sie die Taste „AL1/VOL–“ (2) einmal für den Summer (Anzeige A wird angezeigt) oder zweimal für das Wecken mit Radio (Anzeige B wird angezeigt) drücken.
2. Nach einem kurzen Moment blinken die Ziffernstellen nicht mehr.
3. Drücken Sie die Taste „AL1/VOL–“ (2) solange, bis keine Anzeige mehr angezeigt wird, um die Wecker auszuschalten.
4. Wenn der Summer/das Radio ertönt, dann drücken Sie die Taste „“ (6), um den Wecker auszuschalten oder „SNOOZE SLEEP/DIMMER“ (7), um die 9minütige Schlummerfunktion zu aktivieren.

DISPLAY-HELLIGKEIT

Wenn das Radio ausgeschaltet und die aktuelle Uhrzeit angezeigt wird, dann halten Sie die Taste „SNOOZE SLEEP/DIMMER“ (7) gedrückt, um die Display-Helligkeit zwischen hell und dunkel umzuschalten.

BEDIENUNG DES RADIOS

FM-Radiobedienungen

Zweck	Vorgehensweise
Radio ein-/ausschalten	Taste „  “ (6) drücken
Automatischer Scan nach dem nächsten Sender	Die Taste „HOUR/TUN-“ (4) oder „MIN/TUN+“ (5) gedrückt halten
Manuelle Abstimmung	Die Taste „HOUR/TUN-“ (4) oder „MIN/TUN+“ (5) wiederholt drücken
Lautstärke ändern (Stufe 0 – 16)	Die Taste „AL1/VOL-“ (2) oder „AL2/VOL+“ (3) drücken
Senderspeicherplätze einstellen	Auswahl der Radiofrequenz. Die Taste „MEMORY TIME SET“ (1) gedrückt halten. Die Taste „HOUR/TUN-“ (4) oder „MIN/TUN+“ (5) drücken, um die Speicherplatznummer zu ändern. Die Taste „MEMORY TIME SET“ (1) drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
Ändern der Speicherplatznummer (1 – 20)	Wiederholt die Taste „MEMORY TIME SET“ (1) drücken.
Schlafmodus starten	Bei eingeschaltetem Radio die Taste „SNOOZE SLEEP/DIMMER“ (7) drücken, um in den Schlafmodus zu wechseln. Auswahl einer Zeit zwischen 10 und 90 Minuten. (Anzeige C wird angezeigt).

UMGEBUNGSBELEUCHTUNG

Drücken Sie die Taste „LIGHT“ (8), um die Beleuchtung ein- oder auszuschalten.

HINWEISE

Ersetzen Sie bitte alle Batterien gleichzeitig und nur mit neuen Batterien. Entfernen Sie alle Batterien, wenn Sie den Radiowecker für längere Zeit nicht benutzen.

Stellen Sie den Radiowecker nur auf geschützte Möbel. Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht und jegliche Bereiche, die Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden könnten.

SCHLIESSEN SIE DAS RADIO AN KEINE ELEKTRISCHE STECKDOSE AN, DEREN SPANNUNG SIE NICHT GENAU KENNEN.

GARANTIE

Commaxx B.V. bietet Leistungen und Garantien im Einklang mit Europäischem Recht. Im Falle von Reparaturen (sowohl während als auch nach Ablauf der Garantiezeit) sollten Sie deshalb Ihren Einzelhändler kontaktieren.

Wichtiger Hinweis: Es ist nicht möglich, Geräte für Reparaturen direkt an Commaxx B.V. zu schicken.

Wichtiger Hinweis: Falls dieses Gerät von einem nicht autorisierten Kundendienst geöffnet oder darauf zugegriffen wird, erlischt die Garantie.

Dieses Gerät ist nicht für professionelle Zwecke geeignet. Falls das Gerät für professionelle Zwecke eingesetzt wird, erlöschen alle Garantieverpflichtungen seitens des Herstellers.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Aktualisierungen der Firmware und/oder Hardware-Komponenten werden regelmäßig durchgeführt. Daher können einige der Anweisungen, Spezifikationen und Abbildungen in dieser Dokumentation von Ihrer individuellen Situation abweichen. Alle in diesem Handbuch beschriebenen Elemente dienen nur zur Illustration und treffen auf Ihre individuelle Situation möglicherweise nicht zu. Aus der in diesem Handbuch getätigten Beschreibung können keine Rechtsansprüche oder Leistungsanforderungen geltend gemacht werden.

ENTSORGUNG DES ALTGERÄTS



Dieses Symbol zeigt an, dass das entsprechende Produkt oder dessen Akku/Batterie in Europa nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um die ordnungsgemäße Abfallbehandlung des Produkts und dessen Akku/Batterie zu gewährleisten, müssen diese im Einklang mit allen anwendbaren örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Elektrogeräten und Akkus/Batterien entsorgt werden. Dabei helfen Sie, natürliche Ressourcen zu schonen und Umweltschutzstandards zur Verwertung und Entsorgung von Altgeräten aufrecht zu halten (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).

ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Commaxx, dass der Funkanlagentyp [Lenco CR-12] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

https://commaxx-certificates.com/doc/cr-12_doc.pdf

Typ HF	Frequenzbereich (MHz)	Sendeleistung (dBm)
FM	87.5-108	-

SERVICE

Besuchen Sie bitte für weitere Informationen und unseren Kundendienst unsere Homepage www.lenco.com

Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands.

ATTENTION :

L'utilisation de commandes ou d'ajustements ou l'exécution de procédures autres que celles spécifiées dans le présent document peuvent entraîner une exposition dangereuse aux radiations.

PRÉCAUTIONS AVANT UTILISATION

GARDEZ CES INSTRUCTIONS À L'ESPRIT :

1. Ne couvrez pas et n'obtenez pas les ouvertures de ventilation. Lorsque vous placez l'appareil sur une étagère, laissez 5 cm (2") d'espace libre tout autour de l'appareil.
2. Installez-le conformément au mode d'emploi fourni.
3. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur telles que des radiateurs, appareils de chauffage, fours, bougies et autres produits générant de la chaleur ou une flamme nue. L'appareil ne peut être utilisé que dans des climats modérés. Les environnements extrêmement froids ou chauds doivent être évités. La plage de température de fonctionnement se situe entre 0° et 35° C.
4. Évitez d'utiliser l'appareil à proximité de champs magnétiques puissants.
5. Des décharges électrostatiques peuvent perturber le fonctionnement de cet appareil. Dans ce cas, il suffit de réinitialiser et de redémarrer l'appareil en suivant le mode d'emploi. Pendant le transfert de fichiers, manipulez l'appareil avec précaution et faites-le fonctionner dans un environnement sans électricité statique.
6. Mise en garde ! N'introduisez jamais un objet dans l'appareil par les ouvertures et les fentes de ventilation. Étant donné que des tensions élevées sont présentes à l'intérieur du produit, l'insertion d'un objet peut entraîner une électrocution et/ou court-circuiter les composants internes. Pour les mêmes raisons, ne versez pas de l'eau ou un liquide sur le produit.
7. Ne l'utilisez pas dans des endroits humides tels qu'une salle de bain, une cuisine pleine de vapeur ou à proximité d'une piscine.
8. L'appareil ne doit pas être exposé à des écoulements ou des éclaboussures et aucun objet contenant un liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé sur ou près de l'appareil.
9. N'utilisez pas cet appareil lorsque de la condensation est possible. Lorsque l'appareil est utilisé dans une pièce humide et chaude, des gouttelettes d'eau ou de la condensation peuvent se former à l'intérieur de l'appareil et affecter son fonctionnement. Laissez l'appareil hors tension pendant 1 ou 2 heures avant de le mettre en marche : l'appareil doit être sec avant sa mise sous tension.
10. Bien que ce dispositif soit fabriqué avec le plus grand soin et contrôlé à plusieurs reprises avant de quitter l'usine, des problèmes peuvent néanmoins survenir, comme avec tous les appareils électriques. Si l'appareil émet de la fumée ou en cas d'accumulation excessive de la chaleur ou d'un phénomène inattendu, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation du secteur.
11. Cet appareil doit fonctionner avec la source d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation utilisé chez vous, contactez votre revendeur ou le fournisseur local d'électricité.
12. Tenez l'appareil à l'abri des animaux. Certains animaux aiment ronger les cordons électriques.
13. Pour nettoyer l'appareil, servez-vous d'un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de solvant ni d'autre liquide à base de pétrole. Pour enlever les taches importantes, vous pouvez vous servir d'un chiffon humide imbibé d'une solution de détergent diluée.
14. Le fournisseur n'est pas responsable des dommages ou pertes de données causés par un dysfonctionnement, une utilisation abusive, une modification de l'appareil ou un remplacement de la batterie.
15. N'interrompez pas la connexion lorsque l'appareil formate ou transfère des fichiers. Dans le cas contraire, les données pourraient être endommagées ou perdues.

16. Si l'appareil a une fonction de lecture USB, il faut brancher la clé USB directement sur l'appareil. N'utilisez pas un câble d'extension USB, car cela peut causer des interférences entraînant des pertes de données.
17. L'étiquette de classification se trouve sur le panneau inférieur ou arrière de l'appareil.
18. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) souffrant de déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou d'un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou qu'une personne responsable de leur sécurité ne leur ait donné des instructions sur l'utilisation correcte de l'appareil.
19. Ce produit est réservé à un usage non professionnel, et non pas à un usage commercial ni industriel.
20. Vérifiez que l'appareil est en position stable. La garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés par l'utilisation de cet appareil en position instable, par les vibrations, les chocs ou par la non-observation de tout autre avertissement ou précaution contenus dans ce mode d'emploi.
21. N'ouvrez jamais cet appareil.
22. Ne placez jamais cet appareil sur un autre appareil électrique.
23. Ne laissez pas les sacs en plastique à la portée des enfants.
24. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
25. Confiez l'entretien et les réparations à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, par exemple lorsque le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés, lorsqu'un liquide s'est déversé ou des objets sont tombés sur l'appareil, lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, lorsqu'il ne fonctionne pas correctement ou est tombé.
26. Une exposition prolongée à la musique avec un volume élevé peut entraîner une perte auditive temporaire ou permanente.
27. Si l'appareil est livré avec un câble d'alimentation ou un adaptateur secteur :
 - En cas de problème, débranchez le cordon d'alimentation CA et confiez l'entretien à un personnel qualifié.
 - Ne marchez pas sur l'adaptateur secteur ou ne le coincez pas. Faites très attention, en particulier à proximité des fiches et du point de sortie du câble. Ne placez pas d'objets lourds sur l'adaptateur secteur, car ils pourraient l'endommager. Gardez l'appareil hors de portée des enfants ! Ils pourraient se blesser gravement s'ils jouent avec le câble d'alimentation.
 - Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue durée.
 - La prise secteur doit être installée près de l'appareil et doit être facilement accessible.
 - Ne surchargez pas les prises de courant ou les rallonges. Une surcharge peut entraîner un incendie ou une électrocution.
 - Les appareils de classe 1 doivent être branchés à une prise de courant disposant d'une connexion protectrice à la terre.
 - Les appareils à la norme de construction de classe 2 ne nécessitent pas de connexion à la terre.
 - Tirez toujours sur la fiche pour débrancher le cordon de la prise secteur. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation. Cela pourrait provoquer un court-circuit.
 - N'utilisez pas un cordon ou une fiche d'alimentation endommagé ni une prise desserrée. Vous courez un risque d'incendie ou de décharge électrique.
28. Si le produit contient ou est livré avec une télécommande contenant des piles boutons :

Avertissement :



 - « N'ingérez pas la pile, car vous risquez une brûlure chimique » ou une formule équivalente.
 - La télécommande fournie contient une pile bouton/pièce de monnaie. Si la pile est avalée, elle peut causer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et peut entraîner la mort.
 - Tenez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.


- Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser l'appareil et tenez-le hors de portée des enfants.
 - Si vous pensez que les piles ont été avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez un médecin immédiatement.
29. Mise en garde relative à l'utilisation des piles :
- Risque d'explosion si la pile est mal remplacée. Remplacez les piles par des piles d'un type identique ou équivalent.
 - Pendant l'utilisation, le stockage ou le transport, la pile ne doit pas être soumise à des températures extrêmement élevées ou basses, à une faible pression d'air à haute altitude.
 - Le remplacement d'une pile par une autre de type incorrect peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
 - L'introduction d'une pile dans le feu ou dans un four chaud, l'écrasement ou le découpage mécanique peut entraîner une explosion.
 - L'exposition d'une pile dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
 - L'exposition d'une pile à une pression d'air extrêmement basse peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
 - Veuillez considérer les questions environnementales lors de la mise au rebut des piles.

INSTALLATION


- Déballer toutes les pièces et enlever le matériau de protection.
- *Ne connectez pas l'appareil au secteur avant d'avoir vérifié la tension du secteur et avant que toutes les autres connexions n'aient été effectuées.

*** Ces instructions s'appliquent uniquement aux produits utilisant un câble d'alimentation ou un adaptateur secteur.**





COMMANDES

1. Bouton « MEMORY TIME SET »
2. Bouton « AL1/VOL- »
3. Bouton « AL2/VOL+ »
4. Bouton « HOUR/TUN- »
5. Bouton « MIN/TUN+ »
6. Bouton «  »
7. Bouton « SNOOZE SLEEP/DIMMER »
8. Bouton « LIGHT »
9. COMPARTIMENT À PILES POUR LA MISE EN VEILLE

Utilisez deux piles de type « AAA » pour garder une heure précise durant les coupures de courant temporaires.

10. ANTENNE

Déployez et déplacez l'antenne pour améliorer la réception radio.

11. CÂBLE D'ALIMENTATION

Branchez le câble dans la prise secteur avec une tension correcte.

TÉMOINS

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| A. SONNERIE de l'alarme 1 | D. SONNERIE de l'alarme 2 |
| B. RADIO de l'alarme 1 | E. RADIO de l'alarme 2 |
| C. SOMMEIL | |

CARACTÉRISTIQUES

- Éclairage ambiant
- Alarme numérique avec fonction de rappel d'alarme de 9 minutes
- Radio FM intégrée
- Réveil avec la sonnerie ou la radio
- Fonction Sommeil
- Affichage de l'horloge à LED

UTILISATION DE L'HORLOGE ET DU RÉVEIL

Remarque : L'heure et les heures de l'alarme peuvent être définies uniquement lorsque la radio est éteinte.

RÉGLAGE DE L'HEURE


1. Les chiffres clignoteront après que l'alimentation électrique est connectée à la radio, ou maintenez enfoncé le bouton « MEMORY TIME SET » (1) pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que l'affichage clignote.
2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton « HOUR/TUN- » (4) pour changer le réglage des heures.
3. Appuyez plusieurs fois sur le bouton « MIN/TUN+ » (5) pour changer le réglage des minutes.
4. Appuyez sur le bouton « MEMORY TIME SET » (1) pour confirmer l'heure.

RÉGLAGE DE L'ALARME

Cette radio-réveil a deux alarmes qui peuvent être réglées et utilisées simultanément et les procédures sont les mêmes. Les deux alarmes peuvent déclencher la sonnerie ou la radio. Suivez les instructions ci-dessous pour régler l'heure de l'alarme 1. Pour l'heure de l'alarme 2, substituez le bouton « AL1/VOL- » (2) par le bouton « AL2/VOL+ » (3).

1. Appuyez sur le bouton « AL1/VOL- » (2) pour visualiser l'heure de l'alarme 1. Les chiffres clignoteront.
2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton « HOUR/TUN- » (4) pour changer le réglage des heures.
3. Appuyez plusieurs fois sur le bouton « MIN/TUN+ » (5) pour changer le réglage des minutes.
4. Appuyez une fois sur le bouton « AL1/VOL- » (2) pour confirmer et les chiffres cesseront de clignoter.

ACTIVATION DE L'ALARME


1. Une fois que l'heure d'alarme est réglée, appuyez sur le bouton « AL1/VOL- » (2) une fois pour l'alarme avec sonnerie (L'indicateur A sera allumé) et deux fois pour l'alarme avec radio (L'indicateur B sera allumé).
2. Les chiffres cesseront de clignoter après un petit moment.
3. Appuyez sur le bouton « AL1/VOL- » (2) jusqu'à ce que tous les indicateurs soient éteints pour désactiver l'alarme.
4. Quand l'alarme/la radio s'active, appuyez sur le bouton «  » (6) pour désactiver l'alarme ou appuyez sur le bouton « SNOOZE SLEEP/DIMMER » (7) pendant le rappel d'alarme de 9 minutes.

LUMINOSITÉ DE L’AFFICHAGE

Lorsque la radio est éteinte et l’heure actuelle s’affiche, maintenez enfoncé le bouton « SNOOZE SLEEP/DIMMER » (7) pour sélectionner la luminosité de l’affichage « élevé » ou « faible ».

UTILISATION DE LA RADIO

Utilisation de la radio FM

Pour	Faire cela
Activer ou désactiver la radio	Appuyez sur «  » (6)
Rechercher automatiquement la prochaine station	Maintenez enfoncé le bouton « HOUR/TUN- » (4) ou le bouton « MIN/TUN+ » (5)
Syntonisation manuelle	Appuyez sur le bouton « HOUR/TUN- » (4) ou le bouton « MIN/TUN+ » (5) plusieurs fois.
Changer le volume (niveau 0 à 16)	Appuyez sur le bouton « AL1/VOL- » (2) ou « AL2/VOL+ » (3).
Régler une station de présélection	Sélectionnez la fréquence radio. Maintenez enfoncé le bouton « MEMORY TIME SET » (1). Appuyez sur le bouton « HOUR/TUN- » (4) ou le bouton « MIN/TUN+ » (5) pour changer le numéro de station de présélection. Appuyez sur le bouton « MEMORY TIME SET » (1) pour confirmer.
Pour changer de station préprogrammée (1 à 20)	Appuyez sur le bouton « MEMORY TIME SET » (1) plusieurs fois.
Passer en mode Sommeil	Avec la radio activée, appuyez sur le bouton « SNOOZE SLEEP/DIMMER » (7) pour passer en mode Sommeil. Choisissez entre 10 et 90 minutes. (L’indicateur C sera allumé).

LAMPE AMBIANTE

Appuyez sur le bouton « LIGHT » (8) pour allumer et éteindre la lampe.

REMARQUE

Remplacez toujours toutes les piles en même temps par des neuves. Retirez toutes les piles lorsque la radio-réveil n’est pas utilisée pendant une longue durée.

Posez le radio-réveil uniquement sur un meuble protégé. Évitez d’exposer l’appareil directement au soleil et dans les zones qui peuvent être exposées à l’eau ou à l’humidité.

NE BRANCHEZ PAS LA RADIO DANS UNE PRISE SECTEUR SI VOUS N’ÊTES PAS SÛR DE LA TENSION.

GARANTIE

Commaxx B.V. propose un service et une garantie conformément à la législation européenne, ce qui signifie qu'en cas de besoin de réparation (aussi bien pendant et après la période de garantie), vous pouvez contacter votre revendeur le plus proche.

Remarque importante : Il n'est pas possible de renvoyer l'appareil pour réparation directement à Commaxx B.V.

Remarque importante : Si l'appareil est ouvert ou modifié de quelque manière que ce soit par un réparateur non agréé, la garantie serait caduque.

Cet appareil ne convient pas à une utilisation professionnelle. En cas d'utilisation professionnelle, les obligations de garantie du fabricant seront annulées.

AVIS DE NON RESPONSABILITÉ

Des mises à jour du logiciel et/ou des composants informatiques sont régulièrement effectuées. Il se peut donc que certaines instructions, caractéristiques et images présentes dans ce document diffèrent légèrement de votre configuration spécifique. Tous les articles décrits dans ce guide sont fournis uniquement à des fins d'illustration et peuvent ne pas s'appliquer à une configuration spécifique. Aucun droit légal ne peut être obtenu depuis les informations contenues dans ce manuel.

MISE AU REBUT DE L'APPAREIL USAGÉ



Ce symbole indique que le produit électrique concerné ainsi que les piles ne doivent pas être jetés avec les autres déchets ménagers en Europe. Pour garantir un traitement correct des piles et de l'appareil usagés, veuillez les mettre au rebut conformément aux réglementations locales en vigueur relatives aux appareils électriques et autres piles. En agissant de la sorte, vous contribuerez à la préservation des ressources naturelles et à l'amélioration des niveaux de protection environnementale concernant le traitement et la destruction des déchets électriques (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

DECLARATION DE CONFORMITE

Le soussigné, Commaxx, déclare que l'équipement radioélectrique du type [Lenco CR-12] est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

https://commaxx-certificates.com/doc/cr-12_doc.pdf

Type RF	Bande de fréquences (MHz)	Puissance (dBm)
FM	87.5-108	-

SERVICE APRÈS-VENTE

Pour en savoir plus et obtenir de l'assistance, visitez www.lenco.com

Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands.

PRECAUCIÓN:

El uso de controles o ajustes o rendimiento de procedimientos excepto aquellos que los aquí especificados puede provocar una exposición peligrosa a la radiación.

PRECAUCIONES PREVIAS AL USO**TENGA ESTAS INSTRUCCIONES EN MENTE:**

1. No cubra o bloquee ninguna apertura de ventilación. Cuando coloque el dispositivo en una estantería, deje 5 cm (2") de espacio libre alrededor de todo el dispositivo.
2. Instálelo conforme al manual de usuario que se adjunta.
3. Mantenga el aparato alejado de fuentes de calor, como radiadores, calentadores, estufas, velas u otros productos que generen calor o llama viva. El aparato solo puede usarse en climas moderados. Se deben evitar los ambientes extremadamente fríos o cálidos. La gama de temperatura de funcionamiento es de entre 0° y 35°C.
4. Evite usar el dispositivo cerca de campos magnéticos fuertes.
5. Una descarga electrostática puede entorpecer el uso normal de este dispositivo. En tal caso, simplemente reinicielo siguiendo el manual de instrucciones. Durante la transmisión de archivos, por favor manéjelo con cuidado opérelo en un entorno libre de electricidad estática.
6. ¡Advertencia! Nunca inserte un objeto en el producto a través de las ventilaciones o aperturas. Alto voltaje fluye a través del producto e insertar un objeto puede provocar una descarga eléctrica y/o un cortocircuito de sus componentes internos. Por el mismo motivo, no derrame agua o líquidos en el producto.
7. No lo utilice en zonas húmedas, como cuartos de baño, cocinas en las que se forme vapor ni cerca de piscinas.
8. El aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras y asegúrese de que se colocan sobre o cerca del aparato objetos llenos de líquidos, como jarrones.
9. No use este dispositivo cuando se pueda producir condensación. Cuando la unidad se usa en una sala húmeda cálida, se pueden formar gotitas de agua o condensación en el interior de la unidad y esta puede no funcionar adecuadamente; deje que la unidad se apague durante 1 o 2 horas antes de volver a encender la unidad: el aparato debe estar seco antes de conectarse a una fuente de alimentación.
10. Aunque este dispositivo está fabricado con el máximo cuidado y comprobado varias veces antes de salir de fábrica, todavía es posible que se puedan producir problemas, al igual que con todos los aparatos eléctricos. Si observa la aparición de humo, una acumulación excesiva de calor o cualquier otro fenómeno inesperado, deberá desconectar inmediatamente el enchufe de la toma de corriente.
11. Este dispositivo debe funcionar con una fuente de alimentación que se especifica en la etiqueta de especificaciones. Si no está seguro del tipo de alimentación que se usa en su hogar, consulte con el distribuidor o una compañía eléctrica local.
12. Manténgalo alejado de los animales. A algunos animales les encanta morder los cables de alimentación.
13. Para limpiar el dispositivo use un paño seco y suave. No utilice líquidos disolventes ni con base de petróleo. Para eliminar manchas difíciles, puede usar un paño húmedo con detergente diluido.
14. El proveedor no asume ninguna responsabilidad por daños o datos perdidos provocados por un funcionamiento incorrecto, uso incorrecto, modificación del dispositivo o sustitución de la batería.
15. No interrumpa la conexión cuando el dispositivo esté formateando o transfiriendo archivos. En caso contrario, los datos se pueden estropear o perder.
16. Si la unidad dispone de función de reproducción USB, se debe conectar la memoria USB directamente en la unidad. No utilice un cable de extensión USB ya que pueden crear interferencias que causen una pérdida de datos.
17. La etiqueta calificativa se encuentra en la parte inferior o en el panel posterior del aparato.



18. Este dispositivo no está diseñado para su uso por parte de personas (incluyendo niños) con discapacidad física, sensorial o mental o con falta de experiencia o conocimientos, salvo que se les haya dado supervisión o instrucciones acerca del uso correcto del dispositivo por parte de una persona responsable de su seguridad.
19. Este producto está diseñado para un uso no profesional únicamente y no para un uso comercial o industrial.
20. Asegúrese de que la unidad esté fijada en una posición estable. La garantía no cubrirá los daños derivados de usar este producto en una posición inestable, vibraciones o golpes o por no seguir otras advertencias o precauciones que aparecen en este manual de usuario.
21. Nunca retire la carcasa del dispositivo.
22. Nunca coloque este dispositivo sobre otro equipo eléctrico.
23. Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.
24. Use únicamente los dispositivos/accesorios especificados por el fabricante.
25. Remita todas las reparaciones al personal cualificado. Es necesario el mantenimiento cuando el aparato presenta cualquier tipo de daño, por ejemplo, el cable de alimentación o el enchufe presentan daños; se ha vertido líquido sobre el aparato; se han caído objetos en el aparato; el aparato se ha expuesto a la lluvia o humedad; el aparato no funciona normalmente o se ha caído.
26. Una larga exposición a sonidos elevados de reproductores de música personales puede provocar una pérdida de audición temporal o permanente.
27. Si el producto viene con un cable de alimentación o un adaptador de corriente de CA:
 - Si se produce cualquier problema, desconecte el cable de alimentación CA y remítalo a mantenimiento por parte de personal cualificado.
 - No pise o pince el adaptador de alimentación. Tenga mucho cuidado, en especial en las zonas alrededor de las tomas y el punto de salida del cable. No coloque objetos pesados en el adaptador de alimentación, ya que pueden dañarlo. ¡Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños! Si juegan con el cable de alimentación, puede sufrir lesiones graves.
 - Desconecte el dispositivo durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a usarse durante periodos prolongados de tiempo.
 - La salida de la toma debe instalarse cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.
 - No sobrecargue las tomas CA o los cables de extensión. La sobrecarga puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
 - Los dispositivos con construcción de Clase 1 deben estar conectados a una toma de corriente con una conexión a tierra protegida.
 - Los dispositivos con construcción de Clase 2 no requieren una conexión a tierra.
 - Sujete siempre el enchufe cuando los extraiga de la toma de corriente. No tire del cable de alimentación. Esto puede provocar un cortocircuito.
 - No utilice un cable de alimentación o enchufe deteriorado o una toma suelta. Si lo hace, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
28. Si el producto contiene o se entrega con un mando a distancia que contiene pilas de botón / celdas:
Advertencia:
 - “Ni ingiera la pila, riesgo de quemadura química” o frase equivalente.
 - [El mando a distancia que se suministra] Este producto contiene una pila de tipo botón/moneda. Si la pila se traga, puede provocar graves quemaduras internas en sólo 2 horas y podría ocasionar la muerte.
 - Mantenga las pilas nuevas o usadas fuera del alcance de los niños.
 - Si el compartimento de las pilas no se cierra correctamente, deje de usar el producto y no lo deje al alcance los niños.
 - Si tiene la sospecha de que una pila ha sido ingerida o se encuentra en algún lugar del cuerpo, busque inmediatamente atención médica.
29. Precaución sobre el uso de las pilas:
 - Existe riesgo de explosión si la pila no se sustituye correctamente. Sustitúyala únicamente con otra del mismo tipo u otro equivalente.


- No se pueden exponer las pilas a temperaturas extremadamente altas o bajas, baja presión de aire a gran altitud durante el uso, almacenamiento o transporte.
- Si cambia la pila por otra que no sea la correcta, se puede producir una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables.
- Si arroja la pila al fuego o a un horno caliente, o aplasta o corta mecánicamente una pila, podría provocar una explosión.
- Si deja una pila en un lugar con temperaturas extremadamente altas, se puede producir una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.
- Si se expone la pila a una presión de aire extremadamente baja, se puede producir una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables.
- Se debe prestar atención a los aspectos medioambientales sobre la eliminación de baterías.

INSTALACIÓN

- Desembale todas las piezas y retire el material protector.
- *No conecte la unidad a la corriente eléctrica antes de comprobar la tensión de la corriente y antes de que se hayan hecho todas las demás conexiones.

*** Estas instrucciones solo están relacionadas con productos que usen un cable de alimentación o un adaptador de corriente CA.**





CONTROLES

1. Botón "MEMORY TIME SET"
2. Botón "AL1/VOL-"
3. Botón "AL2/VOL+"
4. Botón "HOUR/TUN-"
5. Botón "MIN/TUN+"
6. Botón "⏻"
7. Botón "SNOOZE SLEEP/DIMMER"
8. Botón "LIGHT"
9. COMPARTIMENTO DE LAS PILAS EN ESPERA

Use dos pilas tamaño 'AAA' para mantener la hora precisa durante una interrupción temporal de la alimentación.

10. ANTENA

Extienda la antena y colóquela en la posición que obtenga la mejor recepción.

11. CABLE DE ALIMENTACIÓN

Enchufe el cable en la toma eléctrica con la tensión adecuada.

INDICADORES

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| A. Alarma 1 de la TIMBRE | D. Alarma 2 de la TIMBRE |
| B. Alarma 1 de la RADIO | E. Alarma 2 de la RADIO |
| C. SUSPENSIÓN | |

CARACTERÍSTICAS

- Luz ambiental
- Reloj de alarma digital con función de retardo de 9 minutos
- Radio FM integrada
- Despertarse con pitido o con la radio
- Función de retardo
- Pantalla LED del reloj

FUNCIONAMIENTO DEL RELOJ Y DE LA ALARMA DEL RELOJ

Nota: Las horas de la hora y la alarma solo pueden configurarse cuando la radio está apagada.

AJUSTE DE LA HORA

1. Los dígitos parpadearán tras conectar la alimentación a la radio, o mantenga pulsado el botón "MEMORY TIME SET" (1) durante aproximadamente 3 segundos hasta que parpadee la pantalla.
2. Pulse el botón "HOUR/TUN-" (4) de forma reiterada para cambiar la configuración de la hora.
3. Pulse el botón "MIN/TUN+" (5) de forma reiterada para cambiar la configuración de los minutos.
4. Pulse el botón "MEMORY TIME SET" (1) para confirmar la hora.

FIJAR ALARMA

Este radio reloj dispone de alarmas duales que pueden configurarse y usarse de forma simultánea y los procedimientos son los mismos. Las dos alarmas pueden hacer sonar el timbre o la radio. Siga las instrucciones que aparecen debajo para fijar la hora de la alarma 1. Para la hora de la alarma 2, sustituya el botón "AL1/VOL-" (2) por el botón "AL2/VOL+" (3).

1. Pulse el botón "AL1/VOL-" (2) para ver la hora de la alarma 1. Los dígitos parpadearán.
2. Pulse el botón "HOUR/TUN-" (4) de forma reiterada para cambiar la configuración de la hora.
3. Pulse el botón "MIN/TUN+" (5) de forma reiterada para cambiar la configuración de los minutos.
4. Pulse el botón "AL1/VOL-" (2) una vez para confirmarlo y los dígitos dejarán de parpadear.

ACTIVACIÓN DE LA ALARMA

1. Una vez que esté fijada la alarma, pulse el botón "AL1/VOL-" (2) una vez para la alarma con pitido (estará encendido el indicador A) y dos veces para la alarma de radio (estará encendido el indicador B).
2. Los dígitos dejarán de parpadear en poco tiempo.
3. Pulse el botón "AL1/VOL-" (2) hasta que todos los indicadores se apaguen para apagar la alarma.
4. Cuando suene la alarma/radio, pulse el botón "⏏" (6) para apagar la alarma o pulse el botón "SNOOZE SLEEP/DIMMER" (7) para un retardo de 9 minutos.

BRILLO DE LA PANTALLA

Cuando la radio esté apagada y se muestre la hora actual, mantenga pulsado el botón "SNOOZE SLEEP/DIMMER" (7) para cambiar el brillo de la pantalla entre alto y bajo.

OPERACIONES DE LA RADIO

Operaciones de la radio FM

Encender	Hacer esto
o apagar la radio	Pulse el botón "U" (6)
Busca automáticamente la siguiente emisora	Mantenga pulsado el botón "HOUR/TUN-" (4) o el botón "MIN/TUN+" (5)
Sintonización manual	Pulse el botón "HOUR/TUN-" (4) o el botón "MIN/TUN+" (5) de forma reiterada
Cambiar el volumen (nivel 0-16)	Pulse el botón "AL1/VOL-" (2) o el botón "AL2/VOL+" (3)
Configurar la emisora presintonizada	Seleccione la frecuencia de radio. Mantenga pulsado el botón "MEMORY TIME SET" (1). Pulse el botón "HOUR/TUN-" (4) o el botón "MIN/TUN+" (5) para cambiar el número de la emisora presintonizada. Pulse el botón "MEMORY TIME SET" (1) para confirmarlo.
Cambiar las emisoras presintonizadas (1-20)	Pulse el botón "MEMORY TIME SET" (1) de forma reiterada.
Inicio del modo retardo	Cuando la radio esté conectada, pulse el botón "SNOOZE SLEEP/DIMMER" (7) para entrar en el modo retardo. Elija entre 10 y 90 minutos. (El indicador C se encenderá).

LÁMPARA AMBIENTAL

Pulse el botón "LIGHT" (8) para encender y apagar la lámpara.

NOTA

Por favor, cambie todas las pilas al mismo tiempo. Retire las pilas cuando el radio reloj no vaya a usarse durante un periodo prolongado de tiempo.

Coloque el radio-reloj sólo sobre muebles protegidos. Evite la luz solar directa y cualquier zona que pueda estar expuesta al agua o la humedad.

NO ENCHUFE LA RADIO EN UNA TOMA ELÉCTRICA SU NO ESTÁ SEGURO DE LA TENSIÓN.

GARANTÍA

Commaxx B.V. ofrece servicio y garantía en cumplimiento con las leyes de la Unión Europea, lo cual implica que, en caso de que su producto precise ser reparado (tanto durante como después del periodo de garantía), deberá contactar directamente con su distribuidor.

Nota importante: No es posible enviar sus reparaciones directamente a Commaxx B.V.

Nota importante: Si la unidad es abierta por un centro de servicio no oficial, la garantía quedará anulada.

Este aparato no es adecuado para el uso profesional. En caso de darle un uso profesional, todas las obligaciones de garantía del fabricante quedarán anuladas.

AVISO LEGAL

Regularmente se llevan a cabo actualizaciones en el Firmware y en los componentes del hardware. Por esta razón, algunas de las instrucciones, especificaciones e imágenes incluidas en este documento pueden diferir ligeramente respecto a su situación particular. Todos los elementos descritos en esta guía tienen un objetivo de mera ilustración, y pueden no ser de aplicación en su situación particular. No se puede obtener ningún derecho ni derecho legal a partir de la descripción hecha en este manual.

ELIMINACIÓN DE UN DISPOSITIVO USADO



Este símbolo indica que no deberá deshacerse del producto eléctrico o batería en cuestión junto con los residuos domésticos, en el ámbito de la UE. Para garantizar un tratamiento residual correcto del producto y su batería, por favor, elimínelos cumpliendo con las leyes locales aplicables sobre requisitos para el desecho de equipos eléctricos y baterías. De hacerlo, ayudará a conservar recursos naturales y mejorar los estándares de protección medioambiental en el tratamiento y eliminación de residuos eléctricos (Directiva sobre la Eliminación de Equipos Eléctricos y Electrónicos).

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, Commaxx declara que el tipo de equipo radioeléctrico [Lenco CR-12] es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:

https://commaxx-certificates.com/doc/cr-12_doc.pdf

Tipo de radiofrecuencia	Rango de frecuencia (MHz)	Potencia (dBm)
FM	87.5-108	-

SERVICIO

Para obtener más información y soporte del departamento técnico, por favor, visite la página web www.lenco.com

Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands.

FORSIGTIG:

Hvis enheden ikke anvendes, justeres og behandles i overensstemmelse med brugervejledningen, kan det resultere i eksponering for farlig stråling.

FORHOLDSREGLER FØR IBRUGTAGNING

HUSK DISSE ANVISNINGER:

1. Ventilationsåbninger må ikke tildækkes eller blokeres. Hvis enheden placeres på en hylde, skal der altid være 5 cm (2") frirum på alle sider af enheden.
2. Installér enheden iht. anvisningerne i den medfølgende brugervejledning.
3. Hold enheden væk fra varmekilder som radiatorer, varmeapparater, brændeovne, stearinlys og andre varmegenererende produkter eller åben ild. Enheden kan kun bruges i moderate klimaer. Ekstremt kolde eller varme omgivelser bør undgås. Driftstemperatur mellem 0 °C og 35 °C.
4. Undlad at anvende enheden nær stærke magnetfelter.
5. Elektrostatisk afladning kan forstyrre normal brug af denne enhed. Sker det, skal du blot nulstille og genstarte enheden i henhold til anvisningerne i brugervejledningen. Under filoverførsel skal du være forsigtig og arbejde i et miljø uden statisk elektricitet.
6. Advarsel! Stik aldrig en genstand ind i produktet gennem ventilationshullerne eller åbningerne. Der løber højspænding gennem produktet, og hvis du stikker en genstand ind, kan det give elektrisk stød og / eller kortslutte interne dele. Af samme grund må der ikke spildes vand eller væske på produktet.
7. Benyt ikke enheden på våde eller fugtige steder som fx på et badeværelse, i et dampfyldt køkken eller nær en swimmingpool.
8. Enheden må ikke udsættes for dryp eller stænk. Der må ikke anbringes genstande fyldt med væske, som fx vaser, på eller i nærheden af apparatet.
9. Brug ikke denne enhed, når der kan opstå kondens. Hvis enheden placeres i et varmt og fugtigt rum, kan der danne sig vanddråber eller kondens i den, og den kan muligvis ikke fungere korrekt. Lad enheden være slukket i 1-2 timer, inden du tænder den. Enheden skal være tør, når der tændes for strømmen.
10. Selvom denne enhed er fremstillet med den største omhu og kontrolleret flere gange, før den forlader fabrikken, er det stadig muligt, at der kan opstå problemer, som med alle elektriske apparater. Hvis du bemærker røg, overdreven varmeudvikling eller andre uventede fænomener, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten.
11. Denne enhed skal fungere på en strømkilde som angivet på specifikationsetiketten. Hvis du ikke er sikker på, hvilken forsyningsspænding, der anvendes i dit hjem, bør du søge vejledning hos din forhandler eller det lokale elselskab.
12. Holde væk fra dyr. Nogle kæledyr kan finde på at bide i strømkabler.
13. Brug en blød, tør klud til at rengøre enheden. Brug ikke opløsningsmidler eller benzinbaserede væsker.
Hårnakkede pletter kan fjernes med en let fugtet klud med en mild sæbeopløsning.
14. Producenten er ikke ansvarlig for skade eller mistede data, der skyldes fejlfunktion, misbrug, ændringer af enheden eller udskiftning af batterier.
15. Undlad at afbryde forbindelsen, mens enheden formateres, eller der overføres filer. Ellers kan data blive beskadiget eller gå tabt.
16. Hvis enheden har USB-afspilningsfunktion, skal USB-hukommelsesnøglen tilsluttes direkte til enheden. Brug ikke et USB-forlænger-kabel, da det kan forårsage interferens og dermed ødelægge data.
17. Mærkepladen findes i bunden eller på bagsiden af enheden.
18. Denne enhed må ikke bruges af personer (inkl. børn) med nedsatte fysiske motoriske eller mentale evner eller manglende erfaring, medmindre de er blevet instrueret i brugen af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, og er under dennes opsyn.
19. Produktet er udelukkende beregnet til professionel brug, ikke til kommerciel eller industriel anvendelse.



20. Sørg for, at enheden er justeret til en stabil position. Skade, der skyldes anvendelse af produktet i en ustabil position, vibrationer, stød eller manglende overholdelse af de retningslinjer og andre advarsler, der er udstukket i denne brugervejledning, dækkes ikke af garantien.
21. Åbn aldrig enhedens kabinet.
22. Placér aldrig denne enhed ovenpå andet elektrisk udstyr.
23. Lad ikke børn få adgang til plastposer.
24. Brug kun tilslutninger / tilbehør, der er angivet af producenten.
25. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Service er påkrævet, hvis enheden på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. strømkablet eller stikket er beskadiget, hvis der er spildt væske på enheden, eller hvis en genstand er faldet ned i den, hvis enheden har været udsat for regn eller fugt, ikke fungerer korrekt eller er blevet tabt.
26. Langvarig lytning til musik ved høj lydstyrke kan medføre midlertidigt eller permanent høretab.
27. Hvis produktet leveres med strømkabel eller strømforsyning til vekselstrøm:
 - Hvis der opstår problemer, skal du trække strømkablet ud af kontakten og overlade al service til en kvalificeret tekniker.
 - Undgå at træde på eller klemme strømadapteren. Vær meget forsigtig, især i nærheden af stikkene og kablets udgang. Placer ikke tunge genstande på strømadapteren, da de kan beskadige den. Hold hele enheden uden for børns rækkevidde! Hvis børn leger med strømkabler, kan de komme slemt til skade.
 - Tag stikket ud af stikkontakten i tordenvejr, samt hvis du ikke skal bruge enheden i længere tid.
 - Enheden skal placeres nær stikkontakten, og der skal altid være let adgang til den stikkontakt, enheden er tilsluttet.
 - Overbelast ikke stikkontakter eller forlængerledninger. Overbelastning kan forårsage brand eller elektrisk stød.
 - Enheder med klasse 1-opbygning bør forbindes til en stikkontakt med jord.
 - Enheder med klasse 2-opbygning kræver ikke jordforbindelse.
 - Hold altid i stikket, når du trækker det ud af stikkontakten. Træk ikke i netledningen. Det kan forårsage en kortslutning.
 - Brug ikke en beskadiget ledning eller stik eller en løs stikkontakt. Det kan resultere i brand eller elektrisk stød.
28. Hvis produktet indeholder eller leveres med en fjernbetjening indeholdende knapcellebatterier:
Advarsel:
 - "Slug ikke batteriet. Der er risiko for kemisk forbrænding" eller tilsvarende.
 - [Fjernbetjeningen leveres med] Dette produkt indeholder et knapcellebatteri, der, hvis det sluges, kan forårsage kraftig indre forbrænding på blot 2 timer og kan medføre dødsfald.
 - Hold nye og brugte batterier udenfor børns rækkevidde.
 - Hvis batterirummet ikke kan lukkes sikkert, skal du holde op med at bruge produktet og holde det udenfor børns rækkevidde.
 - Hvis du tror, et batteri kan være blevet slugt eller placeret inden i nogen del af kroppen, skal du omgående søge lægehjælp.
29. Advarsler omkring brug af batterier:
 - Eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes forkert. Udskift kun batteriet med den samme eller en tilsvarende type.
 - Batteriet må ikke udsættes for ekstremt høje eller lave temperaturer eller lavt lufttryk ved stor højde under brug, opbevaring eller transport.
 - Udskiftning af et batteri med et andet af forkert type kan medføre eksplosion eller lækage af brændbar væske eller gas.
 - Bortskaffelse af batterier ved afbrænding eller i en varm ovn eller ved mekanisk knusning eller opskæring af et batteri kan medføre en eksplosion.
 - Hvis et batteri efterlades i omgivelser med ekstremt høje temperaturer, kan det medføre eksplosion eller lækage af brændbar væske eller gas.


- Hvis et batteri udsættes for ekstremt lavt lufttryk, kan det medføre eksplosion eller lækage af brændbar væske eller gas.
- Tænk på miljøet ved bortskaffelse af brugte batterier.

INSTALLATION

- Udpak alle dele, og fjern beskyttelsesmaterialerne.
- Slut ikke enheden til lysnettet, før du har kontrolleret forsyningsspændingen og foretaget alle nødvendige tilslutninger.

*** Anvisningerne er udelukkende beregnet til produkter, der anvender strømkabel eller strømforsyning til vekselstrøm.**





BETJENING

1. Knappen "MEMORY TIME SET" (TIDSINDSTILLING)
2. Knappen "AL1/VOL-" (AL1/LYDSTYRKE-)
3. Knappen "AL2/VOL+" (AL2/LYDSTYRKE+)
4. Knappen "HOUR/TUN-" (TID/TUNING-)
5. Knappen "HOUR/TUN+" (TID/TUNING+)
6. Knappen "⏻"
7. Knappen "SNOOZE SLEEP/DIMMER" (SNOOZE/DÆMP)
8. Knappen "LIGHT" (LYS)
9. RUM TIL STANDBY-BATTERIER

Brug to "AAA"-batterier til at bevare den nøjagtige tid under midlertidig strømafbrydelse.

10. ANTENNE

Forlæng og flyt antennen for at få den bedste radiomodtagelse.

11. STRØMKABEL

Sæt kablet i en stikkontakt med korrekt spænding.

INDIKATORER

- | | |
|-------------------|-------------------|
| A. Alarm 1 SUMMER | D. Alarm 2 SUMMER |
| B. Alarm 1 RADIO | E. Alarm 2 RADIO |
| C. DVALE | |

FUNKTIONER

- Omgivende lys
- Digitalt vækkeur med 9 minutters snooze-funktion
- Integreret FM-radio
- Vågn op med summer eller radio
- Dvalefunktion
- LED-display med ur

BETJENING AF UR OG VÆKKEUR

Bemærk: Klokkeslæt og alarmtider kan kun indstilles, når radioen er slukket.

TIDSINDSTILLING

1. Cifrene blinker, når der er sat strøm til radioen, eller tryk og hold knappen "MEMORY TIME SET" (TIDSINDSTILLING) (1) nede i ca. 3 sekunder, indtil displayet blinker.
2. Tryk gentagne gange på knappen "HOUR/TUN-" (TID/TUNING-) (4) for at ændre timeindstillingen.
3. Tryk gentagne gange på knappen "HOUR/TUN+" (TID/TUNING+) (5) for at ændre minutindstillingen.
4. Tryk på knappen "MEMORY TIME SET" (TIDSINDSTILLING) (1) for at bekræfte tiden.

INDSTILLING AF ALARMER

Denne clockradio har to alarmer, der kan indstilles og bruges samtidigt, og procedurerne er de samme. Begge alarmer kan enten give lyd fra sig eller vække radioen. Følg instruktionerne nedenfor for at indstille alarmtid 1. For alarmtid 2 skal du erstatte knappen "AL1/VOL-" (AL1/LYDSTYRKE-) (2) med knappen "AL2/VOL+" (AL2/LYDSTYRKE+) (3).

1. Tryk på knappen "AL1/VOL-" (AL1/LYDSTYRKE-) (2) for at se alarmtid 1. Cifrene vil blinke.
2. Tryk gentagne gange på knappen "HOUR/TUN-" (TID/TUNING-) (4) for at ændre timeindstillingen.
3. Tryk gentagne gange på knappen "HOUR/TUN+" (TID/TUNING+) (5) for at ændre minutindstillingen.
4. Tryk én gang på knappen "AL1/VOL-" (AL1/LYDSTYRKE-) (2) for at bekræfte, og cifrene holder op med at blinke.

AKTIVERING AF ALARMEN

1. Når alarmtiden er indstillet, skal du trykke på knappen "AL1/VOL-" (AL1/LYDSTYRKE-) (2) én gang for alarm med summer (indikator A lyser) og to gange for alarm med radio (indikator B lyser).
2. Cifrene holder op med at blinke efter et kort stykke tid.
3. Tryk på knappen "AL1/VOL-" (AL1/LYDSTYRKE-) (2), indtil alle indikatorer er slukket, for at slukke for alarmen.
4. Når alarmen/radioen lyder, skal du trykke på knappen "⏻" (6) for at slukke for alarmen eller trykke på knappen "SNOOZE SLEEP/DIMMER" (SNOOZE/DÆMP) (7) for 9 minutters snooze.

DISPLAYETS LYSSTYRKE

Når radioen er slukket, og det aktuelle klokkeslæt vises, skal du trykke på knappen "SNOOZE SLEEP/DIMMER" (SNOOZE/DÆMP) (7) og holde den nede for at ændre lysstyrken på displayet mellem høj og lav.

RADIOBETJENING

Betjening af FM-radio

Formål	Handling
Tænd eller sluk for radioen	Tryk på knappen "⏻" (6)
Scan automatisk efter den næste station	Tryk og hold knappen "HOUR/TUN-" (TID/TUNING-) (4) eller knappen "HOUR/TUN+" (TID/TUNING+) (5) nede.
Indstil manuelt	Tryk gentagne gange på knappen "HOUR/TUN-" (TID/TUNING-) (4) eller knappen "HOUR/TUN+" (TID/TUNING+) (5)
Skift lydstyrke (niveau 0-16)	Tryk på knappen "AL1/VOL-" (AL1/LYDSTYRKE-) (2) eller knappen "AL2/VOL+" (AL2/LYDSTYRKE+) (3)
Indstil forudindstillet station	Vælg radiofrekvens. Tryk og hold knappen "MEMORY TIME SET" (TIDSINDSTILLING) (1) nede. Tryk på knappen "HOUR/TUN-" (TID/TUNING-) (4) eller knappen "HOUR/TUN+" (TID/TUNING+) (5) for at ændre det forudindstillede stationsnummer. Tryk på knappen "MEMORY TIME SET" (TIDSINDSTILLING) (1) for at bekræfte.
Ændring af forudindstillede stationer (1-20)	Tryk gentagne gange på knappen "MEMORY TIME SET" (TIDSINDSTILLING) (1).
Start dvaletilstand	Tryk på knappen "SNOOZE SLEEP/DIMMER" (SNOOZE/DÆMP) (7), mens radioen er tændt, for at gå i dvaletilstand. Vælg mellem 10 og 90 minutter (indikator C vil være tændt).

LAMPE TIL OMGIVENDE LYS

Tryk på knappen "LIGHT" (LYS) (8) for at tænde og slukke for lampen.

BEMÆRKNINGER

Udskift alle batterier på samme tid med nye batterier. Fjern alle batterier, når clockradioen ikke er i brug i længere tid.

Placer kun clockradioen på beskyttede møbler. Undgå direkte sollys og ethvert område, der kan blive udsat for vand eller fugt.

SÆT IKKE RADIOEN I EN STIKKONTAKT, HVIS DU ER USIKKER PÅ SPÆNDINGEN.

GARANTI

Commaxx B.V. tilbyder service og garanti i overensstemmelse med europæisk lov, hvilket betyder, at i tilfælde af reparationer (både under og efter garantiperioden) skal du kontakte din lokale forhandler.

Vigtig meddelelse: Det er ikke muligt at sende produktet direkte til Commaxx B.V., hvis det kræver reparation.

Vigtig meddelelse: Hvis enheden åbnes eller på nogen måde tilgås af et ikke-godkendt servicecenter, bortfalder garantien.

Denne enhed er ikke egnet til professionel brug. I tilfælde af professionel brug bortfalder alle garantiforpligtelser fra producentens side.

ANSVARFRASKRIVELSE

Firmware og/eller hardwarekomponenter opdateres regelmæssigt. Derfor kan nogle af instruktionerne, specifikationerne og billederne i denne dokumentation afvige lidt fra din særlige situation. Alle elementer, der beskrives i denne vejledning, er kun til illustration og gælder muligvis ikke for en bestemt situation. Der kan ikke opnås juridiske rettigheder fra beskrivelsen i denne vejledning.

BORTSKAFFELSE AF UDTJENTE ENHEDER



Symbolet angiver, at det relevante elektriske produkt eller batteri inden for Europa ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. For at sikre korrekt affaldsbehandling af produktet og batteriet bedes du bortskaffe dem i overensstemmelse med gældende lokal lovgivning om krav til bortskaffelse af elektrisk udstyr eller batterier. På den måde hjælper du med at bevare naturens ressourcer og forbedre standarderne for miljøbeskyttelse i forbindelse med behandling og bortskaffelse af elektrisk affald (direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr).

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Commaxx erklærer hermed, at radioudstyrstypen [Lenco CR-12] er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:

https://commaxx-certificates.com/doc/cr-12_doc.pdf

Type RF	Frekvensområde (MHz)	Effekt (dBm)
FM	87,5-108	-

SERVICE

Gå ind på www.lenco.com for yderligere oplysninger og support fra vores helpdesk

Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands.

FÖRSIKTIGHET:

Användning av kontroller eller utförande av metoder som inte beskrivits häri kan leda till exponering för farlig strålning.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖRE ANVÄNDNING

IAKTTA DESSA ANVISNINGAR:

1. Ventilationsöppningarna får inte täckas över eller blockeras. När enheten placeras på en hylla bör det lämnas 5 cm ledigt utrymme runt hela enheten.
2. Montering ska ske i enlighet med den medföljande bruksanvisningen.
3. Håll enheten borta från värmekällor såsom element, värmefläktar, spisar, ljus och andra värmegenererande produkter samt öppen eld. Enheten får endast användas i milda klimat. Undvik extremt kalla eller varma miljöer. Drifttemperatur mellan 0 och 35 °C.
4. Enheten bör inte användas i närheten av starka magnetfält.
5. Elektrostatiske urladdningar kan påverka enhetens funktion. Om detta sker behöver enheten endast återställas och startas om i enlighet med bruksanvisningen. Vid filöverföring måste enheten hanteras med försiktighet i en miljö fri från statisk elektricitet.
6. Varning! Föremål får aldrig föras in i produkten genom ventilerna eller öppningarna. Hög spänning flödar genom produkten och om du för in ett föremål kan det orsaka elektriska stötar och/eller kortslutning av interna komponenter. Undvik att spilla vatten eller annan vätska på produkten av samma anledning.
7. Enheten får inte användas i våta eller fuktiga miljöer såsom badrum, ångfyllda kök eller i närheten av simbassänger.
8. Enheten får inte utsättas för dropp eller stänk och det ska säkerställas att inga föremål som är fyllda med vätskor, t.ex. vaser, ställs på eller i närheten av enheten.
9. Enheten får inte användas när kondens kan uppstå. När enheten används i ett varmt och fuktigt rum kan vattendroppar eller kondens uppstå inuti enheten och enheten kanske inte fungerar som den ska. Låt enheten vara avstängd i en eller två timmar innan du slår på strömmen igen. Enheten ska vara torr innan strömmen slås på.
10. Även om denna enhet tillverkas med största omsorg och kontrolleras flera gånger innan den lämnar fabriken är det fortfarande möjligt att problem kan uppstå, vilket gäller alla elektriska apparater. Om du märker rök, kraftig uppbyggnad av värme eller andra oväntade fenomen ska du omedelbart dra ur kontakten ur eluttaget.
11. Enheten måste strömförsörjas med en strömkälla enligt specifikationen på typskylten. Kontakta din återförsäljare eller ditt lokala elbolag om du är osäker på vilken typ av strömförsörjning som finns i din bostad.
12. Håll enheten utom räckhåll för djur. Vissa djur kan bita på strömkablar.
13. Använd en mjuk och torr trasa för att rengöra enheten. Lösningemedel eller bensinbaserade vätskor får inte användas.
Använd en fuktig trasa med utspätt diskmedel för att ta bort svåra fläckar.
14. Leverantören ansvarar inte för skador eller förlorade data som orsakas av funktionsfel, felaktig användning, modifiering av enheten eller batteribyte.
15. Anslutningen får inte avbrytas när enheten formaterar eller överför filer. Detta kan medföra att data skadas eller raderas.
16. USB-minnet bör anslutas direkt till enheten om enheten har en funktion för USB-uppspelning. Använd inte en USB-förlängningskabel eftersom den kan orsaka störningar som leder till förlust av data.
17. Typskylten sitter på enhetens undersida eller baksida.
18. Enheten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med fysiska, sensoriska eller psykiska funktionshinder eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte är under uppsikt av eller har fått anvisningar om hur enheten ska användas på rätt sätt av den person som ansvarar för deras säkerhet.

19. Produkten är endast avsedd för icke professionell användning och inte för kommersiellt eller industriellt bruk.
20. Kontrollera att enheten har justerats så att den står stadigt. Skador orsakade av att produkten används i ett instabilt läge eller utsätts för vibrationer eller stötar eller av att någon annan varning eller försiktighetsåtgärd i denna bruksanvisning inte följs, täcks inte av garantin.
21. Ta aldrig bort enhetens hölje.
22. Enheten får aldrig ställas ovanpå annan elektrisk utrustning.
23. Håll plastpåsar utom räckhåll för barn.
24. Använd endast tillbehör som anges av tillverkaren.
25. Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när t.ex. nätsladden eller kontakten har skadats på något sätt, när vätska har spillts eller föremål har fallit ner i enheten, när enheten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.
26. Långvarig exponering för höga ljud från musikspelare kan leda till tillfälliga eller permanenta hörselnedsättningar.
27. Om produkten levereras med strömkabel eller nätadapter:
 - Dra ur strömkabeln och kontakta behörig personal för service om ett problem uppstår.
 - Undvik att trampa på eller klämma nätadaptern. Var mycket försiktig och då särskilt nära kontakter och kabelns uttag. Tunga föremål får inte placeras på nätadaptern då detta kan medföra att den skadas. Håll hela enheten utom räckhåll för barn! Om de leker med strömkabeln kan det orsaka allvarliga personskador.
 - Koppla ur enheten vid åskväder eller om den inte används under en längre tidsperiod.
 - Eluttaget måste vara placerat nära utrustningen och vara lättillgängligt.
 - Eluttaget och förlängningskablar får inte överbelastas. Överbelastning kan orsaka brand eller medföra elektriska stötar.
 - Enheter med konstruktion klass 1 ska anslutas till ett jordat eluttag.
 - Enheter med klass 2-konstruktion kräver ingen jordad anslutning.
 - Håll alltid i kontakten när du drar ut den ur vägguttaget. Dra inte i strömkabeln. Detta kan orsaka en kortslutning.
 - En skadad strömkabel, kontakt eller ett löst eluttag får inte användas. Det kan orsaka brand eller medföra elektriska stötar.
28. Om produkten innehåller eller levereras med en fjärrkontroll som innehåller knappcells batterier:

Varning:



 - Svälj inte batterier då kemiska brännskador eller motsvarande kan uppstå.
 - [Fjärrkontrollen som medföljer] Denna produkt innehåller ett knappcells batteri. Om batteriet sväljs kan det orsaka allvarliga inre brännskador på bara två timmar och vara livshotande.
 - Håll nya och förbrukade batterier utom räckhåll för barn.
 - Sluta använda produkten om batterifacket inte går att stänga ordentligt, och håll den utom räckhåll för barn.
 - Om du tror att batterier har förtärts eller finns inuti någon del av kroppen måste du omedelbart söka läkarvård.
29. Försiktighetsuppmaning vid användning av batterier:
 - Explosionsrisk om batteriet byts ut på ett felaktigt sätt. Batteriet måste bytas mot samma eller en likvärdig typ.
 - Batteriet får inte utsättas för extremt höga eller låga temperaturer samt lågt lufttryck vid hög höjd, vid användning, förvaring eller transport.
 - Byte av ett batteri mot en felaktig typ kan medföra explosion eller läckage av brandfarlig vätska och/eller gas.
 - Avfallshantering av ett batteri på en öppen eld, i en varm ugn, mekanisk krossning eller kapning kan medföra explosion.


- Batteriet får inte lämnas i en miljö med extremt hög temperatur då detta kan medföra explosion eller läckage av brandfarlig vätska och/eller gas.
- Batteriet får inte utsättas för extremt lågt lufttryck, då detta kan medföra explosion eller läckage av brandfarlig vätska och/eller gas.
- Miljöaspekter måste iakttas vid avfallshantering av batterier.

INSTALLATION

- Packa upp alla delar och ta bort skyddsmaterialet.
- Enheten får inte anslutas till elnätet innan du har kontrollerat nätspänningen och att alla andra anslutningar har utförts.

*** Dessa anvisningar gäller endast för produkter som använder strömkabel eller strömadapter.**





REGLAGE

1. Knappen "MEMORY TIME SET" (STÄLL IN MINNESTID)
2. Knappen "AL1/VOL-" (LA1/VOL-)
3. Knappen "AL2/VOL+" (LA2/VOL+)
4. Knappen "HOUR/TUN-" (TIMME/SÖKA-)
5. Knappen "MIN/TUN+" (MINUT/SÖKA+)
6. Knappen "⏻"
7. Knappen "SNOOZE SLEEP/DIMMER" (SNOOZE/DIMMER)
8. Knappen "LIGHT" (Belysning)
9. BATTERIFACK FÖR RESERVBATTERIER

Använd två AAA-batterier för att bibehålla en exakt tid under tillfälliga strömavbrott.

10. ANTENN

Dra ut och flytta antennen för att erhålla bästa möjliga radiomottagning.

11. STRÖMKABEL

Anslut kabeln till ett eluttag med korrekt spänning.

INDIKATORER

- A. Larm 1 SUMMER
- B. Larm 1 RADIO
- C. SOVA

- D. Larm 2 SUMMER
- E. Larm 2 RADIO

FUNKTIONER

- Bakgrundsbelysning
- Digital larmklocka med 9 minuters snooze
- Integrerad FM-radio
- Vakna med en summer eller radion
- Funktionen Sova
- LED-skärm som visar tiden

ANVÄNDA KLOCKAN OCH LARMKLOCKAN

Obs! Tiden och larmtiderna kan endast ställas in medan radion är avstängd.

TIDSINSTÄLLNING

1. Siffrorna blinkar efter att strömmen har anslutits till radion. Du kan även trycka på och håll knappen "MEMORY TIME SET" (STÄLL IN MINNESTID) (1) nedtryckt i cirka 3 sekunder till skärmen blinkar.
2. Tryck på knappen "HOUR/TUN-" (TIMME/SÖKA-) (4) upprepade gånger för att ställa in timmen.
3. Tryck på knappen "MIN/TUN+" (MINUT/SÖKA+) (5) upprepade gånger för att ställa in minuterna.
4. Tryck på knappen "MEMORY TIME SET" (STÄLL IN MINNESTID) (1) för att bekräfta tiden.

STÄLLA IN ETT LARM

Den här klockradion har dubbla larm som kan ställas in och användas samtidigt.

Procedurerna för båda är samma. Båda larmen kan antingen ljuda summern eller låta dig vakna till radion. Följ anvisningarna nedan för att ställa in larmtid 1. För larmtid 2 ska du använda knappen "AL2/VOL+" (LA2/VOL+) (3) istället för knappen "AL1/VOL-" (LA1/VOL-) (2).

1. Tryck på knappen "AL1/VOL-" (LA1/VOL-) (2) för att se larmtid 1. Siffrorna börjar blinka.
2. Tryck på knappen "HOUR/TUN-" (TIMME/SÖKA-) (4) upprepade gånger för att ställa in timmen.
3. Tryck på knappen "MIN/TUN+" (MINUT/SÖKA+) (5) upprepade gånger för att ställa in minuterna.
4. Tryck på knappen "AL1/VOL-" (LA1/VOL-) (2) en gång för att bekräfta och siffrorna slutar blinka.

AKTIVERA LARMET

1. När larmtiden har ställts in ska du trycka en gång på knappen "AL1/VOL-" (LA1/VOL-) (2) för larm med summer (indikator A tänds) och två gånger för larm med radio (indikator B tänds).
2. Siffrorna slutar blinka efter en kort stund.
3. Tryck på knappen "AL1/VOL-" (LA1/VOL-) (2) till alla indikatorer släcks för att inaktivera larmet.
4. När larmet/radion ljuder ska du trycka på knappen "⏻" (6) för att stänga av larmet eller på knappen "SNOOZE SLEEP/DIMMER" (SNOOZE/DIMMER) (7) för 9 minuters snooze.

SKÄRMENS LJUSSTYRKA

Stäng av radion och vänta till den aktuella tiden visas. Tryck sedan på och håll knappen "SNOOZE SLEEP/DIMMER" (SNOOZE/DIMMER) (7) nedtryckt för att ändra skärmens ljusstyrka mellan hög och låg.

ANVÄNDA RADION

Använda FM-radion

För att/status	Gör du detta/händer detta
Slå på och stäng av radion	Tryck på knappen "⏻" (6)
Sök automatiskt efter nästa station	Tryck på och håll knappen "HOUR/TUN-" (TIMME/SÖKA-) (4) eller "MIN/TUN+" (MINUT/SÖKA+) (5) nedtryckt
Söka manuellt	Tryck på knappen "HOUR/TUN-" (TIMME/SÖKA-) (4) eller "MIN/TUN+" (MINUT/SÖKA+) (5) flera gånger
Justera volymen (0–16)	Tryck på knappen "AL1/VOL-" (LA1/VOL-) (2) eller "AL2/VOL+" (LA2/VOL+) (3)
Ställ in en förinställd station	Välj radiofrekvens. Tryck och håll knappen "MEMORY TIME SET" (STÄLL IN MINNESTID) (1) nedtryckt. Tryck på knappen "HOUR/TUN-" (TIMME/SÖKA-) (4) eller "MIN/TUN+" (MINUT/SÖKA+) (5) för att ändra numret för förinställd station. Tryck på knappen "MEMORY TIME SET" (STÄLL IN MINNESTID) (1) för att bekräfta.
Ändra förinställda stationer (1–20)	Tryck på knappen "MEMORY TIME SET" (STÄLL IN MINNESTID) (1) upprepade gånger.
Aktivera sovläget	Slå på radion och tryck på knappen "SNOOZE SLEEP/DIMMER" (SNOOZE/DIMMER) (7) för att aktivera viloläget. Välj mellan 10 till 90 minuter. (Indikator C tänds).

BAKGRUNDSBELYSNING

Tryck på knappen "LIGHT" (Belysning) (8) för att tända och släcka lampan.

OBS

Byt ut alla batterier samtidigt och endast mot nya batterier. Ta ut alla batterier om klockradion inte ska användas under en längre tidsperiod.

Använd ett skydd under klockradion om den ska placeras på möbler. Undvik direkt solljus och alla omgivning som kan utsättas för vatten eller fukt.

ANSLUT INTE RADION TILL ETT ELUTTAG OM DU ÄR OSÄKER PÅ DESS SPÄNNING.

GARANTI

Commaxx B.V. erbjuder service och garanti i enlighet med europeisk lagstiftning, vilket innebär att du ska kontakta din lokala återförsäljare om reparation krävs (både under och efter garantins giltighetsperiod).

Viktig information: Det går inte att skicka produkter som behöver repareras direkt till Commaxx B.V.

Viktig information: Om enheten öppnas eller på något sätt tillgängliggörs av ett icke-officiellt servicecenter, upphör garantin att gälla.

Enheten är inte lämplig för professionellt bruk. Vid yrkesmässig användning, upphör tillverkarens samtliga garantier att gälla.

ANSVARFRISKRIVNING

Uppdateringar av fast programvara och/eller hårdvarukomponenter sker regelbundet. Därmed kan vissa anvisningar, specifikationer och bilder i den här dokumentationen skilja sig något från din faktiska situation. Alla artiklar som beskrivs i den här bruksanvisningen är endast i illustrationssyfte och kanske inte gäller för alla situationer. Inga juridiska rättigheter eller anspråk kan erhållas från beskrivningen i denna manual.

BORTSKAFFANDE AV GAMMAL ENHET



Denna symbol anger att den relevanta elektriska produkten eller batteriet ska inte kasseras i det allmänna hushållsavfallet i Europa. När den korrekta avfallsbehandlingen för produkten och batteriet ska säkerställas, ska elektrisk utrustning eller batterier kasseras i enlighet med varje krav på tillämplig lokal lagstiftning. Genom detta handlande bidrar du till att återvinna naturresurser och förbättra normer för miljöskydd och kassering av elektrisk avfall (elektrisk och elektronisk utrustning).

FÖRSÄKRAN OM EFTERLEVNAD

Härmed intygar Commaxx att radioutrustningen av typen [Lenco CR-12] efterlever direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten gällande EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress:

https://commaxx-certificates.com/doc/cr-12_doc.pdf

RF-typ	Frekvensintervall (MHz)	Effekt (dBm)
FM	87,5–108	-

SERVICE

För mer information och support via vår helpdesk går du till www.lenco.com

Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands.

HUOMIO:

Muiden kuin tässä oppaassa määritettyjen säätimien tai säätöjen käyttö tai muiden toimenpiteiden suorittaminen voi johtaa vaaralliseen säteilylle altistumiseen.

VAROTOIMET ENNEN KÄYTTÖÄ**PIDÄ NÄMÄ OHJEET MIELESSÄ:**

1. Älä peitä tai tuki mitään tuuletusaukkoja. Kun laitat laitteen hyllylle, jätä 5 cm vapaata tilaa laitteen ympärille.
2. Asenna mukana toimitetun käyttöoppaan mukaisesti.
3. Pidä laite etäällä lämmönlähteistä, kuten pattereista, lämmittimistä, uuneista, kynttilöistä ja muista lämpöä tuottavista tuotteista tai avotulesta. Laitetta voidaan käyttää vain lauhkeassa ilmastossa. Äärimmäisen kylmiä tai lämpimiä ympäristöjä tulee välttää. Käyttölämpötila-alue on 0–35 °C.
4. Vältä laitteen käyttämistä lähellä voimakkaita magneettikenttiä.
5. Sähköstaattinen purkaus voi häiritä laitteen normaalia käyttöä. Jos näin on, nollaa ja käynnistä laite yksinkertaisesti käyttöohjeen mukaisesti. Käsittele tiedostoja lähetyksen aikana varoen ja ympäristössä, jossa ei ole staattista sähköä.
6. Varoitus! Älä koskaan työnnä mitään esinettä tuotteeseen tuuletusaukkojen tai muiden aukkojen kautta. Korkea jännite virtaa tuotteen läpi ja esineen työntäminen sisälle voi aiheuttaa sähköiskun ja/tai oikosulun sisäosista. Samasta syystä älä kaada vettä tai nestettä tuotteen päälle.
7. Älä käytä märissä tai kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneissa, höyryisissä keittiössä tai uima-altaiden lähellä.
8. Laitetta ei saa altistaa pisaroille tai roiskeille. Nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakkoja, ei saa asettaa laitteen päälle tai sen lähelle.
9. Älä käytä tätä laitetta, jos kosteuden tiivistymistä voi tapahtua. Jos laitetta käytetään lämpimässä, kosteassa tilassa, vesipisaroita tai kondensaatiota voi esiintyä laitteen sisällä, eikä laite ehkä toimi oikein. Kytke laite pois päältä 1–2 tunniksi ennen kuin kytket virran uudelleen päälle: laitteen pitää olla kuiva ennen virran kytkemistä.
10. Vaikka tämä laite on valmistettu erittäin huolellisesti ja tarkistettu useita kertoja ennen tehtaalta toimittamista, on silti mahdollista, että ongelmia voi esiintyä, kuten kaikissa sähkölaitteissa. Jos huomaat savua, liiallista lämmön kertymistä tai muita odottamattomia ilmiöitä, irrota pistoke välittömästi pistorasiasta.
11. Tätä laitetta on käytettävä virtalähteellä, joka vastaa teknisiä tietoja. Jos et ole varma kodissasi käytettävästä virtalähteestä, ota yhteys jälleenmyyjään tai paikalliseen sähköyhtiöön.
12. Suojaa eläimiltä. Eläimet voivat pureskella virtajohtoja.
13. Käytä laitteen puhdistamiseen pehmeää, kuivaa liinaa. Älä käytä liuottimia tai bensiinipohjaisia tuotteita. Voimakkaiden tahrojen poistamiseksi voit käyttää laimeaan pesuaineeseen kostutettua liinaa.
14. Toimittaja ei ole vastuussa vahingoista tai kadonneista tiedoista, jotka johtuvat toimintahäiriöistä, väärinkäytöstä, laitteen muutoksista tai paristojen vaihdosta.
15. Älä katkaise yhteyttä, kun laite alustaa tai siirtää tiedostoja. Muussa tapauksessa tiedot voivat vioittua tai kadota.
16. Jos laitteessa on USB-toistotoiminto, USB-muistitikku on kytkettävä suoraan laitteeseen. Älä käytä USB-jatkojohtoa, koska se voi aiheuttaa häiriöitä ja johtaa tietojen menettämiseen.
17. Arvokilpi on merkitty laitteen pohjaan tai takapaneeliin.
18. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joilla on fyysisiä, aistinvaraisia tai henkisiä häiriöitä tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, jollei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä tai ole antanut heille ohjeita laitteen käytöstä.
19. Tämä tuote on tarkoitettu yksityiskäyttöön, ei kaupalliseen tai teolliseen käyttöön.



20. Varmista, että yksikkö on säädetty vakaaseen asentoon. Takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä epävakaassa asennossa, tärinästä tai iskuista tai tässä käyttöoppaassa olevien varoitusten tai varotoimien noudattamatta jättämisestä.
21. Älä koskaan poista laitteen koteloa.
22. Älä koskaan aseta laitetta muiden sähkölaitteiden päälle.
23. Pidä muovipussit poissa lasten ulottuvilta.
24. Käytä vain valmistajan määrittelemiä lisäosia/lisävarusteita.
25. Jätä huolto pätevän huoltohenkilön suorittavaksi. Huoltoa tarvitaan, kun laite on jotenkin vaurioitunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, nestettä on roiskunut tai esineitä on pudonnut laitteeseen, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, se ei toimi normaalisti tai se on pudonnut.
26. Pitkäaikainen altistuminen musiikkisoittimien voimakkailla äänillä voi johtaa tilapäiseen tai pysyvään kuulonmenetykseen.
27. Jos tuotteen mukana tulee virtajohto ja vaihtovirtaverkkolaite:
 - Jos ilmenee ongelmia, irrota vaihtovirtajohto ja ota yhteys pätevään henkilöstöön.
 - Älä astu verkkolaitteen päälle tai jätä sitä puristuksiin. Ole erittäin varovainen, erityisesti pistokkeiden ja kaapelin ulostulokohdan lähellä. Älä laita raskaita esineitä verkkolaitteen päälle, ne voivat vaurioittaa sitä. Pidä laite kokonaisuudessaan poissa lasten ulottuvilta! Virtajohdolla leikkiessään he voivat loukkaantua vakavasti.
 - Irrota laitteen virtajohto ukkosmyrskyn aikana tai kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.
 - Pistorasian tulee sijaita lähellä laitetta ja siihen tulee päästä helposti käsiksi.
 - Älä ylikuormita pistorasioita tai jatkojohtoja. Ylikuormitus saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
 - Luokan 1 mukaiset laitteet on kytkettävä suojamaadoitettuun pistorasiaan.
 - Luokan 2 mukaiset laitteet eivät vaadi maadoitettua liitäntää.
 - Pidä aina kiinni pistokkeesta, kun vedät sen irti pistorasiasta. Älä vedä virtajohdosta. Se voi aiheuttaa oikosulun.
 - Älä käytä vaurioitunutta virtajohtoa tai pistoketta tai löysää pistorasiaa. Ne saattavat aiheuttaa sähköiskun.
28. Jos tuote tai sen mukana tuleva kaukosäädin sisältää nappiparistoja:
Varoitus:
 - "Älä niele paristoja. Kemiallisen palovamman vaara" tai vastaava.
 - [Mukana toimitettu kauko-ohjain] Tämä tuote sisältää nappipariston. Jos paristo niellään, se voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja jo 2 tunnissa ja seurauksena voi olla kuolema.
 - Pidä sekä uudet että vanhat paristot ja akut poissa lasten ulottuvilta.
 - Jos paristolokero ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
 - Jos epäilet, että paristoja tai akkuja on nieltä tai työnnetty johonkin kehon aukkoon, hakeudu välittömästi lääkäriin.
29. Huomio paristojen tai akkujen käytöstä:
 - Räjähdysvaara, jos paristo tai akku asetetaan väärin. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavan tyyppiseen.
 - Paristoa tai akkua ei saa altistaa korkeille tai matalille ääriämpötiloille tai matalalle ilmanpaineelle suurissa korkeuksissa käytön, varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
 - Pariston tai akun vaihtaminen väärän tyyppiseen voi johtaa räjähdykseen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen.
 - Paristojen tai akkujen hävittäminen tuleen tai kuumaan uniiniin tai paristojen tai akkujen mekaaninen murskaaminen tai leikkaaminen voi johtaa räjähdykseen.
 - Paristojen tai akkujen jättäminen erittäin kuumaan ympäristöön voi johtaa räjähdykseen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen.
 - Paristojen tai akkujen altistaminen erittäin matalalle ilmanpaineelle voi johtaa räjähdykseen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen.


- Ympäristönsuojeluun liittyvät asiat on huomioitava paristojen ja akkujen hävittämisessä.

ASENTAMINEN

- Pura kaikki osat pakkauksesta ja poista suojamateriaalit.
- Älä yhdistä laitetta sähkövirtaan ennen kuin tarkistat jännitteen ja ennen kuin kaikki liitännät on tehty.

*** Nämä ohjeet koskevat ainoastaan tuotteita, joissa käytetään virtajohtoa tai verkkovirtasovitinta.**





SÄÄTIMET

1. MUISTI, AJAN ASETUS -painike
2. AL1/VOL- -painike
3. AL2/VOL+ -painike
4. TUNTI/VIR- -painike
5. MINUUTIT/VIR+ -painike
6. painike "⏻"
7. TORKKU/HIMMENNIN -painike
8. VALO -painike
9. PARISTOLOKERO

Käytä kahta AAA-paristoa ajan säilyttämiseksi sähkökatkosten aikana.

10. ANTENNI

Pidennä ja kohdista antenni uudelleen parhaan mahdollisen radiosignaalin varmistamiseksi.

11. VIRTAJOHTO

Kytke johto oikeaa jännitettä vastaavaan sähköpistorasiaan.

MERKKIVALOT

- A. Herätys 1 -SUMMERI
- B. Herätys 1 -RADIO
- C. UNI

- D. Herätys 2 -SUMMERI
- E. Herätys 2 -RADIO

OMINAISUUDET

- Ympäristön valo
- Digitaalinen herätyskello 9 minuutin torkkutoiminnolla
- Integroitu FM-radio
- Herätys summerilla tai radiolla
- Unitoiminto
- LED-kellonäyttö

KELLON ja HERÄTYSKELLON KÄYTTÖ

Huomaa: Kellonaika ja herätys voidaan asettaa vain radion ollessa kytkettynä pois päältä.

AJAN ASETUS


1. Numerot vilkkuvat, kun virta on kytketty radioon tai painamalla MEMORY TIME SET -painiketta (1) noin kolme sekuntia, kunnes näyttö vilkkuu.
2. Paina toistuvasti HOUR/TUN- -painiketta (4) tuntiasetuksen vaihtamiseksi.
3. Paina toistuvasti MIN/TUN+ -painiketta (5) minuuttiasetuksen vaihtamiseksi.
4. Vahvista aika painamalla MEMORY TIME SET -painiketta (1).

HÄLYTYKSEN ASETUS

Tässä kelloradiossa on kaksi saman aikaisesti asetettavaa ja käytettävää herätystä; toimenpiteet ovat samanlaiset molemmille. Molemmat herätykset voivat toistaa summerin tai radion äänen. Voit asettaa herätysajan 1 noudattamalla ohjeita. Korvaa AL1/VOL- -painike (2) painikkeella AL2/VOL+ (3) herätysajalle 2.

1. Voit tarkastella herätysaikaa 1 painamalla painiketta AL1/VOL- (2). Numerot vilkkuvat.
2. Paina toistuvasti HOUR/TUN- -painiketta (4) tuntiasetuksen vaihtamiseksi.
3. Paina toistuvasti MIN/TUN+ -painiketta (5) minuuttiasetuksen vaihtamiseksi.
4. Vahvista painamalla painiketta AL1/VOL- (2) kerran ja numeroiden vilkkuminen loppuu.

HERÄTYKSEN AKTIVOINTI


1. Kun herätysaika on asetettu, paina kerran painiketta AL1/VOL- (2) summeriherätykselle (merkkivalo A palaa) ja kahdesti radioherätykselle (merkkivalo B palaa).
2. Numerot lakkaavat vilkkumasta hetken kuluttua.
3. Sammuta herätys painamalla painiketta AL1/VOL- (2), kunnes kaikki merkkivalot sammuvat.
4. Kun herätys/radioääni toistetaan, sammuta herätys painamalla painiketta  (6) tai paina painiketta SNOOZE SLEEP/DIMMER (7), kun haluat torkkua 9 minuuttia.

NÄYTÖN KIRKKAUS

Kun radio on pois päältä ja nykyinen aika on näkyvillä, paina painiketta SNOOZE SLEEP/DIMMER (7) vaihtaaksesi näytön kirkkautta suuren ja pienen välillä.

RADION TOIMINNOT

FM-radion toiminnot

Toiminto	Tee näin
Radion kytkeminen päälle ja pois päältä	Paina painiketta  (6)
Seuraavan aseman automaattinen skannaus	Paina painiketta HOUR/TUN- (4) tai MIN/TUN+ (5)
Manuaalinen viritys	Paina toistuvasti painiketta HOUR/TUN- (4) tai MIN/TUN+ (5)
Äänvoimakkuuden säätö (taso 0–16)	Paina painiketta AL1/VOL- (2) tai AL2/VOL+ (3)
Aseman esiasetuksen määritys	Valitse radion taajuus. Paina pitkään painiketta MEMORY TIME SET (1). Paina painiketta HOUR/TUN- (4) tai MIN/TUN+ (5) vaihtaaksesi esiasetusaseman numeroa. Vahvasta painamalla painiketta MEMORY TIME SET (1).
Esiasetusasemien vaihto (1–20)	Paina toistuvasti painiketta MEMORY TIME SET (1).
Unitilan aloitus	Kun radio on päällä, voit siirtyä unitilaan painamalla painiketta SNOOZE SLEEP/DIMMER (7). Valitse välillä 10 – 90 minuuttia. (Merkkivalo C syttyy).

YMPÄRISTÖN VALO

Voit kytkeä valon päälle ja pois päältä painamalla painiketta LIGHT (8).

HUOMAUTUKSET

Vaihda kaikki paristot samanaikaisesti vain uusiin paristoihin. Poista kaikki paristot, kun kelloradio ei ole käytössä pitkään aikaan.

Aseta kelloradio vain suojattujen huonekalujen päälle. Vältä suoraa auringonvaloa ja alueita, jotka saattavat altistua vedelle tai kosteudelle.

ÄLÄ KYTKE RADIOTA SÄHKÖPISTORASIAAN, JOS ET OLE VARMA JÄNNITTEESTÄ.

TAKUU

Commaxx B.V. tarjoaa huoltoa ja takuuta EU-lainsäädännön mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että korjausasioissa (sekä takuuajana että sen jälkeen) sinun tulee ottaa yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.

Tärkeä huomautus: Korjausta vaativia tuotteita ei voi lähettää suoraan Commaxx B.V.:lle.

Tärkeä huomautus: Takuu raukeaa, jos jokin valtuuttamaton huoltoliike avaa tämän laitteen tai tekee sille toimenpiteitä.

Laitte ei sovellu ammattikäyttöön. Kaikki valmistajan antamat takuut evätään, jos laitetta käytetään ammattikäytössä.

VASTUUVAPAUCLAUSEKE

Laiteohjelmiston ja/tai laitteistokomponenttien päivityksiä tehdään säännöllisesti. Tästä syystä jotkin tämän oppaan ohjeista, teknisistä tiedoista ja kuvista eivät ehkä vastaa täysin omaa tilannettasi. Kaikki tämän oppaan kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä vastaa todellista tilannetta. Tämän käyttöoppaan kuvaukset eivät oikeuta laillisiin oikeuksiin tai vaateisiin.

VANHAN LAITTEEN HÄVITTÄMINEN



Tämä symboli ilmaisee, että kyseistä sähkötuotetta, paristoa tai akkua ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa Euroopan alueella. Varmistaaksesi tuotteen, pariston ja akun oikean jätteenkäsittelyn, hävitä ne sähkölaitteiden tai paristojen ja akkujen hävittämistä koskevien paikallisten lakien mukaisesti. Näin autat säästämään luonnonvaroja ja parantamaan ympäristönsuojelun tasoa sähköjätteiden käsittelyssä ja hävittämisessä (sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivi).

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Commaxx ilmoittaa täten, että radiolaitetyyppi [Lenco CR-12] on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU:n vaatimustenmukaisuusilmoituksen koko teksti on luettavissa seuraavassa internet-osoitteessa:

https://commaxx-certificates.com/doc/cr-12_doc.pdf

RF-tyyppi	Taajuusalue (MHz)	Teho (dBm)
FM	87,5–108	-

HUOLTO

Lisätietoa ja tukea saat osoitteesta www.lenco.com

Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands.