

GEBRUIKSAANWIJZING MODE D'EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG USER GUIDE



Weerstation met draadloze buitensensor
Station météo avec capteur extérieur sans fil
Wetterstation mit kabellosem Außensensor
Weather station with wireless outdoor sensor

Alecto[®]
WS-1050

ATTENTIE: IN DEZE GEBRUIKS-
AANWIJZING WORDT VERWEZEN
NAAR DE AFBEELDINGEN DIE OP
DE LAATSTE PAGINA'S VAN DEZE
GEBRUIKSAANWIJZING ZIJN GEPRINT.

INSTALLATIE


Voeding:

1. Schuif de batterijdeksel aan de achterzijde van de binnen-unit naar beneden en neem deze af.
2. Plaats 2 batterijen, type AAA, 1.5Volt, zoals in het batterijcompartiment is aangegeven. (zie **A**). Batterijen zijn niet meegeleverd.

Zodra de batterijen zijn geplaatst, gaat de binnen-unit gedurende 3 minuten 'kijken' of er een buiten-unit in de buurt is. Voer dus de instructies 4, 5 en 6 binnen deze 3 minuten uit.

3. Schroef de batterijklep met een kruiskopschroevendraaier los.
4. Plaats 2 batterijen, type AAA, 1.5Volt, zoals in het batterijcompartiment is aangegeven. (zie **B**)
5. Zet de kanaalschakelaar op het gewenste zendkanaal 1, 2 of 3

Op de binnen-unit dient nu het hetzelfde kanaal worden geselecteerd als waar de buiten-unit op is ingesteld.

6. Druk op de kanaaltoets " " van de binnen-unit, welke zich bevindt boven het batterij compartiment. Elke keer als u deze toets indrukt springt de ontvanger 1 kanaal verder.
Op het display wordt het kanaalnummer weergegeven.


Om de buiten-unit nogmaals te laten zenden:

7. Druk op toets "TX" (zie **C**) om de buiten-unit nogmaals te laten zenden indien het aanmelden is mislukt.

Zodra de binnen- en de buiten-unit elkaar hebben gevonden, verschijnt de buitentemperatuur op het display van de binnen-unit (zie **D**).




8. Plaats nu de batterijdeksels terug op de binnen- en op de buiten-unit.
9. Je kunt beide units aan een schroef ophangen (zie E) of ergens neer zetten met de uitklapbare tafelstandaard (zie F).

Temperatuurweergave instellen:

De temperatuur kan worden weergegeven in °C of °F. Druk op toets " " om te wisselen tussen °C of °F.

Maximum en minimum weergave:

De minimaal gemeten temperatuur en de maximaal gemeten temperatuur kan worden weergegeven.

- Druk kort op toets " " om de minimale temperatuur te tonen.
- Druk nogmaals kort op toets " " om de maximale temperatuur te tonen.
- Houd " " twee seconden ingedrukt om de maximale en minimale temperatuur te resetten.

Plaatsingsstips:

- De binnen-unit niet in direct zonlicht plaatsen en verwijderd houden van warmte-uitstralende objecten. (lampen, verwarmingen, e.d.)
- Zorg dat de binnen-unit niet naast grote metalen oppervlakken of zware elektrische apparaten geplaatst is voor een goede ontvangst van de radio-gestuurde signalen
- De buiten-unit is niet waterdicht. Plaats deze unit dus op een voor regen en wind beschutte plaats.
- De afstand tussen binnen- en buiten-unit mag niet meer dan 50 meter bedragen.

- Andere apparatuur die in de buurt die zend op 433.92 MHz kan de zendafstand beïnvloeden.
- Het bereik is afhankelijk van obstakels. Een betonnen muur tussen buiten- en binnen-unit zal ervoor zorgen dat de zendafstand minder is dan wanneer er een pleistermuur tussen zit.

Oplaadbare batterijen:

Naar wens kunnen normale (alkaline) of oplaadbare batterijen plaatsen in zowel de binnen- als in de buiten-unit. Oplaadbare batterijen hebben echter een lagere spanning waardoor de levensduur en de nauwkeurigheid van de WS-1050 afneemt. Oplaadbare batterijen moeten in een externe lader opgeladen te worden.

VERVANGEN BATTERIJEN

Binnen-unit:

Nadat de batterijen in de binnen-unit zijn vervangen, zijn alle geheugens en instellingen gewist.

Buiten-unit:

Nadat de batterijen in de buiten-unit zijn vervangen, moet deze opnieuw aan de binnen-unit aangemeld worden.

Volg hiertoe de instructies zoals beschreven bij het hoofdstuk 'Installatie'.

Let hierbij op dat op de binnen-unit met de "CH"-toets hetzelfde kanaal ingesteld als ingesteld op de buiten-unit.

RESET / SYSTEEM STORING

Als de WS-1050 een mogelijke storing vertoont, kan het raadzaam zijn de binnen- en de buiten-unit te resetten.

1. Verwijder de batterijen van de binnen- en buiten-unit.
2. Plaats de batterijen na minimaal 10 seconden gewacht te hebben terug.
3. Volg de aanmeldprocedure (zie paragraaf "Installatie").

Na enkele seconden zullen de binnen- en de buiten-unit elkaar weer hebben gevonden en is de WS-1050 weer gebruiksgereed.

Is hiermee de storing nog niet verholpen, neem dan contact op met de Alecto servicedienst.

MILIEU

Op het einde van de levenscyclus van het product mag u dit product niet bij het normale huishoudelijke afval gooien, maar moet u het naar een inzamelpunt brengen voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgewerkte batterijen niet weggooien maar inleveren bij uw plaatselijk depot voor Klein Chemisch Afval (KCA).



SPECIFICATIES

Binnen-unit:

meetbereik binnentemperatuur:
0°C ~ +50°C (32°F ~ +122°F)
resolutie: 1°C (1.8°F)

Voeding:

2x 1,5V batterij, formaat AAA, alkaline

Buiten-unit:

meetbereik buitentemperatuur:
-30°C ~ +70°C
resolutie: 1°C (1.8°F)

Voeding:

2x 1,5V batterij, formaat AAA, alkaline

Zendfrequentie:

433.92 MHz

Maximaal Vermogen:

-11.26 dBm

Bereik:

tot 50meter

EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaar ik, Hesdo, dat het type radioapparatuur WS-1050 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <http://DOC.hesdo.com/WS-1050-DOC.pdf>

GARANTIEBEWIJS

Op dit Alecto product zit een garantie van 24 MAANDEN na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN:

Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst de gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan uw dealer met een duidelijke klachtoomschrijving. Deze zal het apparaat tezamen met dit garantiebewijs en de gedateerde aankoopbon innemen en voor spoedige reparatie, resp. franco verzending naar de importeur zorg dragen.

DE GARANTIE VERVALT:

Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Aansluitsnoeren en stekkers vallen niet onder de garantie.

Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

ATTENTION: LES ILLUSTRATIONS
AUXQUELLES CE GUIDE DE
L'UTILISATEUR SE RÉFÈRE PEUVENT
ÊTRE TROUVÉES SUR LA DERNIÈRE
PAGE DE CE GUIDE.

INSTALLATION


Alimentation:

1. Faites glisser vers le bas le couvercle des piles à l'arrière de l'unité intérieure et retirez-le.
2. Placez 2 piles, type AAA, 1.5Volt, selon les marques à l'intérieur du compartiment à piles (voir **A**). Les piles ne sont pas incluses.

Une fois que vous avez installé les piles, l'unité intérieure commencera à rechercher pendant 3 minutes une unité extérieure à proximité. C'est pourquoi vous devez suivre les instructions 4, 5 et 6 durant ces 3 minutes.

3. Dévissez le couvercle des piles avec un tournevis cruciforme.
4. Placez 2 piles, type AAA, 1.5Volt, selon les marques à l'intérieur du compartiment à piles (voir **B**).
5. Réglez le commutateur de canal sur votre canal 1, 2 ou 3 de transmission souhaité.


Veuillez sélectionner le même canal sur l'unité intérieure que celui que vous avez sélectionné sur l'unité extérieure.

6. Appuyez sur le bouton de canal "" de l'unité intérieure, placé au-dessus du compartiment à piles. Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, le récepteur changera pour le canal suivant. L'affichage montrera quel numéro de canal est sélectionné.

Pour que l'unité extérieure transmette de nouveau:




7. Appuyez sur le bouton "TX" (voir **C**) pour que l'unité extérieure transmette de nouveau lorsque la liaison a échoué. Dès que les deux unités intérieure et extérieure ont été trouvées, la température extérieure apparaîtra à l'affichage de l'unité intérieure (voir **D**).
8. À présent remettez les couvercles de piles sur l'unité intérieure et l'unité extérieure.
9. Les deux unités peuvent être suspendues par une vis (voir **E**) ou placées sur une surface en utilisant un support pliable (voir **F**).

Configuration de l'affichage de température:

L'unité de température peut être exprimée en °C ou °F. Appuyez sur le bouton "" pour commuter entre °C et °F.

Affichage des maximales et minimales:

La température minimale mesurée et la température maximale mesurée peuvent être affichées.

- Appuyez brièvement sur le bouton "" pour montrer la température minimale.
- Appuyez brièvement à nouveau sur le bouton "" pour montrer la température maximale.
- Appuyez et restez appuyé sur "" pendant deux secondes pour réinitialiser les températures maximale et minimale.

Conseils de placement:

- Ne placez jamais l'unité intérieure sous la lumière directe du soleil et éloignez-la des objets dégagant de la chaleur (éclairages, chauffages, etc.)
- Ne placez jamais l'unité intérieure près de grandes surfaces en métal ou près

d'équipement électrique lourd, ce qui permet de vous assurer d'une bonne réception des signaux radio contrôlés.

- L'unité extérieure n'est pas étanche. Placez toujours cette unité sur un endroit protégé contre la pluie et le vent.
- La distance entre l'unité intérieure et l'unité extérieure ne devrait pas être supérieure à 50 mètres.
- La portée de transmission peut être affectée par des appareils à proximité transmettant sur 433.92 MHz.
- La portée dépend également des obstacles. Les murs en béton entre l'unité intérieure et l'unité extérieure réduiront la portée de transmission plus que les murs en plâtre.

Piles rechargeables:

Vous pouvez choisir d'utiliser des piles normales (alcalines) ou rechargeables à la fois pour l'unité intérieure et l'unité extérieure. Cependant, les piles rechargeables fournissent une tension inférieure, réduisant la durée de fonctionnement et la précision du WS-1050. Les piles rechargeables doivent être chargées en utilisant un chargeur externe.

CHANGEMENT DES PILES

Unité intérieure:

Après avoir remplacé les piles de l'unité intérieure, toutes les mémoires et paramètres seront effacés.

Unité extérieure:

Après avoir remplacé les piles de l'unité extérieure, vous devrez la relier de nouveau avec l'unité intérieure.

Pour faire cela, suivez les instructions du chapitre 'Installation'.

Assurez-vous toujours de définir le même numéro de canal sur l'unité extérieure et l'unité intérieure en utilisant le bouton "CH".

RÉINITIALISATION/ERREUR SYSTÈME

Si le WS-1050 montre une erreur possible, vous devrez peut-être réinitialiser l'unité intérieure et l'unité extérieure.

1. Retirez les piles de l'unité intérieure et de l'unité extérieure.
2. Attendez au moins 10 secondes et puis remettez les piles.
3. Suivez la procédure de liaison (voir paragraphe 'Installation').

Après plusieurs secondes les unités intérieure et extérieure se reconnaîtront mutuellement et vous pouvez commencer à réutiliser de nouveau le WS-1050.

Si vous n'avez toujours pas de connexion ou de son, veuillez contacter le service client d'Alecto

ENVIRONNEMENT

À la fin de son cycle de vie, ce produit ne devra pas être jeté comme un déchet domestique normal, mais il doit être apporté dans un point de collecte pour recyclage d'équipement électronique et électrique.

Ne jetez pas les piles usées, apportez-les dans votre dépôt local pour petits déchets chimiques.



CARACTÉRISTIQUES

Unité intérieure:

Gamme de mesure de température intérieure:

0°C ~ +50°C (32°F ~ +122°F)

résolution: 1°C (1.8°F)

Alimentation:

2x piles de 1.5V, taille AAA, alcaline

Unité extérieure:

Gamme de mesure de température extérieure:

-30°C ~ +70°C

résolution: 1°C (1.8°F)

Alimentation:

2x piles de 1.5V, taille AAA, alcaline

Fréquence de transmission:

433.92 MHz

Power:

-11.26 dBm

Portée:

jusqu'à 50 mètres

DECLARATION DE CONFORMITE

Le soussigné, Hesdo, déclare que l'équipement radioélectrique du type WS-1050 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <http://DOC.hesdo.com/WS-1050-DOC.pdf>

GARANTIE

Votre réveil produit Alecto jouit d'une garantie de 24 mois à compter du jour d'achat. Pendant cette période, nous effectuons les réparations ou remédions aux défauts de fabrication. Cela est soumis à l'approbation de l'importateur.

COMMENT PROCÉDER:

Si vous constatez un défaut, veuillez d'abord vous référer au guide de l'utilisateur. Si vous ne pouvez pas trouver une réponse adéquate ici, veuillez contacter votre vendeur avec une description claire de la réclamation. Le vendeur acceptera alors le produit avec cette preuve de garantie et la preuve datée d'achat et assurera une réparation rapide ou sinon l'enverra en postpayé à l'importateur.

LA GARANTIE EST ANNULÉE DANS LES CAS SUIVANTS:

En cas de mauvaise utilisation, de mauvaises connexions, de fuite et/ou d'une mauvaise installation des piles, en cas de l'utilisation de pièces n'étant pas d'origine, en cas de négligence et en cas de défauts causés par l'humidité, un incendie, une inondation, la foudre et toute catastrophe naturelle. La garantie est également annulée en cas de réparation et/ou de réparations effectuées par un personnel non qualifié. La garantie s'annule si l'appareil est transporté de manière inadéquate. Pour jouir de la garantie, l'utilisateur doit avoir la carte de garantie et la preuve d'achat. La garantie ne couvre pas les câbles de connexion, les prises et les batteries.

Toute autre responsabilité concernant des dommages collatéraux est exclue de la garantie.

ACHTUNG: DIE ABBILDUNGEN ZU DIESER BEDIENUNGLANLEITUNG FINDEN SIE AUF DER LETZTEN SEITE DIESES HANDBUCHS.

INSTALLATION


Stromversorgung:

1. Schieben Sie den Batteriedeckel auf der Rückseite der Inneneinheit nach unten und entfernen ihn.
2. Setzen Sie 2 Batterien, Typ AAA, 1,5 Volt den Markierungen im Batteriefach entsprechend ein (siehe **A**). Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Nach dem Installieren der Batterien sucht die Inneneinheit 3 Minuten nach der nächsten Außeneinheit. Deshalb sollten Sie die Anweisungen 4, 5 und 6 innerhalb dieser 3 Minuten befolgen.

3. Lösen Sie die Schrauben des Batteriedeckels mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
4. Setzen Sie 2 Batterien, Typ AAA, 1,5 Volt den Markierungen im Batteriefach entsprechend ein (siehe **B**).
5. Stellen Sie den Kanalschalter auf Ihren gewünschten Sendekanal 1, 2 oder 3.


Bitte wählen Sie an der Inneneinheit den selben Kanal aus, den Sie an der Außeneinheit eingestellt haben.

6. Drücken Sie die "-Kanal-taste für die Inneneinheit, die sich über dem Batteriefach befindet. Mit jedem Tastendruck wechselt der Empfänger zum nächsten Kanal. Das Display zeigt die ausgewählte Kanalnummer an.

Für erneutes Senden der Außeneinheit:




7. Drücken Sie die "TX"-Taste (siehe **C**) für erneutes Senden der Außeneinheit, wenn die Registrierung fehlgeschlagen ist. Sobald Innen- und Außeneinheit gefunden wurden, erscheint die Außentemperatur auf dem Display der Inneneinheit (siehe **D**).
8. Jetzt bringen Sie die Batteriedeckel wieder an der Innen- und Außeneinheit an.
9. Beide Einheiten können an einer Schraube aufgehängt (siehe **E**) oder mithilfe der klappbaren Tischauflage auf eine Oberfläche gestellt werden (siehe **F**).

Temperaturanzeige einrichten:

Die Temperatureinheit kann als °C oder °F eingestellt werden. Drücken Sie die Taste "", um zwischen °C und °F umzuschalten.

Maximale und minimale Anzeige:

Die gemessene Mindesttemperatur und die gemessene Höchsttemperatur können angezeigt werden.

- Drücken Sie kurz die Taste "", um die Mindesttemperatur anzuzeigen.
- Drücken Sie nochmals kurz die Taste "", um die Höchsttemperatur anzuzeigen.
- Halten Sie " für zwei Sekunden gedrückt, um die Mindest- und Höchsttemperatur zurückzusetzen.

Tipps zum Aufstellen:

- Setzen Sie die Inneneinheit niemals direkter Sonneneinstrahlung aus und halten sie von Gegenständen, die Wärme abstrahlen, fern (Leuchten, Heizungen, etc.)
- Stellen Sie die Inneneinheit niemals neben große Metallflächen oder schweres elektrisches Gerät, um den einwandfreien Empfang der Funksignale zu gewährleisten.

- Die Außeneinheit ist nicht wasserfest. Stellen Sie diese Einheit auf einen vor Wind und Regen geschützten Platz.
- Die Entfernung zwischen Innen- und Außeneinheit sollte nicht mehr als 50 m betragen.
- Der Sendebereich kann durch Geräte in der Nähe, die auf 433.92 MHz senden, beeinträchtigt werden.
- Die Reichweite hängt auch von Hindernissen ab. Betonwände zwischen der Außen- und Inneneinheit verringern die Sendereichweite erheblich als Gipswände.

Aufladbare Batterien:

- Sie können normale (Alkaline) oder aufladbare Batterien in der Innen- und Außeneinheit verwenden. Aufladbare Batterien haben jedoch weniger Spannung, wodurch die Lebensdauer und Präzision der WS-1050 reduziert wird. Aufladbare Batterien müssen mit einem externen Ladegerät aufgeladen werden.

BATTERIE AUSTAUSCHEN

Inneneinheit:

Nach dem Austausch der Batterien der Inneneinheit werden alle Speicher und Einstellungen gelöscht.

Außeneinheit:

Nach dem Austausch der Batterien der Außeneinheit müssen Sie diese wieder für die Inneneinheit registrieren.

Hierzu befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel 'Installation'.

Stellen Sie immer sicher, dass Sie an der Innen- und Außeneinheit die selbe Kanalnummer mit der Taste "CH" einstellen.

RESET/SYSTEMFEHLER

Wenn WS-1050 einen möglichen Fehler anzeigt, müssen Sie eventuell die Innen- und Außeneinheit zurücksetzen.

1. Entfernen Sie die Batterien aus der Innen- und Außeneinheit.
2. Warten Sie mindestens 10 Sekunden und legen Sie die Batterien wieder ein.
3. Befolgen Sie den Registriervorgang (siehe Abschnitt "Installation").

Nach einigen Sekunden haben sich Innen- und Außeneinheit gegenseitig identifiziert und Sie können WS-1050 wieder benutzen.

Sollten Sie noch immer keine Verbindung oder Ton haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Alecto.

UMWELT

Am Ende seiner Lebensdauer sollte dieses Produkt nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern an einer Sammelstelle für Altgeräte abgegeben werden.

Werfen Sie leere Akkus nicht weg, bringen Sie sie zu Ihrer örtlichen Sammelstelle für chemische Kleinabfälle.



TECHNISCHE DATEN

Inneneinheit:

Messbereich der Innentemperatur:

0°C ~ +50°C (32°F ~ +122°F)

Auflösung: 1°C (1,8°F)

Stromversorgung:

2x 1,5 V Batterie, Größe AAA, Alkaline

Außeneinheit:

Messbereich der Außentemperatur:

-30°C ~ +70°C

Auflösung: 1°C (1,8°F)

Stromversorgung:

2x 1,5 V Batterie, Größe AAA, Alkaline

Sendefrequenz:

433.92 MHz

Power:

-11.26 dBm

Reichweite:

Bis zu 50 Stunden

ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Hesdo, dass der Funkanlagentyp WS-1050 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<http://DOC.hesdo.com/WS-1050-DOC.pdf>

GARANTIE

Sie erhalten für Alecto produkt eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum. Während dieses Zeitraums garantieren wir die kostenlose Reparatur von Schäden, die durch Material- und Verarbeitungsfehlern verursacht werden. Sie unterliegen alle der abschließenden Bewertung des Importeurs.

VORGEHENSWEISE:

Wenn Sie Schäden bemerken, schlagen Sie zunächst in der Bedienungsanleitung nach. Sollten Sie hier keine entschiedene Antwort finden, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler mit einem genauen Reklamationsgrund. Der Händler wird dann das Produkt mit diesem Garantienachweis und dem datierten Kaufbeleg annehmen und eine schnelle Reparatur gewährleisten oder frankiert an den Importeur senden.

DIE GARANTIE WIRD NULL UND NICHTIG:

bei unsachgemäßer Verwendung, falschen Anschlüssen, auslaufenden und/oder falsch installierten Akkus, bei Verwendung nicht originaler Teile oder Zubehör, Unachtsamkeit und bei Schäden, die durch Feuchtigkeit, Feuer, Überflutung, Blitzschlag und Naturkatastrophen verursacht werden. Bei unautorisierten Änderungen und/oder Reparaturen von Dritten. Bei falschem Transport des Geräts ohne geeingete Verpackung und wenn diesem Gerät keine Garantiekarte und kein Kaufnachweis beiliegt. Bei falschem Transport des Geräts ohne geeingete Verpackung und wenn diesem Gerät keine Garantiekarte und kein Kaufnachweis beiliegt.

Stecker und Batterien sind von der Garantie nicht abgedeckt. Jegliche weitere Haftung hinsichtlich Folgeschäden ist ausgeschlossen.

EN

ATTENTION: THE ILLUSTRATIONS THIS USER'S MANUAL REFERS TO CAN BE FOUND ON THE LAST PAGE OF THIS MANUAL.

INSTALLATION


Power supply:

1. Slide down the battery cover at the rear of the indoor unit and remove it.
2. Place 2 batteries, type AAA, 1.5Volt, according to the markings inside the battery compartment (see **A**). Batteries are not included.

After you've installed the batteries, the indoor unit will start scan of 3 minutes for any nearby outdoor unit. That's why you should follow the instructions 4, 5 and 6 within those 3 minutes.

3. Unscrew the battery cover with a crosshead screwdriver.
4. Place 2 batteries, type AAA, 1.5Volt, according to the markings inside the battery compartment (see **B**).
5. Set the channel switch to your desired transmitting channel 1, 2 or 3.

Please select the same channel on the indoor unit that you've set on the outdoor unit.

6. Press the " " channel button of the indoor unit, placed above the battery compartment. Each time you press this button, the receiver will change to the next channel.

The display will show which channel number is selected.


To make the outdoor unit transmit again:

7. Press the "TX" button (see **C**) to have the outdoor unit transmit again when the registration has failed.

As soon as both the indoor and outdoor unit have been found, the outdoor temperature will appear on the display of the indoor unit (see **D**).




8. Now replace the battery covers on the indoor and outdoor unit.
9. Both units can be suspended from a screw (see **E**) or placed on a surface using the foldable table support (see **F**).

Temperature display setup:

The temperature unit can be expressed in °C or °F. Press the " " button to switch between °C and °F.

Maximum and minimum display:

De minimum temperature measured and the maximum temperature measured can be displayed.

- Briefly press the " " button to show the minimum temperature.
- Briefly press the " " button again to show the maximum temperature.
- Press and hold " " for two seconds to reset the maximum and minimum temperature.

Positioning tips:

- Never place the indoor unit in direct sunlight and keep it away from heat radiating objects (lights, heaters, etc.)
- Never place the indoor unit next to large metal surfaces or heavy electrical equipment, ensuring proper reception of the radio controlled signals.
- The outdoor unit is not waterproof. Always place this unit on a spot protected against rain and wind.
- The distance between the indoor and outdoor unit should be no more than 50 meters.

- De transmission range can be affected by nearby devices transmitting on 433.92 MHz.
- The range also depends on obstacles. Concrete walls between the outdoor and indoor unit will reduce the transmission range more than plaster walls.

Rechargeable batteries:

You can choose to use normal (alkaline) or rechargeable batteries in both the indoor and outdoor unit. However, rechargeable batteries provide a lower voltage, reducing the lifespan and accuracy of the WS-1050. Rechargeable batteries must be charged using an external charger.

BATTERY REPLACEMENT

Indoor unit:

After replacing the batteries of the indoor unit, all memories and settings will be deleted.

Outdoor unit:

After replacing the batteries of the outdoor unit, you'll need to re-register it to the indoor unit.

To do this, follow the instructions of chapter 'Installation'.

Always make sure to set the same channel number on the indoor and outdoor unit using the "CH" button.

RESET/SYSTEM ERROR

If the WS-1050 shows a possible error, you may have to reset the indoor and outdoor unit.

1. Remove the batteries from the indoor and outdoor unit.
2. Wait for at least 10 seconds and then replace the batteries.
3. Follow the registration procedure (see paragraph 'Installation').

After several seconds the indoor and outdoor unit will have recognised each other and you can start using the WS-1050 again.

If you still have no connection or sound, please contact the customer service of Alecto.

ENVIRONMENT

At the end of its lifespan, this product should not be discarded as normal domestic waste, but is must be taken to a collection point for the recycling of electric and electronic equipment.

Don't throw away exhausted batteries, take them to your local depot for small chemical waste.



SPECIFICATIONS

Indoor unit:

indoor temperature measurement range:

0°C ~ +50°C (32°F ~ +122°F)

resolution: 1°C (1.8°F)

Power supply:

2x 1.5V battery, size AAA, alkaline

Outdoor unit:

outdoor temperature measurement range:

-30°C ~ +70°C

resolution: 1°C (1.8°F)

Power supply:

2x 1.5V battery, size AAA, alkaline

Transmission frequency:

433.92 MHz

Power:

-11.26 dBm

Range:

up to 50 meters

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Hesdo declares that the radio equipment type WS-1050 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://DOC.hesdo.com/WS-1050-DOC.pdf>

WARRANTY

For the Alecto product you have a warranty of 24 months from the date of purchase. During this period, we guarantee the free repair of defects caused by material and workmanship errors. All this subjected to the final assessment of the importer.

HOW TO HANDLE:





If you notice any defect, first refer to the user's manual. If you can't find a decisive answer here, please contact your dealer with a clear complaint description. The dealer will then accept the product with this proof of warranty and the dated proof of purchase and ensure a speedy repair or otherwise send it post paid to the importer.

THE WARRANTY BECOMES NULL AND VOID:

In case of improper use, incorrect connections, leaking and/or incorrectly installed batteries, use of unoriginal parts or accessories, negligence and in case of defects caused by moisture, fire, flooding, lightning and natural disasters. In case of unauthorised modifications and/or repairs performed by third parties. In case of incorrect transportation of the device without adequate packaging and when the device is not accompanied by this warranty card and proof of purchase. The warranty does not cover connecting cables, plugs and batteries.

All further liability, especially concerning any consequential damages, is excluded.


OVERZICHT APERCU



Service



Help



WWW.ALECTO.NL
SERVICE@ALECTO.NL

Hesdo, Australiëlaan 1, 5232 BB,
's-Hertogenbosch, The Netherlands

Alecto®