

Sertifikaatti EG-tyyppitodistus, jonka on myöntänyt:

Ilmoituslaitoksen numero 2834, CCQS Certification Services Limited Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin15, D15 AKK1, Irlanti.

BV-71-kuulosuojain on suunniteltu 5-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille.

Kuulosuojainten käyttäjän on varmistettava, että kuulosuojaimia käytetään, säädetään ja huolletaan näissä ohjeissa annettujen ohjeiden mukaisesti ja että kuulosuojainten käyttökelpoisuus tarkistetaan säännöllisesti.

**SOVELTAMINEN:** Jos kuulosuojainta käytetään oikein ja sitä käsitellään asianmukaisesti, se suojaa erinomaisesti lasten korvia suodattamalla korkeataajuisia ääniä, kuten ääniä musiikkijärjestelmistä, työpajalaitteista, puutarhatyökaluista, joissa on moottorit jne.

**MERKINTÄ:** Asianmukainen merkintä löytyy korvasuojaimen korvakupeista.

#### KÄYTTÖ:

1. Avaa pääpanta mahdollisimman pitkälle auki asentoon, aseta pääpanta päähän ja korvakupit korvien päälle.
2. Paina panta päätä ja säädä korvakuppien korkeutta, kunnes se tuntuu mukavalta ja panta lepää pään päällä tukien korvakupeja.
3. Korvatyynyjen on tiivistettyä hyvin päätä vasten.
4. Varmista, että korvakupit on säädetty ja asetettu oikein päähän, jotta ne toimivat tehokkaasti melua vastaan. Pue korvasuojaimet aina päähän ennen kuin käyttäjä altistuu melulle ja käytä niitä koko ajan koko melualistuksen ajan.

**PUHDISTUS JA DESINFIOINTI:** Tuote on puhdistettava tai desinfioitava esimerkiksi saippuavedellä, optisella puhdistusliuksella tai erittäin vähän alkoholia sisältävällä liuksella. Tuote on tarpeen desinfioida 3 kuukauden välein käytöstä riippuen. Kaikki ihon kanssa kosketuksiin joutuvat osat on desinfioidava säännöllisesti alkoholipitoisella puhdistusaineella.

**VAROITUS:** Tietty kemikaalit voivat vaikuttaa haitallisesti tuotteeseen. Kysy lisätietoja valmistajalta. Kuulosuojaimet ja erityisesti niiden pehmusteet voivat huonontua käytön myötä, ja ne on tarkistettava säännöllisin väliajoin esimerkiksi halkeamien ja vuotojen varalta. Hygieniasuojien käyttäminen tyynyihin voi vaikuttaa korvasuojien akustiseen suorituskykyyn. Jos edellä mainittuja käyttö- ja puhdistussuosituksia ei noudateta, korvalappujen antama suojaus heikkenee vakavasti. Korvakuulokkeet sopivat vain lapsille, joiden pään korkeus on enintään 130 mm.

**SÄILYTYS:** Kun kuulosuojaimia ei käytetä, niitä suositellaan säilytettäväksi puhtaassa ja kuivassa muovipussissa.

Materiaalien käyttöikä on suunniteltu normaaliolosuhteissa olevan noin 3 vuotta jonka jälkeen ne tulisi vaihtaa. Näet päivämääräleiman korvasuojuksen sisäpuolelta vaahtomuovin takaa.

#### VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS:

Me vakuutamme täten, että Alecto BV-71 on asetuksen (EU) 2016/425 mukainen. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on luettavissa seuraavassa Internet-osoitteessa:

[https://commaxx-certificates.com/doc/bv-71\\_doc.pdf](https://commaxx-certificates.com/doc/bv-71_doc.pdf)

#### TEKNISET TIEDOT:

Rakenne:	Korvakuppien kaksoispistekiinnitys täydellistä paineen jakautumista varten.
Toiminta:	Korvakuppien manuaalinen säätö täydellisen istuvuuden varmistamiseksi, mikä takaa hyvän tiivisteiden melua vastaan.
Merkintä:	CE 2834, EN352-1:2020
Ikä:	Soveltuu lapsille 5 vuoden iästä alkaen
SNR:	29dB (H=33dB / M=26dB / L=17dB)
Päänauha:	POM
Tyyny:	PU
Koko:	Keskikoko "Medium". Korvatyynyjen koko sopii useimmille käyttäjille.
Paino:	237g

#### MELUNVAIMENNUSARVOT:

Taajuus (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Keskimääräinen vaimennus dBn	17,1	11,0	19,9	27,0	33,1	35,4	35,2	35,2
Keskijointa dBn	3,2	1,9	1,9	1,9	2,4	2,7	2,6	3,2
Oletettu suojaus dBn	13,9	9,1	18,0	25,1	30,7	32,7	32,6	32,0
SNR=29dB	H=33dB		M=26dB		L=17dB			
Kunkin taajuuden APV-arvo on BS EN 24869-1 : ISO4869-1 mukainen.								

#### TAKUUEHDOT

Alecto BV-71:n takuu on 24 kuukautta ostopäivästä. Tänä aikana takaamme maksuttoman korjauksen materiaali- ja rakennusvirheistä johtuviin vikoihin. Tämä on viime kädessä maahantuojan harkinnassa. **TOIMENPIDEOHJE:** Jos havaitset vian, tutustu ensin näihin käyttöohjeisiin. Jos tämä ei anna lopullista vastausta, ota yhteyttä tämän laitteen toimittajaan tai Alecton huoltopalveluun: [www.alecto.nl](http://www.alecto.nl).

**TAKUU EI OLE VOIMASSA:** Jos laitetta on käytetty väärin, siinä on käytetty muita kuin alkuperäisiä osia tai lisävarusteita, se on laiminlyöty ja siinä on kosteuden, tulipalon, tulvan, salaman ja luonnonkatastrofien aiheuttamia vikoja. Kolmannen osapuolen suorittamien luvattomien muutosten ja/tai korjausten yhteydessä.

Jos laitetta kuljetetaan väärin ilman asianmukaista pakkausta ja jos laitteen mukana ei ole tätä takuutodistusta ja ostokuitia.





Huolto



Tuki



WWW.ALECTO.NL  
SERVICE@ALECTO.NL

Commaxx B.V.  
Wiebachstraat 37  
6466 NG, Kerkrade  
Alankomaat

Mallinro.	Väri
BV-71	VIHREÄ
BV-71BK	MUSTA
BV-71BW	SININEN
BV-71RE	PINKKI
BV-71OE	ORANSSI
BV-71WT	VALKOINEN
BV-71KIKI	ORANSSI